

RIZZOFALCON,

# 17 1380







BIBLIOTECA PROVINCIALE

Palchetto

Num.º d'ordine

B. Prov.

B-5wf I 2184



(08386

# ÉLÉMENTS

DE

# GÉOMÉTRIE PRATIQUE,

Par M. DUPUF fils, Aide-Professeur aux Écoles Royales de l'Artillerie de Grenoble, & Professeur Royal en survivance.




A GRENOBLE,

Chez FRANÇOIS BRETTE, Libraire, Place Saint-André.

M. D C C. L X X I V.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

Avec Approvation & Privilege du Roi.





# TABLE

De	ce	qui	eſŧ	contenu	dans	ce	Volume.
----	----	-----	-----	---------	------	----	---------

	7		2	2=	3	-	-	-		_	~	=3	;
CH	Δ	рI	т	R	F	p	R	F	м	7	E	R	

# CHAPITRE PREMIER.

# DES Piquets,

Pag. 1

# CHAPITRE II.

De l'Equerre a Arpenteur,	13
Usage de l'Equerre d'Arpenteur,	15
Usage de l'Équerre brisée,	19
Usage du Linimetre,	21

# CHAPITRE III.

U Jage du Graphometre,	239
Principes de Trigonométrie,	281
Résolution des triangles -	redan-
gles,	290
Résolution des triangles-obl	iquan-
gles,	291
Principe,	304

# CHAPITRE IV.

Construction de la Planchette, & d'.	un
nouvel instrument de l'invention	
mon pere, appellé, ALTIMETRE,	
Usage de la Planchette,	322
PRINCIPE. Lorsqu'il s'agit	
lever les plans dans le déta	
avec la Planchette, & en génér	
avec tous les instruments q	
fixent les angles, l'on doit d	
poser l'instrument dans une p	
sition horizontale,	329
Usage de l'Altimetre,	440
CHAPITRE V.	-
	-
Du Nivellement,	448
Du Nivellement, Praiique du Nivellement,	448
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon,	448 453 455
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau d'eau,	448 453 453 464
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau de Maçon, Table des haussements du Niveau a	448 453 453 462
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau d'eau, Table des haussements du Niveau a parent au-dessus du Niveau vrai,	448 453 455 462 P-
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau d'eau, Table des haussements du Niveau a parent au-dessis du Niveau vrai, Construction & usage de la Boussole	448 453 453 464 7- 502
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau d'eau, Table des haussements du Niveau a parent au-dessus du Niveau vrai, Construction & usage de la Boussole Mémoire sur la méthode que l'on devre	448 453 453 462 7- 502
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau d'eau, Table des haussements du Niveau a parent au-dessis du Niveau vrai, Construction & usage de la Boussole	448 453 453 462 7- 502
Du Nivellement, Pratique du Nivellement, Usage du Niveau de Maçon, Usage du Niveau d'eau, Table des haussements du Niveau a parent au-dessus du Niveau vrai, Construction & usage de la Boussole Mémoire sur la méthode que l'on devre suivre pour sormer les cadastres d	448 453 453 462 7- 502 500 601



# ÉLÉMENTS

DE L'A

GÉOMÉTRIE PRATIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

DES PIQUETS.

PROBLÊME PREMIEK.

Tracer un alignement sur le SOLUTION.

F

AITES planter un piquet en Fig. 1: un point quelconque B; éloignez - vous du point B de vingt-cinq à trente pas; faites

prendre au servant quatre ou cinq piquets, plus ou moins, suivant la longueur de l'alignement que vous voulez tracer; envoyez-le au-delà du piquet B, & lorfqu'il sera à la distance de vingr à trente pas de ce point, faites-lui signe de se jeter sur la droite ou sur la gauche, jusqu'à ce que l'œil placé en A voie le piquet B cacher entiérement le piquet C. On sent combien il est essentiel dans cette opération, que le servant fixe toujours l'œil sur celui qui dirige l'alignement, qu'il n'échappe aucun des signes qui lui sont faits, soit avec la main, si la distance est petite, ou avec le chapeau, si elle devient grande. Lorsqu'on sera assuré de l'alignement, un signal convenu de la main ou du chapeau, indiquera au servant qu'il saut planter le piquet dans cette derniere position.

Il est aisé d'appercevoir que l'opération est absolument la même lorsqu'il s'agit de placer entre deux piquets donnés, plufieurs piquets dans le même alignement.

REMARQUE.

PLUSIEURS raifons doivent déterminer à éloigner de vingt-cinq ou trente pas du premier piquer, celui qui dirige l'alignement, Voici la plus effentielle.

Quel que soit le diametre des piquets, il est à très-peu près le même pour tous. Supposons que celui qui dirige l'alignement, se fixe au point A, distant du premier piquet C seulement de trois ou quatre pas, pour faire placer d'autres piquets, il ne pourra diriger son rayon

- Carel

3

visuel au-delà du piquet C, que suivant les deux tangentes AH & AI; en forte que ce piquet eachera à l'œil l'espace HCI, dans lequel on pourroir placer plusieurs piquets E, F & D, qui parostroient d'alignement, & qui cependant en seroient éloignés. Cette erreur d'optique provenant de ce que ce piquet C, dans cette courte distance, couvre à l'œil un trop grand champ, il suffit pour la restissier, d'obtenir une moindre divergence des rayons visuels; & l'on y parviendra en s'éloignant très-fensiblement du point A qu'on avoit d'abord choisi.

Supposons donc que l'on se soit transporté à la position B, alors l'angle KBL devenant plus aigu, les piquets placés en dedans de l'espace KBL, s'éloigneront peu de la vraie direction, & l'alignement

BCD fera bien plus exact.

Il faut donc nécessairement, pour fixer un alignement sur le terrein, se posser à une distance assez considérable du premier piquet; mais on comprend assez que cette distance varie comme les sorces de vue de ceux qui operent. Une autre observation non moins essentiele, c'est de prendre l'alignement un peu au-desses du pied des piquets, de présérence à leur tète, parce qu'il arrivera toujours difficilement que ces piquets soient plantés dans une direction exactement verticale. Pour rendre cela sensible, si le piquet B dérive à droite ou à gauche de la verticale, si formera avec cette ligne un angle quelconque FBN, qui sera bien moins sensible dans l'ouverture GO, un peu audessius du pied, que vers la tête du piquet; & ces dérivations multipliées dans la longueur de l'alignement, formeroient une erreur très-considérable, qui le sera moins en dirigeant les rayons visuels un peu au-dessus du pied des piquets.

Si l'alignement étoit confidérable, & que du point A, par exemple, l'on ne pût facilement diffinguer le pied des piquets, il faudroit attacher à un pied & demi vers leur extrêmité inférieure, des feuilles de papier D & E; ce papier tran-chant sur la couleur du terrein, fera bien

appercevoir le pied des piquets.

Parvenu à tracer une ligne droite sur le terrein, il faut alors la mesurer. Cette opération s'exécute avec une chaîne de fer de cinq à six toises de longueur; cette chaîne est composée de petites verges de fer, dont chacune a un pied de longueur; un anneau de cuivre placé après

fix de ces verges, marque la toile; & chaque anneau plus petit, auffi de cuivre, qu'on trouve après chaque verge, diftingue le pied.

### PROBLÈME SECOND.

L'on propose de mesurer une ligne AB sur un terrein horizontal.

#### SOLUTION.

FAITES prendre aux deux fervants les Fic. 3. extrêmités de la chaîne; donnez plufieurs petits piquets à celui qui doit être le plus éloigné du piquet par où l'on veut commencer à mefurer; placez le premier fervant au piquet A où il fixera le premier anneau de cuivre qui diffingue les toifes; transportez-vous à quelque diffance du point A, par exemple, au point C, commandez au fecond fervant de tendre la chaîne, & de faire attention aux fignes que vous lui ferez.

Lorsque le poignet du second servant & le piquet se trouveront à peu près d'alignement, levez & abaissez la main. A ce signe il donnera deux ou trois secousses la chaîne, en l'élevant & l'abaissant subitement. Cette opération faite, il placera un petit piquet à côté de l'anneau de cuivre D: alors le premier fervant ira au point D, & le second se placera comme dans l'opération que nous venons d'indiquer.

. La seconde chaîne DE étant disposée comme ci-destus, le premier servant emportera le piquet D, & successivement les piquets E, F & G; les toises & les pieds distingués dans la chaîne, indiqueront l'intervalle GB, & le nombre des piquets que le premier servant aura dans la main, exprimera le nombre de chaînes contenu dans AB.

# REMARQUE.

Lorsque l'on est obligé de mesurer une grande distance, après cinq à six chaînes, c'est-à-dire à la distance de cinquante à soixante toises, si la chaîne contient six toises, les deux servants paroissent tellement rapprochés, qu'il n'est plus possible de les aligner; alors celui qui conduit l'opération, doit s'approcher & continuer de même en suivant les servants, & se tenant toujours en arriere du premier, de vingt-cinq à trente pas. C'est dans cette opération qu'il est essentiel d'appercevoir les pieds des piquets; ce qui sera facile,

en y fixant des feuilles de papier.

Lorsque par le moyen des piquets seulement l'on se propose de déterminer des distances, ou de mener des paralleles, l'on ne doit rien négliger; & je puis assurer, d'après l'expérience que j'en ai faite, que la plus grande partie des erreurs que l'on commet dans la pratique, viennent du peu de précaution que l'on prend, soit en fixant les alignements, soit dans les lignes que l'on ett obligé de mesurer.

#### PROBLÉME TROISIEME.

L'on propose de déterminer la distance AD accessible seulement par l'une de ses extrêmités D.

#### Solution.

Supposons, par exemple, qu'une riviere Fig. 4. ou un marais sépare les deux points A&D.

Faites planter un piquet au point D; éloignez-vous de ce point de vingt à trente toifes : par exemple, vers C, plantez un piquet à ce point, & prolongez exactement la ligne CD; mefurez fur le prolongement DE une partie DE égale à DC; plantez un piquet au point E, & vérifiez l'alignement CDE; prenez

fur CA un point quelcorique B, faites-y planter un piquet, & mesurez exactement la ligne BD; prolongez BD, & mesurez fur le prolongement une partie DF égale à BD; plantez un piquet au point F, & vérifiez l'alignement BDF; prolongez exactement la ligne EF; plantez plusieurs piquets sur cette ligne, pour en fixer la situation; marchez sur EFG, jusqu'à ce que vous ayez trouyé un point G'alignement avec les points D & A, & avec les points F & E; le point G fixera sur le prolongement de AD une partie DG égale à DA.

Cette opération suppose, 1.° Que l'on peut mesurer sur tout le terrein qu'occupe DG. 2.° Que le terrein est à peu près horizontal. Mais l'on ne rencontre que très-rarement de ces positions: d'ailleurs la ligne inaccessible peut avoir deux ou trois cents toises; & dans ce as il est bien rare de trouver des terreins affez unis pour pouvoir mesurer librement une distance aussi considérable; alors l'on se

servira de la pratique suivante.

Soit donc une ligne BA de deux ou trois cents toifes qu'il s'agit de mesurer; Plantez un piquet au point B; éloignezyous de ce point de cinquante à soixante toises; plantez un piquet C à cette distance, prolongez l'alignement BC; & sur le prolongement BD, mesurez une partie exacte de CB, c'est-à-dire la cinquieme, sixieme, &c. partie, suivant que la ligne BA que l'on propose de déterminer, sera plus ou moins grande.

Supposons, par exemple, que CB étant de soixante toises, BD soit de dix toises, qui en est la fixieme partie; plantez le piquet D & vérisiez l'alignement CBD.

Choififfez un point quelconque G sur la ligne CA; plantez un piquet à ce point, & mesurez exactement GB; prolongez cette ligne, & prenez fur le prolongement BE, une partie BE égale à la fixieme partie de GB; plantez un piquet au point E, & vérifiez l'alignement GBE; prolongez la ligne DE; plantez plufieurs piquets fur ce prolongement; marchez fur la ligne DE jusqu'à ce que vous trouviez un point F d'alignement avec les points B & A ; vérifiez exactement les deux alignements FED & FBA; mesurez FB qui fera la fixieme partie de BA; en forte que FB étant, par exemple, de quarante toifes, BA fera de deux cents quarante,

#### DÉMONSTRATION.

LES lignes B D & B E étant par la confruction la fixieme partie des lignes B C & B G, il en réfulte que les quatre lignes font proportionnelles; mais les angles DBE & GBC font égaux comme opposés au fommet, donc les triangles GB C & DB E font semblables, ainsi les lignes DF & CA font paralleles; ce qui donne les triangles semblables DBF & ABC, & par conséquent la proportion B D: BC::BF:BA; or BD égale un fixieme de BC; donc BF égale un fixieme de BA. (c.q.f.d.)

# REMARQUE.

Dans le problème précédent, la ligne DE a fixé la partie BF; ainsi le prolongement de cette ligne doit être bien exact pour que le résultat le soit aussi; mais plus l'intervalle qui séparera les deux piquets D & E sera grand, plus il sera aisé de perfectionner le prolongement EF. Or la partie DE deviendra d'autant plus grande, que le point G sera plus éloigné du point C; d'où nous conclurons que bien qu'à la rigueur l'on puisse prendre le point G dans un des points quelconques

de CA, cependant pour la justesse de l'opération, il faudra le fixer le plus loin qu'il sera possible du point C.

# PROBLÊME QUATRIEME.

L'on propose d'élever une perpendiculaire à l'extrêmité C de la droite CF.

## SOLUTION.

A ux points F & C de la droite sur la- Fig. 6. quelle l'on se propose d'élever la perpendiculaire, faites planter deux piquets C & F; prenez fur CF une partie CD égale à trois toises ; plantez un piquet au point D; prenez un cordeau long de fix toises, marquez-en le milieu par un bout de ruban; attachez les deux extrêmités de ce cordeau aux piquets C&D par le point marqué dans le milieu ; tirez le cordeau jusqu'à ce que les deux parties soient également tendues; plantez un piquet au point E que fixera cette tension; prolongez la ligne DE, & faites planter sur ce prolongement un piquet A quelconque ; mesurez une partie AE égale à DE, & l'extrêmité de cette mesure sera un des points de la perpendiculaire. Vérifiez une

feconde fois l'alignement DE, c'est delà que dépend la justesse de l'opération: su au lieu de prendre une partie CD de trois toises, on l'eût prise de deux, il auroit fallu se servir d'un cordeau de quatre toises; en général le cordeau dont on se servira pour faire cette opération, doit être le double de la distance CD que l'on prend à volonté sur la ligne CF.

## DÉMONSTRATION.

Le triangle CDE étant équilatéral, chacun de ses angles vaudra soixante dégrés; mais l'angle AEC extérieur au triangle CDE, vaut les deux intérieurs opposés; d'où nous concluons que cet angle est de cent-vingt dégrés: mais par la construction EA est égal à CE, ce qui forme le triangle isoscele AEC; & comme l'angle AEC du sommer est de cent-vingt dégrés, ECA de la base sera de trente; mais DCE est de soixante: donc l'angle. ACD sera de quatre-vingt-dix dégrés: donc ensin la ligne AC est perpendiculaire à l'extrêmité de la ligne CF. (c. q. f. d.)

REMARQUE.

IL faut observer que plus la partie CD sera grande, & par conséquent plus le

cordeau aura d'étendue, plus l'opération fera exacte; car à mesure que la ligne DE augmentera, le piquet D sera plus éloigné du point E, & par conséquent il sera plus facile de placer dans une même ligne droite les trois piquets A, E&D; d'ailleurs s'il faut prolonger au loin la perpendiculaire, l'opération sera plus exacte à mesure que le piquet A sera plus éloigné du piquet C, qui est l'extrêmité de la ligne sur laquelle l'on veut élever la perpendiculaire. Nous allons donner, dans le Problème suivant, une méthode plus simple de faire cette opération.

# PROBLÊME CINQUIEME.

L'on propose d'élever une perpendiculaire à l'extrêmité A de la ligne AB.

# SOLUTION.

CHOISISSEZ un point D au-deflus de la Fig. 7. ligne AB, éloigné de l'extrêmité A de cette ligne de trois à quatre toises; prenez un cordeau de cette longueur; faires une gance à l'une de ses extrêmités; placez dans cette gance l'extrêmité du piquet D; prenez l'autre extrêmité A du cordeau,

& le tenant toujours également tendu, tournez autour du centre D jusqu'à ce que vous soyez arrivé au point C de la ligne AB; plantez un piquet à ce point; prolongez DC; & le cordeau étant toujours fixé au point D, étendez-le sur le prolongement DE, il fixera le point E. qui fera un des points de la perpendiculaire. It est inutile d'observer que plus le point D fera éloigné du point A, plus l'opération fera exacte; parce qu'il fera plus aisé de fixer les prolongements. Remarquons de plus que quoique l'on soit le maître de prendre le point D dans une position quesconque, l'opération sera cependant plus exacte lorsque la ligne AD divifera à peu près l'angle EAC en deux également ; ainsi l'on jugera à vue d'œil la position de la perpendiculaire, & l'on prendra le point D à peu près dans le milieu de l'intervalle EAC, fixé par la perpendiculaire que l'on cherche & par la droite AB.

### DÉMONSTRATION.

Puisque par la construction les trois lignes DC, DA & DE, sont égales, le point D est le centre de la circonsérence qui passe par les trois points E, A & C, ainsi EC est un diametre: donc l'angle EAC est droit, puisqu'il a le sommet à la circontérence, & qu'il est appuyé sur les extrêmités du diametre: par conséquent EA est perpendiculaire à l'extrêmité de la ligne AB (c.q.f.d.)

Il est plusseurs méthodes, au moyen desquelles l'on peut résoudre ce Problème; mais nous nous sommes contentés de donner celles qui nous ont paru les pluts expéditives & les plus sûres.

#### COROLLAIRE.

Les deux Problèmes précédents con- Fig. 8: duisent à une méthode pour déterminer la figure réguliere d'une maison ou des jardins, auxquels l'on donne ordinairement une forme rectangulaire. Supposons par exemple que l'on veuille tracer un jardin de vingt toises de longueur sur dix-huit toises de largeur; mesurez une ligne AG de dix-huit toifes; aux extrêmités A & G de cette ligne, faites planter deux piquets A & G, & de ces points élevez des perpendiculaires AC & GE; donnez vingt toifes à chacune d'elles, ce qui fixera l'extrêmité C & E du jardin ; divifez A C & GE en deux également; divisez de même les lignes AG & CE, alors les deux lignes

HD & BF détermineront le milieu des allées; prenez de droite ou de gauche la moitié de la largeur que vous voulez donner aux allées; plantez plufieurs petits piquets fur ces alignements; enfin du point V, & d'une ouverture égale à la moitié de la largeur de l'allée, décrivez une circonférence, alors les quarrés seront fixés & prendront la forme de la

figure 8.

Le terrein fur lequel l'on opere doit être de niveau & bien dressé, c'est-à-dire labouré & hersé, pour avoir la facilité de tracer sur le terrein, & au moyen du cordeau, les lignes fixées seulement par les petits piquets. Cette derniere opération est des plus faciles: par exemple, qx étant déterminé par le moyen de deux piquets q & x, attachez une des extrêmités du cordeau au piquet q; fixez solidement ce piquet, transportez-vous au point x, levez ce piquet en laissant subfister le trou qu'il occupoit; enveloppez l'autre extrêmité du cordeau autour de ce piquet au moyen de deux ou trois tours, alors le cordeau sera plus petit que l'intervalle qx; forcez le piquet x de rentrer dans le trou qu'il occupoit, vous ne pourrez le faire qu'en donnant une forte forte tension au cordeau. Nous n'insisterons pas davantage sur ce Problème; il doit être fort aisé d'achever l'opération. Au reste, l'on peut donner plusieurs formes disserties à l'intérieur des jardins; cette partie qui regarde la décoration, est absolument étrangere à notre ouvrage: cependant nous observerons que le dessen d'un parterre ou d'un jardin étant tracé sur le papier, il sera fort aisé de le rapporter sur le terrein. Cette opération se fait par des perpendiculaires qui divisent le plan en plusieurs parties, & que l'on rapporte par le moyen de l'échelle.

## PROBLÊME SIXIEME.

L'on propose de déterminer la distance inaccessible BA.

# SOLUTION:

FATTES planter un piquet au point B; Fic. 9, de ce point élevez une perpendiculaire fur BA; fixez cette perpendiculaire par un piquet C, éloigné du premier de vingt ou trente toifes; prolongez BA, & prenez sur le prolongement une partie BD égale à dix ou vingt toises; plantez un

piquet au point D, & vérifiez l'alignegnement DBA; élevez la perpendiculaire DE; fixez cette perpendiculaire par plusieurs piquets. Cela posé, marchez sur l'alignement DE jusqu'à ce que vous trouviez un point E d'alignement avec les piquets C & A : plantez un piquet à ce point E, mesurez exactement DE & BC; alors le quatrieme terme de la proportion DE -BC : BC :: BD : BA, déterminera la distance inaccessible BA.

#### DÉMONSTRATION.

IMAGINONS la perpendiculaire CH, les deux triangles EHC & CBA feront semblables, puisque les côtés sont paralleles chacun à chacun : donc EH:HC:: CB: BA; mais EH=ED-DH=ED-BC & CH = BD substituant ces deux valeurs dans la proportion EH:HC::CB: BA, nous aurons ED-BC: BD:: BC: BA ou ED-BC: BC:: BD: BA. (c.q.f.d.)

Cette méthode est simple & fort expéditive. Nous donnerons encore un Problême fur le même objet, parce qu'il se trouve des occasions où une solution peut s'appliquer avec plus de facilité qu'une autre.

#### PROBLÉME SEPTIEME.

L'on propose de déterminer la distance AB, accessible seulement par l'une de ses extrémités B.

#### SOLUTION.

PLANTEZ un piquet au point B; élevez fic. 10. de l'extrémité B de la ligne BA la perpendiculaire BD; mefurez fur cette perpendiculaire une distance de trente à quarante toises; prenez la moitié de cette distance; fixez-en le milieu par un piquet C; vérifiez l'alignement BCD du point D; élevez la perpendiculaire DE; fixez par plusieurs piquets la position de cette ligne; marchez sur l'alignement DE jusqu'à ce que vous trouviez un point E de la ligne DE d'alignement avec les points C & A; plantez un piquet au point E, & la ligne DE fera égale à BA.

### DÉMONSTRATION.

LES deux triangles CDE & CBA font parfairement égaux, puifque les lignes DC & BC font égales, que les lignes BA & DE, font paralleles comme étant toutes deux perpendiculaires fur la ligne BD, & que les deux angles DCE & ACB,

sont opposés au sommet; ce qui donne DE = AB.

# REMARQUE I.

Si la distance BA étoit considérable, il pourroit se rencontrer quelque obstacle qui empêcheroit d'exécuter le Problème précédent; pour le résoudre dans tous les cas, l'on s'y prendra de la maniere suivante.

fuivan

Plantez un piquet au point B; de ce point élevez la perpendiculaire BD; mefurez exactement BD, & prenez fur cette ligne une partie CD égale au tiers, au quart, ou à toute autre partie exacte de BD; écrivez fur un croquis le rapport de CD à BC; c'est-à-dire, si BC est de trente toises, & que CD soit de dix, le rapport fera 3:1; plantez un piquet au point C; élevez du point D, extrêmité de BD, une perpendiculaire DE; fixez par plufieurs piquets la posisition de cette perpendiculaire; marchez fur l'alignement DE jusqu'à ce que vous trouviez un point E de cette ligne d'alignement, avec les points C & A; vérifiez exactement les alignements DE & ECA, alors ED sera par rapport à AB ce que DC est à BC; c'est-à-dire que DC étant le tiers de BC, DE fera le tiers de BA. Il ne reste donc plus qu'à mesurer DE & à multiplier par 3 le nombre de toises qu'il contiendra; le produit sera la distance demandée.

#### DÉMONSTRATION.

LES lignes DE & AB étant toutes deux perpendiculaires à une même ligne, font paralleles, d'ailleurs DCE = ACB (Prob. VII.); donc les triangles DCE & BCA font semblables & donnent DC: CB:: DE: AB; mais DC par la construction est le tiers de BC: donc DE sera le tiers de BA. Il en seroit de même pour toute autre partie. (c.q.f.d.)

# REMARQUE II.

DANS toutes les opérations que nous venons de faire, nous avons supposé que le terrein étoit horizontal; mais cette hypothese arrive rarement, & l'on est presque toujours obligé d'opérer sur des terreins qui ne sont point horizontaux. Voici dans ce cas la méthode qu'il faut suivre.

Supposons, par exemple, que l'aligne-Fig. 12. ment marqué par les trois piquets A, H & R, traverse un creux AHR, & qu'il

В 3

faille mesurer la ligne terminée par les

trois piquets.

La pente peut être roide ou douce : dans le premier cas, faites placer un des servants à l'extrêmité A, tenant l'anneau de cuivre de la chaîne contre le pied du piquet ; ne donnez qu'une toise de longueur à la mesure ; donnez l'extrêmité de cette toise au second servant, & placez-le dans l'alignement AHR; levez ou abaissez la chaîne jusqu'à ce qu'à vue d'œil elle paroisse dans une position horizontale; cela pofé, ayez un à plomb qui n'est autre chose qu'un poids suspendu à l'extrêmité d'un cordeau ; placez l'extrêmité du cordeau contre l'anneau de la chaîne que tient le second servant, le poids indiquera sur la pente le point C de la verticale ; plantez un petit piquet à ce point C, alors le premier servant viendra au point C, & l'on continuera l'opération jusqu'au bas du creux.

La partie AHI étant mesurée, le premier servant doit avoir l'à plomb, & ce sera le second servant qui posera contre terre l'extrèmité de la toise; le premier tiendra l'extrèmité du cordeau contre l'anneau de cuivre de la chaîne; & le second fe placera dans l'alignement : alors le premier fervant difpofera la chaîne horizontalement, & dira au fecond de tirer ou d'avancer l'extrêmité de la toife jufqu'à ce que le corps suspendu à l'extrêmité de l'à plomb se trouve sur le petit piquet placé au point I, & l'on continuera de même jusqu'au point R.

Nous ne nous sommes servis que d'une toise pour mesurer le creux proposé, cela

dépend absolument de la pente.

En général l'on aura foin que la chaînene courbe pas confidérablement; ce que l'on évitera, en prenant une petite partie.

Si l'on vouloit exactement avoir la distance horizontale de ce creux, il faudroit se fervir d'une regle de bois de la longueur d'une toise; l'on feroit suspendre l'à plomb à l'extrêmité de la regle, & l'on disposeroit la regle horizontalement, par le moyen d'un niveau de maçon; c'est-à-dire que la regle d'une toise seroit substituée à la chaîne; mais l'opération se feroit toujours comme nous venons de l'indiquer. Cependant dans l'usage ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de déterminer une distance, la premiere méthode d'approximation est sustinate. Il ne reste plus qu'à prouver que la

fomme des lignes AB, CD, EF, &c.; fera égale à l'horizontale AR'.

#### DÉMONSTRATION.

LES lignes AB, CD, EF, étant horizontales, font perpendiculaires aux verticales BC, DE, &c.: donc, en imaginant ces verticales prolongées juíqu'à l'horizontale AR', les parties AB, BA', A'B', &c., feront égales aux parties AB, CD, EF; mais la somme des premieres compose l'horizontale : donc la somme des dernieres sera aussi égale à AR'. Ainsi mesurer une ligne inclinée suivant cette méthode, c'est prendre réellement la distance horizontale, comprise entre l'extrêmité de la perpendiculaire abaissée du fommet de la pente sur le plan horizontal, & l'extrêmité de cette pente; enfin en imaginant un triangle rectangle, dont l'hypothenuse soit la pente, c'est mesurer la base de ce triangle. Nous ferons voir dans le traité de la Planchette, que c'est une erreur de mesurer autrement, surtout si les pentes sont considérables.

#### PROBLÊME HUITIEME.

L'on propose de prolonger la ligne AB à travers un obstacle X.

#### SOLUTION.

PLANTEZ deux piquets aux extrêmités Fig. 13. A&B de cette ligne; du point B, élevez la perpendiculaire BE que vous prolongerez jusqu'à ce que d'un point E de cette perpendiculaire, vous puissiez appercevoir l'autre face de l'obstacle X; plantez un piquet au point E, & de ce point élevez sur BE la perpendiculaire ED; plantez plusieurs piquets sur cette perpendiculaire; prolongez ED jusqu'à ce que du point D vous puiffiez appercevoir la troisieme face de l'obstacle ; du point D élevez une perpendiculaire DC; mesurez BE, & prenez fur DC une partie DC égale à BE; plantez un piquet au point C, & de ce point élevez sur DC la perpendiculaire CF; plantez plufieurs piquets fur cette ligne, elle fera le prolongement de AB.

#### DÉMONSTRATION.

LES deux lignes BE & CD étant égales, & toutes les deux perpendiculaires sur DE, il s'ensuit que CB & ED sont paralleles: donc les prolongements de la ligne BC, doivent être perpendiculaires sur les deux lignes EB & CD; mais les lignes AB & CF sont perpendiculaires aux extrêmités des deux lignes BE & CD: donc elles sont les mêmes que ces prolongements: donc la ligne ABCF est une ligne droite.

Nous devons avertir que cette méthode ne peut s'appliquer que lorsqu'il s'agira de prolonger une ligne à travers un petit obstacle. Il ne faut jamais perdre de vue que ce qui est possible sur le papier avec la regle & le compas, devient très-souvent impossible sur le terrein; du moins les réfultats conduisent à des erreurs, parce que l'opération exigeroit dans certains Problêmes une exactitude géométrique; chose impossible sur le terrein, puisque les points sont les pieds des piquets, que les lignes ont toujours une largeur, & que les surfaces ne sont jamais horizontales. Nous avancerons même que lorsque sur le terrein le réfultat de l'opération aura conduit à une erreur de cinq pieds, & même de fix, sur cent toises, l'on doit être fatisfait de l'opération ; & lorsque le réfultat est parfaitement égal aux lignes hafard.

Je ne parle que des opérations faites avec les piquets; car loríque l'on opere avec la planchette, une erreur de cinq pieds fur cent toises seroit trop considérable; nous le prouverons lorsque nous traiterons cette partie. Revenons à notre sujet.

# REMARQUE.

IL peut arriver que le terrein sur lequel Fig. 14. on opere, ne permette pas de résoudre le Problème précédent. Supposons, par exemple, qu'un obstacle X empêche de prolonger la perpendiculaire élevée de l'extrêmité D'de la droite BD : voici le procédé que l'on peut suivre. De l'extrêmité B de la droite AB, élevez la perpendiculaire BD; choififfez un point D fur cette perpendiculaire, duquel vous puissiez appercevoir la partie GH cachée par l'obstacle ; prenez une partie DC de dix à vingt toises ; plantez un piquet au point C; de ce point, & sur la ligne BD, élevez la perpendiculaire CFE; prolongez cette perpendiculaire jusqu'à ce que de deux points F & E de cette ligne, vous puissiez appercevoir la partie GH cachée

par l'obstacle; faires planter des piquets aux points F & E, & prolongez exadement les alignements DF & DE; plantez plusieurs piquets sur les prolongements FG & EH; cela posé, meturez les parties DB, DC, DF & DE, & établissez cette premiere proportion DC: DB::DF: DG; calculez le quatrieme terme, que vous mesurerez de D en G; plantez un piquet au point G; établissez cette seconde proportion DC: DB:: DE: DH; calculez le quatrieme terme DH, que vous mesurerez de D en H; plantez un piquet H, alors la ligne GH sera le prolongement de la ligne donnée AB.

# Démonstration.

LES lignes DB, DG & DH, étant, proportionnelles aux lignes DC, DF & DE, les lignes CFE & BGH feront paralleles; mais CFE eft une ligne droite; donc aufil BGH fera une ligne droite; mais CE eft perpendiculaire fur BD, donc BH fera dans le même cas; & comme la ligne AB eft perpendiculaire à l'extrêmité de BD, BH fera par conféquent le prolongement de AB (c, q, f, d.).

Cette pratique, ainsi que la précédente, ne doit s'exécuter que lorsque les obstacles qui empêcheront de prolonger la ligne donnée, ne feront pas confidérables; comme, par exemple, loríque l'on propofera de prolonger un chemin ou une allée au-delà d'une maison, ou d'une petite monticule.

### PROBLÊME NEUVIEME.

L'on propose de déterminer la distance entiérement inaccessible AB, & de lui mener une parallele par le point C.

#### Solution.

C HOISISSEZ un point F à volonté fur la ligne CA; plantez un piquet à ce point, & élevez la perpendiculaire FI; placez plufieurs piquets fur cette perpendiculaire; donnez-lui cinquante à foixante toifes, & terminez cette diffance par le piquet I; ôtez tous les piquets qui font placés fur la perpendiculaire entre les piquets F & I; prolongez FA de dix à quinze toifes; placez un piquet K à l'extrêmité de cette mesure; du point K, élevez sur KA une perpendiculaire; marchez sur cet alignement jusqu'à ce que vous trouviez un de ces points L d'alignement avec les piquets I & B;

placez un piquet au point L, & ôtez tous les piquets qui se trouveront entre les points K & L. Jusqu'ici il n'y a que les quatre piquets F, K, L & I, qui doivent

demeurer en place.

Cela posé, placez sur la perpendiculaire FI deux piquets G & H dans l'alignement des piquets K&B, L&A; considérez attentivement la figure qui est tracée fur le terrein, & distinguez les triangles KAL & KBL; tracez cette figure fur un papier ; mesurez exactement les lignes KL, FH, GI & KF; écrivez leur mesure sur les lignes correspondantes du croquis : alors dans le triangle KAL, FH étant parallele à KL, donne cette proportion KL - FH : KL :: KF : KA ; calculez-en le quatrieme terme ; écrivez fur le croquis la distance KA de cette maniere, KA = tant : de même dans le triangle KBL, GI étant parallele à KL, donne cette proportion KL-GI: KL:: KG: KB; calculez-en le quatrieme terme, & écrivez le réfultat fur le croquis.

Les deux distances KA & KB étant déterminées, mesurez KC; plantez un piquet au point C, & établissez certe proportion KA: KB:: KC: KT; calculezen le quatrieme terme & mesurez le réfultat fur KB, de K en T; placez un piquet au point T, alors la ligne CT, terminée par ces deux piquets, sera parallele à la ligne inaccessible AB; enfin le quatrieme terme de la proportion KC: CT:: KA: AB, donnera la distance inaccessible AB.

#### DÉMONSTRATION.

Tous les triangles que nous venons de former, font femblables, donc les côtés font proportionnels; & comme les réfultats de l'opération font fondés fur cette derniere propriété, il en réfulte que le problème est résolu.

À cette méthode nous en joindrons une feconde : l'on ne fauroit trop répéter les mêmes opérations de différentes manieres, pour acquérir de la facilité.

#### PROBLÊME DIXIEME.

L'on propose de déterminer la distance entiérement inaccessible AB.

### SOLUTION.

C HOISISSEZ un point quelconque C, Fig. 16. où vous planterez un piquet; prolongez exactement les lignes BC & CA;

placez plufieurs piquets fur les prolongements DC & CE. Cela posé, cherchez par le moyen des propositions précédentes, les distances CB & CA; mesurez CB de C en D, & CA de C en E; mesurez DE, le nombre de toises que contiendra cette ligne sera égal au nombre de toises que contient AB.

### Démonstration.

LES deux triangles BCA & DCE, font parfaitement égaux, puisque les angles DCE & ACB font égaux, comme opposés au sommet, & que les côtés AC, CB sont égaux aux homologues CE & CB : donc DE = AB.

## REMARQUE I.

IL peut arriver que la disposition du F10. 17. terrein ne permette pas d'étendre les opérations : alors la résolution précédente feroit impossible, en suivant les procédés que nous avons indiqués. Pour réfoudre le Problème d'une maniere générale, l'on se servira de la méthode fuivante.

> Choifissez un point C; placez un piquet à ce point, & prolongez exactement les lignes BC & AC; déterminez ces lignes, en les regardant comme acceffibles .

teffibles, par l'une de leurs extrêmités C; prenez une partie exacte des lignes BC & CA, & mesurez ces parties sur les prolongements; ce qui fixera les points D & M; c'est-à-dire que si vous prenez la cinquieme partie de BC, il faudra prendre aussi la cinquieme de AC, & mesurer les deux parties de Cen D, & de Cen M, alors MD sera la cinquieme partie de AB.

### DÉMONSTRATION:

Les angles DCM & ACB font égaix; comme oppofés au fommet, & les lignes DC & CM étant proportionnelles à leurs homologues AC & CB, il en réfulte que les deux triangles DCM & ACB, font femblables; mais DC par conftruêtion ett le cinquieme de BC, dont DM fera auffi le cinquieme de AB (c. q. f. d.).

Il en seroit de même si au lieu de prendre le cinquieme des deux côtés AC & CB, l'on eût pris toute autre partie exacte

de ces lignes.

# REMARQUE II.

LES opérations que l'on fait, au moyen despiquets seulement, pourroient conduire à des erreurs considérables, si l'on n'apportoit tous les soins possibles pour bien tracer les alignements & élever les perpendiculaires. Les diftances que l'on doit mesurer doivent être priscs avec exactitude; la moindre erreur dans les mesures d'une base, en apporteroit une grande dans le résultat de l'opération: c'est surtout lorsque les lignes que l'on cherche doivent être multiples des lignes mesurées fur le terrein, que l'on doit apporter le plus grand soin à mesurer les lignes qui

doivent être comparées.

Lorsque l'on place les piquets pour fixer des alignements, l'on doit les difposer le plus perpendiculairement possible ; ce que l'on pourra faire aisement par le moyen d'un à plomb : car si l'on place l'extrêmité du cordeau sur la tête du piquet, le poids attaché à l'autre extrêmité fera voir si le piquet est vertical: lorsqu'on lui aura donné cette position, on l'affermira, en pressant la terre contre son pied. Je ne saurois trop le répéter, il vaut mieux demeurer un temps plus confidérable pour faire une opération, & être certain du réfultat. Les commençants fur-tout ne doivent négliger aucune précaution, lorsqu'ils résoudront ces pratiques sur le terrein : il est même à propos de répéter deux ou trois fois la même

proposition, pour se familiariser avec les opérations, & acquérir de la facilité à juger au coup d'eil de quelle proposition il est plus avantatageux de se servir, dans tel ou tel cas.

### PROBLÊME ONZIEME.

L'on propose de diviser un angle inaccessible ABC en deux également; ou ce qui revient au même, l'on propose de fixer une ligne, dont le prolongement passe par le somme B de l'angle ABC, & divise cet angle en deux également.

### SOLUTION.

PROLONGEZ les côtés BA & BC de Fig. 18. l'angle inacceffible; plantez des piquets E & M sur les prolongements; affurezvous de cette derniere opération.

De l'extrêmité E, élevez sur EB une perpendiculaire EI; mesurez sur cette ligne soixante à soixante-dix toises, & fixez cet intervalle par le piquet I; du point I, élevez la perpendiculaire IH; placez pluseurs piquets sur cette nouvelle ligne; prenez sur EI un partie KI, égale au tiers, au quart, ou au cinquieme, &c., de KE; placez un piquet

au point K, & cherchez fur la perpendiculaire HI un point qui soit d'alignement avec les points K & B, alors IH sera le tiers, le quart ou le cinquieme de BE; prolongez HI jusqu'à ce qu'il rencontre le prolongement du côté AB au point M; plantez un piquet à ce point; mesurez sur MG une distance MG égale à BL; placez un piquet au point G; prenez fur LG une partie LZ=BL, alors le point Z sera un des points de la ligne qui doit diviser l'angle inaccessible en deux également ; placez plusieurs piquets d'alignement avec les points Z & B, & la ligne ZB divifera l'angle inaccessible en deux également.

### DÉMONSTRATION.

Les droites BL & MG étant toutes deux perpendiculaires à la même ligne EI, font paralleles; mais MG par conftruction est égale à BL: donc BM sera aussi égale & parallele à LG; par conséquent BMGL sera un parallelograme, mais par construction LZ=BL: donc en imaginant ZY parallele à BL, la figure BYZL sera un rhombe. Or dans le rhombe la diagonale divisé en deux également les angles opposés: donc BZ diviséra en deux

également l'angle LBY; mais ce dernier est égal à l'angle inaccessible ABC, & lui est opposé par le sommet; par conséquent le prolongement de BZ divisera l'angle ABC en deux également. (c. q. f. d.)

L'on pourroit encore résoudre ce Pro-

blême de la maniere fuivante.

Fixez comme dans la méthode précédente le prolongement des côtés AC & BC de l'angle inacceffible; plantez des piquets aux points D&F; & par quelques-unes des méthodes précédentes, déterminez les diftances CD & CF; étabilifez enfuire cette proportion DC+CF: DC::DF::DE; c'est-à-dire la somme des deux côtés est à l'un d'eux comme la base DF est à une partie, qui, étant mésurée sur cette base depuis l'extrémité du côté comparé, sixera un des points de la ligne, qui passera un des points de la ligne, qui passera le sommet de l'angle inaccessible, & le divisera en deux également.

### Démonstration.

PRENONS fur CB une partie CB=CF, & imaginons la ligne BF; le triangle BCF étant ifofcele, l'angle CBF fera égal à l'angle CFB; mais l'angle DCF eft extérieur au triangle BCF, il vaut par con-

féquent les deux angles intérieurs opposés CBF & CFB : donc la moitié ECF de l'angle DCF, fera égale à l'un des angles CFB ou CBF : l'angle ECF est donc égal à l'angle CBF; mais par leur position ils sont internes externes du même côté; par conféquent dans la supposition où la droite CE divisera l'angle DCF en deux également, la ligne CE sera parallele à la ligne KF; donc les côtés DB & DF feront coupés proportionnellement par cette droite, & l'on aura BD: DC:: DF: DE, mais BD=DC+ CB ou DC + CF; puisque par construetion CB = CF; ainfi dans la proportion BD : DC :: DF : DE : fi l'on fubstitue DC + CF à la place de BD, l'on aura DC + CF : DC :: DF : DE ; c'est-à-dire la somme des deux côtés connue, est à l'un de ces côtés comme la base du triangle est à une partie qui, étant portée sur cette base depuis l'extrêmité du côté que l'on compare, fixera sur cette même base le point qui résoudra la question.

Comme l'on est obligé de déterminer deux distances inaccessibles pour résoudre ce Problème par cette derniere méthode, il est facile d'appercevoir que les erreurs seront plus fréquentes que dans

la premiere.

### REMARQUE I.

LA capitale d'un bastion étant une ligne qui divise en deux également l'angle flanqué, les deux propositions précédentes sembleroient indiquer une méthode pour déterminer cette ligne; mais pour fixer la capitale par le moyen des piquets feulement, il faut y apporter le plus grand foin, & ne pas compter fur beaucoup de précision dans le résultat ; sur-tout si les opérations s'exécutent à quatre cents toises du corps de la place, un des grands inconvénients est le prolongement des faces. Il paroît par la théorie, que rien n'est si simple que de prolonger une ligne donnée à une distance considérable ; cependant cette opération exige beaucoup de foin. Voici de quelle maniere l'on peut en approcher en se servant des piquets.

Lorsque le foleil éclaire l'une des faces d'un ouvrage, & que l'autre se trouve dans l'ombre, l'opposition du grand clair à l'obscur fera très-bien diftinguer l'angle: alors placez un piquet dans un des points que vous soupçonnez appartenir au prolongement de la face éclairée; éloignez-vous de quarante pas au moins de ce piquet; laissez un servant à la premiere position avec trois grands piquets; regardez la face & le piquet que vous avez planté; écartez - vous de quelques pas sur la droite de la position où vous êtes, & continuez de marcher de ce côté jusqu'à ce que vous vous apperceviez que vous quittez le prolongement de la face; alors faites signe au servant de placer un piquet à ce nouveau point,

Transportez-vous sur la gauche de la premiere position, & faites planter un troisieme piquet de maniere que le point où vous êtes & le troisieme piquet commencent à s'écarter du prolongement de la même face; alors le milieu de l'intervalle des deux piquets extrêmes, sera lé point où le prolongement de la face passer, à très-peu de chose près.

Il peut arriver qu'à trois cents toifes du corps de la place, l'on ne puisse pas appercevoir les faces du bassion, sur-tout se elles sont à demi-revêtement; alors l'on remarquera l'angle faillant du chemin couvert, Comme les deux branches sont à égale distance des faces, la ligne qui divisera l'angle saillant du chemin couvert, en deux également, divisera de même l'angle flanqué du baftion'; il faudra donc faire fur ces deux branches la même opération que nous venons d'exécuter fur les faces.

L'on pourroit encore résoudre cette question de la maniere suivante. Ayez une échelle à trois pieds ; montez à son fommet, & observez à vue d'œil le prolongement de la face ; faites planter un piquet au point où vous jugez que doit tomber ce prolongement; approchezvous de quelques pas de la face du bastion; considérez-la de nouveau, & faites planter un second piquet dans l'endroit où vous jugez que le prolongement doit passer; approchez-vous enfin de quelques pas encore, & faites planter un troisieme piquet comme les deux premiers ; alors fi les trois piquets sont d'alignement, vous ferez certain de l'opération ; s'ils ne font pas dans la même ligne, vous prendrez un alignement à travers les trois piquets, & vous aurez à peu de chose près le prolongement de la face. Cette méthode, quelque compliquée qu'elle paroisse, est cependant assez expéditive; elle est peut-être la seule dont on puisse se servir, lorsqu'on ne peut approcher qu'à une distance considérable du corps

de la place, ou lorsqu'on ne peut appercevoir les faces.

Telles sont les méthodes que l'on peut employer pour prolonger les faces d'un bation. L'usage seul est capable de former le coup d'œil pour apprécier les points qui répondent aux prolongements, sur-tout lorsque l'on ne se sert que des piquets. Au reste, dans le Chapitre qui traitera de la Planchette, nous donnerons quelque chose de plus satisfaisant sur cet objet.

### REMARQUE II.

Fig. 20. S'il ne s'agiffoit que de divifer en deux également l'angle d'un bâtiment, ou tout autre dont le fommet fût acceffible, il suffiroit de prolonger les deux côtés AC & BC de l'angle; de fixer par un piquet E une partie CE du prolongement de BC; de porter ensuite CE sur le prolongement de l'autre côté CA de Cen F; alors plantez un piquet au point F; messeurez FE; prenez la moitié de cette distance; portez le résultat de E ou de F en D, & le point D sera un des points de la ligne dont le prolongement divisera l'angle ABC en deux également.

#### DÉMONSTRATION.

Le triangle EBF étant ifoscele par conftruction, la ligne menée du sommet sur le milieu de la base divisera l'angle du sommet en deux également, & par conséquent la même ligne divisera l'angle opposé au sommet en deux également (c. q. f. d.).

Julqu'à présent nous avons toujours trouvé les résultats en faisant les opérations mêmes. Mais il est encore une autre méthode d'opérer avec les piquets; elle s'exécute en rapportant les opérations sur le papier; & comme elle exige que l'on fache construire une échelle, nous allons nous en occuper dans le Problème suivant.

### PROBLĖME DOUZIEME.

L'on propose de construire une Echelle. SOLUTION.

Tracez une ligne AE sur le papier; F16. 21: divisez cette ligne en un certain nombre de parties égales, Supposons, par exemple, que la ligne AE soit divisée en quatre parties égales, AB, BC, CD, DE; chacune de ces quatre parties exprimera dix toises; divisez la premiere partie AB en dix parties égales; chacune d'elles B,1,2, &c., exprimera une toise; aux extrêmités A & E, élevez deux perpendiculaires AX & EG, & terminez-les par les parallcles XG & AE; des points de divisions B, C & D, menez des paralleles BZ, DS, à AX; divisez BZ en six parties égales; & des points H, I, K, L, M, menez des paralleles paralles de paralles

La ligne AB étant divitée en dix parties égales, marquez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c., tels qu'ils le font dans la figure. Du point 9 au point X, extrêmités de la premiere perpendiculaire, menez la ligne 9X; & par les points 8, 7, 6, 5, &c., menez des paralleles à cette premiere

ligne.

### Usage.

Supposons que l'on veuille prendre un intervalle de vingt-cinq toises quatre pieds; au moyen de cette Echelle.

Posez la pointe du compas au point T qui se trouve au-dessous de la division 20; & vis-à-vis la division 4 ouvrez le compas jusqu'à ce que l'autre pointe se trouve

### DÉMONSTRATION.

DANS le triangle YBZ, les lignes Mq, Lu & Kp, étant paralleles, divisent les côtés proportionnellement : donc B, 1: 1:: B, 2: 2, 0:: B, 3: 3, P:: B, L: Lu, &c., enfin :: BZ : ZY. Or B, 1 eft la fixieme partie de BZ : donc la petite ligne 1 sera aussi la sixieme de ZY : donc 2, o fera les deux sixiemes ou le tiers, &c., de ZY; mais ZY égale une partie que nous avons prise pour une toise : donc les perites lignes 1,2,0, Kp, &c., exprimeront un pied, deux pieds, trois pieds, &c. Maintenant TR = TL + Lu+ uR = 20 parties prises pour toises plus 4 pieds plus 5 toises: donc aussi TR sera de 25 toises 4 pieds. Il en seroit de même si l'on vouloit prendre telle autre quantité de toises & pieds; nous ajouterons seulement la remarque suivante pour ce qui concerne les pouces.

## REMARQUE.

Puisque HI ou IK exprime l'unité, la moirié d'une de ses parties sera ½; la transversale qui seroit menée par le

milieu de IK, & qui se termineroit au milieu de op, vaudroit six pouces; par conféquent si l'on vouloit prendre 25 toises 4 pieds 6 pouces, au lieu de poser la pointe du compas au point T, il faudroit à peu près la placer dans le milieu de l'intervalle TS, & ouvrir le compas jusqu'à ce que l'autre pointe se trouvat à peu près vers le milieu de la partie R ; alors cette distance sera celle de 25 toises 4 pieds 6 pouces. Si l'on vouloit prendre toute autre partie de pouce, il suffiroit de divifer à vue d'œil l'intervalle TS, ou tout autre intervalle, en autant de parties égales qu'il seroit nécessaire. Venons maintenant aux ufages de cette échelle, pour rapporter sur le papier les opérations faites par le moyen des piquets fur le terrein.

### PROBLÊME TREIZIEME.

L'on propose de déterminer la distance BA accessible seulement par l'une de ses extrémités.

### Solution.

PLANTEZ un piquet au point B; de ce point élevez la perpendiculaire BD à laquelle vous donnerez 30 à 40 toifes; placez un piquet au point D, & prenez une partie DC d'un nombre exact de toises; élevez la perpendiculaire CE que vous terminerez à l'alignement DA par un piquet E; mesurez exactement CE. Cela posé, tracez sur un papier & à vue d'œil le croquis de l'opération que vous venez de faire ; marquez exactement toutes les mesures, en formant sur le croquis une espece de ta-bleau de cette maniere: BD=.... toises. CD = .... toises, CE = .... toises. Cela posé, menez sur le papier une ligne bd, à laquelle vous donnerez autant de parties de l'Echelle que BD contient de toises fur le terrein ; prenez aussi une partie de qui soit égale au nombre de toises que contient DC fur le terrein; des points b & c, élevez deux perpendiculaires ba & ce; portez fur ce un intervalle ce qui contienne autant de parties de l'Echelle que CE contient de toises sur le terrein; par les points d & e menez une ligne de qui rencontrera la perpendiculaire ba au point a; prenez l'intervalle ba, portez-le sur l'échelle, & le nombre des parties qu'il contiendra sera le nombre des toifes, pieds, pouces que contient la ligne BA fur le terrein.

#### DÉMONSTRATION.

Puisque les lignes mesurées sur le terrein sont proportionnelles à celles qu'on a menées sur le papier, il est clair que la figure tracée sur le papier sera semblable à celle du terrein: & comme ce contient autant de parties de l'échelle que CE contient de toises, nous conclurons que le nombre des parties de l'échelle que contiendra ab, sera le nombre de toises, pieds, pouces de AB sur le terrein. (c.q.f.d.)

# PROBLÈME QUATORZIEME.

L'on propose de déterminer la position & le nombre de toises d'une ligne AB entièrement inaccessible.

#### SOLUTION.

F16. 23. PLANTEZ un piquet au point H, & de ce point élevez sur HA la perpendiculaire HG; placez plusieurs piquets sur cette perpendiculaire; mesurez exactement une partie de 40 à 50 toises, & terminez cette mesure par un piquet G. Le nombre de toises que nous donnons à GH est arbitraire, cela dépend du plus ou moins de grandeur

grandeur de la ligne inaccessible. Prenez fur HA une partie de 10 à 20 toises, & plantez un piquet au point C; du point C élevez la perpendiculaire CF, que vous terminerez à la ligne GB par un piquet F; placez enfin fur CF deux piquets D&E qui soient dans les alignements HB & AG. Cela posé, mesurez exactement les parties HG, CD, DE & EF; confidérez attentivement la figure formée par ces lignes sur le terrein ; faitesen le croquis, & notez exactement les parties mesurées. Maintenant, pour rapporter l'opération sur le papier, tracez une ligne hg, à laquelle vous donnerez autant de parties de l'échelle que HG contient de toises sur le terrein ; de l'extrêmité h, élevez une perpendiculaire indéfinie ha, sur laquelle vous prendrez hc qui contienne autant de parties de l'échelle que HC contient de toises ; du point c'élevez la perpendiculaire cf proportionnelle à CF; fixez de même la position des points d & e; par le point g & le point f, menez une ligne indéfinie gfb; enfin terminez les lignes ha & gb par les deux lignes hdb & gea; menez la ligne ab, elle contiendra autant de parties de l'échelle que AB contient de

toises; cette droite ab sera aussi la position de AB.

Rien ne seroit plus simple que de mener par cette methode une parallele à la ligne inaccessible AB. Pour le faire. prenez fur a h une partie quelconque hl; par ce point l, & au moyen de l'équerre & de la regle, menez une parallele à la ligne ab, cette parallele lk rencontrera le côté ga au point i; prenez l'intervalle ig, & voyez combien il contient de parties de l'échelle ; écrivez sur le plan le nombre des parties de hl & de gi. Cela posé, prenez fur les alignements HA & GA autant de toises que contiennent de parties de l'échelle les deux distances hl & gi; plantez deux piquets L & I, ils fixeront la direction de la parallele.

### DÉMONSTRATION.

La démonstration de cette opération & des suivantes, se rapporte absolument à la précédente; ce sont toujours des figures semblables que l'on trace sur le papier: ainsi le nombre des parties de l'échelle que contient une ligne que l'on a déterminée, & qui étoit le sujet du Problème, sera toujours le nombre de toises, pieds, pouces, &c., que contien-

dra la même ligne sur le terrein, pourvu que la toise soit l'unité que l'on considere, Il en seroit de même si au lieu d'employer des toises, l'on se servoit de toute autre mesure. Nous terminerons ce Problème

par l'observation suivante.

Dans le cas où l'on veut mener une parallele sur le terrein à la ligne inaccessible, on ne peut le faire par cette méthode sur le terrein même; qu'en ayant une table portative & un étui de mathématique. Pour obvier à cet embarras, lorsque l'opération est terminée sur le terrein, ensoncez de petits piquets aux extrêmités des lignes principales, & à la place qu'occupoient les grands piquets; ils serviront à reconnoître les points lorsque l'opération aura été faite sur le papier, & qu'il s'agira de la rapporter sur le terrein.

L'on pourroit encore, par le moyen de l'échelle, rapporter fur le papier la possition de tous les points qui forment la sinuosité d'une riviere; mais l'on ne doit jamais perdre de vue, que plus les opérations que l'on exécute avec les piquets sont compliquées, plus il est aisé de commettre des erreurs. Ainsi, sans nous arrêter à ce Problème, nous nous contenterons de terminer la longimétrie par le

fuivant; il indiquera les procédés qu'il faut suivre pour continuer sur le terrein des opérations déjà commencées.

# PROBLÉME QUINZIEME.

L'on propose de rapporter sur un plan la position de plusieurs points A, B, C, O, P, Q.

SOLUTION.

FIG. 24. PLANTEZ un piquet dans un point K; prenez 10 à 12 toises sur l'alignement KA, & placez un piquet D à l'extrêmité de cette mesure; des points K & D, élevez fur KA deux perpendiculaires KL & DI, que vous terminerez par deux piquets I &L, d'alignement avec le point C; plantez sur la perpendiculaire DI des piquets E, F, H&G dans l'alignement des points K&B, K&C, L&A, L&B. Cela pofé, mesurez exactement les parties DE, EF, FG, GH, HI, de même que les lignes KL & KD; formez le croquis de l'opération, & écrivez dans un petit tableau toutes les différentes mesures, en les mettant à côté des lignes qu'elles repréfentent.

Otez tous les piquets qui sont placés

fur KL & DI, & ne laissez subsister que les deux piquets L & I qui sont aux extrêmités de l'alignement LIC; des points L & I, élevez sur LIC les deux perpendiculaires I M & LN. Faites sur ces nouvelles lignes, & par rapport aux points O, P & Q, les mêmes opérations que sur les précédentes; rapportez-les sur le croquis.

Si l'on avoit plusieurs autres points dont on voulût avoir la position, l'on continueroit de même à prendre le dernier des alignements, pour élever les per-

pendiculaires.

Ces opérations faites sur le terrein, & le croquis exact par rapport aux mesures, il ne reste plus qu'à les rapporter sur le

papier.

Pour y parvenir, menez une ligne quelconque ka; prenez avec l'échelle une partie kd, qui contienne autant de divisions que KD contient de toises; des points k & d, élevez sur ka deux perpendiculaires kl & di; donnez-leur autant de parties de l'échelle que ces mêmes lignes contiennent de toises, & les points i & l feront fixés; menez la ligne indéfinie lic; prenez successivement sur la perpendiculaire di les parties ih, hg, gf, &c.;

ce qui fixera fur cette perpendiculaire les points e, f, g & h; par les deux premiers & le point k, menez les deux lignes indéfinies keb & kfc; par les deux feconds & le point l, menez les deux lignes indéfinies lga & lhb; ces lignes fe renconteront aux points a, b & c, qui feront la position des trois points A, B & C sur le terrein.

Des points i & l, élevez deux nouvelles perpendiculaires im & ln, proportionnelles à leurs correspondantes.

Pour fixer les points O, P & Q, suivez les mêmes procédés que dans la pre-

miere opération.

Le Problème devient plus compliqué à mesure que le nombre de positions augmente; mais il se résoudra toujours par les observations précédentes. Nous n'avons fait ici chaque opération particuliere que sur trois points; cela dépend absolument des distances qui les séparent; si elles sont considérables, l'on doit donner plus de grandeur aux deux perpendiculaires DI & KL; & dans le cas où des obstacles empêcheroient de les mesurer, l'on se contenteroit de prendre une ou deux positions, & l'on continueroit, en comparant les distances qui sépa-

rent les points, aux bases que le terrein permet de mesurer. Passons maintenant à la Planimétrie.

### PROBLÊME SEIZIEME.

L'on propose de lever par le moyen des piquets & de l'échelle, une étendue de terrein ABCDE.

#### SOLUTION.

I L peut se présenter deux cas dans la résolution de ce Problème : le terrein sur lequel l'on veut opérer, peut être ou accessible dans son intérieur, ou inaccessible.

### PREMIER CAS.

TRANSPORTEZ-vous à tous les angles F16. 25. de la figure, & placez-y des piquets; fixez les alignements BE & BD; faires le tour de l'espace; reconnoissez toutes les parties qui le composent, & formez-en le croquis; mesurez exactement les lignes BE, BA, AE, BD, ED, DC & CB; notez toutes ces messures sur le croquis, & placez-les dans un tableau ou sur les lignes qui les représentent. Cette opération faite, il ne s'agit

plus que de la rapporter sur le papier. Pour cela menez une ligne be, à laquelle vous donnerez autant de parties de l'échelle que BE contient de toises; prenez avec un compas l'intervalle ba, mesurez sur l'échelle; & du point b comme centre, décrivez l'arc de cercle a. De l'autre extrêmité e de be, & avec une ouverture ea, décrivez un autre arc de cercle; l'intersection de ces deux arcs fixera sur le papier un point a, qui sera placé par rapport à be, comme le point A sur le terrein l'est par rapport à BE; menez les lignes ba & ae.

Prenez fur l'échelle la valeur de bd; du point b, & de l'intervalle bd, décrivez l'arc de cercle d; du point e, & de l'intervalle ed, décrivez l'arc de cercle d qui rencontrera le premier au point d; enfin avec les intervalles bg & dg, & des points b & d comme centre, fixez la position du point g; par les points g & d, menez des lignes; elles fermeront la figure & en donneront le plan.

#### SECOND CAS.

Fig. 26. Supposons que l'on ne puisse pas entrer dans l'espace proposé, faites-en extérieurement le tour, & plantez des piquets à tous les angles. Prolongez DC de part & d'autre, & prenez sur les prolongements deux parties CG & DI, chacune de 10 à 12 toises; mesurez sur les côtés BC & DE, contigus au côté DC, deux parties DK & CH, chacune de 12 à 15 toises; plantez des piquets aux points H & K, & mesurez les lignes HG & KI. Cela posé, examinez l'espace proposé, & formez-en le croquis; prolongez sur ce croquis les lignes correspondantes à celle du terrein, & notez exaêtement toutes les mesures que vous avez prisés. Prolongez DE d'une quantité égale

à DI, & prenez sur EF une partie EM= DK; plantez des piquets aux points L& M; mesurez LM & EF; notez exactement toutes les mesures sur le croquis, & continuez ainsi l'opération en prolongeant toujours les côtés d'une quantité égale. Il ne reste plus qu'à rapporter cette opération sur le papier; l'on s'y prendra

de la maniere suivante.

Menez une ligne ig, fur laquelle vous prendrez fucceffivement les parties di, dc & cg; des points c & g, & avec les intervalles ch & gh, correspondants à CH & GH, fixez la position du point h; opération absolument la même que celle que nous avons faite dans le premier cas ; déterminez par une semblable opération la position du point k; menez les lignes indéfinies ch & dk, auxquelles vous donnerez autant de parties de l'échelle que ces lignes contiennent de toises sur le terrein ; ce qui déterminera les points e & b: prolongez de d'une quantité el correspondante à EL; & des points e & l. avec des ouvertures égales à em & à lm, décrivez des arcs de cercle, ils fixeront la position du point m. Par le point e & le point m, menez la ligne indéfinie em, sur laquelle vous porterez autant de parties de l'échelle que la ligne correspondante contient de toises. Continuez de même l'opération ; & la figure formée sur le papier, sera semblable à celle du terrein.

Si l'espace proposé n'étoit pas plus irrégulier que celui qui est représenté par la figure, il seroit facile, en suivant ce procédé, de résoudre la question, & l'on pourroit être assuré du résultat; mais le terrein ossire pour l'ordinaire des figures plus irrégulieres: quelquesois un espace est terminé d'un côté par des lignes droites qui forment des angles rentrants & faillants; & de l'autre, il se trouve sermé par une courbe faillante & rentrante; d'autres fois les figures font terminées ou par la finuofité de plufieurs ruiffeaux, ou alternativement par des lignes droites & courbes,

Ce n'est que l'usage qui peut apprendre à lever par les piquets seulement, le plan des figures extrêmement irrégulieres : cependant nous en allons donner dans la Remarque suivante un ou deux exemples, pour exercer les commençants, Lorsque l'on se sera familiarisé avec les Problêmes précédents & cette Remarque, nous confeillons de choisir des espaces fort irréguliers, & de s'exercer long-temps fur cette partie; l'on acquiert par ce moyen la facilité de tracer à vue d'œil le plan d'un espace quelconque. Avant de terminer cet article, nous nous arrêterons un moment sur la façon de former le croquis d'un espace considérable, traversé par des chemins, ruisseaux, &c.

Marquez fur le papier les quatre points principaux, levant, couchant, midi & nord; ce qui sera fort aisé, car en faisant face au levant, le couchant se trouve derriere soi, le midi à la droite, & le nord à la gauche; le croquis orienté, marquez le point où vous êtes.

Si vous suivez un chemin, voyez en général, & fans avoir égard aux sinuofités, s'il tend au levant, ou si sa direction est entre le levant & le nord, ou 
bien dans toute autre position; alors 
orientez le croquis; menez du point où 
vous êtes une ligne qui ait à vue d'œil 
la même inclinaison; & en suivant le 
chemin, marquez-en la largeur & les 
finuosités.

Si vous apperceviez que le contour commence à s'écarter de la premiere ligne, & que le chemin qui, par exemple, alloit entre le levant & le nord, prenne une nouvelle direction entre le levant & le midi; du point où ce changement est marqué, menez une ligne qui ait cette même tendance; suivez le chemin en marquant les sinuosités qu'il a dans tout l'efpace que suit cette direction, & jusqu'à ce qu'il en reprenne un autre. S'il se trouve d'autres chemins qui aboutissent à celui dans lequel vous êtes, marquez-les sur le bord où ils fe terminent ; & de ces points observez leur tendance par rapport aux quatre points principaux.

Lorsque vous serez parvenu à l'endroit où vous vous proposez de finir le croquis, vous reviendrez aux chemins que vous avez laissés; vous les suivrez de la même maniere que nous venons de l'indiquer pour le chemin principal.

Si dans le cours de l'opération il se trouve des Villages, des Châteaux, & autres points remarquables dont on veuille fixer la position, l'on s'y transportera, & l'on estimera leur éloignement, par rapport aux chemins que l'on a tracés.

À l'égard des cartes à vue d'une étendue considérable, comme d'une Province, nous nous en occuperons dans une remarque qui terminera le traité de la Planchette. J'ai vu une carte de cette espece très-bien figurée, & où il est aisé de se reconnoître ; elle avoit été faite fuivant ces principes. Nous allons indiquer ici les moyens de s'y former.

Si pour la premiere opération l'on vouloit faire une carte d'une étendue de pays confidérable, comme d'une ou de deux lieues, il est certain qu'on n'y réussiroit pas d'abord ; le nombre des chemins, ruisseaux, les montagnes, les bois, &c., offriroient des difficultés insurmontables. L'on commencera donc par lever à vue un petit espace ; l'on répétera la même opération deux ou trois fois, jusqu'à ce

que l'on s'apperçoive qu'on opere avec facilité. L'on fuivra enfuite un chemin de 7 à 800 toifes, ayant foin de répéter ces opérations; l'on pourra ainfi acquérir toujours plus d'aifance, & parvenir enfin à former une carte d'une certaino étendue.

### REMARQUE.

Fig. 27. Soit la figure ABEFGHIKMN OPQ qu'il s'agit de lever, confidérez premierement la courbe ACBEF; transportez - vous au sommet B de cette courbe; voyez au coup d'œil si les alignements BEF & BRA compensent par leurs parties extérieures RR'A & EF'F les parties intérieures BCR & BE; alors vous prendrez BF & BA pour les côtés de la figure. Observez cependant que les parties BE & BCR soient de peu d'étendue, pour que l'estimation faite au coup d'œil ne puisse conduire à des erreurs confidérables. Prolongez OA jusqu'à F; alors la partie la plus irréguliere de la figure sera transformée en un feul triangle ABF. L'on pourroit réduire de même toutes les courbes rentrantes ou faillantes de la figure; mener ensuite les diagonales; mesurer les côtés & les diagonales ; rapporter l'opération fur le papier au moyen de l'échelle, & suivre les principes que nous avons établis dans

·les propositions précédentes.

En supposant la figure fort étendue & extrêmement irréguliere, les éloignements feroient trop confidérables pour les mesures; d'ailleurs les irrégularités pourroient bien empêcher de mesurer les diagonales menées à un même point; l'opération même devenant plus compliquée, il pourroit se présenter des difficultés que l'on ne pourroit résoudre. Il est donc nécessaire de donner là-dessus une méthode à peu près générale.

Prenez QR' & QS d'un certain nombre de toises ; plantez des piquets aux points R'&S; mesurez R'A & R'S; fixez l'alignement STVX qui entre, fort, & rentre dans la figure; mesurez les parties SP, PT, TO, OV, &c.; estimez, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la partie convexe IKM, & l'espace curviligne IKMX fera réduit en un triangle ILX. Continuez de même l'opération; formez le croquis de la figure, & notez exactement toutes les mesures que vous aurez trouvées ; rapportez enfin sur un papier, & par les principes que nous avons expliqués ci-dessus, la figure proposée, & vous en aurez le plan.

Si les irrégularités étoient trop confidérables, & que l'on craignît de se tromper dans l'estimation, il faudroit diviser les lignes courbes en parties sensiblement droites, planter des piquets pour fixer les angles, & confidérer alors les courbes comme le contour d'un polygone compofé de plufieurs côtés; il faudroit enfuite par quelqu'une des opérations que nous avons indiquées, lever le plan de cet espace, & le rapporter sur le papier. Nous terminerons cette remarque en recommandant aux commençants de ne point estimer des parties qui seroient un peu considérables, il faut auparavant se familiariser avec les opérations.

Lorsque l'on a levé le plan d'un espace quelconque, & qu'il est rapporté sur le papier, il ne reste plus qu'à l'évaluer en mesure reçue dans le pays où l'on operes c'est ce que l'on va voir dans les Pro-

blêmes suivants.

#### PROBLÊME DIX-SEPTIEME.

Soit la figure abgde qui représente le plan d'un espace quelconque, & que l'on veut évaluer en mesure quarrée reçue dans le pays où l'on opere.

#### SOLUTION.

MENEZ les diagonales be & bd; portezles alternativement sur l'échelle, & notez sur chacune de ces lignes le nombre de parties qu'elles contiennent. Des sommets a, g & e, abaissez les perpendiculaires ag', gh & ef; portez-les sur l'échelle, & écrivez sur chacune d'elles le nombre de parties qu'elles contiennent.

Multipliez la base eb par la moitié de la hauteur ag', & écrivez à part le résultar ; multipliez la diagonale bd par la moitié de la somme des deux perpendiculaires ef & gh, le produit sera la surface du quadrilatere eb gd; ajoutez le premier résultat à ce dernier, & la somme sera la surface de la figure proposée. Divisez ensuite le résultat par le nombre de mesures quarrées contenues dans la mesure principale usitée dans le pays où l'on fait l'opération : par

exemple, si c'est à Grenoble, cette mesure fera la septerée qui contient 900 toises quarrées. Supposons qu'après les opérations que nous venons d'indiquer, le résultat conduise à 13400 toises quarrées, divisez 13400 par 900; le quotient 15, à peu de chose près, exprimera le nombre de septerées contenues dans 13400 toises quarrées. D'après cet exemple, il sera fort aisé d'évaluer, suivant la mesure reçue, un certain nombre de toises, de perches, &c., quarrées. Nous ajouterons à ce Problême la remarque suivante, afin d'accélérer les opérations, & démontrer celles que nous venons de faire.

# REMARQUE.

Les diagonales étant menées dans la figure proposée, au lieu d'abaisser les perpendiculaires suivant les méthodes que avons données, supposons la diagonale eb, & cherchons la valeur de la perpendiculaire a g'. Placez une des pointes du compas au point a; ouvrez ou fermez les deux branches jusqu'à ce qu'en décrivant un arc de cercle du point a, la signe b e soit tangente à l'arc; c'est-à-dire qu'en décrivant l'arc de cercle du point a, la

l'on apperçoive que cet arc touche la diagonale eb fans la couper; alors eb fera perpendiculaire fur le rayon, & un de ces rayons, ou l'ouverture du compas, fera la perpendiculaire; portez cet intervalle fur l'échelle, & le nombre de parties qu'il contiendra en déterminera la valeur; écrivez cette valeur fuivant la direction de la perpendiculaire, quoi-qu'elle ne foit pas tracée fur le papier, & fuivez les mêmes procédés pour les autres.

Nous avons déterminé la surface du quadrilatere ebgd, en multipliant la moitié de la somme des deux perpendiculaires abaissées sur une même diagonale par cette diagonale, & nous avons conclu que le résultat donnoit la surface du quadrilatere : rien n'est plus facile à converte.

prouver.

Tout quadrilatere peut toujours se diviser en deux triangles, & l'on peut prendre la diagonale pour base commune, en abaisant les perpendiculaires, des angles opposés à cette ligne. Ainsi, dans cet exemple, l'on aura la surface du triangle gbd, en multipliant bd par  $\frac{1}{2}gh$ ; & celle de l'autre triangle sera  $bd \times \frac{1}{2}ef$ ; mais il est clair que

la fomme de ces deux furfaces compose celle du quadrilatere : donc  $bd \times \frac{1}{2} gh + bd \times \frac{1}{2} ef = ebgd$ ; mais le deux quantités  $\frac{1}{2} gh & & \frac{1}{2} ef$ , font multipliées par la même grandeur bd: donc  $(\frac{1}{2} gh + \frac{1}{2} ef) \times bd = \frac{1}{2} gh \times bd + \frac{1}{2} ef \times bd$ . Il fera donc affez expéditif de diviser un polygone quelconque en quadrilatere & en triangle; de prendre la surface de chacune de ces figures en particulier; d'en faire la somme, & l'on aura la surface du polygone.

Dans le pentagone, par exemple, l'on divifera la figure en un triangle & un quadrilatere; l'hexagone en deux quadrilateres; l'eptagone, en deux quadrilateres & un triangle; l'octogone, en trois quadrilateres & un triangle; l'octogone, en trois quadrilateres & un triangle; celui de dix, en quatre, &c. Cette méthode abrege beaucoup les opérations, fur-tout en prenant la valeur des perpendiculaires, comme nous l'avons indiqué

ci - deffus.

Il peut arriver que les quadrilateres se trouveront tellement disposés, qu'en menant la diagonale, les perpendiculaires abaissées des deux angles opposés, tomberont sur son prolongement; alors l'on ne prendroit que la diagonale pour bafe, que l'on multiplieroit toujours par la moitié de la fomme des deux perpendiculaires.

Il est inutile d'insister là-dessus, puisque ce n'est autre chose que prendre la surface de chaque triangle: peu importe donc que la perpendiculaire tombe sur la diagonale ou sur son prolongement, la méthode est toujours générale.

L'on peut encore déterminer la surface Fig. 28. d'un espace quelconque, de la maniere suivante. Cherchons, par exemple, celle

de la figure HIKLDEBFG.

Prolongez le plus grand côté GH; du fommet B de l'angle le plus faillant, abaiflez fur le prolongement de GH la perpendiculaire BA; prolongez indéfiniment cette perpendiculaire vers C; du point D, fommet de l'angle le plus faillant dans cette partie, abaiflez fur AC la perpendiculaire DC; prolongez cette perpendiculaire vers N; enfin du point K, abaiflez fur DN la perpendiculaire KN, que vous terminerez en M fur le prolongement du côté GH. Par cette opération la figure propofée se trouvera inscrite dans un rectangle ACNM; cherchez la surface de ce rectangle, &

écrivez à part le résultat. Cherchez ensuite la surface des parties extérieures comprises dans le rectangle, & terminées par le contour de la figure proposée. Dans cet exemple, cette partie extérieure est GFBA, +BEC, +DLKN, + KIHM: ajoutez ces différentes surfaces, & retranchez leur somme de la surface du rectangle ACNM.

Cette méthode est d'autant plus compliquée, que la figure est plus irréguliere : d'ailleurs il peut se faire que les parties extérieures soient très-petites ; alors les opérations peuvent devenir fautives, Nous conseillons donc de préférer la premiere méthode à celle-ci.

REMARQUE.

Fig. 25. IL peut arriver qu'en prolongeant trois lignes, l'espace se trouve inscrit dans un triangle. Par exemple, si l'on prolonge les côtés ae, bg & dg, la figure abgde fera partie du triangle kgl. Ainsi pour en déterminer la surface, il suffiroit de chercher celle du triangle kgl & den retrancher les deux triangles kba & eld; mais comme les configurations peuvent varier, nous ne pouvons donner là-dessius que des notions générales,

L'on observera soigneusement la figure dont l'on veut avoir la surface; & la regle & le compas à la main, l'on vérifiera s'il seroir plus expéditif, ou de diviser l'espace en triangle & en quadrilatere; ou de l'inscrire dans un rectangle ou dans un triangle.

Lorsque l'on se sera décidé pour l'une de ces trois méthodes, l'on sera les calculs suivant ce que nous avons dit.

Il est des occasions où l'on veut connoître, à peu de chose près, la surface d'une étendue de terrein; & souvent l'on se trouve obligé de faire l'opération sans avoir avec soi aucun instrument. La méthode que nous allons donner pour résoudre ce Problème, est soir expéditive; & pour peu que l'on soir exercé, l'on peut être certain de ne guere s'éloigner du vrai résultat. Au reste il ne saut pas perdre de vue que dans les opérations que l'on fait sans le secours d'aucun instrument, l'autention la plus suivie doir pour ainsi dire compenser ce défaut.

#### PROBLÊME DIX-HUITIEME.

L'on propose de déterminer, à peu de chose près, la surface de la figure ABCDEF.

#### SOLUTION.

Fig. 29. FAITES planter des piquets à tous les angles de la figure; disposez-les le plus verticalement possible; à un pied ou à un pied & demi de la surface du terrein, attachez aux piquets des feuilles de papier, afin de bien les distinguer.

Fíxez les diagonales BD, BE, BF, en plantant plufieurs piquets suivant la longueur de ces lignes. En suivant cette méthode, les piquets doivent être beaucoup plus rapprochés que dans les autres

opérations.

Cela posé, ayez deux regles ou deux perches bien droites, chacune d'une toise

de longueur.

Suivez la premiere diagonale BD jufqu'à ce que vous apperceviez à vue d'œil que la perpendiculaire abaiffée de l'angle C fur la diagonale BD, tombe à peu près dans l'endroit où vous êtes ; alors étendez l'une de ces perches le long de la diagonale ; placez-la exactement fur

cette ligne; disposez l'autre à angles droits fur la premiere ; placez un piquet à l'extrêmité M. & un autre à l'extrêmité K: reculez-vous de quelques pas, & voyez fi les trois piquets K, M & C, font dans le même alignement, ou observez de combien s'écarte le prolongement de KM. Il sera aisé de l'apprécier au coup d'œil, puisqu'en suivant la diagonale, vous êtes déjà dans une position peu différente de la perpendiculaire. Si les piquets K & M ne se trouvent pas d'alignement avec le piquet C, retournez au point K; ôtez les piquets K & M; & fans déranger la perche qui est étendue sur la diagonale, avancez fur la droite ou fur la gauche la perche KM, jusqu'à ce que les piquets K & M, que vous placerez aux extrêmités de cette perche, foient dans l'alignement qui passe par le point C. Alors ôtez le piquet M & les deux perches; mesurez KC & BD; formez le croquis de la figure ; menez fur le croquis la ligne correspondante à BD; figurez la perpendiculaire, & écrivez fur chacune des lignes correspondantes les valeurs qui les représentent sur le terrein. Cherchez la surface de ce premier triangle, & écrivez le réfultat fur le croquis dans l'espace même, de cette maniere f=...toises quarrées; ce qui exprimera surface=...toises quarrées. Comme cette valeur & les autres seront écrites dans les espaces qu'elles représenteront, il fera impossible de consondre les résultats.

tera impossible de consondre les resultats.

Marchez sur l'autre diagonale jusqu'à
ce que vous apperceviez au coup d'œil
que la perpendiculaire abaissée de l'angle F, tombe à peu près dans l'endroit
où vous êtes. Répétez à ce point l'opération que vous venez d'exécuter sur la
diagonale BD; placez le piquet H; fixez
ensuite la perpendiculaire ID; multipliez
la moitié de la somme des deux perpendiculaires par la diagonale BE, & le produit sera la furface du quadrilatere BDEF.
Achevez ensin l'opération par trouver la
surface du dernier triangle B AF; ajoutez
ces différents produits, & la fomme sera
la surface de l'espace proposé.

Si la figure étoit plus irréguliere, les opérations, fans être plus difficiles, feroient plus compliquées; mais en observant beaucoup d'ordre dans la division de l'espace proposé en triangle & en quadrilatere, l'on viendra aisement à bout de l'opération. Au reste, ce n'est ici qu'une simple approximation; mais

en faisant toutes les attentions poffibles pour bien juger des perpendiculaires, cette approximation différera peu du véritable résultat.

Si la figure proposée n'étoit pas une furface plane, il faudroit meturer les lignes suivant la méthode que nous avons

donnée précédemment.

Enfin, fi l'espace étoit disposé de saçon que l'on ne pût appercevoir les piques plantés aux angles de la figure, il faudroit le diviser en plusieurs triangles ou quadrilateres dont on chercheroit séparément la surface; l'on connoîtroit ainsi celle de la figure proposée.

# REMARQUE.

CETTE méthode peut paroître hasardée à ceux qui n'ont aucune notion des opérations sur le terrein : il semble au premier coup d'œil qu'il est disficile de disposer la perche GM perpendiculaire sur BF, & de maniere que le prolongement passe par le sommet A de l'angle FAB. Mais il n'est pas question ici de trouver précisément l'extrêmité G de la perpendiculaire. Nous allons faire voir que le point A étant à 40 toises de la ligne BF, l'on aura un intervalle PV

de 12 toifes, sur lequel les obliques AP; AV,&c., étant dirigées, l'erreur que l'on commettra, en prenant l'une d'elles pour la perpendiculaire, sera fort peu de chose.

Comme la perpendiculaire AG eft le rayon d'un cercle, tangente à BF, plus il fera grand, plus l'intervalle dans lequel il paroîtra que le cercle & la ligne droite se considérable.

AG étant de 40 toises, voyons quel fera l'intervalle PG, en supposant AP de 40 toises 3 pieds: comme le triangle

APG est rectangle, I'on aura PG =  $\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AG}$ : donc PG =  $\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AG}$ .

AP-AG: donc PG=
$$V$$
 AP-AG.  
Or AP=40...3 & AP=1640...1

6 & AG=1600: donc AP-AG
ou PG=6 toifes 1 pied. Ainsi si l'on
porte cet intervalle de G en V, la distance PV sera de 12 toises 2 pieds.

Sur toute cette ligne l'on pourra donc mener des obliques qui différeront d'autant moins de la perpendiculaire, qu'elles s'en approcheront.

Voyons maintenant à quoi conduiroit une erreur de trois pieds sur la perpendi-

culaire, en supposant une base de 200 toifes. AG étant de 40 toifes, la surface du triangle sera 4000 toises quarrées; & prenant AP pour hauteur, c'est-à-dire, supposant AP de 40 toises 3 pieds, la surface fera 4050 toifes quarrées; l'erreur est donc de 50 toises; c'est-à-dire la vingtieme partie de l'espace proposé, si la base & la hauteur surpassoient les dimensions que nous avons données, alors l'intervalle PV feroit plus grand; mais les erreurs n'augmenteroient pas confidérablement : il est cependant vrai que ces erreurs multipliées en occasionneroient une très-considérable sur l'espace total. Ainsi nous ne conseillons pas de se servir de cette méthode sur un espace de 40 à 50000 toises quarrées, elle ne peut fervir qu'autant que l'espace n'excédera pas 8000 toises; & l'on trouve rarement des champs de cette étendue : d'ailleurs nous avons supposé que celui qui dirige l'opération, juge l'extrêmité de la perpendiculaire, à fix toises de sa vraie direction; & il est difficile, à cette distance, de ne pas s'appercevoir que les deux angles que forme la perche sur la diagonale, sont inégaux.

Nous avons vu, dans les Problèmes précédents, la maniere de lever le plan d'un espace quelconque, en se servant des piquets & de l'échelle. Nous allons donner maintenant les méthodes qu'il faudra suivre pour rapporter un plan quelconque sur le terrein; c'est-à-dire, affigner un espace qui contienne autant de mesures quarrées, que l'espace proposé contient de parties quarrées de l'échelle.

### PROBLÉME DIX-NEUVIEME.

L'on propose de rapporter sur le terrein le plan d'un espace a b c e d.

# Solution.

Fig. 30. Menez sur le papier la diagonale ac des points e & b; abaissez des perpendiculaires sur cette diagonale; prenez avec l'échelle la valeur de ces lignes, ainsi que des parties ch, hg, gf & fa; écrivez toutes ces valeurs ou dans un tableau en les comparant aux lignes qu'elles représentent, ou sur les lignes mêmes. Cela posé, choissifez un point quelconque C sur le terrein; & sixez un alignement CHGFA; mesurez les parties CH, HG, GF, &cc.; c'est-à-dire, donnez sur le terrein à chacune de ces par-

ties, autant de toises, pieds, pouces, &c. que les lignes correspondantes contiennent de parties de l'échelle; placez des piquets H, G, F à l'extrémité de ces mesures, & distinguez-les par quelques marques de ceux qui fixent l'alignement; des points H, G & F, élevez des perpendiculaires, auxquelles vous donnerez autant de toises sur le terrein que ces mêmes lignes contiennent de parties de l'échelle; fixez leur extrêmité par des piquets qui puissent le distinguer de ceux que vous avez placés sur ces perpendiculaires; ils détermineront sur le terrein un espace semblable au plan proposé.

### Démonstration.

Les lignes qui ont été rapportées, contiennent autant de toiles, ou d'autres mefures, que ces mêmes lignes contiennent de parties de l'échelle : donc la figure rapportée fur le terrein sera semblable à celle du plan, les côtés étant proportionnels (c. q. f. d.).

# REMARQUE.

St l'espace proposé n'étoit pas plus irrégulier que celui qui est représenté dans la figure, l'opération n'auroit pas plus de difficulté; mais il est rare que

cela arrive.

Pour familiarifer les commençants avec ces fortes d'opérations, nous allons donner un fecond exemple, dans lequel les difficultés feront plus confidérables. Enfin, comme les efpaces varient à l'infini, &c qu'il feroit impoffible de prévoir toutes leurs différentes configurations, nous terminerons cette remarque par quelques principes généraux, à l'aide defquels l'on pourra réfoudre ces fortes de questions.

F1G. 31.

Soit donc le plan d'un espace abcd esphik, que l'on propose de rapporter sur le terrein, menez sur le plan la diagonale klmond; & des angles a, b, c, e & i, abaissez sur cette diagonale les perpendiculaires al, il, bm, cn; portez successivement sur l'échelle les parties dn, no, om, ml, &c.; ainsi que les perpendiculaires. Notez exactement ces valeurs, soit dans un tableau en les comparant aux lignes qu'elles représentent, soit sur ces mêmes lignes.

Pour fixer la partie faillante efgh de l'espace proposé, prolongez la perpendiculaire il, jusqu'à ce qu'elle rencontre le côté opposé hg au point q; du point f

baiflez

abaiffez sur cette ligne la perpendiculaire fr, & du point g la perpendiculaire gp fur fr; notez toutes ces valeurs fur le plan. Cette construction faite, fixez premierement l'alignement DK; prenez fur cette ligne les parties DN, NO, OM, &c., proportionnelles aux lignes correspondantes du plan ; des points L, M, O, N, &c, élevez des perpendiculaires, auxquelles vous donnerez autant de toises qu'elles contiennent sur le plan des parties de l'échelle ; ce qui fixera les fommets des angles A, B, C, I & E; prolongez IL d'une quantité IQ=iq, & prenez deux parties IR & RQ, proportionnelles aux parties ir & rq; du point R élevez une perpendiculaire, à laquelle vous donnerez autant de toifes qu'elle contient de parties de l'échelle, & le point F sera fixé. Continuez de même l'opération, en ayant soin de distinguer les piquets qui fixent les sommets des angles & les extrêmités des perpendiculaires.

Telle est en général la méthode qu'il faut suivre pour raporter le plan d'un espace quelconque. Mais comme nous l'avons observé, il peut se présenter des figures fort irrégulieres. Par exemple,

l'on peut proposer de rapporter un espace terminé par des lignes courbes; ainsi il paroît nécessaire d'entrer dans un plus

grand détail.

Comme l'on peut faire sur le plan toutes les opérations possibles, il faudra examiner au coup d'œil la disposition du terrein fur lequel l'on veut opérer, & prévoir les difficultés qui peuvent se préfenter : l'on choifira en conféquence la position des lignes ou des perpendiculaires qui menent plus facilement à la folution du Problême; s'il y a des lignes courbes, il faudra réduire en grand le plan proposé, suivant les méthodes indiquées dans nos petits Éléments de Géométrie, & réduire les courbes en lignes sensiblement droites; ce qui formera un polygone composé de plusieurs côtés. Lorsque ce polygone sera rapporté sur le terrein par le moyen de beaucoup de petits piquets, il ne restera plus qu'à imiter la courbe représentée sur le papier.

L'on pourroit auffi de plufieurs points de la courbe, abaiffer sur la corde plusieurs perpendiculaires, rapporter la corde & les perpendiculaires sur le terrein, & par leurs extrêmités faire passer une courbe; c'est-àdire, la fixer par plusieurs petits piquets.

REMARQUE.

LE Problème précédent peut servir de principes pour rapporter le dessein d'un jardin ; l'on tracera en grand le dessein proposé, & l'on fixera les allées. Cela pose, l'on menera dans le dessein des perpendiculaires à égale distance les unes des autres ; c'est-à-dire, que si les parties de l'échelle du plan représentent des pieds, il faudra mener les perpendiculaires à deux ou trois parties les unes des autres. on les rapportera sur le terrein qui doit être bien dressé. Ces perpendiculaires seront fixées par des piquets de deux pieds & demi de hauteur, & se termineront de part & d'autre à la largeur de la table que l'on veut dessiner : il est aisé d'appercevoir que par cette opération, une partie du dessein sur le plan & sur le terrein, sera divisé en même nombre de rectangles.

Le premier de ces restangles rensermera une petite partie du dessein, dont le reste se trouvera dans les restangles suivants. Observez les desseins contenus dans le premier restangle; & à l'aide des perpendiculaires par lesquelles on peut le diviser en petits quarrés, il sera facile de tracer les contours du dessein, parce que l'on appercevra le point où telle courbe, par exemple, rencontre le côté

de l'un de ces petits quarrés.

Le dessein renfermé dans le premier rectangle étant tracé, l'on aura des petits piquets d'un pied de hauteur, que l'on placera assez près les uns des autres, pour qu'ils puissent représenter tous les contours ; ces piquets doivent être bien distingués de ceux qui fixent les perpendiculaires.

Les petits piquets qui doivent fixer le dessein rensermé dans le premier rectangle, étant placés, divifez le fecond rectangle du plan en petits quarrés, & rapportez-les fur le terrein ; prenez avec l'échelle toutes les distances où les courbes du dessein rencontrent les côtés des petits rectangles; marquez ces points fur le terrein, le plan & la mesure à la main. Cela posé, il sera aisé, en ayant le dessein fous les yeux, de tracer les courbes qui appartiennent à ce second rectangle, & qui forment la continuité des desseins contenus dans le premier ; placez les petits piquets comme dans le premier cas; & pour qu'il n'y ait point de confusion, ôtez tous ceux qui n'appartiennent point au dessein dans les deux premiers rectangles; répétez la même opération sur les autres, & vous aurez le dessein proposé.

Telle est la méthode que l'on peut mettre en usage pour rapporter le dessein d'un parterre: il est évident que pourvu que les espaces proposés ne soient pas d'une grande étendue, l'on pourra toujours par le moyen des perpendiculaires les rapporter sur le terrein. Il suffit donc de bien examiner la figure proposée, de faire sur le plan toutes les opérations nécessaires, de prévoir qu'en menant telle ou telle ligne, l'on se formeroit telle ou telle difficulté: c'est en quoi consiste tout l'art de celui qui opere.

## PROBLÊME VINGTIEME.

L'on propose de partager l'espace donné BCEDP, qui contient 2600 toises quarrées, en trois parties, dont l'une soit 896 toises quarrées, la seconde de 480, E la derniere de 224; les lignes de division doivent partir du point M donné dans l'intérieur de la sigure.

# SOLUTION.

Levez exactement le plan de l'espace Fig. 32. proposé, ainsi que la position du point

M; nous avons donné la méthode de faire cette opération : supposons donc que la figure bcedp soit le plan de l'espace proposé, & le point m la position du point M fur le terrein : c'est sur le plan de l'espace que les opérations sui-vantes doivent se faire. Menez la ligne md & la perpendiculaire ma. Cherchez la surface du triangle pmd; cette surface sera ou plus grande ou plus petite que l'une des parties proposées : par exemple, le triangle pmd fera plus grand ou plus petit que 224 toises quarrées; supposons qu'il ne contienne que 100 toises quarrées, alors la ligne de division ne peut pas être md: il faudra donc prendre, fur le triangle fuivant dme, une partie dmo, qui jointe à 100 toises, surface du triangle pmd, fassent 224 toises qui est la partie que nous cherchons.

Abaiffez la perpendiculaire mr; portezla sur l'échelle; supposons qu'elle contienne 20 parties qui représentent 20 toises. Voyons maintenant quelle doit être la base d'un triangle dont la hauteur est de 20 toises, pour que la surface soit de 124 toises quarrées; & formons ce raisonnement 1 Si la hauteur est de 20 toises, le triangle cherché résulte de la multipli; cation de 10, moitié de la hauteur, par une base que l'on ne connoît pas : donc en nommant cette base x, ou telle autre lettre, nous avons  $124 = 10 \times x$ . Puifque 124 est égal à 10 fois la base que nous ne connoissons pas, il est clair qu'en divifant 124 par 10, le quotient sera la base cherchée. L'opération faite, l'on trouvera ce quotient de 12 toises 4 pieds 6 pouces à très-peu de chose près ; prenez cette valeur sur l'échelle, & portez-la sur de de d en o; menez les lignes pm & mo, & tracez-les plus fortement que les autres, afin qu'elles puissent se diffinguer. Il est clair que le quadrilatere pmod contiendra 224 toises quarées : car le triangle pmd contient 100 toiles, & le triangle dmo, fuivant notre construction. en contient 124; ainsi la somme de ces deux triangles, ou le quadrilatere, contiendra 224 toises quarrées, qui est la partie que nous voulions fixer. Paffons maintenant aux autres parties ; fixons, par exemple, celle qui doit contenir 480 toises quarrées.

Menez la ligne me, & cherchez la furface du triangle ome; supposons que ce triangle ne contienne que 80 toises quarrées de surface; retranchez 80 de

480, & le reste 400 sera ce qui manquera au triangle ome pour égaler la seconde partie 480. Il faut donc chercher sur le triangle eme, une partie qui contienne

400 toises quarrées.

Du point m, abaissez la perpendiculaire mq fur le côté ec; portez cette perpendiculaire sur l'échelle; supposons-la de 30 toises. Formez le même raisonnement que dans le premier cas ; c'est-àdire, observez que 400 toises quarrées peuvent exprimer la furface d'un triangle, dont la hauteur est de 30 toises, & dont il faut déterminer la base. Or la moitié de la hauteur qui est 15, multipliée par une base inconnue x, doit égaler 400: donc  $15 \times x = 400$ . Puisque 15 fois la base que nous cherchons doit être égale à 400, nécessairement la quinzieme partie de 400 fera égale à la base; l'opération faite, on la trouvera de 26 toises 4 pieds. Prenez sur l'échelle une distance égale à cette valeur ; portezla sur le côté ec ; supposons que cette distance tombe sur le prolongement du côté ec; alors menez la ligne mc, & cherchez la furface du triangle emc qui sera plus petite que 400 toises; supposons-la de 300, alors le quadrilatere omce contiendra 380 toises quarrées; il sera donc plus petit de 100 toises que la partie que nous cherchons, qui doit être de 480: cette partie 100 doit donc se trouver sur le triangle suivant cmb.

Du point m abaissez la perpendiculaire ms; portez-la sur l'échelle; supposons qu'elle soit de 20 parties; prenez-en la moitié, & divisez la surface 100 par 10, le quotient 10 indiquera qu'il faut prendre 10 parties de l'échelle de c en n, pour fixer un triangle cmn qui contienne 100 toises quarrées, alors la figure oecnm contiendra 480 toises quarrées, & sera par conséquent égale à la seconde partie; donc le reste nmp b contiendra la troisieme partie, puisqu'elle est nécessairement l'excès de la surface du polygone, sur les deux parties que nous venons de fixer.

Les trois lignes mp, mn & mo étant diftinguées des autres lignes de conftruétion, le plan de l'espace proposé se trouvera divisé dans les trois parties énoncées. Il ne reste donc plus qu'à rapporter ces lignes de division sur le terrein pour sixer les trois possessions.

Transportez - vous sur le terrein, &

ayez avec vous le plan sur lequel vous venez de faire les opérations précédentes; faites planter des piquets à tous les angles de la figure; mesurez sur DE une partie DO qui contienne autant de toises que do contient de parties de l'échelle; placez un piquet au point O; mesurez sur CB une partie CN, qui contienne autant de toises que cn contient de parties de l'échelle; placez un piquet au point N; alors les trois possessions front fixées par les alignements MP, MO & MN.

### REMARQUE.

Si l'on proposoit de diviser un espace en un plus grand nombre de parties, l'opération n'auroit pas plus de difficulté, & l'on pourroit toujours résoudre par cette méthode toutes les questions de cette nature.

Si les lignes de division, au lieu de partir d'un point pris dans l'intérieur du polygone, devoient être menées d'un point pris sur l'un dès côtés, ou à l'un des angles, il faudroit toujours diviser la figure en triangles par des lignes menées du point proposé, chercher la surface d'un de ces triangles pour reconnoître si cette surface est égale. plus grande, ou plus petite qu'une des parties. Dans le premier cas, la ligne de division est trouvée; dans le second, il faudra prendre sur le triangle qui suit, une partie égale à ce qu'il manque au premier triangle, pour égaler la premiere possession. Si cette partie est plus grande que le second triangle, l'on cherchera la furface de ce second triangle; on l'ajoutera au premier, & l'on retranchera la fomme de la premiere possession ; le reste fera la partie qu'il faudra prendre fur les triangles suivants. Enfin si la surface du premier triangle se trouve plus grande que la premiere possession, il faudra retrancher de ce triangle une partie, de maniere que le reste soit égal à la possesfion cherchée; opération qui est absolument la même que celle que nous avons faite dans le Problême précédent.

Si l'on proposoit de diviser la figure en plusieurs parties égales, il faudroit regarder ces parties comme les précédentes, & les fixer suivant cette méthode; il est vrai que l'on peut résoudre ces sortes de Problèmes par des constructions géométriques; mais comme cette méthode est affez expéditive, & que d'ailleurs nous

nous fommes fait une loi d'abréger autant qu'il est possible, nous avons cru devoir la préférer.

Nous avons donné jusqu'à présent la Longimétrie & la Planimétrie, par le moyen des piquets; c'est-à-dire que nous avons indiqué les méthodes qu'il falloit suivre pour déterminer toutes sortes de longueurs, pour faire le plan d'un espace quelconque, & en chercher la surface. Nous avons fini par rapporter les figures sur le terrein; il nous reste maintenantà donner l'Altimétrie, par le moyen des piquets ; c'est-à-dire , des méthodes pour déterminer les hauteurs accessibles & inaccessibles. Nous terminerons parlà le traité des piquets ; le reste de ce premier Chapitre, après l'Altimétrie, n'est composé que de Problêmes qui ne font utiles qu'aux Militaires : cependant nous conseillons à tous les Lecteurs de les réfoudre; cela donne toujours plus de facilité. Plus l'on opere sur le terrein, plus l'on acquiert de connoissances.

#### PROBLÉME VINGT-UNIEME.

L'on propose de déterminer la hauteur inaccessible DE.

#### SOLUTION.

LA hauteur peut être disposée sur un terrein horizontal, ou sur une pente; & dans ces deux positions l'on peut découvrir l'extrêmité inférieure de la verticale. Telle est la question où l'on demanderoit la hauteur d'une tour accessible par le bas, & située sur un terrein horizontal ou sur une pente. Ou il peut arriver que l'on ne sauroit découvrir l'extrêmité inférieure de la verticale, comme, par exemple, si l'on proposoit de déterminer la hauteur d'une montagne, ou d'une tour dont le pied seroit inaccessible.

#### PREMIER CAS.

PLANTEZ un piquet AC verticalement; reculez-vous suivant l'alignement
de l'objet ED, & du piquet que vous
venez de placer; jusqu'à ce que vous
trouviez une position, telle qu'en plantant le piquet MN plus petit que le précédent; les sommets M & A des deux

piquets & de l'objet, foient dans le même alignement ; mesurez exactement les deux piquets AC & MN, de même que la distance ND; établissez cette proportion: l'intervalle compris entre les deux piquets est à leur disserence comme la distance du dernier piquet à l'objet est à un quatrieme terme qui sera la hauteur demandée; c'est-à-dire, PM ou CN: AC – MN:: ND: OE; & en ajoutant à ce quatrieme terme la hauteur MN du second piquet, l'on aura la hauteur ED.

### DÉMONSTRATION.

De l'extrêmité M du dernier piquet, imaginons une droite MO, parallele à l'horizontale ND; les deux triangles MPA & MOE, font semblables, puifqu'ils sont rectangles, & qu'ils ont un angle commun: donc PM: PA:: MO: OE; or PA = AC - PC = AC - MN & MO = ND: donc en substituant ces différentes valeurs dans la proportion précédente, l'on aura PM ou CN: AC - MN: ND: OE; & en ajoutant à ce quatrieme terme la hauteur MN du dernier piquet, l'on aura ED.

Il est inutile d'observer que si la distance ND étoit inaccessible, l'on pour-

roit la déterminer par les Problêmes que nous avons donnés précédemment; & l'on finiroit l'opération suivant ce que nous venons d'indiquer. Ainsi quoique l'obstacle X empêche de mesurer la lon- Fie. 34e gueur GC, l'on déterminera cette distance, & l'on aura la hauteur AC, fuivant ce que nous avons dit.

# REMARQUE.

L'on peut encore faire l'opération précédente, en rapportant la figure sur le papier.

Mesurez exactement la hauteur de chaque piquet, & l'intervalle qui les fépare, ainfi que la distance, depuis le dernier piquet, à l'objet dont on veut prendre la hauteur; formez-en le croquis, & écrivez sur chaque ligne le nombre de toises qu'elle contient sur le terrein. Cela posé, menez une ligne gc; prenez fur cette ligne un intervalle gf qui contienne autant de parties de l'échelle que FG contient de toises sur le terrein ; des points g, f & c, élevez les perpendiculaires indéfinies ge, fd & ca; faites-les proportionnelles aux lignes correspondantes sur le terrein, vous aurez la pofition des points e & d; par ces points

menez une ligne dont le prolongement rencontrera la perpendiculaire ca au point a, & ca fera la hauteur demandée. Cette opération n'a befoin d'aucune démonstration.

#### SECOND CAS.

Fig. 35. Si l'objet est disposé sur une pente, plantez toujours les deux piquets EF & CM perpendiculairement à l'horizon; ce que l'on sera aisément au moyen d'un à plomb; mesurez, suivant la pente, la distance BF, & finissez l'opération comme dans le cas précédent.

REMARQUE

Cette derniere opération est sujette aux plus grandes erreurs, lorsque l'objet dont on se propose de déterminer la hauteur, est éloigné considérablement du point où l'on se trouve. Alors il saut réfoudre le second cas comme nous l'indiquerons dans le troisseme; c'est-à-dire, qu'il faudroit chercher la hauteur audessus de l'horizon sur lequel l'on se trouve, & en retrancher la verticale BK, le reste donneroit la hauteur demandée.

Nous devons avertir que cette partie qui traite des hauteurs inacceffibles, est absolument fautive dans l'application.

Nous

Nous avons employé tous nos foins pour déterminer la hauteur d'un côteau de 80 toifes dont nous étions éloignés de 200; les réfultats, malgré toutes les précautions que nous pumes prendre, furent constamment faux. Il sera bien facile d'en appercevoir la raison, puisqu'en se trompant de 2 ou 3 pieds dans le premier rapport de la proportion, l'erreur dans le second sera d'autant plus grande que l'éloignement sera considérable. Pour rendre cela plus sensible, supposons que les trois premiers termes de la proportion soient 10: 5:: 600 est à un quatrieme qui fera 300. Si au lieu de 5 que l'on doit avoir réellement, l'on ne met que 4, alors le quatrieme terme sera 240, qui differe considérablement de 300; joignez à l'erreur des mesures celle que l'on commet pour déterminer les distances horizontales, & l'on ne sera plus étonné du peu de fuccès de ces fortes d'opérations.

Nous n'avons donné ce Problème, que pour faire voir combien l'on doir se mésier de ces usages, qui quoique possibles théoriquement, deviennent cependant impossibles dans l'application; en faisant réslexion sur le troisseme cas, l'on s'en convaincra encore davantage.

#### TROISIEME CAS.

Fig. 36. Soit proposé de déterminer la hauteur AB d'une montagne X.

#### SOLUTION.

PLANTEZ deux grands piquets EG & KL, dont les extrêmités K, E, & le fommet A de la montagne, foient dans la même ligne droite AEK; marquez fur le piquet EG un point F d'alignement avec les points A & L; établiffez cette proportion KL - EF : KL :: FL: LA: ce quatrieme terme donnera la distance inaccessible AL; & le quatrieme terme de la proportion LF : FG :: LA: AB, fera la hauteur de la montagne. Comme la démonstration de cette proposition est absolument la même que celle du fecond & du premier cas, nous nous dispenserons de la répéter. Nous terminerons le troisieme cas par une remarque qui donnera la maniere de placer le point F d'alignement avec les points A & L; & nous finirons par quelques autres observations.

# REMARQUE.

Pour résoudre avec plus de facilité le Problème précédent, marquez sur le plus grand piquet un point quelconque F; transportez-vous en avant de ce piquet, & plantez-en un autre DC, de maniere que les points F, C, & le sommet A de la montagne, soient dans la même ligne droite; observez que le piquet CD ne doit pas être élevé de plus de 4 pieds au-dessius du terrein. Comme l'on est obligé de marquer le point F dans un des points de EG, l'on sera libre de donner plus ou moins de grandeur au piquet DC, & de le placer où l'on jugera à propos.

Les points F, C & A étant dans une même ligne droite, transportez-vous derriere le piquet DC; & visant par les sommets C & F, marquez sur le terrein le point L, d'alignement avec les points C & F; alors les points L, F & A seront, dans la même ligne droite; ce qui n'a besoin d'aucune démonstration.

Le point L étant déterminé, plantez-y un piquet fur lequel vous marquerez un point K d'alignement avec les points E & A, & vous finirez l'opération comme nous l'avons expliqué précédemment. Le triangle FGL étant rectangle, il fera aifé de déterminer la valeur de FL, puif-

G 2

que 
$$FL = \sqrt{\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GL}^2}$$

Il seroit facile de rapporter sur le papier l'opération précédente. Après avoir disposétoutes choses comme il vient d'être dit, vous formerez un croquis, sur lequel vous écrirez les mesures GL, GE, GF & KL; alors menez une ligne 1b; prenez un intervalle lg qui contienne autant de parties de l'échelle que LG contient de toises sur le terrein ; des points L & G élevez deux perpendiculaires, fur lesquelles vous porterez les valeurs LK, GF & GE; par les points k, e, l&f, menez deux lignes indéfinies, dont la rencontre a sera le sommet de la montagne ; du point a abaissez sur l'horizontale *lb* une perpendiculaire *ab*; portez cette perpendiculaire fur l'échelle & le nombre de parties qu'elle contiendra, sera la valeur de AB.

Telle est la maniere de résoudre quelques Problèmes d'altimétrie par le moyen des piquets; mais il est aisé de voir que les opérations conduisent à des erreurs d'autant plus considérables, que les objets se trouvent éloignés; d'ailleurs les piquets ne sont jamais exastement perpendiculaires, le terrein se trouve rarement horizontal, & la moindre erreur dans les mesures devient considérable en raison de

# de la Géométrie Pratique.

la distance, puisque la hauteur est le quatrieme terme d'une proportion géo-

métrique.

Nous bornerons donc la pratique des piquets à la longimétrie & à la planimétrie: dans ces deux parties l'on peut au moins approcher du véritable réfultat, pourvu que l'on apporte beaucoup de soin en résolvant les Problèmes.

#### PROBLÊME VINGT-DEUXIEME.

L'on propose de faire passer par trois points donnés, A, B & C, sur le terrein, la circonférence d'un cercle.

### SOLUTION.

Nous pensons qu'il est inutile d'obferver que les trois points ne doivent
point être en ligne droite, parce qu'une
ligne droite, pourvu qu'elle soit d'une
longueur sensible, ne peut point appartenir ni faire partie d'une ligne courbe.
Cela supposé, faites planter des piquets
aux trois points A, B & C; mesurez
exactement les deux distances BA & BC;
prenez la moitié de ces distances, &
marquez-en le milieu par deux piquets
I & K. De ces points élevez deux per-

pendiculaires KH & HI; fuivez l'une d'elles jusqu'à ce que vous ayez trouvé un point H commun aux deux perpendiculaires IH & KH; ce point sera le centre d'un cercle, dont la circonférence passer par les trois points A, B & C.

Placez folidement un petit piquet au point H; formez une mefure ST d'un pied de longueur, fuivant que la circonférence fera plus ou moins grande: fi le rayon n'est que de 10 toises, une mefure d'un pied sera suffisamment grande; fi le rayon excede 10 toises, l'on pourra donner plus de longueur à la regle ST.

Ayez un grand nombre de petits piquets d'un pied de hauteur, & un cordeau égal à la diffance BH; formez une ganse à l'extrêmité de ce cordeau; placez cette ganse au piquet H; tendez sortement le cordeau jusqu'au point B; faites à cette extrêmité une nouvelle ganse; prenez d'une main l'extrêmité du cordeau, & de l'autre la petite mesure ST; faites-vous suivre par un servant qui aura des petits piquets.

Placez un petit piquet au point B; tournez autour du point H; présentez la petite mesure ST, en appuyant une des extrêmités S contre le petit piquet B, & avancez l'extrêmité du cordeau jusqu'à l'autre extrêmité E; ce qui fixera le point E; plantez à ce point un petit piquet; & continuez de même, en posant toujours l'extrêmité de la petite mesure contre le dernier piquet que l'on plante. Lorsque vous serez revenu à la première position B, les petits piquets marqueront sur le terrein la circonsérence d'un cercle.

L'on pourra faire suivre à la beche la circonférence que l'on vient de tracer; l'ouvrier aura soin seulement de courber extérieurement les lignes droites sixées

par les petits piquets.

Si le terrein sur lequel l'on opere est préparé, c'est-à-dire s'il est labouré & hersé, l'on pourra simplement tracer la circonférence, en formant un petit sillon sur le terrein même; pour cela ayant déterminé le centre comme ci-dessus, l'on aura un petit piquet pointu par l'un des bouts que l'on attachera à l'extrêmité d'un cordeau de la grandeur du rayon, & tenant le piquet perpendiculairement, en le faisant entrer d'un ou deux pouces dans la terre, la circonférence se trouvera déterminée par le fillon qu'ouvrira le petit bâton en tournant autour du piquet H.

#### PROBLÊME VINGT-TROISIEME.

L'on propose de tracer sur le terrein l'ovale du Jardinier.

#### SOLUTION.

Fig. 38. CHOISISSEZ deux points quelconques C & E.; plantez à ces points deux petits piquets ; prolongez l'alignement CE de part & d'autre ; prenez un cordeau plus grand que CE; attachez les deux extrèmités de ce cordeau aux deux piquets C & E.

Prenez le cordeau par un de ces points; tendez-le, il formera un angle CBE; placez un petit piquet au fommet B de l'angle que forme la tension du cordeau, en observant de le placer en dedans de l'angle; alors faisant glisser le petit piquet contre le cordeau, & de maniere que la tension soit toujours la même, la pointe tracera le demi-ovale ABDF; & répétant la même opération de l'autre côté du diametre AF, l'ovale entier sera tracé.

#### REMARQUE.

PLUS la longueur du cordeau surpassera la distance CE, & plus l'ovale approchera du cercle; ainfi l'on fera le maître de lui faire approcher plus ou moins le cercle, en donnant plus ou moins de

longueur au cordeau.

Si le diametre de l'ovale est fixé, c'est. Fic. 35.
à-dire si les points A & F sont déterminés
sur le terrein, plantez deux piquets aux
points A & F, & fixez l'alignement A F.
Des points A & F, prenez deux parties
égales AD & FE; plantez deux piquets
D & E; prenez un cordeau de la longueur de AF; attachez les deux extrêmités de ce cordeau aux deux piquets D
& E; prenez le cordeau par un point
quelconque, tendez-le fortement, &
achevez l'opération comme dans le Problème précédent.

Un ovale étant tracé sur le terrein, Fig. 40.

l'on propose d'en déterminer le centre.

Placez deux piquets à deux points quelconques D & E; de ces deux points & fur DE, élevez deux perpendiculaires égales; ce qui fixera la ligne C K terminée à l'ovale, & parallele à DE; prenez la moitié des deux lignes DE & C K; fixez le milieu par deux piquets B & F; prolongez de part & d'autre l'alignement B F jufqu'à ce qu'il foit terminé à l'ovale; plantez deux piquets M & N; prenez le milieu de la distance MN; marquez-le par un piquet A; ce point sera le centre de l'ovale.

Fig. 37. Un cercle étant tracé sur le terrein, il seroit facile d'en déterminer le centre; pour cela placez sur la circonférence trois piquets A, B & C; prenez le milieu des deux distances AB & BC; fixez-les par deux piquets; de ces points & sur ces lignes, élevez deux perpendiculaires qui

se rencontreront au centre.

Telle est la maniere de fixer le centre de toute figure réguliere, dans laquelle ce point se trouve également éloigné des côtés. En effet, en élevant une perpendiculaire sur l'un des côtés, l'on fera affuré qu'elle paffera par le centre; & si du milieu d'un autre côté l'on éleve une autre perpendiculaire, elle sera dans le même cas que la précédente ; d'où il est aisé de conclure que le centre cherché doit être le point qui appartient à la fois aux deux perpendiculaires, c'està-dire le point d'intersection de ces deux lignes. D'après ce que nous venons de dire fur cet objet, il ne doit rester aucune difficulté pour fixer le centre des figures régulieres.

En suivant les principes que nous

avons établis jusqu'à présent, il sera aisé de former la plantation d'un verger, ou des vignes accollées aux grands arbres, que l'on nomme en quelques endroits, hautins; ces fortes de plantations se font ordinairement à quinconce; c'est-à-dire que deux arbres d'une file, & les deux opposés de la seconde, se trouvent sur les angles d'un quarré ou d'un losange. Pour parvenir à résoudre cette question, l'on étudiera le terrein sur lequel l'opération doit s'exécuter. Si l'on n'est point assujetti par quelque chemin ou fossé, & que l'on soit libre à disposer les files d'arbres dans une position quelconque, alors choisissez le plus grand côté de l'espace proposé; & à une distance convenable de cette ligne, fixez un alignement qui se trouvera terminé par deux côtés oppofés de l'espace ; ayez un cordeau d'une longueur égale à la distance qui doit séparer les arbres; portez ce cordeau fur l'alignement que vous avez tracé, & plantez des piquets à l'extrêmité de chaque mesure, ne laissez subsister que ceux-là. De ces points élevez des perpendiculaires, fur chacune desquelles vous porterez la même mesure autant de fois qu'elles pourront la contenir;

placez des piquets à ces points, & le quinconce se trouvera tracé.

Si l'on étoit affujetti par l'angle BPQ, & qu'il fallût diriger les files d'arbres parallelement aux côtés B/P & PQ, l'on s'y prendroit de la maniere suivante.

Choififfez deux points B' & M à volonté; de ces points élevez fur les côtés PB' & PM les deux perpendiculaires BH & MR; portez fur ces lignes les intervalles que vous voulez donner aux arbres; des points C, D & H, élevez des perpendiculaires FR, GS, QT, &c.; des points L, S, R, élevez aussi les perpendiculaires NL, OS, BT, &c.; fur MR terminez ces lignes aux côtés de l'espace, & le quinconce se trouvera tracé; dans cet exemple les quatre arbres P. N. E. F., seront sur les angles du lofange PNEF.

S'il s'agissoit de tracer des allées en espaliers, ce que l'on appelle ordinairement treillage, il suffiroit de mener des paralleles & de les diriger du midi au nord, afin de donner à la plantation une

disposition plus favorable.

Nous n'infisterons pas davantage làdesfus, nous nous contenterons d'observer qu'en fuivant les principes de l'agriculture pour les plantations, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, & ce que nous donnerons par la suite dans le Traité de la Planchette, sera plus que suffisant pour mettre en état de résoudre toutes les questions, dans lesquelles l'Agriculture a besoin des secours de la Géométrie.

## PROBLÊME VINGT-QUATRIEME.

L'on propose de tracer sur le terrein une redoute quarrée à crémaillere.

### SOLUTION.

L'ON donne le nom de crémaillere à Fig. 414 une espece de redan ; ainsi un parapet découpé intérieurement par des rentrants & des faillants, ou, pour parler en termes de l'art, un parapet, dans l'intérieur duquel l'on pratiqueroit des redans, s'appelle parapet à crémaillere. La folution du Problême n'a pour objet que de tracer les redans.

Supposons que la redoute que nous voulons tracer ait sept toises de face; mesurez sur le terrein, & dans l'endroit où vous projetez de disposer la redoute. une ligne AB de 7 toises; placez deux piquets aux points A & B; divisez AB

en huit parties égales; c'est-à-dire, qu'ayant réduit 7 toises en 42 pieds, vous prendrez la huitieme de 42, qui est 5 pieds 1 pouce 6 lignes; faites dresser une regle de cette dimension, & marquez-en exastement le milieu. Cela posé, achevez le quarré ABZY, & plantez des piquets aux quatre angles.

Du point B élevez sur la diagonale BY la perpendiculaire BK; fixez cette perpendiculaire par plusieurs petits piquets: il n'est pas nécessaire de la prolonger con-

fidérablement.

Attachez un cordeau aux piquets A &B; & en commençant par l'extrêmité B, étendez sur BA la regle de 5 pieds 1 pouce 6 lignes; ayez alors une autre regle de 2 ou 3 toises de longueur; disposez l'une de ses extrêmités contre le milieu I de la regle BC; placez - la perpendiculairement, opération très-facile au coup d'œil, & observez le point où la regle IK rencontrera la perpendiculaire BK; marquez ce point sur cette regle; placez le premier piquet K, & faites réduire la regle à une longueur égale à KI. Les trois piquets B, C & K étant plantés, disposez l'extrêmité de la regle BC contre le point C; étendez-la, fuivant le cordeau, de C en D; présentez l'autre regle KI vers le milieu de la regle DC; disposez la premiere perpendiculairement sur DC, & placez un petit piquet à l'extrêmité E de la regle perpendiculaire, & un autre à l'extrêmité D de la regle DC; ôtez cette derniere, & continuez de même l'opération sur les autres côtés du quarré, la crémaillere fe trouvera tracée. Pour les autres lignes de construction, elles se terminent parallelement à la droite AB; mais les différents intervalles qui féparent les paralleles, ne se fixent que par rapport à l'objet même. Ainsi il faut considérer si le fort que l'on fait construire, doit résister aux pieces de campagne; dans ce cas, le parapet doit être plus large que s'il s'agissoit de le mettre à l'abri de la mousqueterie : ordinairement 9 à 10 pieds de parapet suffisent pour réfister pendant un certain temps aux efforts des pieces de campagne; les fossés doivent aussi avoir plus de largeur & de profondeur, à mesure que la défense doit être plus ou moins opiniâtre. Enfin le retranchement doit être proportionné, dans les parties qui le composent, aux attaques qu'il doit soutenir. Pour tracer donc le plan de la redoute, la crémaillere étant fixée, prolongez BA de

part & d'autre; placez de grands piquets afin de fixer l'alignement ; mesurez de Ben F, de F en G, de G en H, & de même fur le prolongement AR, des intervalles qui doivent fixer l'épaisseur des parapets, le talut extérieur, le fossé, le chemin couvert, & le glacis, si l'on veut en former à la redoute. Placez de grands piquets aux points F, G, H, I, N, M, &c., & ôtez tous les autres. Portez les mêmes mesures de part & d'autre sur le prolongement de YZ; ce qui fixera les lignes FA', GB', &c.; prolongez ces lignes jusqu'à ce qu'elles rencontrent le prolongement de la diagonale YB aux points S, T, &c. A ces points placez de petits piquets, de même que sur les lignes qui terminent l'épaisseur du parapet, la longueur du talut extérieur du fossé, &c., espacez les petits piquets de deux, trois, quatre ou cinq pieds.

Pour tracer l'arrondissement de la contrescarpe, il faut attacher l'extrêmité d'un cordeau au point T, prendre l'intervalle TQ, & fixer par le moyen des piquets l'arc QX. L'on répétera la même opération sur les quatre côtés du quarré; l'on ôtera tous les grands piquets, & les petits qui resteront sur les

de la Géométrie Pratique. 113 les alignements, fixeront sur le terrein le plan de la redoute.

#### REMARQUE.

Nous nous fommes fervis, dans le Problême précédent, d'une regle de 5 pieds 1 pouce 6 lignes, pour déterminer l'ouverture des redans; il semble même que nous nous foyons attachés à la huitieme partie du côté pour fixer cette ouverture. Mais nous devons avertir que l'intervalle BC doit être tel, 1.º Que le redan soit composé de deux faces perpendiculaires l'une fur l'autre ; 2.º Que les foldats placés fur les deux faces & à l'angle, soient à leur aise pour tirer librement, fuivant les directions perpendiculaires, aux faces fur lesquelles ils se trouvent; 3.º Qu'ils foient à l'abri du ricochet & du feu de flanc. Cependant l'on ne craint pas ordinairement le ricochet dans des ouvrages de si peu d'étendue. Ainsi le principal objet est de disposer le redan de maniere que le feu qui part d'un redan, ne puisse incommoder ceux des autres.

L'on doit toujours faire attention que le foldat ne tire que devant lui : inutilement voudroit-on espérer d'autre direction que celle qui est perpendiculairé

.

à la face fur laquelle il se trouve. L'expérience a prouvé que toute tentative fur cet objet est inutile. Suivant ces principes, nous pouvons conclure qu'une mesure de 5 pieds 2 ou 3 pouces, est plus que suffisante ; à l'égard de la profondeur IK, elle est toujours fixée par l'ouverture BC, ainsi que l'on peut l'appercevoir par l'opération même. Si l'on vouloit tracer un parapet à crémaillere, dont la longueur fût de 20 toises, il faudroit porter de l'extrêmité des 20 toises, s pieds 1 ou 2 pouces; placer, à l'extrêmité de chacune de ces mesures, de petits piquets, & achever le reste comme nous l'avons dit ci-dessus. Si la mesure ne se trouvoit pas exactement contenue dans la longueur; c'est-à-dire, si la longueur proposée n'étoit pas exactement multiple de l'ouverture que l'on veut donner au redan, il y auroit seulement un ou deux redans qui se trouveroient inégaux; mais cela n'apporteroit aucun désavantage à la crémaillere. Il n'en est pas des choses exécutées sur le terrein comme de celles qui s'exécutent sur le papier : ici le dessein par sa régularité doit présenter à l'œil une forme agréable; & là l'on ne doit s'attacher qu'à l'important de la chose. Nous ne saurions trop le répéter, l'exactitude géométrique ne doit pas se chercher dans les opérations de pratique; & une erreur d'un pied, & même de deux, sur 20 à 30 toises, ne doit point arrêter celui qui fait l'opération; lorsque l'on veut chercher trop d'exactitude, l'opération devient pénible, longue, & n'en est pas plus juste.

Cest sur-tout dans les opérations qui s'exécutent à la guerre, que l'on doit opérer avec promptitude. L'endroit chois & le projet conçu, l'on doit procéder au tracé sur le terrein; opération qui doit se faire le plus promptement possible.

Les principaux avantages des crémailleres sur les autres parapets dans les redoutes quarrées, se rédussent à trois points principaux; 1.º Les angles se trouvent mieux désendus; 2.º Les feux sont croisés; 3.º Les foldats sont à couverts des seux de flanc.

L'on fait que le foldat ne tire que direstement devant lui ; il arrivera donc que l'ennemi pourra s'avancer sur les angles de la redoute ordinaire, & dans le sesteur 2 A' 3, sans craindre beaucoup de seu ; il est vrai qu'on supplée en quelque saçon à ce détaut, en plaçant sur les

angles, de petites pieces, ou des hommes armés de lances. Mais l'affaillant craint toujours moins dans l'attaque des angles qu'à celle des faces ; l'expérience même le prouve, puisque c'est toujours par les angles que l'on commence l'attaque des redoutes, & en général de tout ouvrage de fortification. Les parapets à crémaillere n'ont point ce défaut; les foldats placés fur les faces des redans, dirigent leur feu vers les angles qui sont alors affez bien défendus. Observons de plus que le double redan A qui se trouve à l'angle, forme une face fur laquelle l'on peut placer une petite piece, ou des lanciers.

Nous n'infifterons pas davantage sur la supériorité des parapets à crémaillere; cet objet appartient plus à la fortification qu'à cet ouvrage : d'ailleurs nous ne pourrions rien dire de satisfaisant après M. le Chevalier de Clairac & l'Ecole de Fortification de M. de Fallois. L'on peut consulter ces deux Ouvrages sur cet objet.

Les plus fameux Ingénieurs ont préféré les redoutes rondes aux quarrées. M. le Chevalier de Clairac, dans son Ingénieur de campagne, est surpris que

l'on ait rarement exécuté ces fortes de redoutes : ne pourroit-on pas aussi leur appliquer la crémaillere ? Je laisse cette question à décider à MM. les Officiers d'Artillerie & du Génie, bien persuadé que leur décifion doit servir de regle dans une partie qui leur est confiée: d'ailleurs nous croyons que les découvertes dans l'art de fortifier, doivent être faites par des Officiers expérimentés. Il feroit à fouhaiter que les Auteurs fur cette partie ne se trouvassent que parmi eux; cela nous auroit peut-être épargné bien de mauvais ouvrages. Nous ne donnerons donc la construction de la redoute ronde à crémaillere, que comme une opération de plus à faire sur le terrein; ce qui exercera toujours les Lecteurs dans la pratique, & leur donnera plus de facilité à opérer.

## PROBLÊME VINGT-CINQUIEME.

L'on propose de tracer sur le terrein une redoute ronde à crémaillere.

### SOLUTION.

PRENEZ un point H pour le centre de la Fig. 42. redoute ronde ; enfoncez un petit piquet

à ce point ; ayez , comme dans le Problême précédent, deux mesures ; l'une, pour fixer l'ouverture des redans ; & l'autre, pour déterminer leur profondeur. Prenez l'extrêmité du cordeau & la mefure qui fixe l'ouverture des redans ; étendez le cordeau suivant HD; placez un petit piquet D; tournez autour de H, en tenant le cordeau également tendu ; présentez la regle qui doit fixer l'ouverture BD; placez à l'autre extrêmité un petit piquet B; continuez de marquer les intervalles BN, NM, &c. En plantant de petits piquets B, N, M, &c., revenez à la premiere position; & appliquant la mesure suivant BD, tendez le cordeau suivant le milieu de BD, prenez sur fon prolongement une partie égale à la profondeur que vous voulez donner aux redans; alors placez un petit piquet C; répétez la même opération fur toutes les ouvertures, & la crémaillere se trouvera tracée. A l'égard de l'ouverture & de la profondeur des redans, l'on doit leur donner au moins quatre pieds & demi de largeur, & la profondeur doit être telle que les deux faces qui composent le redan, foient perpendiculaires l'une fur l'autre, ou approchent beaucoup de l'angle

droit. En voilà plus qu'il n'en faut pour être en état de tracer ces fortes d'ouvrages fur le terrein.

Pour déterminer les intervalles qui doivent fixer la largeur des parapets des talut extérieur, du fossé, du chemin couvert, &c., il sussit de marquer, sur le prolongement d'un rayon HD, les parties DO, OQ, QR, &c., qui fixent ces différentes dimenssions; ensuite avec un cordeau l'on tracera les circonsérences O, Q, R, &c., en plaçant de petits piquets éloignés les uns des autres de trois ou quatre pieds.

Le plan tracé fur le terrein de cette maniere, l'on fera fuivre à la beche tous les traits, fixés par les petits piquets; ensuite l'on procédera à l'élévation de l'ouvrage. Nous indiquerons la maniere de rapporter le profil de la fortification; mais auparavant nous donnerons la méthode de tracer les forts à étoile sur le terrein; nous choistrons ceux qui sont les plus estimés des Ingénieurs: ce sont les étoiles à cinq & à huit pointes; elles se forment sur le pentagone & sur l'octogone.

### PROBLÊME VINGT-SIXIEME.

L'on propose de tracer sur le terrein un fort à étoile, composée de cinq pointes.

#### SOLUTION.

F16. 43. COMME le fort proposé doit être construit sur un pentagone régulier, il faut commencer par décrire le cercle, & déterminer le côté du pentagone régulier qui lui est inscrit.

'Ayez quantité de piquets d'un pied & demi ou deux pieds, & d'autres beau-

coup plus grands.

Dans l'endroit où le fort doit être conftruit, choissifez un point E; plantez un peit piquet à ce point; attachez-y l'extrêmité d'un cordeau de douze ou quinze toises de longueur, suivant que vous voulez donner de capacité à l'ouvragettracez la circonférence CFLM, en plantant de petits piquets éloignés les uns des autres d'un pied ou deux tout au plus. Pour faire cette opération plus commodément, l'on aura une regle de deux pieds de longueur; & à mesure que l'on tournera autour du point E, l'on aura soin de présenter la regle, &

de planter les petits piquets M, N, O, P, Q, &c., comme nous l'avons déjà dit ci-dessus. Aux extrêmités C & D du diametre, plantez deux grands piquets; du centre E, élevez sur le diametre la perpendiculaire EF, que vous terminerez par un grand piquet placé à la circonférence du cercle; prenez la moitié de ED; & plantez un petit piquet sur le milieu A; attachez l'extrêmité du cordeau à ce piquet A; étendez-le jusqu'à l'extrêmité F de la perpendiculaire marquée par le grand piquet, & portez l'intervalle AF, de A en B, sur le dia-metre DC; plantez un petit piquet au point B; détachez le cordeau du point A, & prenez l'ouverture BF. Cet intervalle sera le côté du pentagone régulier inscrit dans le cercle. Faites prendre à deux fervants les extrêmités du cordeau ; placez l'un de ces servants au piquet F, & l'autre, de façon que l'extrêmité du cordeau se trouve au point L de la circonférence; plantez un grand piquet à ce point. Alors le premier fervant viendra au point L, & le fecond se placera dans la position M, de maniere que l'extrêmité du cordeau se trouve toujours sur la circonférence ; plantez un grand piquet au point M, & continuez de même; ce qui déterminera le pentagone régulier. Cette figure fera bien diftinguée sur le terrein, au moyen des grands piquets qui fixent les angles; ôtez tous les petits piquets, il ne restera alors que le pentagone.

Divisez chaque côté en deux parties égales; ce qui se fera en mesurant le côté, & prenant la moitié de la mesure, mesurant ensuite cette moitié de L; par exemple, en G, sur le côté LF, au milieu I, G, &c., placez de petits piquets.

Cela posé, prenez la sixieme partie du côté du pentagone, & attachez l'extrêmité d'un cordeau au point E; ne donnez de longueur à ce cordeau que l'intervalle EG; mesurez sur le cordeau, en commençant du point G, une partie GH, égale à la fixieme de FL; attachez folidement un ruban au point H, afin de pouvoir toujours reconnoître la position de ce point; prenez l'extrêmité G du cordeau; placez - la contre le milieu G de l'intervalle FL, & plantez un petit piquet au point H à côté du ruban H; transportez-vous au point I; placez l'extrêmité du cordeau contre le milieu I de l'intervalle LM; & à côté du ruban K

attaché au cordeau, placez un petit piquet : continuez de même l'opération fur les autres côtés; plantez fur les faces de petits piquets FH, HL, KL, &c.; ôtez ceux qui fixoient le milieu des côtés du pentagone ; & alors l'étoile à cinq pointes sera déterminée.

Nous ne donnons pas la démonstration de l'opération que nous avons faite pour déterminer le côté du pentagone, il suffit de savoir le faire. Ce n'est point ici un cours de théorie; d'ailleurs il n'y a guere que cette seule opération que nous ne démontrerons point dans cette Géométrie pratique ; toutes les autres appartenant aux propositions les plus simples des Eléments, nous les donnerons dans notre petit Traité de Géométrie élémentaire; ouvrage que nous avons fimplifié & abrégé le plus qu'il nous a été possible.

## PROBLÈME VINGT-SEPTIEME.

L'on propose de tracer un fort à étoile, compose de huit pointes, ou odogonal.

SOLUTION.

COMME l'étoile proposée doit avoir Fig. 44. huit pointes, il faut commencer par

décrire sur le terrein une circonférence, & inscrire dans le cercle un octogone. Choififfez, dans l'endroit où vous vous proposez de tracer l'étoile, un point K; placez-y un petit piquet; ayez un cordeau, dont la longueur soit égale au rayon que vous voulez donner à l'étoile projetée; attachez l'extrêmité du cordeau au point K; & par le moyen d'une mefure & de petits piquets, tracez fur le le terrein la circonférence : à l'extrêmité T & N d'un diametre TN, placez deux grands piquets; & du point K, élevez sur TN la perpendiculaire KM, que vous terminerez de part & d'autre à la circonférence par deux grands piquets M & A; mefurez l'intervalle MT; prenez la moitié de cette mesure, que vous porterez de M en P, de T en E, &c.; & à ces points, placez de petits piquets; attachez l'extrêmité du cordeau au centre K; prenez l'autre extrêmité, que vous alignerez fuivant KP; c'est-à-dire que l'extrêmité du cordeau étant sur la circonférence, le cordeau doit passer par le point P; alors placez un grand piquet au point R; répétez cette opération sur les quatre côtes du quarre MTAN, en plaçant toujours de grands piquets

aux points que l'on fixe sur la circonférence; alors l'octogone se trouvera déterminé sur le terrein.

Mesurez un des côtés de l'ostogone; prenez-en la moitié, & portez cet intervalle de T en H, de C en D, &c.; aux points H, D, &c., placez de petits

piquets.

Mesurez un des côtés de l'octogone; prenez le tiers de cette mesure; & après avoir fixé l'extrèmiré du cordeau au centre K, prenez de l'autre extrèmité une partie GF, telle que HF soit égal au tiers du côté de l'octogone. Pour faire cette opération, tendez le cordeau jusqu'à ce que l'extrèmité soit à la circonférence, & que le cordeau passe par le point H; alors placez un ruban au point H; & de H mesurez une partie HF égale au tiers de TC; placez un autre ruban en F.

Le cordeau dans cette position, placez un grand piquet au point F; transportezvous dans un point D, de façon que l'extrêmité du rayon étant placée à la circonsérence au point Y, le cordeau passe par le point D: les deux rubans fixés au point D & B sur le cordeau, indiqueront la tension qu'il faut lui donner. Placez un grand piquet au point B; répétez la même opération sur les autres côtés de l'octogone, & l'étoile se trouvera tracée; ôtez tous les petits piquets, & plantez-les sur les faces FC, FT, &c., en les espaçant

de deux pieds.

Le parapet de ces sortes d'ouvrages, les sossés, &c., étant parallele à la premiere ligne de construction, nous nous dispenserons d'insister davantage sur la maniere de former le plan total de l'ouvrage; nous nous contenterons de terminer les Problèmes de Tactique dans notre Traité des Piquets, par la construccion des ouvrages que l'on fait ordinairement pour fortisser les têtes des ponts; mais ceci doit être précédé d'une remarque sur la meilleure maniere de disposer les ponts.\*

## REMARQUE.

Fig. 45. Les ponts étant faits pour entretenir les communications, les débouchés doivent être libres. Ainsi ce seroit un grand défaut que de placer la tête d'un pont de maniere que l'embarquement ou le débarquement stit gêné par quelque obfacle, comme ruisseau, marais, &c.

Sur la position des ponts, nous ferons l'observation suivante. Supposons que l'armée soit dans la position A', & qu'elle se propose de passer la riviere B'; cette riviere présente à l'armée A' deux saillants & deux rentrants.

Si l'on vouloit placer le pont dans le rentrant ABCD, l'ennemi pouvant se développer à l'autre bord sur le faillant MNOP, ses seux seroient dirigés de la circonférence au centre ; feu , comme l'on fait , supérieur à celui que l'on voudroit opposer en tirant du rentrant ABCD sur le saillant MNOP. L'avantage est donc absolument en faveur de l'ennemi, & c'est-là une position des plus défavantageuses.

Au contraire, le pont placé en S'&S, donne la facilité de se développer sur le faillant QRST; & tout le défavantage se trouve du côté de l'ennemi; puisque alors pouvant se développer sur le saillant, les feux se trouveront dirigés de la circonférence au centre. Ainsi l'ennemi, pour s'opposer au passage, seroit obligé, dans cette position, de s'engager dans le rentrant. Les ponts doivent donc être disposés sur les faillants.

Comme les ouvrages que l'on exécute pour fortifier les ponts, doivent être à demeure, & servent quelquefois pendant deux ou trois campagnes, ces ouvrages se font aussi avec plus de solidité à l'égard de leur forme ; elle dépend absolument du terrein sur lequel l'on veut construire la fortification, & du plus ou moins de largeur des rivieres.

Lorsque les rivieres ne sont pas d'une largeur bien considérable, & que la disposition du terrein le permet, l'on tire quelquefois des défenses de la rive oppofée: alors les ouvrages se terminent à la rive par des côtés flanqués au moyen des pieces d'Artillerie placées à l'autre bord.

Lorsque les rivieres sont d'une largeur confidérable, ou que la disposition du terrein ne permet pas de tirer aucune défense de l'autre bord, l'on y supplée par des puits perdus, des abattis placés en avant des ouvrages. Mais dans l'un & l'autre cas, l'on fera toujours mieux de ne compter, pour les défenses, que sur celles que l'on peut tirer des ouvrages mêmes.

Comme la fortification, dont on veut couvrir la tête d'un pont, ne doit pas s'exécuter avec la même promptitude, dans bien des cas ; alors c'est un projet que l'on peut tracer à l'aise dans le cabinet; & les principes de la fortification permanente

permanente & passagere, doivent concourir à la perfection de l'ouvrage.

Au reste, MM. les Officiers du Corps-Royal de l'Artillerie font pourvus d'excellents Mémoires fur la Construction des Ponts. Il est malheureux que quelques-uns de ces MM. ne prennent pas la peine de publier un ouvrage qui manque encore à la Tactique. Peut-être que si nous avions eu un Traité sur cette partie, l'Encyclopédiste de Paris ne se seroit pas permis de croire que lui seul eût été en état d'enseigner à construire des Ponts militaires? L'on ne peut lire cet article de l'Encyclopédie, sans gémir de ce qu'un Ouvrage fait pour transmettre à nos neveux les principes fûrs de toutes les sciences, renferme cependant des parties aussi imparfaites. Tel est l'article Ponts militaires, où l'Auteur, après un grand préambule, qui tend à faire voir que l'on ne fait point encore construire de Ponts militaires, finit par cette phrase: L'on manque de Ponts d l'Armée; tous ceux que l'on a imaginés, sont donc mauvais. Voilà qui suffit. Nous renvoyonsleslecteursàcet article & àcelui d'Equipage de pont, dans l'Encylopédie d'Yverdun. Revenons à notre sujet.

Nous ne donnerons, dans cet Ouvrage,

que la maniere de tracer deux sortes de fortissications pour couvrir la tête d'un pont; lorsque l'on sera en état de rapporter ce plan sur le terrein, l'on pourra faire aisément toute autre opération de la même nature.

## PROBLÊME VINGT-HUITIEME.

L'on propose de tracer sur le terrein un ouvrage de fortification, pour couvrir la tête d'un pont.

## SOLUTION.

F16. 46. TRACEZ un alignement PNO; plantez un piquet au point N, & mesurez 72 toises de droite & de gauche; aux extrêmités de ces deux mesures, plantez deux piquets P & O.

Du point N, élevez fur PO la perpendiculaire NKA; fixez cette ligne par plusieurs piquets; mesurez 43 tosses de N en K; plantez un piquet au point K, & ôtez ceux qui pourroient se trouver entre N & K. Du point K, élevez sur NA une perpendiculaire KL que vous prolongerez de part & d'autre; mesurez fur cette ligne deux parties KL & KM, chacune de 40 tosses; placez deux grands

piquets aux points L & M, extrêmité de ces mesures; plantez-en de plus petirs sur les deux lignes LP & MO; mesurez sur le prolongement de N K une partie K A de 70 toises; placez un grand piquet au point A, & élevez la perpendiculaire BAE.

Mesurez 60 toises de part & d'autre du point A, sur la perpendiculaire BAE, & plantez de grands piquets aux points B & E; placez-en de petits sur les lignes

LB & ME.

Du point A, & fur la perpendiculaire AK, mesurez 20 toises; fixez cette mesure par le grand piquet F; prolongez les alignements BF, EF & des points B & F; mesurez 30 toises de B en C, & de E en D; placez de grands piquets aux points C & D, & d'autres plus petits, pour fixer les faces BC & DE; des points C & D abaissez sur les lignes DG & CH les perpendiculaires CG & DH; les deux slancs & la courtine GH, seront déterminés, & le plan de l'ouvrage sera tracé sur le terrein.

Pour abaisser les perpendiculaires CG & DH, attachez au point C l'extrêmité d'un cordeau; tendez-le par l'autre extrêmité jusqu'au point R de la ligne DG;

placez un petit piquet au point R, & portez l'extrêmité du cordeau à l'autre point S', où il rencontrera encore le prolongement de DG en décrivant l'arc du cercle RS'; plantez un petit piquet au point S'; mefurez SR; prenez la moitié de cet intervalle, que vous mefurerez de S' en G; plantez un grand piquet au point G; faites la même opération, pour déterminer l'autre perpendiculaire; & vous aurez la position de deux flancs.

Pour déterminer la contrescarpe; du point E, élevez sur DE & EM les perpendiculaires ER' & ES; faites l'intervalle ER' de dix à douze toises; attachez l'extrêmité du cordeau au point E; tracez sur le terrein l'arc SR', & alignez la contrescarpe à l'angle C de l'épaule; cet alignement rencontrera la perpendiculaire KA au point V; plantez un grand piquet à ce point, & d'autres plus petits pour fixer les contrescarpes.

Il est inutile d'observer que le fossé ne doit se tracer qu'après le talut extérieur, qui doit être mené parallelement à la ligne magistrale; ce fossé qui doit régner le long des faces EM & MO,

est parallele à ces côtés.

#### PROBLÊME VINGT-NEUVIEME.

L'on propose de tracer sur le terrein un ouvrage de fortissication, pour couvrir la tête d'un pont.

#### SOLUTION.

DÉTERMINEZ l'alignement FBK; d'un Fig. 47. point B de cet alignement, élevez la perpendiculaire BA; plantez plusieurs piquets fur cette ligne, & mesurez 72 toises de B en A; mesurez de même 72 toises de B en K & de B en F, plantez les grands piquets K & F; KF sera la diagonale d'un quarré, dont la moitié est le triangle KAF: ôtez tous les piquets qui ont servi à fixer les alignements, & ne laissez subsister que les grands piquets K, A, F & le petit piquet B; mesurez le côté AF du quarré; prenez la moitié de cette mesure, que vous porterez de A en I ; plantez un grand piquet au point I, & ne laissez dans cet alignement que les trois piquets A, I & F.

Fixez l'alignement BI; prenez 16 à 17 toises que vous mesurerez de I en L; plantez un piquet au point L; prolongez

les alignements AL & FL; des extrêmités A & F, mesurez 30 toises de A en C & de F en E; placez des piquets

aux points C & E.

De ces points & par la méthode que nous avons donnée dans le Problème précédent, abaiflez fur les lignes de défenses les deux perpendiculaires CG & ED, vous aurez la position des deux flancs & de la courtine; placez des piquets sur les lignes de construction, & achevez de tracer le second côté de la figure.

La largeur du parapet, du talut extérieur, du fossé, &cc., se déterminera aisément. A l'égard du fossé, l'on doit aligner les contrescarpes aux angles de

l'épaule.

Si l'on vouloit tracer les demi-lunes vis-à-vis les courtines, il faudroit mefurer cinq à fix toifes sur les faces, en commençant par les angles de l'épaule, & placer des piquets Z & Z', que l'on aura soin de distinguer de ceux qui terminent les lignes de construction.

De l'angle K, que forme la contrefcarpe, mesurez 30 à 40 toises de K en H, & la capitale de la demi-lune sera déterminée; du point H, placez plusseurs piquets d'alignement aux points Z & Z'; ce qui fixera les faces de la demi-lune; terminez les faces à la contrescarpe par deux grands piquets O & P; fixez les faces par d'autres plus petits. A l'égard du fossé qui se trace parallelement aux faces, il n'y aura aucune difficulté.

Les deux ouvrages que nous venons de détailler, sont tirés de l'Ingénieur de Campagne. Nous nous dispenserons d'indiquer d'autres moyens de fortifier la tête des ponts ; ces sortes d'ouvrages dépendent des circonstances & de la disposition du terrein ; en général l'on aura soin d'embrasser un espace assez grand, pour que l'embarquement se fasse avec aisance & sans désordre : d'ailleurs l'ouvrage ayant plus de développement, fera fusceptible d'une plus grande résistance, parce qu'il pourra contenir un nombre de foldats plus confidérable. Les autres forts, tels que les triangles bastionnés, ou demi-bastionnés, se tracent sur le terrein, en suivant les mêmes principes: ainfi nous n'en donnerons pas la construction, d'autant mieux que les bastions disposés sur les triangles, affurent beaucoup moins ces fortes d'ouvrages.

### PROBLÉME TRENTIEME.

Le plan d'un ouvrage quelconque étant tracé sur le terrein, l'on propose d'en exécuter le prosil.

#### SOLUTION.

Fig. 48. CHOISISSEZ un terrein uni; fixez un alignement AP, & portez fur cette ligne les parties AD, DE, EG, &c., qui expriment le talut intérieur de la banquette, la banquette, &c.; de ces points, élevez sur AP des perpendiculaires sur lesquelles vous porterez les différentes dimensions qui doivent fixer le profil ; plantez des piquets fur ces lignes, & le profil se trouvera tracé sur le terrein. Alors ayez des regles & des piquets de la longueur des différentes lignes qui terminent le profil; attachez les piquets suivant les perpendiculaires, & fixez les parties AB, BC, &c., par des regles AD, DE, &c.; attachez folidement les regles au piquet ; élevez cet assemblage qui formera le profil projeté.

Fig. 41. Cela posé, élevez deux perpendicu-Planc. 4. laires, BI & Z.Z., sur toutes les lignes qui fixent les différentes largeurs tracées sur le terrein; placez les prossis sur les perpendiculaires: si les faces des ouvrages étoient confidérables, il faudroit placer les profils de vingt en vingt toises, plus

ou moins, fuivant la longueur.

Ces profils donnent beaucoup d'aifance pour placer les terres qui proviennent de l'excavation du fossé, & pour élever la fortification. Nous n'infifterons pas davantage là-deffus; pour peu que l'on ait quelque teinture de la fortification, l'on entendra facilement ce que nous venons de dire.



# L'ÉQUERRE D'ARPENTEUR.

Nous parlerons, dans ce Chapitre, de l'Equerre d'Arpenteur, de l'Equerre brifée, & d'un nouvel instrument que j'appelle Linimetre, qui sert à mesurer les trois côtés d'un triangle horizontal ou vertical, en connoissant un des côtés, & cela fans avoir égard aux angles.

Ce dernier instrument, lorsque je l'imaginai, étoit beaucoup plus composé

qu'il ne l'est aujourd'hui : je le simplifiai par la suite. Au reste, ce n'est pas une découverte dont je doive me glorisier; toute personne qui posse les Eléments de la Géométrie, & qui résléchit sur les principes, pourroit également trouver différents instruments propres au même

ufage.

Je ne donne la pratique du Linimetre que pour mieux accoutumer les commençants aux autres instruments; il peut cependant être utile aux Officiers, dans le cas où ils veulent avoir fur le champ une distance, ou une hauteur quelconque. Au surplus l'on sera le maître d'en laisser de côté & la construction & l'usage: je ne l'ai inséré dans cet Ouvrage qu'à la sollicitation de quelques-uns de mes amis, à qui il a paru simple & expéditif. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur les différents Problèmes que l'on peut résoudre par le moyen du linimetre ; je me contenterai d'en donner quelques-uns qui mettront, avec un peu de réflexion, en état de trouver la folution des autres. Paffons à l'équerre d'Arpenteur.

Il paroît que l'équerre d'Arpenteur est le premier instrument dont on s'est servi pour mesurer les surfaces, & en lever le plan. Il étoit simple de rapporter toutes les lignes aux perpendiculaires; cependant il est peut-être le plus imparfait de tous, & ne doit son crédit qu'à l'ignorance de ceux qui s'en servent. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que quelques Praticiens ont poussé les choses jusqu'à préférer l'équerre d'Arpenteur à la planchette. Mais comme leur autorité n'est pas d'un grand poids, nous nous dispenserons d'entrer dans aucune disfertation pour prouver le contraire. Il ne faut que connoître les deux instruments, pour décider là-dessus.

L'équerre d'Arpenteur est un cercle Fio. 49. évuidé & traversé par deux lames de cuivre perpendiculaires l'une sur l'autre; à leurs extrêmités A, B, F & E, s'élevent deux petites lames de cuivre percées dans leur milieu d'une fente D, étroite & exactement perpendiculaire sur la ligne AB, qui divise la lame en deux parties égales. Cette ligne AB s'appelle ligne de foi.

On laisse au centre C un petit cercle de cuivre MPQR, pour donner plus de solidité à l'instrument, & pour placer en dessous le genou qui sen à disposer l'équerre sur son pied. Le genou est composé d'une sphere solide qui tient à un pivot, & d'une sphere creuse capable recevoir la sphere solide. A cette derniere sphere, est adaptée une douille qui sert à poser l'instrument sur son pied. Le pied est composé de trois piquets unis à un prisme de bois triangulaire, autour duquel ils tournent par le moyen de trois vis. La hauteur des piquets qui composent le pied, est telle que l'instrument puisse se porter à la hauteur de celui qui opere.

La figure (50) indique la sphere so-

lide A, fixée au pivot D.

La figure (51) est composée d'une sphere creuse C, qui reçoit la sphere solide A, & d'une forte vis EF, qui sert à rapprocher les deux demi-spheres, & à fixer la sphere solide A, en rendant le frottement plus ou moins considérable. Au pivot de la sphere creuse, est attachée une douille, qui est un cylindre creux, fait pour recevoir un cylindre de bois A, fixé sur le prisme qui joint les trois pieds sur lesquels tout l'instrument est porté.

Un coup d'œil sur la figure A (pl. 5) donnera une idée suffisante du pied de l'instrument. PQ est un des pieds percés à la tête, pour recevoir une vis K; cette

vis entre dans une des faces du prifme DCMLH. EF est un à plomb dont on dispose l'extrêmité au - dessous du prisme & à son centre. Telle est en général la construction de l'équerre d'Arpenteur. Il seroit facile de rendre cet instrument beaucoup plus exact; l'on s'en convaincra par les observations suivantes.

La justesse de l'équerre dépend en général, 1.º des deux lames perpendiculaires l'une sur l'autre; 2.º de la lon-

gueur du rayon.

En effet si les deux lignes de soi AB & EF ne sont pas exactement perpendiculaires l'une sur l'autre, les deux lames ne seront pas disposées à angle droit; & comme l'objet de cet instrument est de lever, par le moyen des perpendiculaires, toutes les opérations faites avec une équerre, dont les deux diametres EF & AB ne seroient pas exactement perpendiculaires, conduiroient à de faux résultats.

La plus grande partie des équerres d'Arpenteur n'ont que fix à fept pouces de diametre : cette dimension n'est pas la moitié de celle qu'il faudroit donner à cet instrument, pour opérer avec justesse. En esse élevez une perpendiculaire avec une équerre d'Arpenteur de fept pouces de diametre; vérifiez la même ligne avec une autre équerre d'un pied & demi ou deux pieds de diametre; & vous appercevrez que les deux réfultats font bien différents. Nous en indiquerons la raifon, après avoir montré la conftruction d'une équerre qui rempliroit ces deux objets; elle joindroit à l'exactitude l'avantage d'être peu difpendieuse.

Ayez un madrier de bois d'orme, épais de deux pouces & demi, & bien sec ; tracez la circonférence EAFB, dont le rayon foit d'un pied; élevez deux diametres perpendiculaires l'un fur l'autre; vérifiez l'opération deux ou trois fois; vers les extrêmités de ces diametres. c'est-à-dire aux points A, E, B, F, faites des mortoifes d'un pouce & demi en quarré, & de quatre à cinq lignes de profondeur; fixez dans ces quatre mortoises un morceau de cuivre de même dimension, & écroué en dessous du madrier. L'écrou doit porter sur deux lames de fer encastrées dans le bois, & répondre aux deux diametres que l'on a menés en-dessous du madrier. Ces lames auront trois pouces de largeur, & deux lignes d'épaiffeur ; outre les quatre écrous qui

peuvent affujettir les quatre morceaux de cuivre à ces lames, elles feront arrêtées au bois par plufieurs vis, placées à égale diftance les unes des autres.

Sur le milieu des quatre plaques de cuivre, doivent s'élever des pinules percées de fentes étroites & exactement perpendiculaires sur le plan de l'instrument; ensin il faudra donner tous ses soins pour disposer les quatre pinules de maniere qu'étant perpendiculaires sur les deux diametres, les sentes dont elles sont percées soient aussi perpendiculaires sur les lignes de foi; le genou sera adapté au centre, & en-dessous du madrier, dans l'endroit où les deux lames de fer se rencontrent; le pivot doit être arrêté solidement.

Telle est l'équerre que j'ai fait exécuter. Il est vrai qu'il vaudroit mieux qu'elle fût toute de cuivre, en confervant les mêmes dimensions; mais elle deviendroit trop dispendieuse pour la plupart de ceux qui se servent ordinairement de cet instrument.

REMARQUE.

RIEN n'est plus effentiel que de main- Fig. 52. tenir beaucoup de longueur aux instruments de mathématique. En esset sup-

posons que EDCF exprime le diametre de l'équerre, & DC & EF soient les deux fentes, à travers desquelles l'on vise; supposons l'œil de l'observateur en G.

Quelque étroites que soient les fentes, elles auront toujours une certaine largeur; en forte que le rayon visuel passant par le milieu de la premiere, rasera les deux côtés D & C de la seconde, & par conséquent l'observateur pourra vifer dans tout l'angle IDGCH. Supposons maintenant que le diametre de l'instrument soit double, triple & guadruple de ED; qu'il soit, par exemple, BE, l'œil toujours placé à la même distance de la premiere fente EF, le rayon visuel rasera les deux côtés B & A, & l'obfervateur verra dans l'angle LBGAK. Mais l'angle LBGAK est plus petit que l'angle IDGCH, parce qu'ils ont tous deux leur fommet au même point, & que la base BA du second, égale à la base DC du premier, se trouve plus éloignée du sommet G. Puisque le second espace est plus petit que le premier, il se trouvera donc moins de points où l'on puisse placer des piquets qui paroissent être dans le prolongement de la ligne qui passe par le milieu des pinules : ainsi l'alignement

gnement sera plus parfait, & cette perfection augmentera à messire que la base de l'angle sera éloignée du sommet. Il est donc prouvé que plus les instruments dont on se sert pour prendre les alignements, seront longs, plus les opérations seront exactes.

Lorsque dans cet exemple nous nous sommes servis d'un instrument de six à fept pouces de longueur, nous avons supposé que le piquet auquel l'on vise, n'étoit éloigné des pinules que de quatrevingts à cent toises tout au plus ; car si le piquet se trouvoit à deux cents, trois cents toifes & davantage, ces alignements pris avec une alidade (On appelle ainsi une regle de cuivre ou de bois aux extrêmités de laquelle s'élevent deux pinules; c'est, dans l'équerre d'Arpenteur, le diametre EF garni de ses pinules.) de fix à sept pouces, conduiroient à des erreurs confidérables. Voici, en peu de mots, l'expérience que j'en ai faite plufieurs fois.

L'alidade étant de fix pouces, & vifant à un piquet éloigné de cent toifes; à cette distance l'on peut placer deux autres piquets, éloignés d'un pied de celui auquel l'on vile; c'est-à-dire que l'angle est appuyé sur une base de quatre & même de cinq pieds; le piquet toujours à la même distance, & l'alidade étant de quatorze pouces, la base de l'angle est à peu près de deux pieds & demi à trois pieds, a insi de fuire; c'est-à-dire que ces bases gardent à peu près le rapport des longueurs des alidades.

Cette erreur paroît peu de chose à la distance de cent toises; mais à celle de deux cents & trois cents, elle sera beaucoup plus considérable en supposant l'alidade de six pouces. L'on verra dans le Chapitre où nous traiterons de la Planchette, quelle seroit l'erreur dans les intersestions, si les bases surpassoient trois pieds, &c.

Delà l'on peut conclure que les équerres faites d'un cylindre de bois ou de cuivre, de quatre à cinq pouces de diametre, & percées dans toute leur longueur par des fentes perpendiculaires l'une fur l'autre, font les plus défetueufes.

Fro. 53. L'équ

L'équerre brisée est un instrument composé de deux regles de bois BC & AD, pivotant l'une sur l'autre autour d'un boulon F. A une certaine disfance EF du centre F, est fixé à la regle AD, un demi-cercle de bois EHG qui traverse l'épaisseur de la regle, & autour duquel elle peut tourner librement.

La regle BC est traversée par une vis, dont la pointe donne sur le demicercle, & sert à fixer l'ouverture de l'angle que l'on prend; l'instrument est arrêté sur un piquet, dans lequel entre le clou M.

Comme les opérations que l'on fait avec l'équerre brifée, ne font pas fort étendues, l'on pourra se former un inftrument de cette espece, en clouant l'une sur l'autre, & dans leur milieu, des regles de bois de quatre pouces de largeur, & d'un ou deux pieds de longueur; le clou qui traversera les deux regles, entrera dans l'épaisseur d'un piquet de deux pouces de diametre. Nous n'avons vu nulle part l'usage de cet instrument bien détaillé; cependant les opérations que l'on fait par son moyen, s'exécutent facilement, & avec beaucoup de célérité. Nous ne laisserons rien à desirer là-dessus.

Le troisieme instrument, dont nous donnerons l'usage dans ce Chapitre, est le Linimetre, ainsi appellé, parce que l'on peut mesurer les côtés d'un triangle horizontal ou vertical, en connoissant

un des côtés.

Il est composé de deux regles de cuivre BA & BD, formant un angle ABD, dont le sommet B est une charniere ronde; par le moyen de laquelle les deux regles BA, BD, peuvent tourner librement autour du centre B.

La regle BD est deux sois plus épaisse que la regle BA. Dans le milieu de cette regle, regne une rainure d'une ligne de prosondeur, creusée dans l'épaisseur du métal.

metai

Dans le dessous de la regle BD, & à fix pouces de la tête B, est fixé un demi-cercle de cuivre, dont l'épaisseur traverse la regle BA. Ce demi-cercle s'arrête à cette regle au moyen d'une vis qui traverse l'épaisseur de la regle BA: cette vis sert à fixer l'ouverture d'un angle que l'on aura pris. Le milieu V du demi-cercle est marqué pour pouvoir, dans le besoin, disposer les deux branches à angle droit.

Sur le centre B de la tête de l'infrument, est une pinule qui tourne sur elle-même, autour du point B; aux extrêmités A & D sont deux pinules à charniere, qui peuvent se baisser pour

149

qu'une troisieme regle LK puisse se mouvoir librement sur toute la surface de l'angle ABD. Cette regle KL est fixée à l'extrémité d'un parallélipipede creux FEG, dont les rebords entrent dans la rainure que l'on a pratiquée vers le milieu de l'épaisseur de la regle BD. Sur le parallélipipede FEG est placée une vis, qui traverse l'épaisseur de la face FE du parallélipipede, & s'appuie sur la regle BD; de sorte que cette regle étant disposée dans un point quelconque de BD, en serrant la petite vis, le parallélipipede se trouvera sixé.

À l'extrêmité G du parallélipipede, est une charmiere ronde, & autour de laquelle la regle LK peut tourner librement; en sorte que cette regle a deux mouvements; l'un suivant BD, en avançant ou reculant le parallélipipede, & l'autre autour du centre G de la charniere, en faisant tourner la regle LK. Aux extrêmités de cette regle, sont deux pinules à charniere L & K.

La regle LK doit déborder la regle

BGD de deux pouces.

Les regles BA & BD, font divifées en parties égales; & les deux lignes fur lesquelles sont marquées les divisions, partent du centre B, & divisent la largeur des regles en deux également; les chiffres qui défignent le nombre des divisions, doivent être disposés sur le bord des regles, & les transversales en doivent occuper la largeur.

La regle LK fera divifée de même en parties égales; mais les divifions ne doivent commencer que vis-à-vis le centre de la charniere, c'est-à-dire vers G.

Comme les trois regles ne font pas de même longueur, & que la regle LK doit être plus grande que BA, & celle-ci que BD, elles ne doivent pas contenir un même nombre de parties égales : si BD, par exemple, est divisé en trois cents parties égales, BA en contiendra davantage ; le principal est que toutes les divisions soient égales entr'elles: les opérations seront plus exactes fi l'on donne au moins huit pouces à la plus petite, & un pied à la plus grande. Lorsque nous donnerons l'usage de cet instrument, l'on comprendra mieux pourquoi il est plus simple de ne pas maintenir les trois regles de la même longueur.

A cinq pouces de la tête B de l'angle, & en-dessous de la regle BD, doit être sixé un pivot M, à l'extrêmité duquel

fera une sphere solide M, beaucoup plus considérable que celle de l'équerre d'Arpenteur; & le reste du genou, absolument semblable à celui de l'équerre, doit être plus grand à proportion: la sphere solide M doit avoir au moins un pouce & demi à deux pouces de diametre. La raison en est simple, tout l'instrument est porté sur le genou, les regles sont fort longues & ont besoin de beaucoup de force pour les soutenir. Or, plus la sphere solide sera grande, plus elle aura de surface, plus le frottement sera considérable, & l'instrument assurement sera considérable, et l'instrument assurement sera considérable de l'éque d'Arpent d'

# USAGE

DE

# L'ÉQUERRE D'ARPENTEUR.

## PROBLÊME PREMIER.

L'on propose d'élever une perpendiculaire à l'extrêmité de la droite BC.

#### SOLUTION.

PLANTEZ un piquet à l'extrêmité C de Fic. 55. la droite BC; posez l'équerre d'Arpenteur à l'autre extrêmité B, de ma-

niere que le centre de l'inftrument réponde perpendiculairement au-dessis du point B. Pour faire cette derniere opération, ayez un poids attaché à l'extrémité d'un cordeau ; placez l'autre extrêmité du cordeau en-dessous & au centre du prisme, auquel sont sixés les trois pieds ; laissez mettre en repos le corps suspendu à l'extrêmité du cordeau; & s'il se trouve au-dessus du point B, c'est une marque que le centre de l'instrument y répond aussi.

L'équerre disposée de cette maniere au point B, tournez le cercle jusqu'à ce qu'en visant au travers des pinules, vous apperceviez le piquet C; attendez un instant pour revérifier l'opération, parce que le frottement causé par la sphere creuse, ou, si l'on se sert d'une équerre ordinaire, celui qui est causé par le cylindre creux, contre le pivot de bois, occasionne toujours un petit.retour; en sorte que si l'on ne vérisioit pas l'opération, il y auroit une petite erreur qui deviendroit d'autant plus grande, que le retour seroit plus considérable. Le rayon visuel BC étant vérisée deux ou trois sois, visez le long de l'autre diametre, & au travers des deux pinules; envoyez un

fervant avec deux piquets; attendez qu'il foit à trente ou quarante toises de l'instrument, pour faire placer le premier.

Faites signe au servant de se jeter sur la droite ou sur la gauche, jusqu'à ce que le piquet, qu'il aura soin de tenir bien perpendiculairement, paroisse dans l'alignement des pinules au travers desquelles l'on vise; alors levez & abaissez la main ou le chapeau, ce signe lui marquera de placer le piquet au point où il est.

Vérifiez à la fois les deux alignements BC & BA, avant de faire aucun figne au fervant, pour voir si l'instrument ne s'est point dérangé; alors faites-lui signe d'aller en avant pour planter le second piquet, que l'on fera placer de la même

maniere.

Remarquez sur le terrein le point qui correspond au centre de l'instrument, & placez-y un petit piquet; ôtez l'équerre du point B, placez-y un grand piquet; alors l'alignement BA sera perpendiculaire à l'extrêmité de BC, car les deux diametres de l'équerre sont perpendiculaires l'un sur l'autre : donc les alignements pris sur le terrein, & qui ne sont autre chose que les prolongements des deux diametres, seront perpendiculaires.

#### PROBLÊME SECOND.

Une ligne droite HBC étant donnée sur le terrein, & un point A inaccessible fort éloigné de cette droite, l'on propose d'abaisser de ce point une perpendiculaire fur HBC; c'est-à-dire que l'on propose de sixer sur la ligne HBC le point B, où la perpendiculaire AB rencontreroit la ligne donnée HBC.

SOLUTION.

Fig. 34. Fixez par plusieurs piquets l'alignement HC; jugez à vue d'œil l'endroit où la perpendiculaire peut tomber. Pour trouver à peu près ce point, marchez sur cette ligne; faites face à l'objet, & regardez directement devant vous : si la vue porte sur l'objet, vous êtes près de l'extrémité de la perpendiculaire; sinon il faudra avancer ou reculer suivant l'alignement HC, jusqu'à ce que la vue porte directement sur l'objet.

La raison de cette approximation, c'est qu'étant de côté sur une ligne dans une situation à peu près perpendiculaire; si l'on regarde devant soi, la vue suivra une direction perpendiculaire à la ligne

fur laquelle l'on se trouve.

Le point où la perpendiculaire doit rencontrer la ligne HC étant à peu près déterminé, l'on y transportera l'équerre; & après l'avoir disposée de maniere que le centre de l'instrument réponde à un point de la ligne HC, l'on tournera le cercle jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules, l'on apperçoive les piquets H & C; l'on regardera à travers les deux autres pinules; & l'on reconnoîtra si le prolongement du diametre de l'instrument va rencontrer l'objet A. Si cela arrive, le point B de la ligne HC, qui répondra au centre de l'équerre, sera l'extrêmité de la perpendiculaire.

Si le prolongement de l'autre diametre paffe à droite ou à gauche de l'objet A, l'on remarquera à vue d'œil à quelle difiance le prolongement paffe du point A, & l'on transportera l'équerre du côté où il fera nécessaire. & à la distance que

l'on a appréciée.

L'on ne peut à la vérité résoudre ce Problème que par une espece de tâtonnement; mais l'on n'a point d'autre méthode en se servant de l'équerre, à moins que le point ne sût accessible; encore, dans cette derniere supposition, la méthode que l'on seroit obligé de suivre pour fixer la perpendiculaire, deviendroit plus compliquée & plus longue que celle que nous venons d'indiquer : ainsi

nous n'en parlerons pas.

L'on ne fauroit trop recommander aux commençants & à ceux qui veulent acquérir de la facilité pour lever à vue, de s'attacher à juger des perpendiculaires. Voici la conduite que nous conseillons de tenir, pour parvenir à cet objet.

Elevez sur le terrein une perpendiculaire sur une ligne donnée; fixez la ligne & la perpendiculaire par plusieurs piquets; observez-la exactement; placezvous à l'extrêmité de la perpendiculaire; & regardant en même temps la base & cette ligne, retenez l'impression que fera leur position sur votre vue. Répétez la même opération trois ou quatre fois, jusqu'à ce que vous vous trouviez à peu près fûr du coup d'œil. Alors fixez une ligne quelconque; placez-vous à un point de cette ligne, & regardant devant vous, rappellez-vous de l'impression que la premiere perpendiculaire a faite fur votre vue; faites planter plusieurs piquets dans l'alignement que vous soupçonnez être celui de la perpendiculaire, & placez-en un ; au point où vous êtes , vérifiez avec

# de la Géométrie Pratique.

l'équerre, ou par la méthode que nous avons donnée dans le Chapitre des Piquets, la perpendiculaire que vous avez tracée à vue d'œil, & observez si vous êtes bien écarté de la vraie position.

Cette opération doit être répétée bien des fois ; & ce n'est que d'après beaucoup d'expérience que l'on pourra acquérir cette facilité de juger des perpendiculaires.

## COROLLAIRE.

Lorsque l'on est en état d'élever une Fronçaperpendiculaire sur une ligne, il est bien simple de mener une parallele à une ligne donnée, & par un point donné; pourvu cependant que le point ne soit pas inaccessible, & que la distance qui le sépare de la ligne donnée, ne soit pas bien considérable. Supposons que l'on veuille mener par le point A une parallele à la ligne HC; du point A, abaissez par le moyen du Problème précédent; & avec l'équerre, la perpendiculaire AB.

Prenez un point quelconque H de la ligne HC; & de ce point, élevez sur HC la perpendiculaire HM; fixez l'alignement de cette perpendiculaire, par plusieurs piquets; mesurez exactement BA; portez cette mesure de H en M: prolongez l'alignement MA: il sera la parallele demandée; car les deux perpendiculaires étant égales, il fuit nécefsairement que les deux lignes seront à égale distance l'une de l'autre, & par conféquent paralleles. Ainsi l'on aura la ligne demandée.

L'on peut encore résoudre cette question, de cette maniere : Si la ligne BA est accessible par les deux extrêmités, il suffira d'élever avec l'équerre, des points B & A, les perpendiculaires BH & AM fur BA; elles feront paralleles, puifque toutes deux font perpendiculaires

fur la même ligne.

Il est essentiel aussi de s'accoutumer à mener des paralleles au coup d'œil, fans le secours des perpendiculaires, & sans aucun instrument. L'on suivra la méthode que nous avons indiquée pour les perpendiculaires ; & l'on s'habituera bientôt à ces deux opérations.

Il n'est pas moins nécessaire de s'accoutumer à juger des distances au conp d'œil; nous indiquerons les moyens de s'y former, dans le Chapitre où nous traiterons de la Planchette.

#### PROBLÊME TROISIEME.

L'on propose de déterminer, par le moyen de l'équerre, la distance AB entiérement inaccessible.

### SOLUTION.

DÉTERMINEZ l'alignement CD; fixez. F16. 56, le par plufieurs piquets; fuivez la l'ligne CD avec l'équerre, & abaiffez les perpendiculaires AC & BD; mefurez exaêtement ces deux lignes, ainfi que la distance CD qui sépare les deux per-

pendiculaires.

Formez un croquis de l'opération, & écrivez sur chaque ligne le nombre de toises qu'elle contient. Cela posé, confiruisez une échelle, & menez une ligne cd à laquelle vous donnerez autant de parties que CD contient de toises sur le terrein; des points c & d, élevez sur cd les deux perpendiculaires indéfinies ac & bd; faites-les proportionnelles à leurs correspondantes sur le terrein, ce qui fixera les points a & b; menez la ligne ab, portez-la fur l'échelle, & le nombre de parties qu'elle contiendra, exprimera le nombre de toises que la ligne AB contient sur le terrein.

## REMARQUE.

Pour faire l'opération précédente avec l'équerre, nous avons fupposé les deux points A & B accessibles, quoique la ligne AB sût inaccessible; si elle l'étoit entiérement, il faudroit toujours abaisser les perpendiculaires, & ensuite déterminer le nombre de toises de chacune d'elles par quelqu'une des opérations que nous avons données dans le Chapitre des Piquets, & achever le reste comme dans le Problème précédent. Mais cette opération n'est pas plus courte ni plus facile que celle que nous avons indiquée; ainsi l'on pourra se servir indisséremment des deux.

L'on peut encore, par le moyen de l'équerre d'Arpenteur, réfoudre la plupart des Problèmes que nous avons inférés dans le Chapitre des Piquets. Par exemple, si l'on propose de déterminer la distance inaccessible BA.

Fig. 9 Planc. 1. Placez l'équerre au point B; tournez le cercle de l'infrument, jusqu'à ce qu'en visant à travers les deux pinules, l'on apperçoive l'objet A; vérifiez deux ou trois fois cet alignement; visez à travers les deux autres pinules, & faites planter trois

trois ou quatre piquets sur cette nouvelle ligne. Cela pose, prolongez AB de dix, douze, ou quinze toises; placez l'équere à l'extrêmit D de cette mesure; & élevez de ce point, & en suivant le même procédé, la perpendiculaire DE sur DA; placez plusseurs piquets sur cette ligne; fixez les points E & C d'alignement au point A; & déterminez la distance BA, en suivant le procédé que nous avons indiqué dans la solution du même Problème.

Enfin la résolution de tous les Problèmes dans lesquels il s'agit d'élever des perpendiculaires, pourra s'accélérer avec l'équerre, parce que cet instrument une sois disposé, donne sans aucune opération la direction de la perpendiculaire.

Nous n'infifterons pas davantage sur les Problèmes du premier Chapitre, que l'on peut résoudre avec l'équerre d'Arpenteur. Il est aisé d'en saire l'application d'après l'exemple que nous venons de donner, & la construction même de l'infrument: nous conseillons cependant à ceux qui veulent apprendre à lever sur le terrein, de répéter avec l'équerre tous les Problèmes que l'on peut résoudre par le moyen de cet instrument; & qui se trouve inséré dans le Chapitre des Piquets.

## PROBLÊME QUATRIEME.

En supposant l'espace AFEDC accessible dans son intérieur, l'on propose de déterminer le nombre des mesures quarrées qu'il contient, & de former le plan de cet espace.

## SOLUTION.

Fig. 57. COMMENCEZ par examiner votre terrein, & en reconnoître les limites; faites ensuite planter des piques à tous les angles, & choissifiez dans cette figure une diagonale, sur laquelle vous jugez que doivent tomber toutes les perpendiculaires abaissiées du sommet des angles. Par exemple, dans la figure proposée, l'on prétérera la diagonale DF à la diagonale AE: ce n'est que l'habitude & les observations que nous avons faites au sujet des perpendiculaires, qui peuvent décider, dans l'occasion, sur le choix de la diagonale.

Supposons, dans cet exemple, que l'on ait choisi la diagonale DF, il faudra la déterminer par plusieurs piquets, &t marcher sur-cette ligne avec l'équerre, en abaissant les perpendiculaires EG,

BA & CH; cette opération doit se faire avec beaucoup d'ordre. Arrivé au point G, extrêmité de la premiere, faites mesurer GF, & la perpendiculaire GE; formez le croquis de la figure; orientez-le, & menez dans le croquis la diagonale correspondante à DF; notez sur les premieres lignes GE & GF du croquis, le nombre de toises qu'elles contiennent.

Cherchez la surface du triangle GFE; alors écrivez dans le triangle correspondant du croquis, le nombre des mesures quarrées qu'il contient; formez dans le triangle & avec le crayon, un signe quelconque qui indiquera que la surface est

déterminée.

Continuez à fuivre la diagonale FD, jusqu'à ce que vous soyez arrivé au point B, extrêmité de la seconde perpendiculaire; notez toujours sur le croquis la valeur des lignes GB & BA: & comme l'on connoît la premiere GF, l'on connoîtra par conséquent la base BF.

Cherchez la surface du triangle BFA; disposez le résultat de la même maniere que vous avez placé celui du premier triangle, & formez quelque signe pour vous rappeller que l'opération est saite.

Arrivé à l'extrêmité de la derniere per-

pendiculaire, notez fur le croquis les distances BH, HD, HC, vous connoîtrez par conféquent GD; cherchez la surface des triangles correspondants du croquis; alors il ne restera plus qu'à déterminer la surface du trapeze ABHC, par la méthode que nous avons donnée dans nos Éléments de Géométrie; il suffira d'ajouter les deux perpendiculaires, de prendre la moitié de leur somme, & de multiplier ce dernier résultat par la base HB.

Cette derniere opération finie, l'on ajoutera tous ces différents produits, & leur fomme fera la furface de l'espace proposé, divisant cette somme par le nombre des mesures quarrées que contient la mesure principale du pays dans lequel l'on opere, l'on aura le nombre de mesures quarrées; & la premiere partie du Problème sera résolue. Je dis la premiere partie, car au moyen de l'opération précédente, l'on a la surface, & non le plan de l'espace proposé; toutes les mesures prises & notées sur le croquis, rien n'est plus simple que de rapporter l'opération fur le papier. Formez une échelle, & menez une ligne df; portez, par le moyen de

l'échelle, les différentes parties dh, hb, bg, gf; c'est-à-dire, donnez à chacune de ces lignes autant de parties de l'échelle qu'elles contiennent de toises fur le terrein. Des points h, b & g; & en suivant la disposition du croquis, élevez les perpendiculaires ge, ba, hc; donnez à chacune d'elles autant de parties de l'échelle que leurs correspondantes contiennent de toises sur le terrein ; les extrêmités c, a & e de ces perpendiculaires étant fixées, menez des lignes en suivant les positions qu'elles ont dans le croquis, & le plan de la figure sera déterminé.

L'on auroit pu, par le moyen de l'équerre, fixer les perpendiculaires, mefurer toutes les lignes, rapporter toutes les mesures sur le croquis, former le plan par le moyen de l'échelle & des observations que nous avons faites; alors l'on auroit évalué la furface de la figure sur le plan même ; l'on auroit suivi dans ce cas le même procédé que nous avons indiqué dans le Chapitre des Piquets, lorsque nous avons traité de l'évaluation

des furfaces.

REMARQUE. In peut arriver que par la disposition du terrein, il n'y ait point de diagonale fur laquelle toutes les perpendiculaires puiffent tomber; mais il arrivera toujours de ces deux choses l'une; ou la diagonale étant fixée, toutes les perpendiculaires s'y termineront; ou bien quelques-unes d'elles tomberont sur son prolongement.

Supposons qu'une de ces perpendiculaires tombe sur le prolongement; alors il faudra toujours marcher sur cette ligne, pour fixer le point où cette perpendiculaire doit tomber; l'on formera le croquis, & l'on mesurera la perpendiculaire, que l'on multipliera par la base comprise

dans la figure.

Au resté si nous voulions prévoir tous les cas, il faudroit répéter les mêmes Problèmes une infinité de fois. Tous les éspaces à mesurer sont différents les uns des autres; cependant nous donnerons, dans la fuite, des figures fort irrégulieres; nous nous attacherons même à les rendre plus irrégulieres que celles que l'on pourroit trouver sur le terrein, afin de prévenir toutes les difficultés.

F16. 58. Pour ne laisser aucun doute sur la difficulté proposée, supposons que l'on veuille évaluer le nombre des mesures quarrées contenues dans l'espace ACGFHL, & que l'on ne puisse fixer que la diagonale AG. Déterminez cer alignement par des piquets; formez le croquis de la figure ; commencez par le point A, & fuivez les perpendiculaires BL & GH; cherchez, par le moyen du Problème précédent, la surface du triangle BLA, celle du trapeze BLHG. alors l'on aura à évaluer celle du triangle ACO, & celle du quadrilatere GOFH. Prolongez la diagonale AG; fixez le prolongement par plusieurs piquets, & fuivez-le en abaissant les perpendiculaires FE & CD; notez exactement la valeur de ces lignes.

Pour évaluer la surface du quadrilatere GOFH, cherchez celle du trapeze EFHG, & retranchez-en celle du triangle EFO; écrivez le reste dans le croquis, & dans l'espace correspondant; ce reste exprimera la surface du quadri-

latere.

Multipliez la partie AO, base du triangle :ACO, par la moitié de la perpendiculaire CD; le produit donnera la furface du triangle.

Telle est la maniere dont il faut opérer, lorsque la figure étant accessible dans son intérieur, les perpendiculaires tombent sur le prolongement. Cet exemple doit lever toutes les difficultés de cette espece; & la maniere dont nous avons évalué la surface du quadrilatere GOFH, peut servir de regle. Nous n'institerons pas davantage sur cet objet; nous croyons d'y avoir pleinement satissait; au reste, les Problèmes suivants, en faisant mieux connoître l'usage de cet instrument, apprendront aussi à résoudre des questions plus difficiles.

# PROBLÈME CINQUIEME.

L'on propose de déterminer la surface d'un espace, dont l'intérieur n'est pas accessible, & d'en former le plan.

### SOLUTION.

F16. 18. FAITES le tour de l'espace, & plantez des piquets à tous les angles qui le terminent; formez-en exactement le croquis, que vous inscrirez dans un rectangle; orientez-le & comparez-le deux ou trois fois avec la figure du terrein, pour vous affurer qu'il contient toutes les lignes que vous avez prises. Cela posé, tracez sur le terrein un alignement ABT, qui

passe de ce côté par l'angle le plus saillant de la figure; fixez cet alignement en plaçant plusieurs piquets sur la ligne ABT.

Observez ensuite l'angle I, qui de ce côté est le plus saillant de l'espace; & sur l'alignement ABT, abaissez, par le moyen de l'équerre, la perpendiculaire RA; plantez un piquet au point A; prolongez l'alignement AT; suivez cet alignement jusqu'à ce que vous rencontriez l'extrêmité de la perpendiculaire abaissée sur cette ligne, de l'angle E le plus saillant de la figure ; prolongez la perpendiculaire ET, & suivez ce prolongement jusqu'à ce que vous trouviez l'extrêmité S de la perpendiculaire qui passe par l'angle le plus faillant H; le prolongement de cette perpendiculaire rencontrera l'alignement AIR au point R; placez-y un piquet.

Diftinguez par de grands papiers les quatre piquets A, T, S & R, qui défignent les quatre angles du rectangle; & ôtez tous ceux qui feroient plantés intermédiairement. Cela posé, revenez à la premiere position A; suivez l'alignement AT, & abaissez successivement les perpendiculaires KN & LM; mesurez les perpendiculaires, ainsi que les parties

AN, NM & MB; menez fur le croquis les deux perpendiculaires correspondantes. & écrivez fur chacune de ces lignes le nombre de toifes qu'elles contiennent sur le terrein ; cherchez la surface du trapeze ANKI, celle du trapeze NMLK, & enfin celle du triangle BML. Il est inutile de rappeller que la surface du trapeze ANKI, se trouve en multipliant la moitié de la fomme des deux perpendiculaires AI & KN, par la hauteur AN; ainsi des autres. Faites sur une autre feuille de papier une copie du croquis, dans laquelle vous ne représenterez que l'espace inscrit dans le rectangle; ajoutez les différentes surfaces qui composent celles du polygone ABLKI, & écrivez le réfultat dans le polygone correspondant du second croquis; formez un figne quelconque dans ce polygone, pour vous rappeller que la surface est évaluée. >

Continuez de suivre sur le terrein la ligne AT, jusqu'à ce que vous soyez arrivé au piquet T; cherchez de même la furface des parties extérieures BCET, &c. & écrivez dans les polygones correspondants du fecond croquis la furface de chacune de ces figures.

Achevez de même l'opération en suivant le côté opposé RS; ajoutez toutes les parties extérieures, c'est-à-dire celles qui sont terminées par les côtés du rectangle, & le contour du polygone proposé; retranchez cette somme de la surface du rectangle, & le reste sera celle de la figure proposée; car la surface du polygone, jointe à celle des parties extérieures, est égale à celle du rectangle; donc si de la surface du rectangle s'on retranche celle des parties extérieures, le reste indiquera la surface de l'espace proposé.

Pour former le plan de l'espace, il faut, comme nous venons de le faire, inscrire l'espace dans un rectangle, abaisser les perpendiculaires, former le croquis, & noter sur chacune des lignes le nombre de toises qu'elles contiennent sur le terrein. Cela posé, comme les côtés du rectangle sont connus, il sera facile de le rapporter sur le papier par le moyen de l'échelle; portez ensuite toutes les parties qui séparent les perpendiculaires les unes des autres; c'est-à-dire, marquez sur les deux plus grands côtés du rectangle, les points où cer lignes vont aboutir; de ces points où cer lignes vont aboutir; de ces points élevez les perpendiculaires, aux-

quelles vous donnerez autant de parties de l'échelle que ces mêmes lignes contiennent de toifes sur le terrein. L'extrêmité de ces lignes étant déterminée, menez les côtés qui doivent renfermer l'espace, & vous en aurez le plan.

Pour évaluer comme sur le terrein la surface du polygone, il faudra, par le moyen de l'échelle, chercher la surface du rectangle, & en retrancher celle des

parties extérieures.

Nous supposons dans cet exemple, que l'espace n'est pas extrêmement irrégulier, qu'il n'est pas non plus d'une étendue considérable ; dans ce dernier cas, il est rare de ne pas rencontrer sur le terrein des obstacles qui empêchent d'inscrire la figure dans un rectangle. Le Problème fuivant levera toutes les difficultés; mais il nous faut auparavant faire quelques observations sur ce que nous venons de dire. Il arrive très-souvent que les figures font terminées par des lignes courbes; nous verrons dans la remarque suivante la maniere d'évaluer les furfaces de ces sortes de figures. REMARQUE.

SUPPOSONS qu'il s'agiffe d'évaluer la furface de l'espace VEFGHILM, &c.,

116. 59.

Formez-en le croquis, en imitant, autant que vous le pourrez, les contours de là

figure.

Transportez-vous à la convexité K la plus faillante, & tracez l'alignement BKA; infcrivez enfin la figure dans un rectangle BADC; distinguez les quatre piquets qui fixent les angles de ce rectangle, & ôtez tous les piquets intermédiaires.

Cela posé, en commençant par le

point V, fuivez la courbe VEFGHIK. & plantez les piquets E, F, G, H, &c., affez près les uns des autres, pour que les parties de la courbe, comprises entre deux piquets, soient sensiblement droites; alors vous regarderez la partie VGK comme composée de plusieurs lignes droites.

Suivez avec l'équerre l'alignement AK, & marquez fur cette ligne l'extrêmité des perpendiculaires; abaissez des points E, F, G, &c.; prenez toutes les mesures nécessaires ; rapportez-les sur le croquis, & cherchez la surface de l'espace AKIHGFEV; continuez de même l'opération du côté de AB ; fuivez les côtés du rectangle, où les perpendiculaires abaissées des angles de la figure viennent se terminer; retranchez enfin toutes les parties extérieures de la surface du rectangle, le reste sera celle de l'espace

proposé.

Pour former le plan de cet espace, il faut, après avoir rapporté toutes les mesures sur le croquis, former le rectangle par le moyen de l'échelle, marquer sur les côtés l'extrêmité des perpendiculaires, & les faire proportionnelles à celles qui sont sur le terrein; ensuite l'on fera passer par tous ces points une ligne courbe, semblable à celle du terrein ; opération bien facile, puisque vous serez dirigé par plusieurs points qui appartiennent aux sinuosités. Il est inutile d'observer que plus les perpendiculaires seront rapprochées, plus il fera facile d'imiter les finuosités du terrein ; mais plus aussi l'opération sera compliquée sans être plus difficile. Cependant lorsqu'il s'agit de trouver exactement la surface d'un pareil espace, & que l'on veut sur-tout en avoir un plan affez exact, il ne faut pas épargner ses peines.

L'on rapprochera donc les piquets le plus près qu'il fera possible, pour que les sinuosités comprises entre les deux piquets paroissent, & soient à peu

75

de chose près des lignes droites. Il ne faut pas cependant multiplier mal-à-propos les opérations ; ainsi lorsque l'on pourra placer les piquets éloi-gnés les uns des autres, l'on n'hésitera pas à le faire ; mais auparavant il faut s'affurer que la partie comprise entre les deux piquets, soit sensiblement droite; pour cela plantez sur la sinuosité plusieurs piquets, très-près les uns des autres; éloignez-vous de vingt à trente pas du premier; faites-y placer un servant; fixez. la file des piquets, & faites signe au servant de les suivre les uns après les autres, en plaçant successivement la main contré chacun d'eux; dès que vous vous appercevrez que le piquet où il fe trouve, commence à n'être pas en ligne droite avec ceux qu'il a déjà passés, faites-lui signe de s'y arrêter; alors transportezvous aux premiers piquets, & ôtez tous ceux qui font intermédiaires ; la ligne comprise entre les deux piquets sera senfiblement droite.

### PROBLÉME SIXIEME.

L'on propose d'évaluer la surface d'une figure extrêmement irréguliere, & assez considérable, pour ne pouvoir être inscrite dans un redangle.

#### SOLUTION.

Fig. 60. Soit la figure O'EFHNPRTXA", &c., dont on propose de déterminer la surface; après avoir pris toutes les précautions que nous avons indiquées dans le Problême précédent, transportez-vous sur la convexité N; tracez l'alignement NMO: comme des obstacles empêchent de prolonger la ligne MO, l'espace ne pourra pas être inscrit dans un rectangle; alors suivez avec l'équerre l'alignement MNO, & élevez la perpendiculaire ML fur MO; cette ligne rencontrera le côté de l'espace au point L; faites planter un piquet à ce point, & élevez la perpendiculaire LC". Si quelque obstacle empêchoit encore de prolonger l'alignement LC", il faudroit de nouveau abaisser une perpendiculaire d'un point quelconque de LC"; cette ligne rencontreroit le côté de l'espace, & de

ce nouveau point l'on abaisseroit une perpendiculaire comme précédemment. Supposons qu'aucun obstacle n'empêche de prolonger LC", suivez cette ligne. & abaissez les perpendiculaires KH, D. A'O', B, AX' & C"H. Comme il est impossible d'appercevoir, de l'alignement LC", le point F du rentrant EGFH. fuivez la perpendiculaire KH, & abaissez fur cette ligne les perpendiculaires EI, G'H, &c.; rapportez toutes ces mesures sur le croquis. Cela posé, suivez la ligne MNO, & abaiffez du point P la perpendiculaire OPQS, que vous prolongerez autant que le terrein le permettra. Supposons que cet alignement ne peut se prolonger au-delà du point V'; de ce point, abaissez la perpendiculaire V'X, cette ligne rencontrera en X le côté de l'espace; du point X élevez sur XV' la perpendiculaire XY, & du point Y la perpendiculaire YD" fur XY; du point D" élevez une nouvelle perpendiculaire D'F", &c., que vous terminerez par une autre GEF" abaiffée de l'angle E le plus faillant dans cette partie.

À l'égard du rentrant HG"H"K'H'O', il fera aisé d'en déterminer la surface, en élevant la perpendiculaire V/I; l'on rapportera à cette ligne les perpendiculaires R'F', O'G", H'P' & IH"; & enfin, pour fixer l'angle K', l'on suivra la ligne H'P', & l'on élevera la perpendiculaire M'K'.

Comme cette opération est très-compliquée, il faudra dans un espace de cette espece, apporter beaucoup de soin pour distinguer aisément les perpendiculaires qui fixent les parties extérieures

dont il faut déterminer la surface.

L'espace proposé n'est point, comme on le voit, inscrit dans un rectangle; mais nous allons indiquer les moyens de déterminer la furface du rectangle qui le renfermeroit; pour cet effet, suivons les perpendiculaires que nous avons abaiffées. La premiere ligne est MNO, sur laquelle ont été fixées les deux perpendiculaires ML & OPQV', qui se terminent en L & en V'; delà partent les deux perpendiculaires LC" & V'X; & enfin les autres lignes de même nature sont YX. D"F", F"G, & C"G. Imaginons maintenant les côtés MO & OV' prolongés iusqu'à la rencontre des perpendiculaires extrêmes GF" & GC"; il est clair que ces prolongements fixeront le rectangle B'OA'G, puisqu'il est aisé de s'appercevoir que les lignes de construction ont toujours été perpendiculaires les unes fur les autres. Cela pofé, la surface du rectangle B"O A"G est égale à B"O multiplié par O A"; mais B"O est égal à C"L plus MO: & comme l'on connoît ces deux lignes, l'on connoîtra aussi B"O; de même O A" est égal à O V plus XY, plus D"F"; multipliant douc la somme de ces dernieres perpendiculaires par C"L + MO, le résultat sera la surface du

rectangle B"O A"G.

Nous avons fixé toutes les lignes qui servent à résoudre la question ; pour mieux indiquer l'ordre qu'il faut suivre dans les opérations, nous n'avons pas déterminé la surface des parties extérieures à mesure qu'elles étoient fixées par les perpendiculaires; nous avons suivi cet ordre pour mieux faire appercevoir que l'on pouvoit toujours trouver la furface du rectangle, dans lequel un espace quelconque peut être inscrit. Nous allons maintenant indiquer l'ordre qu'il faut fuivre, pour trouver les parties extérieures. Nous ne ferons nos observations que sur la partie PRTXA"B"D"E", il fera aifé d'en faire l'application sur le reste.

Dans cette partie l'on cherchera la M 2

surface du triangle PRO, & celle des trapezes QRTS, TSVX, XYZA", A"ZCB", & enfin celle du triangle D'C'B". L'on ajoutera à leur somme la furface du rectangle XV'D'Y, dont on connoîtra toujours les deux côtés contigus XV' & XY; & après avoir déterminé la surface du triangle D'F'E, l'on ajoutera celle du rectangle dont on connoîtra les deux côtés contigus D'D' & D"F". La fomme de toutes ces furfaces donnera celle de la figure PRTXA"-B"D"E, &c., déterminant de même les autres parties extérieures, auxquelles l'on ajoutera les rectangles, qui joints aux parties fixées, forment l'excès du grand rectangle B'O A'G; & retranchant la somme de ces parties extérieures, de la furface du grand rectangle, le reste sera celle de l'espace proposé.

Si l'on vouloit rapporter l'opération fur le papier, c'est-à-dire construire le plan de l'espace, il suffiroit d'en former le croquis, de distinguer les perpendiculaires, & de noter exactement les valeurs de toutes les lignes; alors, & par le moyen de l'échelle, il seroit facile de former le

plan de l'espace.

Telle est la maniere dont il faut opérer

pour évaluer les surfaces des figures extrêmement irrégulieres : il est, je crois, difficile d'en trouver une qui le soit plus que celle que nous proposons ; ainsi il ne doit rester au lecteur aucune difficulté.

A l'égard de l'ordre qu'il faut suivre dans les opérations, il n'en est aucun de particulier; l'on est le maître de commencer par telle ou telle ligne de l'espace; l'observation qu'il faut seulement faire, c'est de choisir la ligne qui peut donner une construction simple, par rapport à

l'espace dont il s'agit.

Si l'on proposoï de lever le plan d'une continuiré de possessions, il faudroit alors joindre les opérations faites dans le premier espace, à celles que l'on projeteroit dans l'espace suivant; ce qui seroit facile par le moyen d'une droite, qui étant perpendiculaire sur une ligne de construction du premier espace, seroit aussi la même fituation à l'égard d'une autre droite menée dans le second espace, & qui serviroit dans celui-ci de ligne de construction. Un exemple levera là-dessis es difficultés qui pourroient se présenter.

#### PROBLÊME SEPTIEME.

L'on propose de lever, par le moyen de l'équerre, le plan de plusieurs maisons.

#### SOLUTION.

Fig. 64. FIXEZ le prolongement AS d'une des faces de la maison, & placez l'équerre dans un point quelconque M de ce prolongement; du point M élevez sur MS la perpendiculaire MG, que vous terminerez au prolongement de FO; prolongez aussi les côtés CD & EB, jusqu'à ce qu'ils rencontrênt la perpendiculaire GM aux points D' & H; plantez un piquet au point L, à peu près dans le milieu de l'intervalle HD'; mesurez les parties MA, MD', D'B, D'L, BL. LC, LH, CH, HG, FC & GF; écrivez toutes ces mesures sur le tableau des opérations. Cela posé, transportez l'équerre sur un point X du prolongement de AS; de ce point élevez la perpendiculaire VX; cherchez fur cette ligne le point V, où le prolongement de FO la rencontre ; placez un piquet à ce point, & marquez sur le mur SR le point Q d'alignement avec les points P & V;

# de la Géométrie Pratique.

mesurez les parties SX, SQ, QR, RP, QP, PO, PV, VO, VX & VV; du point V' élevez sur XV la perpendiculaire VI; observez toutes les droites qui, étant rapportées à cette perpendiculaire, peuvent fixer le plan des objets avec le moins d'opérations; prenez toutes les différentes mesures, & écrivez-les, suivant l'ordre qu'elles sont mesurées dans le tableau des opérations. Il est inutile que nous nous étendions davantage là-dessus; d'après ce que nous avons dit jusqu'à présent, il est aisé d'achever l'opération & de suivre sur la figure les lignes de construction.

Le tableau des opérations achevé, il s'agit de former le plan de l'espace; pour cela menez une ligne ms, sur laquelle vous prendez des parties ma, as, &c., proportionnelles aux lignes qui les repréfentent sur le terrein; du point m élevez sur ms une perpendiculaire mg; portez sur cette ligne les parties proportionnelles md', d'l, lh, gh, &c.; des points d' & l, & avec des ouvertures d'b & lb, proportionnelles aux lignes mesurées sur le terrein, décrivez deux arcs de cercle, l'interféction de ces deux arcs déterminera le point b; menez la ligne ab; prolon-

gez bát, & prenez une partie be sur le prolongement proportionnelle à BE; faites la même opération pour déterminer le point c. En suivant ce procédé, l'on formera aisément le plan des trois bàtiments proposé.

Lorsque dans ces sortes d'opérations les bâtiments sont rectangulaires, il suffit de fixer un de leurs côtés quelconques, parce que les autres lignes qui doivent déterminer le plan, sont perpendiculaires

réciproquement.

### PROBLÊME HUITIEME.

L'on propose de fixer, par le moyen de l'équerre, la capitale d'un ouvrage de fortification:

# Solution.

Planch. s. Prolongez exactement les faces M'N', F16.47. O'N', & plantez des piquets P' & B' à des points quelconques de ces prolongements; & des points P' & B', & sur les lignes N'B' & N'P', élevez deux perpendiculaires P'G' & B'F'; mesurez un nombre de toises exact de P' en G', & faites B'F' égal à P'G'; des points F'&G', élevez sur les lignes P'G' & B'F' les per-

185

pendiculaires G'E' & F'E'; plantez des piquets sur ces lignes, & cherchez le point E' de leur rencontre: ce point sera sur la capitale.

### DÉMONSTRATION.

Du point H imaginons les deux perpendiculaires H'S & H'H ; & prolongeons les côtés I'H' & KH', jusqu'à ce qu'ils rencontrent les côtés C'N' & N'L' aux points R & O, l'on aura deux triangles rectangles SOH & RH'H, qui seront parfaitement égaux, car H'S étant perpendiculaire fur IR, l'angle SH/R est droit; de même H'H étant perpendiculaire fur KO, l'angle HH'O est droit : donc HHO = SH'R, & retranchant la partie commune OHR, les angles SHO & HH'R, feront égaux : donc les deux triangles rectangles SHO & RHH font femblables; mais par la construction les deux perpendiculaires SH' & H'H font égales : donc les deux triangles SHO & RHH font parfaitement égaux, puisqu'ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun : donc H'R = HO : donc enfin OH'R N' est un rhombe ; mais dans cette figure la diagonale divise en deux également les angles opposés: donc N'E'H est la capitale (c. q. f. d.)

### REMARQUE.

COMME l'opération précédente ne s'exécute ordinairement qu'à deux cents cinquante ou trois cents toises de l'ouvrage, fil'on ne donnoit que trente toises, par exemple, aux perpendiculaires P'G' B'F', leur point d'intersection E' seroit trop près de l'ouvrage. En effet P'G' étant de trois cents toises, N'D' + D'E' sera de soixante toises, & par conséquent N'E' fera plus petit que la somme de ces deux lignes, puisque l'on fait que pour que trois lignes renferment un espace, il faut qu'une d'elles soit plus petite que la somme des deux autres : ainsi pour que le point d'intersection ne se trouve pas à peu de distance de l'ouvrage proposé, il faudra donner aux deux perpendiculaires L'K & C1, le plus de longueur qu'il fera possible. L'on ne saura apporter trop de foin pour faire les deux perpendiculaires L/K & C/I' égales.



#### PROBLÊME NEUVIEME.

L'on propose de diviser en deux également un espace AFEC par une ligne menée d'un angle A.

#### SOLUTION.

Levez exactement le plan du quadrila-fie. 61. tere, & tracez-le sur le papier; menez la diagonale fe opposée à l'angle a, d'où doit partir la ligne de division; divisez cette diagonale en deux également, & menez les lignes ab & be.

Par cette opération le quadrilatere a ceb fera égal au quadrilatere a bef; menez l'autre diagonale ae, & par le point b une parallele bd à ae; cette ligne rencontrera ce au point d; par le point d & le point a, menez la ligne ad, elle fera la ligne de division; marquez cette ligne plus fortement que les autres, pour la distinguer des lignes de construction; portez sur l'échelle la ligne cd ou de; & marquez le nombre des parties que contient l'une d'elles; mesurez sur l'echelle la ligne cf ou de contient l'une d'elles; mesurez sur le terrein une partie DE proportionnelle à de, & le Problème sera résolu.

# DÉMONSTRATION.

La diagonale fe ayant été divifée en deux également, il est clair que le triangle fab est égal au triangle bac, & que le triangle feb est pareillement égal au triangle bec : donc le quadrilatere abec est égal au quadrilatere abef, & par conféquent ce dernier est la moitié du quadrilatere proposé. Cela posé, b d étant parallele à ae, les deux triangles abe & ade, font égaux, parce qu'ils ont même base & même hauteur : donc si à chacun d'eux l'on ajoute le triangle afe, les fommes feront égales & donneront le quadrilatere abef égal au quadrilatere adef; mais le premier est la moitié du quadrilatere proposé : donc le dernier fera dans le même cas (c. q. f. d.).

### REMARQUE.

F10. 62. St la figure proposée étoit terminée par cinq, six ou sept côtés, & que l'on proposat de résoudre la même question, l'on commenceroit par mener la diagonale fb, & chercher la surface du triangle fab; le triangle fab sera ou plus grand ou plus petit que la moitié de la surface du polygone proposé; s'il est plus petit, retranchez la surface du triangle

de la moitié du polygone, le reste sera la surface qu'il saut joindre au triangle fab, pour résoudre la question. Abasslez la perpendiculaire se sur le coté be opposé au point f, d'où l'on veut saire partir la ligne de divission; portez cette perpendiculaire sur l'échelle, & divisez l'excès du demi-polygone sur le triangle fab par la moitié de cette perpendiculaire; portez le quotient de b en d; & par le point d & le point f, menez la ligne fd, elle satisfera à la question. Pour rapporter cette opération sur le terrein, mesurez un nombre de toises BD, égal au nombre des parties de l'échelle que contient bd; & le point D satisfera au Problème.

Enfin si l'on vouloit diviser un espace quelconque dans le rapport des nombres 3, 8 & 9, il faudroit premierement en lever le plan, & chercher ensuite la surface du polygone. Cela posé, ajoutez les trois nombres 3, 8 & 9, leur somme sera 20; établissez les proportions suivantes: La somme 20 des parties dans lesquelles il faut diviser le polygone, est à sa surface, comme 3, comme 9 est à chacune des parties qui diviseront le polygone dans le rapport donné; écrivez à part les trois résultats,

il ne restera plus qu'à fixer dans le poly, gone des lignes gb & gd qui doivent le diviser dans les trois parties énoncées.

Pour les trouver, l'on fixera une premiere diagonale gr; l'on examinera fi le triangle gar est plus grand ou plus petit que le premier résultat ; s'il est plus petit, l'on abaissera la perpendiculaire gp sur le prolongement de ra; l'on prendra la surface du triangle gra, que l'on retranchera du premier réfultat ; & abaissant la perpendiculaire gq fur le prolongement de cr, l'on divisera le reste par la moitié de cette ligne; ce qui donnera un quotient que l'on portera de r en b; l'on tracera fortement la premiere ligne gb, pour la distinguer des autres lignes de construation ; l'on observera ensuite si le reste gbc est plus grand ou plus petit que le second réfultat; s'il est plus petit, l'on abaissera la perpendiculaire gq; & après avoir retranché le triangle gbc du second réfultat, l'on divisera le reste par la moitié de gq, & l'on portera le quotient de c en d; l'on tracera fortement la ligne gd, & le Problème sera résolu. Pour rapporter cette construction sur le terrein, rien n'est plus simple ; marquez le nombre de parties de l'échelle que contiennent les

lignes dc & br; transportez-vous sur le terrein, & mesurez des lignes RB&CD, proportionnelles à celles du plan ; le Problême sera résolu. L'on s'apperçoit sans doute que cette méthode, quoique peu géométrique, est cependant générale; peu importe que les lignes de division partent d'un angle de la figure, il suffit toujours de prendre les triangles les uns après les autres ; l'on apperçoit aussi que la même question se résout avec autant de facilité, soit que les parties soient égales ou inégales ; ce qu'il est aisé d'appercevoir par le Problême & la Remarque précédente ; d'ailleurs l'on peut consuster là-dessus les questions sur le même sujet, qui sont insérées dans le Traité des Piquets.

Tels font en général les usages de

l'Équerre d'Arpenteur.



### USAGE

DΕ

# L'ÉQUERRE BRISÉE.

#### PROBLÉME TREIZIEME.

L'on propose d'abaisser d'un point donné hors d'une ligne, une perpendiculaire sur cette ligne.

#### SOLUTION.

Fig. 65. IL peut arriver que le point soit accessible ou inaccessible. Supposons-le premierement accessible, mais trop éloigné de la ligne BC, pour pouvoir se servir de cordeau.

Faites planter plusieurs piquets sur la ligne BC d'un point M pris sur cette ligne, & qui ne soit pas à vue d'œil l'extrêmité de la perpendiculaire AN; élevez par le moyen des piquets, & suivant les méthodes que nous en avons données, la perpendiculaire MK; ôtez le piquet M que vous remplacerez par un plus petit. Cela posé, placez l'équerre brisée au point M, de façon que le sommet de l'instrument réponde vertica-lement

202220

lement à ce point; dirigez une des branches vers le point A; & l'autre, fuivant la perpendiculaire MK: ce qui fixera l'ouverture de l'angle AMK, sans en donner la valeur.

Otez l'instrument du point M, sans déranger l'ouverture que vous venez de prendre; placez un grand piquer à ce point, & transportez-vous au point A; disposez le sommet de l'angle de l'équerre verticalement sur le point A; tournez le pied de l'instrument jusqu'à ce qu'une des regles étant dirigée vers M, l'autre donne une direction tendante vers la base BC; faites planter sur l'alignement AN plufieurs piquets; ce qui fixera la perpendiculaire AN sur BC.

Toute l'attention qu'il faut avoir dans l'usage de cet instrument, c'est qu'une fois que l'on a pris l'ouverture d'un angle, il faut avoir soin de ne pas toucher aux branches, de peur que venant à s'ouvrir ou se rapprocher, l'angle que l'on rapporteroit, ne sût pas égal au premier; ce qui conduiroit à des erreurs consideres.

dérables.

Démonstration.

LES angles KMA & NAM, font égaux par construction; donc les lignes

KM & AN font paralleles: mais par la conftruction la ligne MK est perpendiculaire sur BC; donc aussi la ligne AN sera perpendiculaire sur la même droite BC (c. q. f. d.).

SECOND CAS.

Fig. 66. Si le point A étoit inacceffible, il faudroit s'y prendre de la maniere suivante.

Fixez la ligne BE par plusieurs piquets; choifissez un point B quelconque ; placez un petit piquet à ce point, & disposez-y l'équerre de façon que le sommet de l'angle soit verticalement sur le point B; dirigez une des branches de l'équerre vers le point C, & l'autre à l'objet A; ôtez l'instrument du point B, substituez-y un grand piquet, & suivez l'alignement BC jusqu'à ce que vous ayiez trouvé un point C, tel qu'une des branches étant vers B. l'autre soit dirigée vers A : alors mesurez BC; prenez la moitié de cette distance, que vous mesurerez de C en D; le point D sera l'extrêmité de la perpendiculaire.

DÉMONSTRATION.

Les angles ABC & ACB étant égaux par construction, le triangle BAC est

# de la Géométrie Pratique.

isoscele; mais dans un triangle isoscele, la ligne menée du sommet sur le milieu de la base, est perpendiculaire à cette base; donc AD sera perpendiculaire à BC (c. q. f. d.).

# REMARQUE.

CETTE méthode exige une espece de tâtonnement, qui au premier coup d'œil, paroît très-long; mais rien n'est plus fimple que d'abréger l'opération, en déterminant au coup d'œil la perpendiculaire AD; pour cela il faudra mesurer au pas la distance BD, partir du point D, & mesurer de D en É un égal nombre de pas : alors vous serez peu éloigné de la position C. L'usage met bientôt au fait de ces sortes d'opérations, il suffit d'avoir l'œil sur l'équerre, & de prendre garde que l'ouverture ne se dérange : cette pratique sert, par exemple, à déterminer la plus courte largeur d'une riviere, un point étant fixé à l'autre bord, .



# PROBLÊME QUATORZIEME.

Supposons qu'un bosquet, une maison, ou tout autre obstacle, se trouve entre les deux points A & B; l'on proposé de trouver un troisieme point O d'alignement avec les points A & B.

### SOLUTION.

Fig. 67. CHOISISSEZ un point M, duquel vous puissiez appercevoir les deux points A & B; disposez l'équerre au point M, de façon que le sommet de l'angle de l'instrument réponde verticalement sur le point M; dirigez les deux branches vers les points A & B; ce qui fixera l'ouverture de l'angle AMB; ôtez l'instrument du point M, substituez-y un piquet, & transportez-vous au point B, où vous placerez l'instrument sans déranger l'ouverture que vous avez prise; faites-le tourner jusqu'à ce qu'une des branches soit dirigée vers le point M, & placez des piquets fur le prolongement de l'autre branche ; ils fixeront une ligne BD parallele à AM. Cela posé, mesurez AM; prenez-en la moitié ou le tiers : portez cette distance de B en D;

si AM est égal à la moitié de BD, l'on mesurera MD de Den O, & le point O

fera d'alignement avec les points A & B. L'on pourroit, fans prendre BD égal à un demi ou à un tiers de AM, faire BD plus petit que AM; & après avoir mefuré MD, établir cette proportion AM -BD : BD :: MD : DO; le quatrieme terme étant calculé, l'on mesurera le réfultat de D en O.

Puisque AM - BD: BD:: MD: DO; l'on aura AM : BD :: MO : DO ; donc les lignes AM & BD font paralleles : mais ces lignes font proportionnelles aux lignes OD & OM; donc les points A, B & O font dans une même ligne droite (c.q.f.d.).

# REMARQUE.

Plus le point O est éloigné des points A & B, plus il faut augmenter la grandeur de la ligne BD. Si l'on proposoit de mener à BA une parallele par le point M, il faudroit, après avoir fait la construction précédente, mesurer AM, & porter cette distance sur BD; alors la ligne menée du point M, & terminée par la mesure portée sur BD, seroit parallele à AB, puisque ces deux lignes sont terminées par deux lignes paralleles & égales.

Cette opération peut servir à mener une parallele à une ligne accessible par l'une de ses extrêmités, pourvu cependant que le point M, duquel doit partir la parallele, ne soit pas considérablement éloigné de la ligne AB.

# PROBLÈME QUINZIEME.

L'on propose de mener une parallele à la ligne inaccessible AB.

# SOLUTION,

Fig. 68. Si c'est par le point H que doit passer la parallele, placez un piquet à ce point, & prolongez l'alignement AHE; placez un piquet au point E, & fixez un alignement quelconque CEG; mesurez deux parties égales CE & EG; placez deux piquets C & G. Cela posé, disposez l'équerre au point C; dirigez une des branches vers le point A, & l'autre au point E; ce qui fixera l'ouverture ACE; transportez l'instrument le long de CE, jusqu'à ce que vous ayiez trouve un point D, tel qu'en tournant le pied de l'instrument, jusqu'à ce qu'une des branches foit dirigée vers le point E, l'autre se trouve dirigée au piquet H; alors HD

### de la Géométrie Pratique.

sera parallele à AC, puisque par construction l'angle ACD est égal à l'angle HDE; mesurez la ligne DE; portez cet intervalle de E en F; placez un piquet au point F; transportez l'équerre au point G, & prenez l'ouverture de l'angle BGE; ôtez l'instrument du point G. substituez-y un piquet, & placez-le au point F, fans déranger l'ouverture que vous venez de prendre ; disposez une des branches vers E, & faites planter plusieurs piquets sur le prolongement de l'autre ; ôtez l'instrument du point F, placez-y un piquet, & faites-en mettre un autre K, qui soit en même temps dans les deux lignes EB & KF; la ligne terminée par les piquets H & K, sera parallele à l'inacceffible AB.

#### DÉMONSTRATION.

Puisque les lignes AC & HD font paralleles, l'on aura EH: EA:: ED: EC; mais les lignes EC, ED, EF & EG étant égales chacune à chacune, nous donnent ED: EC:: EF: EG; & les lignes KF & BG étant paralleles, donnent encore EF: EG:: EK: EB. Donc ces rapports étant égaux, nous aurons EH: EA:: EK; EB; donc HK eft parallele N

à AB, puisque les côtés EA & EB sont coupés proportionnellement aux points H & K.

#### REMARQUE.

Nous avons supposé que la disposition du terrein permit de mesurer deux parties égales CE & EG; mais il peut arriver qu'un obstacle X empêche de prolonger AC, & de la faire égale à CE; pour lors, après avoir mené au point M la parallele BM, il faudra mesurer les parties AC, BC & CE, & établir cette proportion AC: BC:: CE: CD; ce quatrieme terme calculé, l'on en portera la valeur de Cen D, & l'on achevera le reste comme dans le Problème précédent.

Pour déterminer sans tâtonnement la parallele MB (fig. 69.), ou la parallele HD (fig. 68.), voici la méthode que l'on pourroit suivre. Le point A étant fixé à volonté, prenez l'ouverture de l'angle LAM; transportez l'instrument au point M, & dirigeant l'une des branches vers A, l'autre donnera la position de la parallele MB; marquez le point B, où cette ligne rencontre la ligne AC. Cette méthode, comme on le voit, est

Fort expéditive. Enfin, si deux obstacles X & Y empêchoient de faire l'opération, l'on pourroit résoudre le Problème de la maniere suivante.

Fixez une ligne DF dans la position Fig. 70. la plus savorable, par le point E: menez une parallele EF à AG; ce qui est trèsfacile; prenez avec l'équerre l'ouverture de l'angle DGB; & par le point F, menez la parallele FC à GB; marquez par un piquet le point C, où cette parallele rencontre la ligne BD: alors la ligne terminée par les deux piquets E&C, sera parallele à la ligne inaccessible; car EF étant parallele à AG, l'on aura DE: DA::DF:DG; mais DF:DG::DC:DB, donc DE:DA::DC:DB, & par conséquent EC sera parallele à AB.

### COROLLAIRE.

CETTE Remarque & le Problème précédent, donnent la maniere de mener, par un point donné, une parallele à une ligne inacceffible : il est aisé de conclure de ces méthodes, que la parallele fixée, l'on aura la distance entiérement inaccessible; car les trois premiers termes de la proportion DF: DG:: DE: DA, feront connoître la distance inaccessible DA; & le quatrieme terme de la proportion fuivante DE: EC:: DA: AB, donnera la valeur de la ligne entiérement inacceffible. Ce que nous venons de dire pour la figure 70, doit s'appliquer aux autres; il est facile de s'en appercevoir.

### PROBLÊME SEIZIEME.

L'on propose de mener par un point donné une parallele à une ligne inaccessible, sans rien mesurer.

#### SOLUTION.

FIG. 71. TRANSPORTEZ-VOUS au point C, & prenez avec l'équerre brifée l'ouverture de l'angle ACB; ôtez l'inftrument du point C, fubfitiuez-y un piquet; & fans déranger l'ouverture ACB, cherchez un point D, tel que l'angle ADB foit égal à l'angle ACB; c'eft-à-dire que l'inftrument placé au point D, & une des branches dirigée vers le point A, l'autre foit dirigée au point B, extrêmité de la ligne inacceffible. Placez un petit piquet au point D, qui réponde verticalement au cettre de l'inftrument.

Cela posé, l'équerre brisée étant toujours disposée au point D, dirigez une des branches vers le piquet C, & l'autre vers le point A; ce qui fixera l'ouverture de l'angle ADC; ôtez l'inftrument du point D; placez-y un grand piquet, & retournez au point C; disposez une des branches de l'équerre vers le point B, & l'autre CE donnera la direction de la parallele.

### DÉMONSTRATION.

LES angles ACB & ADB étant égaux & appuyés sur la même corde AB, il en résulte que les quatre points A, B, D & C sont à la même circonférence; donc l'angle ABC sera égal à l'angle ADC, puisqu'ils ont leur sommet à la circonférence, & qu'ils font appuyés sur la même corde: mais par conftruction l'angle BCE est égal à l'angle ADC; donc BCE sera égal à ABC: mais par leurs positions les deux angles ABC & BCE, sont alternes internes; donc les deux lignes AB& CE sont paralleles (c. q. f. d.).

# REMARQUE.

La position du point D ne s'est trouvée Fig. 74, que par une espece de tâtonnement, nous allons donner la maniere de déterminer ce point avec moins de difficulté. L'ou-

verture de l'angle ADB étant prife, & ayant ôté l'inftrument du point D, pour déterminer la pofition C, il faudra nécessairement ou que l'on entre dans le cercle, ou que l'on se trouve sur la circonférence, ou bien que l'on soit hors du cercle.

Si l'on se trouve sur la circonférence, alors le Problême est résolu, puisque sans déranger la premiere ouverture, les deux branches répondront aux points A&B; car les trois points A, B&D étant donnés, il doit passer par ces points une circonférence ABD: donc tous les points de cette circonférence feront tels qu'en menant des cordes aux extrêmités de la corde AB, les angles que l'on formera auront leur sommet à la circonférence, & appuyés sur le même arc; donc ils seront égaux entr'eux, & par conséquent égaux à l'angle ACB : ainsi si l'on trouve une position telle que les deux branches étant dirigées vers les deux premiers points, l'ouverture foit abfolument la même que celle de l'angle ADB, alors c'est la vraie position, & le Problême est résolu. Si l'on se trouve audedans de la circonférence, par exemple au point E; de ce point l'on peut tou-

jours imaginer une ligne menée au point A, & cette droite AE prolongée, doit nécessairement rencontrer la circonférence au point C; en sorte qu'à ce point l'angle ACB sera égal à l'angle ADB: mais par construction l'angle AEF a été fait égal à l'angle ADB; donc l'angle ACB sera égal à l'angle AEF; donc la ligne FE sera parallele à BC : mais cette derniere se termine à l'extrêmité B de AB; donc la premiere doit se terminer à la même ligne entre les points A & B; donc si l'on pose l'instrument à un point E, tel qu'ayant dirigé une des branches vers A, le prolongement de l'autre tombe entre A & B, l'on peut être assuré que la position dans laquelle l'on se trouve, est dans le cercle; alors il faudra ôter l'instrument du point E, placer un piquet à ce point, & s'éloigner suivant le prolongement de AE, puisque étant dans le cercle, en fuivant une ligne droite, l'on doit nécessairement rencontrer la circonférence.

Si l'on se trouve hors du cercle, l'on Fig. 73. peut toujours imaginer une ligne FA, menée du point où l'on est, à l'extrêmité de la ligne. Comme l'on suppose la position F hors du cercle, nécessairement la

ligne FA coupera la circonférence en ce point: supposons que ce soit au point E, & menons la ligne EB, alors l'angle AEB sera égal à l'angle ADB: mais par construction l'angle ADB est égal à l'angle AFC; donc l'angle AEB doit être égal à l'angle AFC; donc enfin BE sera parallele à FC: mais la ligne BE est menée à l'extrêmité B de la ligne AB; donc la parallele FC doit se terminer sur le pro-

longement de AB.

Toutes les fois donc que l'on se trouvera dans une position, où ayant dirigé une des branches vers l'extrêmité A. l'autre rencontre le prolongement de la ligne donnée, l'on sera hors du cercle; ainsi il faudroit ôter l'instrument du point F, y substituer un piquet, & s'approcher de la ligne AB, suivant l'alignement AF; l'on fera donc dans tous les cas fûr de trouver la position que l'on cherche, en fuivant une ligne droite. Au premier coup d'œil le Problême pourroît paroître trèsdifficile & fort long dans l'application; c'est tout le contraire, & nous ne l'avons inféré dans notre Traité que parce qu'il abrege beaucoup les opérations; d'ailleurs il ne faut mesurer aucune ligne, ce qui assure bien plus le résultat. Nous terminerons l'usage de l'équerre brisée par un Problème, où l'on détermine par approximation la capitale d'un bastion.

#### PROBLÊME DIX-SEPTIEME.

L'on propose de déterminer la capitale d'un bastion, ou de tout autre ouvrage; c'està-dire qu'il s'agit de fixer sur le terrein un point de la ligne qui divise l'angle proposé en deux également.

#### SOLUTION.

L'OPÉRATION que nous allons faire pour Fig. 74 résoudre cette question, est une simple approximation: cependant fi l'on est habitué à juger à vue d'œil des distances, le résultat sera suffisamment juste pour la pratique; d'ailleurs cette méthode n'exige aucune mesure dans les lignes de construction, elle n'exige pas non plus que l'on prolonge les faces ; opérations trèsdifficiles par les principes que nous avons donnés jusqu'à présent ; il n'y a que la planchette avec saquelle l'on puisse exactement prolonger une face, ou une ligne donnée, à une distance considérable; encore faut-il que cette ligne, si elle contient cinquante ou foixante toifes,

paroisse de la position où l'on se trouve en avoir au moins dix à vingt. Revenons à la question proposée. Adaptez à l'équerre brisée une troisseme regle FI; faites les deux regles DG & GE égales; fixez par une petite regle DE les deux regles DK & EH; divisez ED en deux parties, & marquez le milieu F; & à ce point, fixez la regle FI, au moyen d'un petit clou.

Cela posé, choisissez un point quelconque G, & tournez l'instrument jusqu'à ce que la regle du milieu FI soit dirigée au sommet B de l'angle ; visez alors le long de la regle KD, le prolongement se terminera sur la face en quelque point C: visez le long de la regle HE; & si le prolongement EV ne rencontre pas l'autre face AB, ôtez l'instrument du point G, & placez-le à un autre point O; dirigez la regle du milieu au fommet B; visez le long des deux regles ON & PL, & voyez si le prolongement se termine aux faces, & en même temps fi à vue d'œil la partie BC est égale à BS: si cela est ainsi, le point O où l'on se trouve, est précisément un des points de la capitale.

DÉMONSTRATION. L'on a démontré, dans la Géométrie, qu'en

qu'en supposant deux lignes OC, OS, & une ligne OT qui divise l'angle COS en deux également ; si l'on fait passer par les points C, B&S, une circonférence, la ligne OT passera par le centre. Cela posé, soit dans cette hypothese le centre au point T, si l'on mene les rayons TC & TS, I'on aura l'angle TSC = TCS: d'ailleurs, à cause de BC = BS, l'on a BSC = BCS; donc la fomme BCT fera égale à la fomme TSB : mais l'angle BTS = BTC, parce qu'ils sont appuyés fur des arcs égaux ; donc la fomme des angles BCT + CTB fera égale à BST + BTS; donc les suppléments CBT & TBS de ces deux sommes, seront aussi égaux ; donc la ligne BT, & par conféquent la ligne OT divise l'angle CBS en deux également ( c. q. f. d. ).

## REMARQUE.

L'ANGLE EGD que forment les deux regles, doit être plus ou moins ouvert, fuivant que l'on est plus ou moins éloigné de l'objet : esfectivement, fi l'on se trouve à la distance de quatre cents toises d'un angle, dont les côtés n'ont que soixante toises, & que l'angle formé par les deux regles soit un peu ouvert, l'on com-

prend aisément que le prolongement des deux regles DG & EG, ne pourra pas se terminer sur les côtés de l'angle inacceffible; ainfi l'on n'auroit aucune ligne fur laquelle l'on pût se fixer : il faudra donc diminuer l'angle jusqu'à ce qu'ayant dirigé au sommet la regle du milieu, le prolongement des deux regles se termine fur les côtés de l'angle.

Si l'angle que l'on propose de diviser

en deux également, est revêtu, l'opération devient plus facile; parce qu'en étudiant la situation des différents ouvrages, l'on reconnoîtra facilement les deux côtés de l'angle ; mais si les ouvrages ne sont pas entiérement revêtus, il faudra faire l'opération sur l'angle que forment les branches du chemin couvert, en avant de celui que l'on veut diviser en deux également.

Lorsque l'on est fixé au point O; par exemple, il ne faut pas se contenter de regarder une seule fois le long des deux regles NO & LO, pour reconnoître fi les parties BS & BC, que leur prolongement détermine sur les faces, sont égales; cette derniere opération doit se

réitérer deux ou trois fois.

Après avoir jugé que le point O appar-

tient à la capitale, ôtez l'instrument de ce point, & placez-y un piquet; transportez-vous en d'autres, & cherchez-en, suivant ce que nous venons de dire, trois ou quarre qui appartiennent à la

capitale.

Si les piquets placés à ces points font dans une même ligne droite, l'on peut être affuré de l'opération ; mais si les trois ou quatre piquets ne sont pas dans le même alignement, ce qui arrivera toujours, observez d'abord's'ils s'en écartent confidérablement ; dans ce cas les deux parties égales BC & BS, n'auroient pas été bien appréciées, & il faudroit recommencer l'opération ; mais si les trois ou quatre piquets approchent d'une ligne droite, fixez une ligne moyenne qui divise en deux également l'intervalle que laissent entr'eux les piquets; & cette nouvelle ligne sera la capitale. Au reste quoique l'on fût obligé de répéter deux ou trois fois la même opération, le Problême se résoudroit toujours très-facilement, puisque, suivant cette méthode. l'on n'a égard à aucune mesure.

Paffons maintenant à l'usage du Linimetre; nous supposons que l'on ait la construction de cet instrument bien présente.

## USAGE DU LINIMETRE.

## PROBLÊME PREMIER.

L'on propose de déterminer une distance inaccessible BA.

#### SOLUTION.

F10. 52. DISPOSEZ le linimetre au point B, de maniere que le sommet de l'angle se trouve verticalement au-dessus du point B, & que les regles qui le composent soient dans une situation horizontale; ce qui est trèsfacile, au moyen d'une petite lame de cuivre qui se trouve placée perpendiculairement sur la regle qui sert de base: ainfi avec un poids suspendu à l'extrêmité d'une soie, il sera aisé de placer le linimetre horizontalement : mesurez une base BC d'un nombre exact de toises. & plantez un piquet à l'extrêmité C de cette base; dirigez une des branches de l'angle vers le point C, & l'autre à l'objet A ; ce qui fixera l'ouverture EBC; serrez la petite vis qui appuie sur le quart

de cercle ; ôtez l'instrument du point B; placez-y un grand piquet, & transportezvous au point C; faites gliffer l'alidade mobile le long de la regle qui sert de base à l'instrument, jusqu'à ce que cette regle marque fur la base autant de divisions que vous avez trouvé de toises dans BC; disposez ensuite l'instrument de maniere que l'extrêmité C foit verticalement sur le point C; placez-le horizontalement. Alors dirigez la base de l'instrument an point B, & tournez l'alidade mobile jusqu'à ce que vous apperceviez à travers les pinules l'objet A. Cette alidade rencontrera la premiere en un point M; & le nombre de divisions contenues dans les parties MC & MN, seront le nombre de toises que contiennent les lignes AB & AC fur le terrein.

#### DÉMONSTRATION.

PUISQUE le sommet B de l'angle ABC, répond au sommet de l'angle de l'instrument, & que les côtés de cet angle ont été dirigés aux points A & C; nécessairement l'angle ABC du terrein, sera égal à l'angle EBC de l'instrument: par la même raison l'angle MCC et égal à l'angle ACB; donc les deux triangles

CNM & CBA, font femblables : mais NC, fur l'instrument, contient autant de parties que BC contient de toifes fur le terrein; donc aussi les parties MN & MC, contiendront autant de parties égales que les lignes AB & AC contiennent de toises.

#### REMARQUE.

Puisoue le triangle NMC est semblable au triangle BAC, la regle MN fera parallele à AB; donc si l'on fait placer plusieurs piquets sur le prolongement de la regle MN, les piquets détermineront sur le terrein une parallele

à la ligne AB.

Si au lieu de mesurer BC avec la toise. l'on eût cherché combien cette ligne contenoit de pas, les deux parties MN & MC auroient indiqué le nombre de pas contenus dans les deux lignes BA & AC; & si l'on s'est habitué à régler ses pas à deux pieds & demi ou trois pieds, il ne restera plus qu'à multiplier les deux réfultats que donnent les lignes MN & MC, par le nombre de pieds dont est composé le pas; & divifant le produit par fix, l'on aura le nombre de toises que contiennent les deux lignes inaccessibles.

Il est tres-utile, sur-tout aux Officiers, de s'accoutumer à opérer au pas, pour déterminer les distances. Pour peu d'habitude que l'on ait acquise, l'on peut être assuré de ne pas s'écarter du vrai résultat; cela sert quelquesois dans des occasions où il s'agit de trouver sur le champ une distance, & l'on n'a pas toujours une chaîne avec soi pour faire les opérations.

L'on pourroit subdituer le pas à la chaîne dans toutes les questions que nous avons résolues jusqu'à présent; mais cene doit être que dans des cas presses où l'on n'auroit point de chaîne avec soi; encore exigeons-nous que l'on soit assuré du nombre de pieds dont est composé

le pas de celui qui opere.

Si le point A étoit le fommet d'un angle inacceffible, par exemple celui de l'angle flanqué d'un baftion, & que l'on proposât de le diviser en deux également, prolongez les deux côtés AH & AL, & sixez les prolongements par des piquets B&C; cherchez la distance BA & AC, suivant la méthode que nous avons donnée dans le Problème précédent; établisse ensuite cette proportion BA + AC: BA: BC: BR; calculez le quatrieme terme

dont vous connoissez les trois premiers; mesurez cette distance de B en R, & le point R sera un des points de la capitale. L'on pourroit encore résoudre cette question de plusieurs autres manieres, par le moyen de cet instrument; nous nous contentons de donner la plus simple.

COROLLAIRE.

Fig. 76. RIEN ne seroit plus facile d'après le Problème précédent, que de déterminer la grandeur d'une perpendiculaire abaissée d'un point inaccessible A sur une ligne donnée EC; il faudroit disposer l'alidade mobile dans une fituation perpendiculaire sur la regle qui sert de base; la fixer dans cette polition, en serrant les deux petites vis; disposer ensuite l'instrument sur le point E, extrêmité de la perpendiculaire AE. Cette opération se fait de la même maniere que dans l'équerre d'Arpenteur; mesurez une partie EC qui contienne un nombre exact de toises; ôtez l'instrument du point E, placez-y un piquet, & transportez-vous en C; avancez l'alidade mobile que vous avez fixée perpendiculairement, jusqu'à ce qu'elle marque, fur la regle qui sert de

Tomas Alexand

base, un nombre de parties égal au nombre de toifes contenues dans CE: à ce point de division, disposez l'alidade mobile perpendiculairement, & placez le fommet C de l'angle du linimetre verticalement sur le point C du terrein; disposez l'instrument horizontalement, & dirigez la base au piquet E; alors tournez l'autre branche vers l'objet A : cette derniere regle rencontrera la premiere au point B; & DB fur l'instrument exprimera par le nombre de parties qu'il contient le nombre de toises contenues dans la perpendiculaire EA.

Dans l'usage de cet instrument, il peut se présenter une difficulté, que nous allons résoudre; il est nécessaire de s'en

rappeller.

Les regles qui compofent le linimetre, ne sont divisées qu'en un certain nombre de parties 'égales : supposons , par exemple, que chacune d'elles ne soit divisée qu'en trois cents parties, il s'ensuit que si l'on se trouve à une trèsgrande distance de l'objet, les deux regles ne pourront point se rencontrer; dans ce cas, on pourra résoudre la question en cette maniere: Supposons que l'on foit à huit cents toises de l'objet, & que

Fon se served'une base de deux cents; pour que les deux regles puissent se couper, au lieu de fixer l'alidade mobile à la divisson deux-centieme, on la fixera à la divisson vingtieme ou cinquantieme, qui sont le dixieme & le quart de deux cents; alors l'intersection de l'alidade sur l'autre regle, donnera quatre-vingts ou deux cents; multipliez le résultat par dix ou par quatre, & le produit sera la vraie distance.

Il faudra donc, après avoir mesuré la base, observer à vue d'œil si la distance proposée surpasse le nombre de divisions, en regardant chaque division comme une toise; alors l'on divisera le nombre de toises contenues dans la base, par un nombre quelconque, & l'on multipliera par le diviseur le nombre de parties que l'on aura trouvées: le produit sera la vraie distance.

Nous croyons devoir observer que lorsqu'il s'agit de mesurer une distance un peu plus considérable, il faut que la base soit très-grande; car dans cet instrument, comme dans la planchette, si les bases ne sont pas grandes, les points d'intersection seront difficiles à découvrir. Nous nous étendrons un peu plus làdessus au Chapitre de la Planchette.

### PROBLÉME DEUXIEME.

L'on propose de déterminer la distance AB entiérement inaccessible.

#### SOLUTION.

CHOISISSEZ un point quelconque, & Fic. 77. mesurez une base GH d'un nombre exact de toises; placez un piquet au point H; disposez le sommet de l'angle du linimetre verticalement sur le point G, & mettez l'instrument dans une situation horizontale; dirigez une des branches au piquet H, & l'autre à l'objet A; fixez cette ouverture; ôtez le linimetre du point G, substituez-y un piquet, & transportez-vous au point H; placez le linimetre verticalement sur ce point; disposez-le horizontalement; dirigez la base vers G, & tournez l'alidade mobile jusqu'à ce que vous apperceviez l'objet A. Cette premiere opération donnera les deux distances AG & AH.

Sans déranger l'instrument de la position H, prenez l'ouverture de l'angle BHG; fixez cet angle; ôtez le linimetre de ce point, substituez-y un piquet, & transportez-vous au point G.

Dirigez la base vers le point H, & tournez l'alidade mobile jusqu'à ce que vous apperceviez l'objet B: par ces deux opérations, vous aurez les deux distances GB & BH.

Sans déranger l'inftrument de la position G, dirigez les deux regles qui forment l'angle vers les objets A & B; faites glisser l'alidade mobile, & fixez-la aux deux points C & D, qui représentent sur l'instrument le nombre de parties que contiennent les deux lignes AG & BG que les deux premieres opérations ont sait connoître.

Les deux branches étant dirigées vers les deux objets A & B, & l'alidade mobile aux deux points C & D qui expriment le nombre de parties contenues dans les deux lignes AG & GB, le nombre

ment le nombre de parties contenues dans les deux lignes AG & GB, le nombre de parties contenues dans l'alidade mobile, & terminées par les deux regles GC & GD, fera le nombre de toiles contenues dans AB.

L'on pourroit être embarraffé pour fixer le nombre de parties contenues dans CD, parce que cette ligné étant par sa position sur l'angle variable, l'on ne voir d'intersection qu'au dessous de l'alidade mobile, & sur les deux regles

qui forment l'angle du linimetre; alors ayez une soie que vous appliquerez sur la ligne de foi de l'une des regles inférieures: cette soie, en passant par-dessis l'alidade mobile, sera connoître le point où la ligne de foi de la regle inférieure rencontre celle de la premiere; faites la même opération sur l'autre regle, & vous connoîtrez le nombre de parties contenues dans CD qui exprime le nombre de toises contenues dans la ligne inaccessible AB.

## Démonstration.

L'ANGLE CGD du linimetre 'est égal à l'angle AGB sur le terrein; mais les côtés GC & GD sont proportionnels aux lignes AG & GB, puisque par nos opérations les premieres contiennent autant de parties égales que les dernieres contiennent de toises sur le terrein; donc le triangle CGD est semblable au triangle AGB, puisqu'ils ont un angle égal compris entre côtés proportionnels chacun à chacun. Ces deux triangles étant semblables, CD contiendra autant de parties égales que AB contient de toises sur le terrein.

### REMARQUE.

Pour peu de réflexion que l'on fasse sur le Problème précédent, l'on s'appercevra que rien ne seroit plus simple que de déterminer une parallele à la ligne entièrement inaccessible AB; car le triangle GCD étant semblable au triangle AGB, il suit évidemment que les lignes CD & AB sont paralleles: il ne reste donc qu'à fixer sur le terrein le prolongement de l'alidade mobile CD.

## PROBLÊME TROISIEME.

L'on propose de déterminer la hauteur d'une tour inaccessible par son extrémité b.

# SOLUTION.

Fig. 78. Mesurez une ligne bD; fixez un papier au point b de la tour; placez le linimetre au point D; mettez l'angle CAB de l'instrument dans le même plan vertical; c'est-à-dire, placez l'alidade mobile perpendiculairement sur AB; alors mettant l'extrêmité d'un à plomb à l'extrêmité de l'alidade mobile, la soie indiquera lorsque la base AB sera horizontale; avancez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle

marque sur la base une partie proportionnelle au nombre de toises que contient Ab; vérisez si l'instrument est toujours dans le même plan vertical; alors dirigez l'alidade mobile AC à l'extrêmite a de la tour.

L'intersection de cette regle & de l'alidade perpendiculaire BC fixera une partie BC qui contiendra autant de parties égales que Ab contient de toises.

#### Démonstration.

Le triangle aAb est semblable au triangle ABC; car la base AB de l'infurment étant horizontale, sera parallele à Db que nous supposons horizontale; & comme nous avons disposé BC perpendiculaire sur AB, nécessarement BC sera parallele à ab: mais l'angle A est commun à l'un & à l'autre triangle; donc les deux triangles sont semblables; mais AB contient sur l'instrument autant de parties égales que Ab contient de toises; donc BC contiendra autant de parties égales que ab contient de toise; la hauteur de la tour est donc déterminée. (c. q. f. d.)

REMARQUE.

SI la distance A b étoit inaccessible, il

faudroit premierement la déterminer; comme nous l'avons indiqué dans le premier Problème. Nous supposons toujours que le terrein sur lequel on opere est horizontal, autrement il n'y auroit qu'à mesurer avec la double toise & le niveau de Maçon, ou bien en se servant de la méthode que nous avons indiquée dans le Chapitre des Piquets.

Ce qu'il faut sur-tout observer en opérant avec le linimetre, c'est de placer la base de l'instrument dans une possion horizontale; en esser, la moindre erreur que l'on commet dans la position de cetté base, en occasionne une considérable, & qui devient d'autant plus grande que

l'objet se trouve éloigné.

## PROBLÉME QUATRIEME.

Supposons une Tour située sur le penchant d'une montagne, & que le pied K de cette Tour soit toujours accessible.

## SOLUTION.

Fig. 79. Disposez le linimetre dans une position telle que la base AB étant horizontale; le prolongement passe par le sommet E de la tour, en supposant que l'on soit placé

placé dans une position supérieure au pied de la tour.

Le point D qui répond à la position précédente, étant déterminé, mesurez les horizontales DC, gh, ik, &c., qui composent l'horizontale AE, & avancez l'alidade mobile BC, jusqu'à ce qu'elle marque sur la base de l'instrument, un nombre de parties égales au nombre de toises contenues dans AE, ou dans la somme des horizontales DC, gh, ik, &c, Vérislez si la base est horizontale; alors dirigez l'autre regle AC au pied K de la tour: cette regle fixera sur la perpendiculaire BC une partie BC, qui contient de toises sur le terrein.

Comme la démonstration de cette Proposition & des suivantes, est absolument fondée sur la similitude des triangles formés sur le terrein & sur l'instrument, & qu'elle se rapporte à la démonstration du Problème précédent, nous nous dis-

penserons de la répéter.

REMARQUE.

Le Problème précédent peut devenir Fig. 80, difficile dans bien des cas; mais les obfervations que nous allons faire, leveront toutes les difficultés.

Supposons que nous ne puissions pas mesurer à la chaîne la distance horizontale qui se trouve depuis l'instrument jusqu'à la tour; supposons de plus qu'il soit impossible de se placer dans un des points du prolongement de l'horizontale qui passe par le sommet de la tour, & que l'on propose de déterminer la hauteur de cette tour : placez l'instrument dans un point quelconque; disposez-le dans une fituation horizontale; mesurez dans l'endroit le plus commode une base SK; & ayant dirigé une des branches vers le piquet K, dirigez l'autre vers la tour. Il arrivera, dans ce Problême, que le prolongement des regles ne rencontrera point les objets auxquels l'on vise; mais il est toujours possible de les disposer dans le plan vertical qui passe par ces objets; pour cela, il suffit de diriger les rayons visuels de bas en haut ; c'est-à-dire viser du sommet de la pinule placée en S, par l'extrêmité de la pinule placée au bout de l'alidade SP. Si les pinules ne font pas affez hautes pour prendre les rayons visuels, l'on peut se servir d'une foie, à l'extrêmité de laquelle l'on a placé un à plomb; l'on tiendra le fil de maniere qu'il passe par la ligne de foi de la pinule, & l'on visera comme à l'ordinaire. Le premier angle étant pris, l'on se transportera à l'autre extrêmité de la base; l'on disposera toujours le linimetre dans une situation horizontale; & après avoir avancé l'alidade jusqu'à ce qu'elle marque sur la regle qui sert de base à l'instrument, un nombre de parties égales au nombre de toises que contient la base, l'on dirigera cette alidade vers l'objet, & l'intersection donnera la distance horizontale SM.

Transportez-vous au point S; disposez le linimetre dans une position verticale, & placez la regle SP horizontalement; avancez l'alidade mobile PR jusqu'à ce qu'elle marque sur la base un nombre de parties égales au nombre de toises que contient l'horizontale SM; disposez cette alidade verticalement, & dirigez l'alidade SR à l'extrêmité H de la tour. Cette regle fixera sur l'alidade PR une partie PR qui contiendra autant de parties égales que MH contient de toises; écrivez à part ce réfultat, & vérifiez si la base SP est toujours dans une position horizontale; alors dirigez l'alidade SR au sommet N de la tour; elle fixera fur PR une partie PO qui contiendra

autant de parties égales que MN contient de toises; retranchez ce dernier résultat du premier, le reste donnera la hauteur NH de la tour.

Si au lieu d'être dans une fituation supérieure à la tour, l'on étoit dans une position inférieure, par exemple au point H; au moyen d'une base HK, & des remarques que nous venons de faire, l'on détermineroit la distance horizontale GC: alors disposant le linimetre verticalement, l'on placeroit la base FG horizontalement; & avançant l'alidade jusqu'à ce qu'elle fixât sur la base une partie FG proportionnelle à GC, l'on viseroit au sommet A de la tour, & l'on écriroit à part le résultat; visant ensuite à l'extrêmité B, & retranchant ce dernier réfultat du premier, le reste donneroit la hauteur de la tour.

Toute la justesse de cette opération consiste à disposer la base de l'instrument dans une position horizontale. Jusqu'ici nous avons supposé que l'on pourroit découvrir le pied de la tour; supposons maintenant que l'on n'apperçoive point

l'extrêmité de la verticale.

## PROBLÊME CINQUIEME.

L'on propose de déterminer la hauteur BD d'une montagne.

## SOLUTION.

Mesurez une base AC d'un nombre Fig. 82; de toises exact; placez le linimetre au point A; disposez-le horizontalement, & visez au sommet B de la montagne; l'alidade sera dirigée vers l'extrêmité D de la verticale; fixez l'ouverture de cet angle, & transportez-vous à l'extrêmité C de la base; avancez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle marque sur la base de l'instrument une partie proportionnelle au nombre de toises contenues dans AC. L'instrument placé horizontalement, visez de nouveau au sommet B de la montagne; l'intersection des deux regles donnera la distance horizontale AD.

Transportez-vous au point À; disposez l'instrument dans une situation verticale, en sorte que la base soit horizontale; avancez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle marque sur la regle horizontale une partie AE proportionnelle à AD; visez au sommet B de la montague; & la par-

tie FE que fixe fur l'alidade perpendiculaire la regle dirigée à ce fommet, exprimera par le nombre de ses parties la valeur de la perpendiculaire BD.

#### DÉMONSTRATION.

Nous avons observé qu'en visant au sommet de la montagne, la regle AE seroit dirigée vers l'extrêmité D de la verticale: la raison en est simple; le linimetre étant vertical, & la regle AF étant dirigée au fommet de la montagne. il est clair que le plan de l'instrument se trouve dans le plan ABD; par la même raison, le plan de l'instrument à l'autre position C, se trouve dans le plan BDC: l'intersection de ces deux plans se fait fuivant la verticale; donc les bases AD & DC de ces plans se couperont à l'extrêmité D de la verticale i d'où nous concluons que l'interfection des deux regles donnera la distance horizontale, quoique l'on ait vifé au fommet B de la montagne. Le reste de la démonstration s'apperçoit aisément, si l'on résléchit que les angles étant égaux, & les côtés proportionnels, les triangles formés fur le terrein & fur l'instrument seront semblables,

#### PROBLÉME SIXIEME.

L'on est sur le bord d'un précipice, dont l'aure bord est beaucoup plus élevé; & l'on voudroit déterminer de combien le point H du bord opposé est élevé audessur du fond C du précipice.

#### SOLUTION.

CHOISISSEZ une base AB, des extrè-Fis. 83: mités de laquelle vous puissez appercevoir le point C; mesurez exactement cette base, & fixez-en la position par

deux piquets.

Dispotez l'infrument au point D, & dirigez la base de l'infrument vers l'extremité A, & l'autre regle vers le point C; l'infrument aura une position oblique, & semblable à celle de l'angle ABC formé sur le terrein; sans déranger cette ouverture, transportez-vous à l'autre extrêmité A de la base; dirigez celle de l'infrument vers B, & l'autre regle vers le même point C; l'intersession des deux alidades donnera un triangle semblable au triangle ABC du terrein, peu importe la situation de ce triangle; l'on connoît donc la distance DC.

· Otez l'instrument du point A ; placezy un piquet, & transportez-vous au point B; fixez l'alidade mobile perpendiculairement sur la base de l'instrument; placez cette base horizontalement, & dirigez la troisieme regle vers le fond C du précipice ; alors avancez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle fixe sur la regle dirigée vers C, une partie qui contienne autant de parties égales que BC contient de toifes ; alors la regle dirigée vers C, fixera fur l'alidade perpendiculaire, la hauteur à laquelle l'on se trouve au-dessus du fond C du précipice ; c'est-à-dire que l'on aura la distance CK, ou son égale LM. Cela posé, déterminez avec la même base la distance BL, en visant au fommet H, comme dans le Problème précédent ; cherchez la hauteur HL, suivant ce que avons dit.

#### REMARQUE.

Lest aisé d'appercevoir, d'après ce que nous venons de dire, qu'il seroit facile de trouver la hauteur à laquelle on se trouve, par rapport à tel ou à tel point donné dans la plaine, pourvu que l'on connût la distance horizontale de chacun de ces points à l'extrêmité de la

verticale sur laquelle l'on est situé.

L'on peut aussi résoudre par ces mêmes Fig. 845 propositions la question suivante. Par exemple, deux points A & B font donnés dans une montagne; & l'on veut déterminer, de la position E, la distance obli-

que qui sépare ces deux points, & de combien le point A est élevé au-dessus

du point B.

Pour cela mesurez une base EF d'un nombre exact de toises des deux extrêmités de cette base ; déterminez les distances obliques EA & EB; transportez l'instrument au point E; dirigez les deux regles vers A & B, & faites gliffer l'alidade mobile, jusqu'à ce qu'elle fixe les deux parties EC & ED, proportionnelles aux distances EA & EB; alors le nombre de parties que contiendra CD, sera le nombre de toises contenues dans la distance oblique AB.

Enfin du point E, & suivant les principes que nous avons établis, déterminez les hauteurs des objets A & B; retranchez la plus grande de la plus petite: le reste exprimera de combien le point A est élevé au-dessus du point B.

L'on pourroit encore, avec le même Fig. 85. instrument, déterminer la pente qu'il fau-

droit suivre pour arriver au point F, fixé perpendiculairement au-dessous d'un autre point E donné, en partant d'un

point D aussi donné.

Mesurez la distance DE; placez l'instrument dans une position verticale, & avancez l'alidade perpendiculaire BC. jusqu'à ce qu'elle fixe sur AB un nombre de parties égales au nombre de toises que contient DE; dirigez la regle AB vers l'objet E, & baissez la regle AC jusqu'à ce qu'elle fixe fur la perpendiculaire une partie BC qui contienne autant de parties égales que l'on veut que le point F soit éloigné du point E; alors le prolongement de AC sera la direction qu'il faut suivre; & le nombre de parties égales qu'il contiendra, sera le nombre de toises que l'on aura à parcourir, pour arriver au point F.

Nous terminerons l'usage du linimetre par la méthode de lever le plan d'un

espace quelconque.



#### PROBLÉME SEPTIEME.

L'on propose de lever le plan de l'espace ABCDEF.

#### SOLUTION.

L'AITES planter des piquets à tous les Fig. 86. angles de la figure; déterminez une diagonale FC; disposez l'instrument au point F; dirigez une des branches vers A, & l'autre vers C; transportez-vous au point C; & après avoir dirigé la base vers le piquet F, dirigez l'autre regle vers A; notez les deux distances FA & AC, ainsi que les distances FB & BC; faites la même opération à l'égard des points E & D. Pour rapporter cette figure sur le papier, menez une ligne fc, à laquelle vous donnerez autant de parties de l'échelle que FC contient de toises fur le terrein. Des points f & c, avec des ouvertures fa & ac égales au nombre de toises que contiennent les mêmes lignes sur le terrein, décrivez deux arcs dont l'intersection donnera la position du point A: l'on répétera la même opération; & les points a, b, c & d fixeront les angles de l'espace proposé.

L'on peut encore opérer de la maniere suivante. Disposez les deux regles qui forment l'angle de l'instrument, perpendiculaires l'une sur l'autre; sixez cet angle, en serrant la vis pour assujettir l'une de ces regles sur le quart de cercle.

Fig. 87. Plantez des piquets aux angles de la figure, & déterminez l'extrêmiré des perpendiculaires abaiffées de ces angles fur la diagonale KC; placez des piquets aux points 1, H, F & E, extrêmités de ces

lignes.

Mesurez les distances IC, HC, FC & EC; formez le croquis de l'espace, & écrivez les distérentes mesures: poscez l'instrument au point C; faites glisser l'alidade mobile, jusqu'à ce qu'elle marque sur la base de l'instrument un nombre de parties égales au nombre de toises que contient IC; dirigez cette base sui-vant KC, & l'autre regle au point A; l'intersection de la derniere regle & de l'alidade perpendiculaire, fixera sur cette derniere un nombre de parties égales au nombre de toises que contient AI; écrivez ce résultat sur le croquis.

Avancez l'alidade perpendiculaire jufqu'à ce qu'elle marque fur la base un nombre de parties égales au nombre de toises contenues dans HC; drigez l'autre regle vers L, & l'intersection de cette derniere & de l'alidade perpendiculaire sixra le nombre de toises contenues dans la perpendiculaire; notez ce dernier résultat, & continuez de même jusqu'à ce que vous ayiez la valeur des perpendiculaires. Pour rapporter cette opération sur le papier, il suffit de mener une ligne, de marquer sur cette ligne les points I, H, F & E, & d'élever de ces points les perpendiculaires IA, FB, &c., que l'on fera proportionnelles à celles du terrein.

L'on pourroit, en opérant de cette maniere, trouver la surface de l'espace proposé, puisque l'on connoît les perpendiculaires, & les bases des triangles

& des trapezes.

L'usage de cet instrument dans ces sortes d'opérations, peut être utile lorsque l'espace proposé est considérable, &c que les perpendiculaires ne peuvent pas être meturées à cause des obstacles que le terrein peut présenter.

## REMARQUE.

SI les regles qui composent le linimetre, étoient d'une longueur considérable, l'on pourroit peut-être lever la carte d'une Province aussi exactement qu'avec le graphometre; mais alors il seroit nécessaire que le quart de-cercle sit divisé en parties égales; ce qui serviroit à fixer l'ouverture des angles, pour n'être pas obligé de revenir deux sois aux extrêmités de la base.

Il faudroit alors déterminer des bases considérables, & aller de triangle en triangle, qu'il seroit aisé de rapporter

fur le papier.

L'on pourroit adapter des lunettes à ces alidades, de même que celles que l'on met au graphometre; au reste, ce n'est que pour indiquer les opérations que l'on pourroit faire avec cet instrument, que nous en étendons l'usage à la levée des cartes; nous avouerons que nous ne nous en sommes servis que pour mesurer les distances, & lever quelques étendues de terrein.

Tel est en général l'usage du linimetre; la construction de cet instrument, jointe au Problème que nous venons de donner, mettront le lecteur en état de le développer, & d'appercevoir ou ses désauts,

ou son utilité.

# CHAPITRE III.

#### USAGE

### DU GRAPHOMETRE.

Le graphometre est un instrument connu de tout le monde; il sert à indiquer sur son limbe la valeur des angles que l'on prend: c'est cette derniere propriété qui lui a donné le nom de graphometre.

Les Ingénieurs-Géographes se servent d'un graphometre dont le rayon est considérable; quelquesois ils adaptent aux alidades des lunettes, afin d'appercevoir

les objets plus distinctement.

Il féroit à desirer que tous les graphometres fussent affez grands pour prendre les angles au moins de trois secondes; mais la plus grande partie de ceux dont on fait usage, ne peuvent guere donner que la valeur des angles de trois minutes; delà le peu de justesse que l'on retire des petits graphometres.

Un autre défaut non moins effentiel, c'est que les pinules objectives sont traversées par des lames de cuivre. Quelque minces qu'elles puissent être, elles ont toujours aflez d'épaisseur pour cacher une étendue aflez considérable, à une distance de deux à trois mille toises.

J'ai essayé de prendre la hauteur d'une montagne fort élevée, & de laquelle j'étois éloigné de deux mille cinq cents toises : le graphometre dont je me servois étoit de ces instruments ordinaires, c'està-dire que je ne pouvois qu'estimer les angles de trois minutes; aufi les réfultats furent tous différents. J'apportai tous les foins possibles, soit à mesurer une base très-grande, soit à vérifier plusieurs sois les angles dont j'avois besoin : toujours je trouvai de l'erreur. Sur une hauteur de cinq cents vingt-deux toises, la premiere opération donna cinq cents dixneuf; la seconde, cinq cents vingt-sept; la troisieme, cinq cents vingt-quatre. En prenant un terme moyen, je conclus que la hauteur étoit de cinq cents vingttrois toises, à peu de chose près. Quelque temps après, du même endroit, je refis l'opération avec l'altimetre de mon pere. La premiere fois, je trouvai cinq cents vingt-une; & l'index désignoit une petite partie de la division suivante: la seconde fois, cinq cents vingt-deux; & l'index prenoit

prenoit une partie de la division suivante: enfin la troisieme fois, je trouvai un peu moins de cinq cents vingt-deux : d'où je conclus que la hauteur étoit de cinq cents vingt-deux toifes. Peu de temps après, quelques-uns de MM. les Officiers du Corps-Royal refirent la même opération avec l'altimetre : même réfultat, & nous conclumes que le défaut de la premiere opération venoit bien moins de nos foins que de l'instrument. Et en effet choisissez. en tâtonnant avec le graphometre, une position où vous puissiez reconnoître exactement, ou à très-peu de chose près. la valeur des angles ; alors l'opération fera aussi juste qu'en opérant avec l'altimetre: d'où l'on peut conclure que l'erreur où conduisent les sinus des angles sont très-peu de chose, & que la vérité des réfultats dépend absolument de la grandeur de l'instrument.

Puisque l'expérience prouve que les opérations ne sont justes avec le graphometre qu'autant que cet instrument est considérable, il faudroit donc de deux chose l'une; ou l'abandonner totalement, pour lever le plan d'un espace quelconque; ou avoir un graphometre dans lequel on pût au moins reconnoître un lequel on pût au moins reconnoître un

angle d'une demi-minute. Mais un inftrument de cette derniere espece coûteroit considérablement; & il se trouve très-peu de ceux qui veulent lever sur le terrein, qui soient en état de s'en procurer. Nous concluons donc qu'il saut laisser le graphometre à ceux qui sont chargés de lever les cartes; ce n'est qu'à des opérations considérables & de cette nature, que le graphometre doit être consacré; & tous les petits instruments doivent être rejetés.

Mais, répondra-t-on peut-ètre, il peut arriver que l'on veuille déterminer une hauteur, dans le cours d'une opération; & pour cette opération, qui n'arrivera que très-rarement, doit-on mettre un prix confidérable à un graphometre ? Il est vrai; mais nous proposons, dans notre Ouvrage, trois instruments très-peu dispendieux, & avec lesquels, à des distances considérables, l'on opere avec beaucoup plus de justesse qu'en se servant de petits graphometres.

Quoique cet Ouvrage ne regarde absolument que la Géométrie Pratique qui regarde la levée des plans dans le détail (Ouvrage, je crois, qui manquoit encore dans cette partie), nous nous arrêterons un peu sur la maniere de lever les cartes des Royaumes. Les avis que nous avons reçus de M. de Montanel, ancien Ingénieur-Géographe, nous ont conduit aux réflexions suivantes. L'on ne craint pas de s'égarer lorsque l'on est guidé par de

tels maîtres.

La plus grande partie des Ingénieurs-Géographes, levent leurs cartes en allant de triangle en triangle; & delà, lorsque les côtés se trouvent calculés, ils sont forcés de les rapporter par intersection; les erreurs confidérables que l'on peut faire, jointes à celles que le compas peut donner en rapportant, menent quelquefois à confondre des espaces de trois à quatre lieues. Je connois même une carte dans laquelle les positions étoient tellement fausses, qu'une vallée assez grande disparut dans la carte. L'on fut obligé, après l'opération, de retrancher & d'ajouter des positions pour faire reparoître cette vallée; opération qui fut faite dans le cabinet. L'on voit par-là combien l'on doit faire fonds fur la plus grande partie des cartes. En effet, que l'on entoure une Province de triangles; lorsque l'on sera arrivé aux dernieres opérations qui doivent terminer la carte de ce côté, pour

peu d'erreurs que l'on ait commifes dans les commencements, elles se manifestent considérablement dans cette derniere opération; joignez à cela que quelquefois les intersections avec le compas ne sont pas assez nettes pour appercevoir distinctement les points de section. D'après ces obstacles, n'avouera-t-on pas que cette façon de lever les cartes est absolument vicieuse!

Voici en général la méthode qu'il faudroit fuivre, pour lever les cartes avec

plus de justesse.

Supposons que l'on veuille avoir la carte d'une Province : commencez par fixer une méridienne dans l'endroit où voulez commencer l'opération ; rapportez à cette méridienne tous les triangles.

Pour rapporter les triangles, à méfure que les opérations se feront, tracez sur le papier une ligne droite qui représente la méridienne sur le terrein. Vous avez observé l'angle formé par la méridienne, & la ligne menée au premier objet; vous avez de plus un côré.

Fio. 88. Par exemple, la base AB étant mesurée, supposons que la méridienne soit AD, & que le premier triangle soit ACB, dans lequel l'on connoît les angles CAB

to Longle

& CBA; calculez le côté CA: alors imaginons la perpendiculaire BR abaissée fur la méridienne AD dans le triangle rectangle ARB; l'on connoît l'angle RAB & le côté AB, il sera facile de connoître le côté AR & la perpendiculaire RB; portez le premier résultat de A en R; du point R, élevez la perpendiculaire RB, fur laquelle vous porterez le second résultat; & le point B sera fixé. Opérez de même pour le point C; continuez de suivre la méridienne par une chaîne de triangles, & rapportez, par le secours de la trigonométrie, & par le moyen des perpendiculaires abaissées sur la méridienne, toutes les positions que vous voulez déterminer. Comme les méridiennes sont toutes paralleles, il fera aifé de divifer l'opération en plusieurs parties, en suivant chaque méridienne, & les fixant ensuite, par le moyen du calcul, sur le papier, lorsque l'on a suivi la méridienne pendant un espace considérable, & que l'on prévoit qu'il est utile de suivre une nouvelle chaîne de triangles du levant au couchant; alors l'on éleve une perpendiculaire sur la méridienne qui doit rencontrer la feconde en quelques points; l'on suit cette

perpendiculaire de la même maniere que l'on a suivi la méridienne ; c'est-à-dire que l'on rapporte tous les points, au moyen des perpendiculaires abaiffées de

ces points fur cette ligne.

Il est aisé d'appercevoir qu'en opérant de cette maniere, l'on fuit les quatre côtés d'un rectangle ; c'est-à-dire que la carte totale sera divisée en quarrés ou en rectangles, dans l'intérieur desquels l'on a pris différents points. Le détail de ces opérations est, comme l'on sait, un ouvrage à part, & s'exécute avec la planchette.

Telle est en général la méthode dont il seroit à souhaiter que les Ingénieurs-Géographes se servissent pour lever les cartes; c'est celle de M. de Cassini : elle est suivie par plusieurs Ingénieurs célebres; mais malheureusement ce n'est que par le petit nombre ; & fans doute l'on ne peut accuser le défaut de nos cartes qu'à la mauvaise maniere de les lever. Au reste l'étendue & l'objet de notre Ouvrage ne permettent pas de nous étendre sur cette partie; un jour peutêtre nous nous efforcerons de traiter cette opération, d'une maniere satisfaisante. Mais dans cette partie, comme dans celle

qui regarde la Géométrie Pratique, ce n'est qu'après avoir sait quantité d'expériences, que l'on peut se hazarder de mettre au jour ses idées; & j'attendrai ce temps, pour ne pas m'exposer ou à redire ce que les autres ont déjà traité, ou à l'exposer d'une maniere moins lumineuse.

Venons maintenant à l'ulage du graphometre, par rapport aux opérations qui regardent la Géométrie Pratique Elémentaire, c'est-à-dire pour déterminer des distances, des hauteurs, & à la méthode de lever des plans par le moyen de cet instrument.

Il y a deux manieres d'opérer avec le graphometre; ou en rapportant les opérations sur le papier, par le moyen d'un instrument appellé rapporteur; ou bien en se servant des Tables des sinus.

Cette derniere méthode exige quelques principes de Trigonométrie; nous en donnerons fuffilamment, pour que l'on foit en état de faire les opérations contenues dans le tableau qui terminera ce Chapitre, & qui renterme toutes les questions que l'on peut faire, foit sur les triangles rectangles, soit sur les triangles obliquangles. Le rapporteur est un demi-cercle ordinairement en cuivre ou en corne; il est divisse ent quatre-vingts parties égales; c'est-à-dire que l'on ne peut tout au plus estimer que les angles de quinze minutes, encore faut-il une habitude que peu de personnes ont,

## PROBLÉME PREMIER.

L'on propose de déterminer la distance inaccessible BA.

# SOLUTION.

FAITES mesurer sur le terrein une base BC d'un nombre exact de toises; tracez cette ligne sur un papier, & placez à vue d'œil la position du point A; menez les lignes ab & ac, & tracez de petits arcs b & c; ce tableau sera le croquis de l'opération suivante.

Faires planter un piquet à l'extrêmité C de la bafe, & transportez le graphometre à l'autre extrêmité B; disposez-le horizontalement, & faires convenir, par le moyen de l'à-plomb, le centre de l'infrument verticalement sur le point B; dirigez le diametre de l'instrument vers le point C, en visant à travers les deux

pinules qui font à ces extrêmités; tournez l'alidade mobile vers le point A; ce qui fixera l'ouverture de l'angle ABC ; obfervez fur le limbe de l'instrument le nombre de dégrés & minutes que les deux alidades fixent, & écrivez le réfultat fur le petit arc de l'angle abc du croquis; ôtez l'instrument du point B, substituez-y un piquet, & transportezvous au point C; placez de même le graphometre horizontalement, & faites convenir fon centre verticalement fur le point C; dirigez le diametre vers le piquet B, & tournez l'alidade mobile vers l'objet A ; observez sur l'instrument la mesure de l'angle ACB, & écrivez le réfultat sur le petit arc de l'angle acb du croquis.

Cela posé, formez une échelle, & tracez sur le papier une ligne bc, à laquelle vous donnerez autant de parties que cette ligne contient de toises sur le terrein; posez le rapporteur au point b, de maniere que son centre soit sur le point b, & la moitié du diametre suivant bc; comptez, en commençant par la ligne bc, autant de dégrés & à peu près de minutes que vous en avez trouvé pour la valeur de l'angle abc:

à l'extrêmité de cette mesure, formez un petit trait sur le papier; ôtez le rapporteur; & du point que vous venez de fixer à l'extrêmité b de bc, menez une ligne que vous prolongerez indéfiniment: posez le rapporteur au point c, & disposezle de la même maniere ; comptez depuis cette ligne autant de dégrés & à peu près de minutes que vous en avez trouvé pour la valeur de l'angle acb : marquez ce point sur le papier; ôtez l'instrument; & par le point que vous avez fixé, & l'extrêmité c de bc, menez une ligne qui rencontrera la premiere au point a ; ce point sera semblablement disposé sur le papier à l'égard de bc, de même que le point A sur le terrein par rapport à BC; prenez l'intervalle ba, portez-le fur l'échelle ; & le nombre de parties qu'il contiendra, exprimera le nombre de toifes contenues dans AB.

### DÉMONSTRATION.

Les angles B & C du terrein font égaux à leurs correspondants b & c sur le plan; donc le troisieme angle A sur le terrein sera égal au troisieme angle a sur le papier; donc les deux triangles BAC & bac sont semblables: mais bc

contient autant de parties de l'échelle que BC contient de toises sur le terrein; donc les lignes ba & ac seront aussi proportionnelles à leurs correspondantes sur le terrein.

### REMARQUE.

It peut arriver que la ligne BC foit F16, 90, donnée fur le terrein, & qu'il faille déterminer la distance d'une perpendiculaire abaissée du point A sur cette ligne, ou sur son prolongement; alors disposez l'alidade mobile à la divisson 90; ce qui formera un angle droit. Marchez sur l'alignement BC, jusqu'à ce que vous ayiez fixé sur cette ligne ou sur son prolongement l'extrêmité B de la perpendiculaire; opération qui est absolument la même que celle que nous avons indiquée dans le Chapitre qui traite de l'Equerre d'Arpenteur.

Ce point B étant fixé, ôtez l'instrument, & substituez-y un piquet; mesurez un nombre exaêt de toises de B en C, & transportez le graphometre au point C; formez le croquis de la figure; prenez l'ouverture de l'angle C, & écrivez toutes les mesures sur le croquis; formez une échelle; menez sur le papier une ligne que vous ferez proportionnelle à BC; d'une des extrêmités de cette droite; élevez sur elle une perpendiculaire; enfin, de l'autre extrêmité de la ligne, & par le moyen du rapporteur, formez un angle égal à l'angle C: le prolongement du côté de cet angle rencontrera la perpendiculaire au point demandé.

Fig. 91.

Enfin si sans vouloir rapporter la figure fur le papier, l'on vouloit déterminer la distance perpendiculaire BA, l'on s'y prendroit de la maniere suivante. Fixez, comme nous venons de l'indiquer, l'extrêmité B de la perpendiculaire BA; placez un piquet au point B; disposez l'alidade mobile à la division 45; c'està-dire formez sur le graphometre un angle de quarante-cinq dégrés; suivez la ligne BC, jusqu'à ce que vous trouviez un point C, tellement situé que le diametre de l'instrument étant dirigé vers B, l'alidade mobile fixée à la division 45 se trouve dirigée vers A; alors disposez l'extrêmité de l'à-plomb en-dessous & au centre de l'instrument, & marquez le point correspondant sur le terrein ; mesurez BC; & le nombre de toises qu'il contiendra, sera la valeur de la ligne BA.

Si quelques obstacles empêchoient de

mesurer cette ligne, l'on pourroit, après avoir fixé le point C de la maniere précédente, diriger le diametre vers D, & faire planter plusieurs piquets sur le prolongement DC de l'alidade fixée à quarante-cinq dégrés; alors déterminant le point D, où le prolongement DC rencontre le prolongement BA, la partie BD seroit égale à BA.

## DÉMONSTRATION.

Puisque le triangle ABC est rectangle, & que l'angle ACB est de quarantecing dégrés, son complément BAC sera aussi de quarante-cinq dégrés; donc le triangle ABC est isoscele, & par conféquent AB est égal à BC. Par la même raison, puisque BA est perpendiculaire sur BC, son prolongement BD le sera aussi; & comme l'angle BCD par construction est de quarante-cinq dégrés, l'angle BDC sera dans le même cas; donc BD égal BC égal BA. (c. q. f. d.)



## PROBLÊME DEUXIEME.

L'on propose de déterminer la ligne AB entiérement inaccessible.

### SOLUTION.

Fig. 92. MESUREZ une base CE; faites planter un piquet à l'extrêmité E de CE ; formez le croquis de l'opération, & diftinguez les angles par des arcs que vous tracerez sur ce croquis. Cela posé, placez le graphometre horizontalement au point C; dirigez le diametre vers E, & prenez l'ouverture des angles ACE & BCE; écrivez sur le croquis & sur les arcs correspondants le nombre de dégrés & minutes qu'ils contiennent ; ôtez l'instrument du point C, substituez-y un piquet, & transportez le graphometre au point E; disposez-le horizontalement, & prenez l'ouverture des angles BEC & AEC : écrivez les valeurs sur les arcs correspondants.

Cela posé, menez sur le papier une ligne qui contienne autant de parties de l'échelle que CE contient de toises; des point c & e, extrêmités de cette ligne, marquez, par le moyen du rapporteur,

des points qui terminent la valeur de ces angles; de ces points, & par les extrêmités de ce, prolongez des lignes qui fe rencontreront aux points a & b: menez la ligne ab; portez cet intervalle fur l'échelle, & le nombre de parties qu'il contiendra; exprimera le nombre de toises que contient la ligne AB sur le le terrein.

Il est essentiel d'observer que plus les distances que l'on propose de déterminer seront grandes, plus les bases doivent être confidérables. En effet, si la distance proposée est de douze à quinze cents toises; en se servant d'une base de cinquante à foixante toifes, les angles du fommet seront très-aigus : ainsi en rapportant les opérations sur le papier, il arriveroit que l'interfection des lignes se confondroit dans un espace, qui proportionnellement à l'échelle, seroit très-confidérable. L'on est obligé, comme nous l'expliquerons par la fuite, d'observer le point où les lignes paroissent à l'œil se rencontrer, & le point où elles semblent se séparer: l'on divise cet intervalle en deux également, & le milieu est la vraie interfection. Pour éviter cet inconvénient, l'on aura foin de se fixer des bases confidérables. Par exemple, sur quinze cents toises d'éloignement, il faudroit au moins une base de quatre cents toises; mais alors comment distinguer à cette distance un piquet? L'on est obligé de placer un papier très-grand; & il est pour ainsi dire impossible de diriger exactement le diametre au point réel où se trouve le piquet. Nous nous arrêterons sur cette dissiluté, dans le Chapitre où nous traiterons de la Planchette.

L'on peut encore placer plusieurs piquets dans cet alignement de quatre cents toises; mais le temps que l'on emploie pour faire cette opération, est fort con-

fidérable.

Si le terrein est uni, l'on peut mesurer les quatre cents toises; s'il présente des irrégularités, alors l'on déterminera cette base comme si elle étoit inaccessible, en se servant d'une autre base de cent cinquante toises, & opérant comme ci-dessus.

# REMARQUE.

IL feroit aifé, par le moyen du Problême précédent, de mener une parallele à la ligne inacceffible AB.

Prenez la mesure des angles, & la valeur de la base CE; plantez un petit piquet

piquet au point C; rapportez la figure fur le papier, & reconnoissez, au moyen du rapporteur, la valeur de l'angle ABC; écrivez ce résultat. Transportez-vous au point C; disposez le graphometre horizontalement; dirigez le diametre suivant CB, & tournez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle marque sur le limbe un nombre de dégrés & de minutes égal à la mesure de l'angle ABC. L'alidade mobile fixée dans cette position, vérifiez si le diametre ne s'est point dérangé de la direction BC; alors faites planter des piquets, suivant le prolongement de l'alidade CD, & qui déterminera la position de la parallele, puisque par construction l'angle BCD est égal à l'angle ABD, & que d'ailleurs ils font, par leur position, asternes internes.

Le défaut de cette méthode, c'est qu'il est difficile d'avoir, par le moyen du rapporteur, la mesure exacte de l'angle

ABC.



### PROBLÊME TROISIEME.

L'on propose de déterminer une ligne qui divise l'angle inaccessible ABC en deux également; c'est-à-dire, en termes de fortissication, l'on propose de sixer la capitale d'un bassion ABC.

## SOLUTION.

Fig. 93. PROLONGEZ exactement les faces BC & BA, & plantez des piquets à des points quelconques D & F de ces prolongements; disposez le graphometre horizontalement au point D; dirigez le diametre vers l'objet B, & l'alidade mobile vers F; observez sur l'instrument la valeur de l'angle BDF, & écrivez le réfultat fur un croquis : ôtez le graphometre du point D, substituez-y un piquet, & transportez-vous au point F: prenez de même l'ouverture de l'angle BFD; ajoutez les deux angles BDF & BFD; prenez la moitié de leur fomme, & écrivez ce dernier réfultat fur le croquis. Transportez-vous au point D; disposez le graphometre horizontalement; dirigez le diametre vers B; tournez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle marque sur le limbe un angle égal à la moitié de la fomme des deux angles BDF & BFD; vérifiez si le diametre ne s'est point dérangé de la position BD, & faites planter, suivant la direction de l'alidade mobile, plusieurs piquets: ce qui fixera sur le terrein l'alignement DGE; marquez le point E où cet alignement rencontre le prolongement BF: mesurez DE; prenez la moitié de ce résultat, que vous mesurez de D en G; & le point G sera un des points de la capitale.

Le défaut de cette opération confifte, 1.º Dans la difficulté de fixer exactement le prolongement des faces: 2.º Comme l'on est obligé d'opérer à trois cents toifes au moins du corps de la place, la distance DE devient d'autant plus grande que l'angle flanqué est obtus; & alors il est difficile de déterminer le point E,

& de mesurer exactement DE.

### DÉMONSTRATION.

D'APRÈS la conftruction précédente, il faut démontrer que le triangle DBE est isoscele; c'est-à-dire, que l'angle BDE = BED. Pour le démontrer:

Les trois angles du triangle DBE valent deux droits, de même que ceux

du triangle DBF: puisque ces deux quantités sont égales à une troisieme, elles seront égales entre elles; donc DBE + BDE + BED = DBF + BDF + BFD, mais DBE = DBF, donc BDF + BFD=BDE+BED. Celaposé, puisque par construction BDE = BDF + BFD,

l'on aura 2BDE, ou BDE + BDE = BDF + BFD: mais le fecond membre de cette derniere équation est égal à BDE + BED; donc le premier membre BDE + BDE fera aussi égal à la même quantité; donc BDE + BED = BDE + BDE: & retranchant de chaque membre la même grandeur BDE, il restrea BED = BDE; donc le triangle DBE est isoscele. Mais dans un triangle de cette nature, la droite menée du sommet sur le milieu de la base, divise l'angle du sommet en deux également; donc BG est la capitale (c. q. f. d.).

## REMARQUE.I.

D'APRÈS le Problème précédent, il est facile de mener, par le point F, une parallele à la face BC; car connoissant les deux angles de la base du triangle, en retranchant leur somme de 180 dégrés, le reste donnera l'angle DBF du sommet. Si donc au point F, & avec le graphometre, l'on fait un angle BFH égal à l'angle DBF; comme ils seront, par leur position, alternes internes, les lignes FH & BC seront nécessairement paralleles.

Il peut arriver qu'à la distance de trois cents toises, l'on ne puisse pas prolonger une des faces du bastion; alors le Problème précédent ne se résoudroir pas, en suivant le procédé que nous venons d'indiquer. Supposons, par exemple, qu'un obstacle X empêche de pro-

longer la face BC.

Prolongez exactement la face BA; fixez ce prolongement par un piquet H; de ce point, & par la méthode que nous avons indiquée dans le Chapitre de l'Equerre brifée, menez une ligne HE parallele à la face BC; fixez cette ligne Par des piquets; disposez le graphometre au point H; prenez l'ouverture de l'angle BHE; divisez ce résultat en deux également; prolongez vers L la parallele EH; fixez sur le graphometre un angle égal à la moitié de l'angle BHE, & suivez LH jusqu'à ce que vous arriviez à un point L tellement situé que le diametre

de l'instrument étant dirigé vers H, l'alidade mobile qui fixe un angle égal à la moitié de BHE, soit dirigée au sommet B de l'angle proposé; alors le point L sera un des points de la capitale.

### DÉMONSTRATION.

PUISQUE HE est parallele à BC, l'angle BHE est égal à l'angle ABC; mais sur la parallele LE, l'angle BLH est égal à la moitié de BHE ou de son égal ABC; donc le prolongement de LM divisera l'angle inaccessible en deux également; donc ensin le point L, sixé par cette opération, sera un des points de la capitale.

REMARQUE II.

IL est aisé d'appercevoir que le triangle BHL est isoscele, puisque BLH =

'ABC, égal par conséquent HBL.
Or ce triangle étant isoscele, le côté
BH est égal au côté HL; donc la parallele HE étant menée, l'on peut, sans le
fecours du graphometre, fixer le point
qui appartient à la capitale: il suffit pour
cela de déterminer la distance BH, &
de mesurer, de H en L, une partie HL
égale à BH; alors le point L appartiendra à la capitale.

Comme l'objet de la parallele HE est de placer des batteries dont le tir soit perpendiculaire sur la face BC, il est clair que sr l'on dispose les pieces perpendiculairement sur HE, le tir le sera aussi sur la parallele BC.

Enfin s'il ne s'agissoit que de battre Fig. 95: un point B de la ligne BL, il suffiroit de fixer sur la parallele AC le point H, extrêmité de la perpendiculaire BH. Pour cela, jugez à vue d'œil de la perpendiculaire, & transportez-vous sur la droite ou sur la gauche de cette ligne, par exemple au point A; placez le graphometre à ce point, & prenez l'ouverture de l'angle BAC : ôtez l'instrument du point A, substituez-y un piquet, & suivez l'alignement AC jusqu'à ce que vous trouviez le point C où l'angle ACB foit égal à l'angle BAC; alors le triangle ABC étant isoscele, la moitié de AC sera l'extrêmité H de la perpendiculaire.

L'opération feroit abfolument la même, s'il s'agiffoit d'abaiffer d'un point donné une perpendiculaire fur une ligne donnée.

# PROBLÊME QUATRIEME.

De la position C, un bosquet X empéche d'appercevoir le point G; & l'on voudroit du point G disposer une batterie dont le tir sút dirigé vers le point H; l'on demande quelle seroit la direction qu'il faudroit donner aux pieces pour résoudre cette question.

SOLUTION,

F14. 96 CHOISISSEZ deux points A & L, defquels vous puiffiez appercevoir le point H; placez des piquets aux points A & L; disposez le graphometre au point A, & fixez un angle BAL quelconque: transportez-vous au point L, & faites l'angle FLH égal à l'angle BAH; fixez la ligne LF, elle sera parallele à AB; prolongez ces lignes jusqu'à cè que vous puissiez placer deux piquets B & F d'alignement avec le point H; mesurez exactement AB & LF.

Cela poíé, déterminez de l'autre côté de AL une droite AM; donnez-lui la position la plus avantageuse par rapport à l'objet de l'opération; prolongez cette ligne jusqu'à ce qu'une partie CM soit absolument couverte par le bosquet dont vous voulez profiter; mesurez AC, & établissez cette proportion AB: LF:: AC:LE; calculez-en le quatrieme terme que vous mesurerez de Len E; prolongez AC, & établissez une batterie sur le prolongement CM, en faisant les lignes de tir paralleles à CE, les boulets iront frapper sur HD; & la piece pointée en C, suivant CE, portera son boulet (toute chosé égale d'ailleurs) au point H.

### DÉMONSTRATION.

Supposons pour un instant que le prolongement CE rencontre la droite AH en tout autre point N, & voyons ce qui résultera de cette hypothese. Les triangles BHA & FHL étant semblables, donnent AH: LH:: AB: LF; mais par construction AB: LF:: AC: LE; & à cause des triangles semblables ANC & LNE, l'on a AC : LE :: AN : LN. Concluant du premier de ces rapports égaux au dernier, l'on aura AH: LH:: AN: LN; donc AH - LH, ou AL: LH :: AN - LN, ou AL : LN. Or AL=AL, donc LN=LH; c'est-à-dire que les points N & H ne sont qu'un feul & même point; donc la piece difposée en C, & pointée sur le piquet E, portera son boulet au point H.

## REMARQUE.

Nous nous fommes fervis du graphometre, pour mener les paralleles AB & LF; cependant l'opération auroit été aufit facile, quoique un peu plus longue, en opérant par le moyen des piquets.

Pour cela, fixez la position de la premiere ligne AB; d'un point I quelconque de AL, élevez sur cette ligne la perpendiculaire IK; mesurez Al & IK. Cela posé, mesurez une partie LO égale à AI; du point O, élevez sur AL la perpendiculaire OP que vous serez égale à IK; plantez un piquet au point P, & les piquets L& P fixeront la parallele LP à AB. Après avoir déterminé, tant pour sa longueur que pour sa position, la ligne AC, on lui menera de la même maniere une parallele LE, & l'on achevera l'opération comme nous l'avons indiqué.

Il n'arrive presque jamais que l'on ait besoin de battre un seul point; les objets que l'on veut ruiner avec le canon, ont toujours une certaine largeur: ainsi en établissant la batterie sur CM, & dirigeant le tir suivant des signes paralleles à CE, l'on sera sûr que les boulets frapperont sur un objet d'une longueur égale au moins à celle de la batterie. Pour fixer les lignes de tir, il suffit de placer sur le prolongement de LE des petits piquets M'N'O', qui serviront à diriger les pieces; au reste, il faut avoir égard à la situation de l'objet, à l'emplacement de la batterie, & à l'élévation de l'objet sur la batterie.

# PROBLÊME CINQUIEME.

L'on propose de lever le plan de l'étendue ABCDE, &c.

SOLUTION.

Nous supposerons, dans ce Problème, Fig. 97: que l'on peut se porter sur tous les angles

de la figure.

Faites planter des piquets aux angles; formez le croquis de l'espace: transportez le graphometre à l'angle A; dirigez les alidades vers K & vers B; observez sur le limbe la valeur de l'angle A; écrivez le résultat sur l'arc correspondant du croquis : mesurez les côtés AK & AB; écrivez ces messures sur les côtés correspondants du croquis : ôtez le graphometre du point A, substituez-y un piquet;

transportez-vous à l'angle B, & prenez l'ouverture de l'angle ABC; mesurez BC; ôtez le graphometre du point B, & continuez de même à prendre la valeur des angles & des côtés qui terminent

l'espace proposé.

Pour rapporter cette figure fur le papier, déterminez une ligne ak, à laquelle vous donnerez autant de parties de l'échelle que AK contient de toises sur le terrein : à l'extrêmité a de ak, & par le moyen du rapporteur, faites l'angle kab égal à l'angle KAB du terrein ; donnez à ab autant de parties de l'échelle que AB contient de toises sur le terrein; au point B, faites l'angle abc égal à l'angle ABC, & bc proportionnel à BC: continuez ainfi à rapporter les angles & les côtés proportionnellement à l'échelle & au rapporteur, & vous aurez le plan de l'espace proposé. Pour vérifier cette opération, il suffit de reconnoître fi le côté qui termine la figure sur le plan, & qui est fixé par les côtés extrêmes, contient autant de parties de l'échelle que la ligne correspondante contient de toises sur le terrein.

DÉMONSTRATION. Les angles de la figure proposée, sont égaux par construction aux angles du plan; d'ailleurs les côtés de l'espace rapporté contiennent sur le plan autant de parties de l'échelle que ces mêmes lignes contiennent de toises sur le terrein; d'où il fuit que le polygone fur le plan, est semblable au polygone sur le terrein, puisqu'ils ont les angles égaux, & les côtés homologues proportionnels (c.q.f.d.).

## REMARQUE.

L'on peut aussi résoudre la même question, en opérant sur les diagonales; dans ce cas, il fussit de mener, d'un même point, des lignes à tous les angles de la figure, de mesurer les angles & les côtés, & de rapporter la figure suivant les principes que nous avons indiqués dans le Problême précédent. Il est aisé de s'appercevoir combien

il est difficile de lever exactement le plan d'un espace quelconque avec le graphometre, puisque l'on ne peut jamais rapporter exactement les angles; d'ailleurs l'on est obligé de mesurer les côtés, & plus les mesures sont multipliées, plus les erreurs augmentent, fur-tout si le terrein sur lequel l'on opere n'est pas uni.

Il peut arriver que l'espace proposé

foit terminé par des lignes courbes; dans ce cas, il faudra divifer les courbes en lignes fensiblement droites, & opérer fuivant les principes précédents.

Au reste, comme l'objet de cet Ouvrage est d'apprendre à lever dans le détail, & que nous devons prévenir sur les opérations qui pourroient être défectueuses, nous conseillons de ne se servir du graphometre que dans le cas où l'on n'aura pas de planchette: l'on peut être assuré que dans les opérations de grand détail les petits graphometres conduiront toujours à des erreurs considérables.

F1G. 98.

Supposons maintenant que l'on ne puisse pas transporter le graphometre sur les angles, & que l'espace soit inaccessible dans son intérieur.

Prolongez le côté KA d'un nombre de toifes quelconque AB; placez le graphometre au point B, difpofez-le horizontalement, & vifez aux piquets A, M & C; ce qui donnera la valeur des angles ABM & MBC; mefurez les côtés de l'angle, prolongez MC d'une quantité quelconque CD; prenez la valeur de l'angle D; mefurez DE; enfin continuez à prolonger les côtés, & à prendre la valeur des angles terminés

par le prolongement des côtés. Il est inutile d'observer que l'on doit prévoir les opérations qui conduiront à rapporter la figure fur le papier, par le procédé le plus fimple. L'on aura foin de disposer sur le croquis les mesures prises sur le terrein, de maniere qu'il n'y ait aucune confusion lorsqu'il s'agira de former le plan de l'espace. Pour faire cette derniere opération, menez une ligne k a b; prenez un intervalle ba qui contienne autant de parties de l'échelle que AB contient de toises sur le terrein; au point b, & par le moyen du rapporteur, faites l'angle abm égal à l'angle ABM; du même point b, formez aussi l'angle mbc égal à l'angle MBC, & faites bm & bc proportionnels à leurs correspondants sur le terrein; ce qui fixera les points a, m & c: menez les lignes am & mc; prolongez mc d'une quantité égale à cd; au point d, formez l'angle cde égal à l'angle CDE, & prenez fur de une partie de proportionnelle à DE; menez ec; continuez de même à rapporter les angles & les côtés, & vous aurez le plan de l'espace propofé.

Telle est en général la maniere de

lever les plans par le moyen du graphometre. L'on voit que les opérations doivent varier à mefure que les figures deviennent plus ou moins irrégulieres, & plus ou moins confidérables; mais il faudra toujours dans tous les cas former le croquis de l'espace proposé, prendre la valeur des angles, & mesurer les côtés qui puissent le fommet des angles

de l'espace.

De même le plan d'un espace étant donné, s'il s'agissoit de le rapporter sur le terrein, l'on reconnoîtroit les angles que forment les lignes du plan; l'on écriroit ces valeurs sur le plan même, l'on évalueroit les côtés qui entourent les angles, par le moyen de l'échelle, & l'on écriroit ces réfultats fur les côtés correspondants du plan. Alors partant d'un point fixe & reconnu sur le terrein & sur le plan, l'on feroit à ce point, par le moyen du graphometre, un angle égal à celui du plan; l'on fixeroit par des piquets les côtés & l'on mesureroit sur chacun d'eux autant de toises qu'ils contiennent de parties de l'échelle fur le plan.

PROBLÉME

### PROBLÊME SIXIEME.

L'on propose de déterminer la hauteur AB d'une tour.

#### SOLUTION.

Mesurez une base BC; disposez le Fic. 99. graphometre verticalement dans le plan qui passe par le sommet A de la tour; ce que l'on fera aisément, par le moyen d'un à plomb : car dans tous les graphometres, il y a sur le revers de l'instrument une ligne tracée sur le cuivre qui est exactement perpendiculaire sur le diametre; de sorte que lorsque le fil de soie répond à cette ligne, c'est une preuve qu'elle est dans la verticale, & que le diametre est horizontal. Cela posé, tournez l'alidade mobile jusqu'au sommet de la tour, & vérifiez si l'instrument est toujours dans la même fituation : la mesure de l'angle ACB étant prise, écrivez-la fur le croquis.

Menez une ligne be qui contienne autant de parties de l'échelle que BC contient de toiles fur le terrein. Au point e, faites l'angle acb égal à l'angle ACB; du point b, élevez fur be la

perpendiculaire ba qui rencontrera le côté ac au point a; & ab fera la perpendiculaire demandée. La démonstration de cette proposition est absolument la même que celle des précédentes.

# REMARQUE.

L'on pourroit encore résoudre cette quéstion de la maniere suivante. Tracez sur le terrein un alignement BC; disposez le graphometre verticalément, & l'alidade mobile à la division 45; c'est-à-dire, formez sur l'instrument un angle de quarante-cinq dégrés. Cela posé, suivez l'alignement BC, jusqu'à ce que vous rrouviez un point C, où l'angle ACB soit de quarante-cinq dégrés, ce que l'instrument sera aisément reconnoître; alors mesurez BC, & le nombre de toises que cette ligne contiendra, sera la valeur de la perpendiculaire AB; car le triangle ABC sera rectangle & isoscele.

Si l'extrêmité de la tour étoit inacceffible, l'on pourroit, par le moyen des propofitions précédentes, mesurer la diftance BC que l'on regarderoit comme inacceffible, & l'on opéreroit ensuite, comme nous venons de l'indiquer.

### PROBLÊME SEPTIEME.

L'on propose de déterminer la hauteur d'une montagne.

### SOLUTION.

Fixez fur le terrein un alignement qui Fig. 100; foit dans le plan qui passe par le sommet de la montagne; mesurez une base CD d'un nombre exact de toises; placez le graphometre au point C; disposez-le verticalement, & observez l'ouverture de l'angle ACD; transportez l'instrument à l'autre extrêmité de la base ; disposez-le de même verticalement au point D, & prenez l'ouverture de l'angle ADC. Cela posé, menez sur le papier une ligne cd qui contienne autant de parties de l'échelle que CD contient de toifes fur le terrein; aux points c & d, formez des angles acd & adc égaux aux angles ACD & ADC: les deux côtés fe rencontreront au point a qui fera le sommet de la montagne: ce qui est aisé à démontrer. Pour fixer la perpendiculaire, prolongez cd vers b; & du point a & d'un intervalle am, décrivez l'arc nm; enfin des points n & m, & avec des ouvertures égales, fixez

276

le point f; par le point a & le point f, menez la ligne ab; portez-la sur l'échelle, & le nombre de parties qu'elle contiendra sera le nombre de toiles que contient la hauteur demandée.

# REMARQUE.

DANS l'opération précédente, nous supposons que le terrein est libre dans la position de la base; nous supposons aussi que cette base est considérable; fans cela l'angle du fommet A devenant trop aigu, l'interfection des deux côtés AC & AB conduiroit à des erreurs, & ces erreurs deviendroient d'autant plus confidérables que la base seroit petite & plus éloignée de la montagne. L'on ne doit mesurer la base, suivant cette direction, que lorsque l'on ne peut la disposer en face de la montagne; ainsi lorsque la pofition du terrein le permettra, l'on se servira toujours de la méthode suivante. Mesurez une base DC en face de la

Mesurez une base DC en face de la montagne dont vous voulez avoir la hauteur; plantez un piquet à l'extrêmité C de la base, & disposez le graphometre au point D; placez-le horizontalement; dirigez une des branches vers C; & si les pinules n'ont pas assez de hauteur,

Fig. 101.

pour que l'on puisse viser au sommet A de la montagne, ayez un à plomb; tenez-le suspendu, de maniere que le fil de soie foit dans le plan qui divise les pinules en deux également; tournez l'alidade, jusqu'à ce que le fil, que vous tenez sufpendu, le milieu des deux pinules, & le sommet A de la montagne, soient dans le même plan; observez l'angle que donne l'ouverture des deux alidades, & écrivez le réfultat fur le croquis des opérations: ôtez le graphometre du point D, substituez-y un piquet, & transportez-vous au point C; disposez le graphometre horizontalement; dirigez le diametre vers D, & l'autre alidade, de façon que le fil de foie, le milieu des pinules de l'alidade mobile, & le sommet A de la montagne, soient dans le même plan; observez l'angle que forment les deux alidades, & écrivez le nouveau réfultat fur le croquis des opérations. L'instrument toujours au point C, disposez-le verticalement, en sorte que le demi-cercle soit dans le plan qui passe par le sommet A de la montagne; placez le diametre horizontalement, & tournez l'alidade mobile, jusqu'à ce que vous apperceviez le fommet A de la montagne;

écrivez sur le croquis la valeur de l'angle que vous a donné cette opération.

Pour tracer la figure sur le papier. menez une ligne de qui contienne autant de parties de l'échelle que DC contient de toises sur le terrein; aux points d & c, formez des angles égaux aux angles pris sur le terrein : l'intersection a des côtés ad & ac donnera fur le papier la position de l'extrêmité de la verticale. Cela posé, menez une ligne bc que vous ferez égale à ac; du point b, élevez la perpendiculaire ba; & au point c, faites un angle égal à l'angle ACB ; l'interfection de la ligne ac, & de la perpendiculaire ba, fixera le fommet a de la montagne. Portez ab fur l'échelle; & le nombre de parties qu'elle contiendra, exerimera le nombre de toises contenues dans la hauteur demandée.

L'on peut encore résoudre cette question de la maniere suivante. Mesurez toujours une base DC en face de l'objet; transportez le graphometre au point D, disposez-le de maniere que le plan de l'instrument soit dirigé au sommet A de la montagne; visez au piquet C. Peu importe la situation des pinules, qui dans ce cas sera oblique par rapport au piquet. L'alignement DC étant pris, vérifiez fi la surface de l'instrument est dans le plan qui passe par le sommet A de la montagne; alors tournez l'alidade mobile jusqu'à ce que vous apperceviez le sommet A; observez la valeur de l'angle, & écrivez le réfultat fur le croquis des opérations; ôtez l'instrument du point D, substituez-y un piquet, & transportezvous au point C; disposez le graphometre à ce point, de la même maniere qu'il l'étoit au point D; observez l'angle ACD, & écrivez le réfultat fur le croquis des opérations ; sans déranger l'instrument de la position C, disposez-le verticalement, & prenez la valeur de l'angle ACB. Cela posé, fixez, au moyen de la base de & des angles ade & acd, la position du point a; alors le triangle acd fera femblable au triangle qui a fon fommet au fommet A de la montagne, & dont la base est DC; portez ac fur l'échelle ; ce qui donnera la distance oblique AC; formez un angle acn égal à l'angle ACB; prenez fur le côté ac une partie égale à ac; & du point a, abaissez sur ne la perpendiculaire ab: le nombre de parties de l'échelle de cette ligne donnera la valeur de la perpendiculaire; & cb sera la distance horizontale de l'extrêmité de la base au pied de la verticale.

Pour peu que l'on ait suivi jusqu'à présent les opérations que nous avons enseignées, l'on s'appercevra sans doute de la supériorité de ces deux méthodes

fur celle du Problême septieme.

Il est encore un choix à faire entre les deux dernieres méthodes; la premiere est préférable à la derniere, parce que l'usage apprendra qu'il est pour ainsi dire impossible de disposer le graphometre de maniere que la surface soit dans le plan qui passe par le sommet A de la montagne, sur-tout en se servant de graphometres qui n'ont que six à sept pouces de rayon,

Si le pays dans lequel l'on opere est coupé de beaucoup de montagnes, l'on disposera le graphometre de maniere que les pinules placées aux extrêmités des alidades, soient à vis, & que l'on puisse en substituter d'autres de sept à huit pouces de hauteur, dont l'intervalle sera partagé, non par une lame de cuivre, mais par un fil de soie très-délié; alors toutes les opérations se rapporteront aux projections horizontales, & l'on sera beau-

coup plus affuré de leur justesse. Telles sont en général les opérations que l'on peut faire avec le graphometre, en se servant du rapporteur. Venons maintenant à celles dans lesquelles il est besoin de recourir aux tables des sinus. Comme cette derniere méthode exige quelques principes de Trigonométrie, nous allons nous en occuper, en resserrant cependant nos propositions; nous nous contenterons de donner les principes indispensables pour l'usage du graphometre, & nous laisserons de côté ceux dont il faudroit être prévenu pour la construction des tables, &c.

# PRINCIPES

DE

## TRIGONOMÉTRIE.

Nous avons déjà observé que la circonférence du cercle est divisée en trois cents soixante parties égales, appellées dégrés, chaque dégré, en foixante parties égales, appellées minutes; chaque minute, en soixante parties égales, appellées secondes, &c. Fig. 102. Une partie AB de la circonférence est appellée arc, & sert de mesure, ainsi que nous l'avons observé dans notre. Géométrie, à l'angle ACB. Les dégrés, minutes & secondes que contient un arc, s'écrivent de cette maniere. Supposons que l'arc soit de cinquante dégrés quarante - deux minutes cinquante - quatre fecondes, l'on écrira 50 d 42 / 54". La différence d'un arc à 90 d, s'appelle

complément, & celle d'un arc à 180, se nomme supplément. La corde est une ligne droite tirée de l'extrêmité d'un arc à l'autre extrêmité: ainsi la ligne BE est la corde ou fous-tendante de l'arc BAE.

Le finus d'un arc, est une ligne droite menée de l'extrêmité de cet arc perpendiculairement sur le diametre qui passe par l'autre extrêmité: ainsi BF est le sinus de l'arc AB.

Le finus verse d'un arc, est la partie du diametre comprise entre le sinus & l'extrêmité de l'arc : ainfi AF est le sinus verse de AB; & DF est le sinus verse de DB.

Le cosinus d'un arc, est la partie du diametre comprise entre le centre & le finus; il est égal au finus du complément de l'arc : ainfi CF est le cosinus de l'arc

AB, & est égal à BI, sinus du complément HB.

La tangente d'un arc, est une ligne menée de l'extrêmité de l'arc perpendiculairement sur le rayon, & terminée par la ligne qui passe par l'autre extrêmité de l'arc: ainsi A G est la tangente de l'arc AB.

La cotangente & la cofecante d'un arc, font la tangente & la fecante du complément de cet arc: ainfi HK & CK font la cotangente & la cofécante de AB. Les tables des finus expriment la longueur des finus, tangente & fecante de chaque dégré & minute du quart de cercle, par rapport au rayon que l'on fuppose pour cet effet divisé en cent mille parties égales. Par le moyen de cette table & des triangles semblables, l'on résout toutes les questions de la Trigonométrie plane.

Observons encore que le sinus d'un arc Ab plus grand que 90 d, est égal au sinus du supplément de cet arc; ainsi BF est le sinus de BA, de même que

celui de BD.

Observons de plus que le cosinus cf, la tangente Ag, la secante Cg, sont aussi égaux à la tangente, cosinus & sécante du supplément AB; toute la différence, c'est que les lignes tombent de l'autre côté AC,

où est l'origine des arcs : tout cela est clair, par les définitions que nous avons données.

# THÉORÈME PREMIER.

Dans un triangle redangle ABC, l'on aura; L'hypothénuse est à la perpendiculaire comme le rayon des tables est au sinus de l'angle à la base,

## DÉMONSTRATION.

Fig. 103. PRENONS AE ou AF pour le rayon des tables; décrivons l'arc EF, & abaiffons la perpendiculaire ED, qui fera le finus des tables, correspondant à l'arc EF; alors les triangles AED & ACB étant femblables, donnent AC:CB::AE:ED (c. q. f. d.).

## THÉORÈME SECOND.

Dans un triangle redangle ABC, l'on aura: La base AB est à la hauteur BC du triangle comme le rayon des tables est à la tangente de l'angle à la base.

### DÉMONSTRATION.

Fig. 103. Sort pris AE ou AF pour le rayon des tables, décrivez l'arc EF; du point F,

de la Géométrie Pratique.

élevez sur AF la perpendiculaire FG; alors les deux triangles AFG & ABC étant semblables, donneront AB: BC: AF: FG; c'est-à-dire, la base est à la hauteur du triangle comme le rayon des tables est à la tangente de l'angle à la base.

### THÉORÈME TROISIEME.

Dans un triangle ABG, les côtés sont entr'eux comme les sinus des angles qui leur sont opposés.

## DÉMONSTRATION.

Sorr pris sur BG une partie GF = AB; Fig. 1040. & des points F & B, abaissons sur la base AG les perpendiculaires BD & FE; en prenant AB & GF pour les rayons, BD & FE feront les sinus des angles A & G. Or les triangles semblables BGD & FEG, donnent GB: GF:: BD:FE, ou GB: AB = GF:: suns A: sinus G; c'est-à-dire que les côtés AB & BG, sont entreux comme les sinus des angles A & G qui leur sont opposés.

## THEOREME QUATRIEME.

Dans tout triangle ABC, l'on aura :

La base AC est à la somme des deux côtés AB + BC comme la disserence des mêmes côtés AB - BC est à deux sois la distance de la perpendiculaire au milieu du côté AC, c'est-à-dire à 2ED.

### DÉMONSTRATION.

Fig. 105. Du sommet B comme centre, & d'un rayon égal à BC, décrivez la circonférence CMLC; prolongez AB jusqu'à ce qu'il rencontre la circonférence au point M; alors l'on aura AC: AM::
AL: AK; ou bien AC: AB + BC::
AB-BC: AK. Or AK = 2DE; car
AE = EC, & KD = DC, donc AE KD = EC-DC = ED, donc 2AE 2KD = 2DE; mais 2AE = AC, &
2KD=KC: or AC-KC = AK, donc
2ED = AK, donc enfin AC: AB +
BC:: AB = BC: 2DE (c. q. f. d.).

Server.

## THÉORÈME CINQUIEME.

Dans un triangle quelconque, l'on aura: La fomme des deux côtés est à leur différence comme la tangente de la moitié de la fomme des deux angles opposés est à la tangente de la moitié de leur différence.

### DÉMONSTRATION.

Supposons le triangle BAC, dans lequel l'on connoît les deux côtés AB & AC, & l'angle compris BAC.

Du point B comme centre, & de Fig. 106. l'intervalle BA, décrivez la circonférence BDF; prolongez CA jusqu'au point F de la circonférence; menez BF; & par le point D, une parallele DE à BF; enfin, tirez BD. Cela posé, les deux triangles CBF & CDE étant semblables, donnent CF: CD::FB:DE; mais CF= CA + AF = CA + AB, & CD = CA -AD = CA - AB. Cela pose, FB étant perpendiculaire fur BD, devient tangente de l'angle BDA = Tang. BDA; & DE étant parallele à BF, est aussi perpendiculaire fur BD, & devient tangente de l'angle DBC=Tang. DBC. Substituant ces valeurs dans la proportion CF: 'CD :: FB: DE, l'on aura BA + AC : AC-AB:: Tang. BDA: Tang. CBD;

c'est-à-dire, la somme des deux côtés est à leur différence comme la tangente de l'angle BDA est à la tangente de DBC. Si nous prouvons donc que les angles BDA & DBC font égaux à la moitié de la fomme des angles inconnus, & à la moitié de la différence des mêmes angles inconnus ABC & BCD, il ne restera plus qu'à substituer dans la proportion ces dernieres valeurs; & la proposition sera démontrée.

Observons que le triangle BAD étant isoscele, l'angle BAF = 2ABD, donc 2ADB = ABD + ADB : mais l'angle BDC étant extérieur, est égal à BAD+ ABD, donc DCB+CBD=BDA, donc DCB + CBD + ABD = BDA + BDA =2BDA, donc enfin ABC+BCA=2BDA; & par conféquent ABC+BCA=BDA:

ainsi BF tangente de BDA, est la tangente de la moitié de la somme des deux angles inconnus.

Puisque ABC = ABD + DBC, & que BCA = ABD - DBC; fi l'on retranche la seconde égalité de la premiere, l'on aura ABC - BCA = ABD + DBC-ABD+DBC=2DBC; donc DBC= ABC-BCA; donc enfin la tangente de DBC fera la tangente de la moitié de la différence des deux angles inconnus. Subfituant les valeurs dans la premiere proportion, l'on aura: La fomme des deux côtés connus est à leur disférence, comme la tangente de la moitié de la somme des deux angles inconnus est à la tangente de la moitié de leur différence.

Fondés sur ces principes, nous donnerons deux Tables qui comprendront toutes les questions de Trigonométrie. Pratique que l'on peut demander. Nous joindrons à plusieurs cas essentiels des exemples, afin que les commençants ne soient pas arrêtés dans l'application sur


le terrein.

Nous nous contenterons des principes ci-deffus pour la Trigonométrie; les autres propriétés ne fervant qu'à la confruction des tables, ou à d'autres objets qui n'ont point de rapport à l'ufage du graphometre pour déterminer les diffances & les hauteurs; objet feul que nous avons en vue dans la pratique de cet infirument.

L'inspection seule des Tables suivantes en sera comprendre l'usage : les différents cas, l'hypothese, ce que l'on cherche, & la solution, sont distingués & placés

dans des cases.

# de la Géométrie Pratique: 299



Résolution des triangles obliquangles.

rejountion des trangles obliquengles.			
CASE	DONNEZ.	CHERCHEZ.	SOLUTION.
1	Les angles, & un côté A B.	Le côté BC.	Sinus C: AB:: finus A: BC (par le Théorème III.)
2	Deux côtés AB&BC, & un angle C opposé à l'un d'eux.	angles A &	AB: finus C:: BC: finus A (par le Théorème III.); l'angle A étant trouvé, on l'ajoutera à l'angle C; & la fomme fouftraite de 180, donnera l'autre angle ABC.
3	Deux côtés AB&BC, & un angle opposé C.	A C.	Cherchez l'angle ABC (par la cafe 2); & alors finus C: AB:: finus ABC: AC (par le Théoréme III.)
4	Deux côtés AC & AB , & l'angle compris A.	angles C &	AC + AB : AC - AB :: tang, de la moitié de la fomme des angles ABC & C : tang, de la moitié de leur différ. Cet angle retranché ou ajouté à la moitié de la fomme, donnera les deux autres angles.
5	Deux côtés AC & AB, & l'angle compris A.	L'autre côté B C.	L'on cherchera les angles (par la case 4), & l'on trouvera BC (par la case 1.")
6	trois côtés	Un angle	Soit abaissée une perpendiculaire BD opposée à l'angle cherché; alors AC: AB+BC:: AB-BC:: 2DG; AD étant aussi connu, l'on trou- vera l'angle A (par la case 2.) du triangle restangle.

Nous ne ferons l'application des principes précédents, que sur deux ou trois exemples; une fois en état de les résoudre, le reste est absolument la même chose.

### EXEMPLE I.

Des triangles rectangles ( case 3 ).

Supposons AC = 500 toiles, & BC = 300, & déterminons, suivant cette hypothese, de combien doit être le côté AB. L'on commencera par chercher les angles, en disant AC: BC:: rayon: sinus A; ou en substituant les valeurs, 500: 300: 100000: 60000 dont le sinus le plus approchant dans les tables, est 59995 qui répond à 36° 52′, dont le complément ou la valeur de l'angle A sera de 53° 8′. Maintenant, sinus A: sinus C:: BC: BA; ou 60000: 80003:: 300: 400 toises o pieds 1 pouce.

### EXEMPLE II.

Des triangles obliquangles (case 2).

AB=500,BC=300,&l'angle BCA = 130 dégrés. Le finus de 130 dégrés est le même, suivant les définitions, que celui de 50, supplément de 130. Cela de la Géométrie Pratique. 29

posé, AB:BC:: sinus C: sinus A; ou en substituant les valeurs, 500:: 300:: 76604: 43962 pour le sinus de l'angle A. Le sinus le plus approchant dans les tables est 43967, qui répond à 26 dégrés 5 minutes; ajoutant cet angle C, la somme sera 156° 5', qui, retranchée de 180, donne, pour la valeur de l'angle ABC, 23° 55'.

## EXEMPLE III.

Des triangles obliquangles ( case 4 ).

Supposons AB = 500; AC = 300, & l'angle BAC = 30° 16', & proposons-nous de chercher les deux autres angles C & ABC. La folution donne AB + CB: AB - BC::Tang. ABC + C:

Tang. ABC-C; ou en substituant les

valeurs, 800: 200:: Tang. 74° 52', moitié de la fomme des deux angles inconnus; car l'hypothese donne la valeur de l'angle BAC. Si l'on retranche cet angle de 180, le reste donnera évidemment la somme des deux angles de la base ACB & CBA, dont la moitié est 74° 52'; la tangente qui répond à cet angle est 36976. Il s'agit donc de déternus.

miner le quatrieme terme 92440, qui est la tangente de la demi-différence dont la plus approchante, cherchée dans les tables. est 92439, qui répond à 42° 45' pour la moitié de la différence des deux angles, Mais la figure 106 démontre clairement qu'en ajoutant l'angle BDA ou ABD qui est la moitié de la somme. à l'angle CBD qui est la moitié de la différence, la somme donne le plus grand angle ABC; & qu'en retranchant de l'angle BDA qui est la moitié de la somme, l'angle CBD qui est la moitié de la différence, le reste donne l'angle BCA qui est le plus petit angle; & cela, parce que l'angle extérieur BDA = CBD + BCD; donc fi à 74° 52' moitié de la fomme, l'on ajoute 42 0 45 1 moitié de la différence, la somme 117° 17 ' fera la valeur du plus grand angle; & si l'on retranche de 74 52 moitié de la somme, 42° 45' moitié de la différence, le reste 320 7' sera le plus petit angle. En effet les trois angles 117° 37', 32° 7', & 30° 16', forment 180, valeur des trois angles d'un triangle,

D'après cet exemple & le Théorême cinquieme, il sera facile de résoudre la

question suivante,

## PROBLÉME.

L'on propose de déterminer la distance CD entièrement inaccessible.

#### SOLUTION.

MESUREZ une base AB de 400 toises; F10, 107. disposez le graphometre horizontalement à l'extrêmité A; dirigez le diametre de l'instrument vers B, & tournez l'alidade mobile vers C; observez la valeur de l'angle CAB. Supposons que cet angle soit de 92 ° 17'; vérifiez si le diametre du graphometre est toujours dirigé vers B; tournez l'alidade mobile vers D, & observez l'ouverture de l'angle DAB. Supposons que la valeur de cet angle soit de 41°; ôtez l'instrument du point A, substituez-y un piquet, & transportezvous au point B; disposez le graphometre horizontalement, & prenez la valeur des angles DBA & CBA que nous suppofons être de 130° 157, & 63° 404 Cela posé, écrivez ces différentes mefures fur le croquis.

Dans le triangle ACB, l'on connoît la base AB; elle est de 400 toises, & les angles CAB & CBA; en les ajoutant &

retranchant leur fomme de 180°, le reste 24° 3' sera la valeur de l'angle ACB; alors, comme dans un triangle, les côtés sont entr'eux comme les sinus des angles qui leur sont opposés; l'on aura, Sinus ACB: AB:: sinus CBA: CA; ou en substituant les valeurs de ces quantités, 40753: 400:: 89622: AC. Le quatrieme terme de cette proportion étant calculé, donnera, à très-peu de chose près, 879 toises 4 pieds pour la valeur du côté AC.

Dans le triangle DBA, l'on connoît la base AB & les deux angles; retranchaint leur somme de 180 dégrés, le reste 8° 45' sera la valeur de l'angle ADB; donc sinus ADB: AB:: sinus DBA: AD. Substituant les valeurs, l'on aura 15212: 400: 76323: AD; le quatrieme terme de cette proportion donnera 2006 toises 4 pieds, à très-peu de chose près.

Cela pofé, l'angle CAD étant égal à CAB – DAB, & la valeur de ces deux derniers angles étant connue, nous en conclurons la valeur de l'angle CAD. L'on connoît les côtés AC, AD, & l'angle compris CAD: l'on déterminera donc

gle compris CAD; l'on déterminera donc aisément la valeur de CD: car en suivant

### de la Géométrie Pratique. 297 la case de la table des triangles obliquangles, l'on aura AC + AD : AD – AC ::

Tang. ACD+CDA: Tang. ACD-CDA.

Déterminant le quatrieme terme de cette proportion, l'on aura la tangente de la demi - différence. Cherchant le réfultat dans les tables, l'on reconnoîtra à quel angle appartient cette tangente; & cet angle sera la moitié de la différence qui existe entre les deux angles proposés. Ajoutant le réfultat à la moitié de la fomme des deux angles inconnus, & le retranchant de la moitié de la même somme, l'on aura dans la premiere opération le plus grand angle, & dans la seconde le plus petit, connoissant l'angle ACD. Par exemple, l'on cherchera dans les tables le finus qui lui correspond; & le quatrieme terme de cette proportion finus ACD: AD :: finus CAD : CD, donnera la valeur de CD, l'angle CDA étant connu; fi du point A & fur le côté AD, l'on fait un angle égal à CDA, la ligne qui sera terminée par cette ouverture, sera parallele à la ligne inacceffible, puisque ces deux angles, par leur position, seront

alternes internes,

## REMARQUE.

LES propofitions que nous avons résolues jusqu'à présent, mettroient sans doute en état de lever avec le graphometre les fortifications d'une place, & de rapporter le plan d'une fortification sur le terrein. Cette remarque aura ces deux objets en vue; il eût été inutile de multiplier les figures: nous insisterons davantage sur le même Problème, lorsque nous traiterons de la Planchette, parce que c'est le seul instrument avec lequel l'on puisse poérations de grand détail.

Si la fortification est inaccessible, c'esta-dire si l'on ne peut parcourir les ouvrages qui la composent, l'opération devient pour ainsi dire impossible avec le graphometre, & le deviendroit même avec la planchette, si l'on ne connoissoit pas le système que l'on propose d'attaquer. Consultez sur cela ce que nous avons dit au Chapitre qui traite de la Planchette.

Si l'on peut parcourir les parties de la fortification, posez le graphometre aux angles saillants & rentrants; observez la valeur de ces angles, & mesurez les côtés; rapportez la figure sur le papier,

fuivant les méthodes prescrites ci-dessus. Comme l'on ne peut disposer le graphometre au sommet d'un angle saillant, il faudra le placer dans la ligne qui divise cet angle en deux également; cette ligne est toujours distinguée : il sera d'ailleurs très-facile de la fixer dans le cas où l'on ne l'appercevroit pas. Pour cela, du fommet de l'angle faillant ou rentrant, prenez deux parties égales sur les deux côtés de l'angle ; divisez la corde en deux également, & plantez un piquet sur le milieu de cette mesure ; alignez-en plusieurs autres sur la ligne, fixés par le piquet qui vient d'être placé, & par le sommet de l'angle, Disposez le graphometre en un point quelconque de cette ligne ; de ce point, abaissez sur les deux faces deux perpendiculaires; mesurez une de ces lignes, & faites planter un piquet à l'extrêmité de la face dans un point qui soit en même temps éloigné de la face d'une quantité égale à la perpendiculaire que l'on vient d'abaiffer, & dans la ligne qui divise l'angle qui se trouvera à l'autre extrêmité de la face, en deux également. Par exemple, après avoir divisé sur le parapet l'angle flanqué en deux également; d'un point de cette ligne, l'on abaissera

fur une face une perpendiculaire, & l'on cherchera fur la ligne qui divife l'angle de l'épaule en deux également, un point qui foit éloigné de la même face d'une quantité égale à la perpendiculaire ; l'on y plantera un piquet, & l'on disposera le graphometre au premier point, marqué fur la ligne qui divise l'angle flanqué en deux également ; l'on placera de même un piquet sur l'autre angle de l'épaule, & l'on prendra la valeur de l'angle formé par ces deux nouvelles lignes qui font paralleles aux faces, & qui forment par conféquent un angle égal à l'angle flanqué; l'on mesurera ces deux faces depuis le fommet de l'angle flanqué, jusqu'au fommet de l'angle de l'épaule.

L'on voit, par cette opération, que le graphometre, disposé ainsi, donne le même résultat que s'il étoit placé au somet des angles. Cette attention de disposér le graphometre, est des plus essentielles.

Les angles & les côtés qui forment la ligne mag; ftrale, étant évaluée, rien n'est plus simple que de rapporter cette ligne sur le papier. A l'égard des demi-lunes, l'on fixera sur les faces les points où les prolongements des faces de la demi-lune les rencontrent; l'on mesurera les

distances qui se trouvent depuis l'angle de l'épaule jusqu'aux points où les prolongements des faces de la demi-lune rencontrent celles du bastion; l'on marquera ces points fur la ligne magistrale déjà tracée: alors disposez le graphometre sur le prolongement d'une des faces de la demi - lune (Nous supposons toujours que l'on opere sur le parapet.); faites planter un piquet sur le parapet & dans un des points du prolongement de l'autre face : dirigez le diametre du graphometre à un piquet placé à l'angle faillant de la demi-lune, & l'autre alidade au piquet placé sur le parapet & dans le prolongement de l'autre face : rapportez cet angle sur le plan; transportez - vous à l'autre extrêmité; rapportez de même la valeur de l'angle que vous avez pris à ce dernier point; & l'interfection des deux lignes sur le plan, donnera l'angle faillant de la demi-lune; mesurez les faces de la demi-lune, & les angles de l'épaule de cet ouvrage seront fixes.

A l'égard de la contrescarpe & des ouvrages extérieurs, il suffit, pour les rapporter sur le papier, de connoître les angles, & de mesurer les côtés. Si la fortification étoit irréguliere, il faudroit fe transporter à tous les angles, & mesurer tous les côtés; ce qui deviendroit plus long, mais non pas plus difficile.

Lorsqu'une fois l'on est en état de lever le plan d'une fortification quelconque, l'on doit aisément rapporter se plan d'une fortification fur le terrein. Pour cela. évaluez fur le plan les angles & les côtés; ensuite partant d'un point reconnu sur le terrein, l'on opérera en rapportant les angles & les côtés, comme nous l'avons expliqué dans plusieurs Problêmes. Par exemple, lorsque l'on se propose de fortifier une Place, l'on doit lever le plan de la Ville & de ses environs à quatre à cinq cents toises. L'on ne doit rien négliger dans ce plan; jusqu'à la moindre haie, jusqu'au plus petit ruisseau, tout doit y être détaillé. L'on se servira d'une grande échelle, pour lever le plan de la Ville & des environs.

Ayez foin de prendre la position de quelque point remarquable dans la Ville ou dans les environs; distinguez ces points sur le plan; tracez le système & l'ouvrage prêt à rapporter; reconnossez sur le terrein les points dont vous avez pris la position: nous les nommerons

points de repair.

Une fois la position d'un angle saillant ou rentrant déterminée, le reste de l'opération est fort simple. Pour rapporter un de ces points, choisiffez sur le plan deux de repair qui ne foient pas confidérablement éloignés d'un des angles faillants ou rentrants de la fortification; évaluez l'angle formé par la ligne qui se termine à l'angle de la figure: transportez le graphometre à ce point; dirigez une des branches vers l'autre repair, & avancez l'alidade mobile jusqu'à ce qu'elle marque sur l'instrument un angle égal à l'angle observé : faites planter plusieurs piquets sur le prolongement de l'alidade; ce prolongement passera nécessairement par l'angle correspondant que vous voulez fixer; mesurez depuis le repair, sur la ligne que vous venez de déterminer un nombre de toises égal au nombre de parties de l'échelle qui se trouve depuis le repair sur le plan à l'angle de la fortification.

Le fommet de cet angle étant fixé, transportez-y le graphometre; observez l'angle formé par la face de l'ouvrage & l'alignement au repair; dirigez une des branches de l'instrument vers le repair, & l'autre jusqu'à ce qu'elle fixe sur le limbe un angle égal à l'angle observé: mesurez sur le prolongement de l'alidade un nombre de toises égal au nombre de parties de l'échelle que contient la même

ligne sur le terrein.

La position d'un flanc ou d'une face étant déterminée, suivez l'opération, en rapportant les angles & les côtés. En même temps qu'un des côtés de la fortification est fixé, plantez des piquets, pour pouvoir reconnostre toutes les lignes: voyez d'ailleurs le détail de cette opération, au Chapitre de la Planchette.

Nous terminerons ce que nous avons à dire sur le graphometre, par une nouvelle méthode pour évaluer les surfaces

avec cet instrument.

# PRINCIPE.

Dans un triangle restiligne quelconque, fi l'on connoît deux côtés & l'angle compris, l'on aura toujours cette proportion: Le double du finus total est au produit des côtés connus comme le finus de l'angle compris est à la surface du triangle.

## DÉMONSTRATION.

Fig. 108. SUPPOSONS le triangle ABC, dans lequel l'on connoît les côtés AB & AC, &c

& l'angle BAC; appellons S le finus de l'angle BAC; imaginons la perpendiculaire BD, & nommons T le finus total. Cela pofé, dans le triangle BDA, l'on a T: AB:: S: BD, donc BD = S×AB;

mais la furface du triangle ABC estégale à la base multipliée par la moitié de la hauteur, donc ABC = AC×BD.

Substituant, dans cette équation, S x A B

à la place de BD, l'on aura ABC =  $AC \times S \times AB = AC \times S \times AB$ . Mettant

cette équation en proportion, l'on aura 2T: AC × AB:: S: ABC; c'est-à-dire, le double du sinus total est au produit des côtés connus comme le sinus de l'angle compris est à la surface du triangle (c. q. f. d.).

REMARQUE


L'APPLICATION de ce principe est très-Fro. 109. fimple. Proposons-nous de déterminer la surface du polygone ABCD, &c.; placez le graphometre au point C; prenez la valeur de l'angle ACB; mesurez les côtés BC & AC; alors 2T: BC × CA:

finus BCA: ABC. Cherchez de même la surface des autres triangles; ajoutez ces différents résultats, & leur somme donnera la surface de l'espace proposé.

Il est aisé de voir que toute figure pouvant se diviser en triangle, quelle que soit l'irrégularité de l'espace proposé, l'on parviendra aisément à déterminer sa surface.

Tels font en général les ufages les plus effentiels du graphometre, lorsque l'on fait avec cet instrument les opéra-

tions de grand détail.



Usage de la Planchette, & celui d'un nouvel Instrument, de l'invention de mon pere, appellé ALTIMETRE, parce qu'il sert à déterminer les hauteurs.

Avant d'entrer dans le détail des opérations que l'on veut faire avec la Planchette, nous allons donner la conftruction de cet Instrument dont le pied a été corrigé par mon pere. Comme cette construction differe bien peu de celle d'une Planchette avec laquelle l'on prend

les hauteurs, nous renfermerons tous fes avantages dans le même instrument. Sa dépense pour le faire exécuter n'est pas considérable.

Ayez une planche rectangulaire ABCD Fig. 110. de bois tendre, & dont les dimensions n'excedent pas celles des plus grands papiers; pratiquez dans l'épaisseur de la planche & sur, les bords une entaille

n'excedent pas celles des plus grands papiers; pratiquez dans l'épaiffeur de la planche & fur les bords une entaille ABCD: cette entaille recevra quatre verges de fer AB, BC, CD, DA.

Les deux grandes verges AB & DC, doivent avoir quatre tenons, dont la longueur furpaffera l'épaiffeur de la planche. Les deux autres verges AB & BC,

n'auront que trois tenons chacun, de même dimension que les précédents.

La figure III représente en même remps le dessous de la Planchette & les crochets qui entrent dans les trous pratiqués sur les bords de cet instrument. a est un morceau de bois d'un pouce d'épaisseur, sixé au milieu de la planche ABCD, sur laquelle est arrêtée solidement une plaque de cuivre; sur le milieu de cette plaque s'éleve un pivot de cuivre, portant une sphere solide du même métail; les dimenssons du pivot & de la sphere dépendent du plus ou moins de solidité.

que l'on veut donner à l'instrument.

La figure 112 représente le profil de la lame de cuivre, du pivot & de la sphere; AB est la lame de cuivre qui doir être fixée sur le morceau de bois à de la figure 111: voila toutes les parties qui appartiennent à la Planchette. Voici maintenant la construction du pied de cet instrument.

La figure 113 représente une sphere creuse, portée sur un pivot E qui est soudé sur une lame de cuivre GH; cette sphere creuse est partagée en deux parties égales, qui se réunissent par le moyen d'une sorte vis F; la sphere creuse D reçoit la sphere solide C (fig. 112); & la vis F réunissant les deux demissipheres D (fig. 113), le frottement qu'occassonne cette pression contre la surface de la sphere solide, ser à sixer la planchette sur le pied, & lui donner un mouvement en tout sens.

D'après cela il est clair que la sphere folide doit avoir un diametre un peu plus grand que celui de la sphere creuse. La sphere creuse & son pivot sont fixés sur le milieu d'une planche ABCD, de dix Fig. 114. pouces de longueur sur autant de lar-

geur, & un pouce & demi d'épaisseur.

Cette planche doit être d'un bois dur & bien sec; aux quatre extrêmités A, B, C &D, & à un pouce & demi des bords, l'on pratiquera des mortaifes d'un pouce de dimension; ces mortaises perceront la planche de part en part, & recevront quatre écrous de même dimension & solidement fixés au bois ; ces quatre écrous porteront quatre vis HM de sept à huit pouces de hauteur. L'on voit que montant & descendant les vis, leurs extrêmités M serviront de quatre points d'appui à la planchette. La planche ABCD est fixée absolument sur un cylindre de huit pouces de diametre, fur huit à neuf pouces de hauteur : l'on pratique à ce cylindre trois mortaises, qui serviront à recevoir les trois pieds sur lesquels est posée la planchette. BCEFD (fig. 115.) est la vue en face du cylindre garni de ses pieds ; l'on apperçoit aussi dans la même figure un écrou F, qui sert à fixer un des pieds au cylindre; la longueur des piquets dépend de la hauteur de celui qui opere. Pour peu d'attention que l'on fasse à la construation que l'on vient d'indiquer, il sera aifé de faire exécuter soi-même un pareil instrument.

Voici maintenant le changement que j'ai fait dans la construction du pied. pour pouvoir mesurer les hauteurs (fig. 113). Sur le milieu de la lame GH, est soudée une piece de cuivre I d'un pouce de largeur sur quatre lignes d'épaisseur ; cette piece de cuivre entre dans une mortaife pratiquée vers le milieu de la planche ABCD (fig. 114.); cette mortaile se termine à un pouce & demi du bord cd; de forte qu'il est facile de mouvoir la planchette suivant la longueur de l'entaille. La plaque GH (fig. 113.) s'appuie fur la planche, & est maintenue dans une rainure pratiquée aux extrêmités de deux lames de cuivre ac & bd (fig. 114). Ces lames sont fixées à la planche par des écrous, chacune en porte trois. Veut-on arrêter la planchette dans le milieu de ABCD, c'est-à-dire dans la position aben? Il n'y a qu'à serrer les écrous a, b, e & n. Veut-on l'arrêter dans la position nede? On desserre les écrous. & l'on fait gliffer la planchette jusqu'à ce que la plaque GH (fig. 113.), soit arrivée à la position nede (fig. 114.); alors l'on ferre les écrous, l'on tourne la planchette, & elle prend une fituation verticale. J'imaginai cet expédient, pour réunir

à la planchette l'avantage de trouver, par le moyen du même instrument, la hauteur d'une montagne. L'on en verra l'usage dans la suite de ce Chapitre.

Pour mieux faire comprendre le mé-Fig. 116. chanisme de cet instrument, nous l'avons représenté en perspective. Nous devons

avertir que nous avons placé la planche ABC fous ce point de vue, afin de faire appercevoir tout le pied de la planchette.

ABC est la planche dont le dessus & le dessous sont représentés en plan dans les figures 110 & 111. A' est le pivot à l'extrémité duquel est placée la sphere folide, dont nous avons parlé (fig. 112.); cette sphere solide est reçue, comme on le voir, dans la sphere creuse, représentée par la figure 113. DM est la planche posée sur le cylindre qui reçoit les trois pieds K, H & I; cette planche & le cylindre sont représentés par les figures 114 & 115. Ensin, les quatre vis TS, BR, QP & NO, sont représentées par la vis MH (fig. 114.)

Au moyen de la construction que nous avons donnée ci-dessus, l'on peut disposer la planchette verticalement; mais dans cette position il est impossible de se servir d'une alidade pour viser au sommet des

montagnes. Pour obvier à cet inconvénient, ayez une regle DF (fig. 117.) de deux pieds & demi de longueur ; cette regle portera dans son milieu une vis écrouée dans l'épaisseur de DF : ayez une autre regle BH d'une longueur égale à la largeur de la planchette ; cette regle fera percée dans fon milieu d'une ouverture de sept à huit lignes : enveloppez toute la regle BH d'un prisme creux de cuivre, qui pourra se mouvoir suivant toute la longueur de la regle ; ce prisme creux fera percé d'un trou dans fon milieu, capable de recevoir la vis fixée fur le milieu de la regle DF; cette vis sera arrêtée au prisme par le moyen d'un écrou E.

A l'extrêmité GH de la regle BH, l'on fixera une plaque de cuivre recourbée à angle droit, de même qu'à l'extrêmité B; fur le milieu de la face BC de cette efpece de crochet, l'on placera une vis A. Cela posé, pour fixer cet instrument à la planchette, faites entrer les bords AB & CE de la planchette (fig. 118.) dans les crochets BC & GI (fig. 117.); ce qui sera facile, puisque la longueur de BG surpasse la largeur de la planchette des lames de cuivre que l'on a ajoutées; alors

(fig. 118.) serrez la vis H; comme elle appuiera sur l'épaisseur du bord de la planchette, la regle HD, & par conséquent BF qui se trouve dans le dessous de HD, seront sixées à la planchette. Maintenant si l'on place une aiguille G, il est clair que la regle BF pourra glisser le long de HD, par le moyen de l'ouverture que l'on a pratiquée dans cette regle; ainssi la planchette étant verticale, la regle BF pourra s'arrêter dans toutes les situations.

Après avoir donné la construction de la Planchette, il nous reste à indiquer les autres instruments dont on a besoin pour lever. L'on doit avoir une chaîne de dix toises de longueur, divisée en pieds par de petits anneaux de cuivre; les toises seront distinguées par des anneaux plus confidérables. Dans le milieu de la chaîne, c'est-à-dire à l'extrêmité des cinq toises, l'on placera un morceau de fil de fer long de quatre à cinq pouces; il servira à mesurer plus commodément, en marquant le milieu de la chaîne; l'on aura auffi un étui rempli d'aiguilles fines, aux têtes desquelles l'on aura formé de petits globules de cire d'Espagne. Rien n'est plus simple que la manière de former

ces globules & de les fixer aux têtes des aiguilles. Prenez un bâton de cire d'Espagne d'une main, & une aiguille de l'autre; presentez la cire à la flamme d'une chandelle; & lorsqu'elle commencera de fondre, approchez la tête de l'aiguille, & enlevez une petite partie de la cire fondue; présentez de nouveau l'aiguille à la flamme; & lorsque vous appercevrez qu'elle est sur le point de couler, éloignez-la de la flamme, & tournez fubitement l'aiguille entre les deux doigts : ce mouvement fera prendre une forme sphérique à la parcelle de cire qui se trouve à sa tête de l'aiguille. Ces têtes de cire donnent la facilité de piquer avec plus d'aifance les aiguilles fur la planchette.

L'instrument le plus essentiel & dont on ne peut se passer, est l'alidade; c'est une regle de cuivre de deux pieds de longueur, de quinze à dix-huit lignes de largeur & de trois quarts de ligne d'épaisseur; aux extrêmités de cette regle, s'élevent perpendiculairement deux autres regles de cuivre de même largeur, & de huit à onze pouces de hauteur. Si l'on est obligé d'opérer souvent dans un pays rempli de montagnes, les deux regles perpendiculaires doivent avoir

jusqu'à un pied de hauteur : elles se nomment ordinairement pinules.

L'une de ces pinules est percée, dans le milieu, d'une sente très-étroite, & qui se termine à une ligne d'épaisseur du métal que l'on conserve aux extrêmités de la pinule; l'on abat à chansrein les vives arêtes, & alors l'épaisseur du métal

ne gêne point le rayon vifuel.

L'on pratique dans toute la longueur de l'autre pinule une ouverture de quatre, cinq & même fix lignes de largeur ; cette ouverture se termine à une ou deux lignes d'épaisseur de métal, que l'on laisse aux deux extrêmités de la pinule pour lui donner de la folidité; le milieu de cette ouverture est occupé par un fil de soie très-délié ou une corde de boyau bien fine; deux petits trous, pratiqués au milieu des extrêmités de l'ouverture, & dans l'épaisseur du métal, servent à fixer la petite corde de boyau; les deux pinules sont jointes par une corde de boyau qui se fixe à deux petits trous pratiqués aux extrêmités supérieures des pinules.

Les pinules font fixées à la regle de cuivre qui fert de base à l'instrument, par le moyen de deux charnieres qui permettent de les étendre sur la regle. Pour les fixer dans une situation verticale, l'on ajoute à angle droit aux extrémités inférieures de chaque pinule deux lames de cuivre qui servent de talon. Ces lames sont refendues chacune dans leur milieu, & servent à recevoir une vis placée sur la base de l'alidade; en tournant la tête de cette vis, comme elle excede la largeur de la fente, elle arrêtera la pinule perpendiculairement sur la regle qui sert de base à cet instrument.

Nous avons donné deux pieds de longueur à la regle de cuivre : cette dimenfion est arbitraire; mais cependant l'on doit être affuré que plus l'alidade aura de longueur, plus les alignements feront pris avec justesse: nous en avons donné les raisons, en parlant de l'équerre d'Ar-

penteur.

Voici la méthode que l'on peut employer, pour vérifier si une alidade est

bien exécutée.

Pour qu'une alidade foit juste, il faut que la fente, le fil de soie, & la ligne de foi qui divise en deux également la regle de cuivre qui sert de base, soient dans le même plan vertical. Pour reconnoître cette propriété, attachez un cordeau à la branche d'un arbre : fixez à l'extrêmité de ce cordeau un poids affez confidérable pour que l'air ne puisse le faire vaciller : le cordeau prendra alors

une fituation verticale.

Transportez la planchette à quarante à cinquante toifes de cette position; disposez-la horizontalement. Nous en donnerons la méthode par la fuite. Posez l'alidade sur la planchette, & visez au cordeau. Si le fil de foie de l'alidade fuit exactement la longueur du cordeau, c'est une preuve que la soie, la ligne de soi & la fente sont dans le même plan vertical; & l'alidade fera mal exécutée, fi en vifant au cordeau, la foie ne fuit pas exactement fa longueur.

· L'on doit encore joindre aux instruments que nous venons de donner. 1.º une boule d'ivoire, pour disposer la planchette horizontalement; 2.0 un à plomb qui sera composé d'un cordonnet de soie de la hauteur de la planchette, à l'extrêmité duquel sera suspendu un poids de quatre à cinq onces.

Voici la maniere de se servir de la boule d'ivoire, pour disposer la planchette horizontalement, Placez l'instrument dans un point quelconque; levez ou abaissez les vis jusqu'à ce qu'à vue d'œil la planchette paroisse horizontale; posez la boule sur la planchette: si elle reste en repos, l'instrument est horizontal; si le contraire arrive, la boule roulera suivant la direction la plus basse. Alors levez la vis opposée à la position de la boule; comme vous êtes le maître de lever & d'abaisser les vis, vous arriverez bientôt dans une position où la boule restera horizontale.

Pour disposer le papier sur la planchette, ôtez les verges de ser qui composent le cadre; étendez sur la planchette la feuille de papier dont vous voulez vous servir; ayez de l'eau; & une éponge propre; mouillez légérement toute la surface du papier; commencez d'abord par poser une des petites verges dont les tenons doivent percer les bords du papier; à six lignes au moins de distance de ces bords.

Allez au côté de la planchette opposé à celui auquel vous venez de fixer le papier; percez le bord avec les tenons de l'autre petite verge, & étendez à mesure le papier en le tirant; disposez les autres verges de la même maniere; ayez soin

feulement de tendre le papier, en le tirant avant de placer les verges; arrêtez les crochets à mesure que vous les poferez; enfin humectez seulement le milieu des deux demi-feuilles: le papier avant d'être sec n'est pas uni; mais à mesure qu'il seche, il devient aussi uni qu'une glace, & semble être collé sur la planchette.

Le second instrument dont nous donnerons l'usage dans ce Chapitre, est l'Altimetre de mon pere: en voici la con-

struction.

Il est composé d'une regle de cuivre CBAD de deux lignes d'épaisser, de vingt-fix pouces de longueur, & de vingt lignes de largeur; cette regle est ouverte dans son milieu suivant sa longueur, & jusqu'à la distance d'un pouce de chacune de ces extrêmités. VX est cette ouverture; elle a quatre lignes de largeur.

Aux extrêmités de la regle ABCD, s'élevent deux pinules GHFE & KLMI, chacune de quinze pouces de hauteur; elles font ouvertes dans leur milieu fuir vant toute leur longueur, & jusqu'à fix lignes de leurs extrêmités : P4 & NO expriment ces ouvertures, elles ont fix lignes de largeur.

Les deux ouvertures P q & NO, pratiquées dans les pinules, sont faites pour recevoir deux curseurs habd & X/HTi; ces deux pieces sont composées chacune de deux lames de cuivre égales, appliquées sur les deux surfaces de chaque pinule, & arrêtées l'une à l'autre par quatre vis; ces vis ne doivent point empêcher le mouvement des curseurs, qui pourront se mouvoir suivant toute la longueur des ouvertures Pq & NO.

De ces deux curseurs, l'un est objedit, & l'autre oculaire; l'objedit XHTi, est percé d'un cercle de cinq lignes de diametre, & traverse par deux lames XT & Hi extrêmement minces, & perpendiculaires l'une sur l'autre; l'oculaire habd, est percé dans son milieu d'un petit trou a: sur le milieu de chaque curseur, sont deux petites pointes h, b, & X, T, qui doivent être dans le plan qui divise les curseurs en deux également; ces petites avances, que l'on appelle index, serviront à indiquer sur les pinules l'endroit où se trouvent les curseurs.

Des deux pinules GHFE & KLMI, l'oculaire GHFE est solidement fixée à la regle dans la position FE. FE est une charniere, au moyen de laquelle l'on

peut

## de la Géométrie Pratique.

peut coucher la pinule GHFE sur la regle ABCD; & pour qu'en relevant cette pinule elle puisse se tenir dans une position verticale; l'on soude à son pied, & à angle droit, une lame de cuivre 1mEF; cette lame s'arrêtant sur la regle ABCD, lorsqu'on leve la pinule; la fixe dans une situation verticale. Ce talon qui est ouvert dans son milieu; & est retenu par un T, arrêté sur la regle ABCD, & qui tournant librement sur lui-même peut sixer le talon, puisque la tête du T est plus large que l'ouverture pratiquée dans le talon.

La regle objective KLMI est composée d'une charniere IM, & d'un talon r'semblable à celui de l'oculaire, à l'exception que cette pinule, au lieu d'être sixée à la regle ACBD peut se mouvoir le long de l'ouverture VX. Pour obtenirce mouvement, cette pinule est arrêtée sur une lame de cuivre qui glisse à uroir le long de VX; de sorte que la pinule objective peut s'éloigner & s'approcher de la pinule oculaire fixe GHF E.

La regle ABCD est divisée en un certa in nombre de parties égales; & les divisions doivent commencer de E, & finir à I. Les pinules sont pareillement divisées

Х

en parties égales; & celles-ci font égales aux parties de la regle ABCD. Il est inutile de diviser les faces opposées des pinules; l'on aura soin seulement de marquer les divisions sur les faces qui regardent l'observateur, lorsqu'il fixe l'oculaire habd. Dans la figure 119, les faces qui doivent être divisées sont celles qui regardent l'extrêmité CB.

Venons maintenant aux opérations que l'on peut faire avec la Planchette. Il est nécessaire, pour comprendre avec facilité l'usage de cet instrument, de bien

retenir sa construction.

## U.S.A.G.E. DE LA PLANCHETTE.

# PROBLÉME PREMIER.

L'on propose de lever la position de deux ou plusieurs points C & D.

### SOLUTION.

F10. 120. C HOISISSEZ dans la campagne un point A, duquel vous puiffiez appercevoir les deux points C & D; mesurez une ligne AB d'un nombre de toises exact, & plantez un piquet à l'extrêmité B de cette ligne.

Placez la planchette au point A; disposez-la horizontalement, par le moyen de la boule d'ivoire; appliquez l'extrêmité du cordeau qui foutient le plomb en dessous de la planchette; & lorsque vous aurez trouvé le point qui répond perpendiculairement au point A pris sur le terrein, placez en-dessus de la planchette une aiguille a qui réponde perpendiculairement au point A du terrein; c'est-à-dire que vous placerez l'aiguille vis-à-vis l'extrêmité du cordeau que vous tenez fixé en dessous de la planchette; appliquez le bord de l'alidade contre cette aiguille, & faites la 10urner, en visant à travers les pinules, jusqu'à ce que vous apperceviez le piquet B; faites en sorte que le fil de soie divise le piquet en deux également, ou le cache entierement. Alors placez-vous dans une position commode pour tirer du point a de la planchette une ligne ab le long du bord de l'alidade qui touche l'aiguille, fans que cet instrument se dérange de fa premiere position.

Comme l'extrêmité a de la ligne ab de la planchette répond perpendiculaire-

ment sur l'extrêmité A de la ligne AB du terrein, il est clair que toute la ligne ab de la planchette sera dans le même plan que la ligne AB du terrein. Cela posé, sans déranger l'instrument de la position A, faites face aux points C & D; & dirigeant l'alidade vers le point C, visez à ce point, en faisant toujours en forte que l'alignement pris, le bord de l'alidade touche l'aiguille; menez fur la planchette la ligne ac. Alors l'angle cab formé sur la planchette, sera égal à l'angle correspondant CAB du terrein. Le premier rayon étant pris, vérifiez la base : c'est-à-dire, observez si la ligne ab de la planchette est toujours dans le même plan que la ligne AB du terrein. Pour cela, disposez l'alidade contre les deux aiguilles a & b; vifez à travers les pinules, & observez si le fil de soie divise toujours le piquet B en deux également, ou s'il le couvre entiérement. Si la planchette s'est un peu dérangée, il faudra la tourner à droite ou à gauche, en visant toujours à travers les pinules pour diriger

l'alignement. Placez le chiffre 1 sur l'alignement ac; il indiquera que c'est le premier objet auquel vous avez visé; tournez l'alidade autour de l'aiguille A. & visez au point D; menez sur la planchette le rayon indéfini ad; écrivez le chiffre 2 sur cet alignement; il indiquera que c'est le second objet auquel vous avez visé.

Nous ne supposons, dans ce Problème, que deux points dont on veuille avoir la position: si de la même base l'on pouvoit appercevoir quantité d'autres objets dont on voulût connoître la position, il faudroit continuer à mener, du point A, des rayons à ces dissérents points. Mais quel que soit le nombre d'objets, l'on ne doit jamais négliger de vérisser la base toutes les sois que l'on a pris un rayon: c'est la seule façon de se conduire, pour faire des opérations exastes.

Tous les rayons nécessaires étant pris de la position A, orientez la planchette; c'està-dire, écrivez orient sur le côté de la planchette le plus près de ce point; couchant, sur le bord opposé; midi, sur le bord à droite, & nord, sur le bord à gauche.

Voilà la maniere dont on oriente ordinairement la planchette pour les opérations de détail; mais il est une méthode plus juste, qui est de placer une boussole sur l'instrument, de tourner la boussole jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête sur la ligne du nord: alors l'on mene une ligne le long de la boîte, & cette ligne fervira à remettre dans tout autre point la planchette dans une position semblable.

La planchette orientée, ôtez-la du point À; placez un grand piquet à ce point, & transportez-vous à l'extrêmité B de la base ; ôtez le grand piquet B, & fubstituez-y un petit piquet ; posez la planchette sur ce point, & tournez-la de façon que le côté fur lequel est marqué orient, regarde ce point; tournez la planchette jusqu'à ce que les deux aiguilles placées perpendiculairement aux extrêmités a & b de la base (a), soient dirigées vers l'extrêmité A ; placez l'extrêmité du cordeau qui soutient le plomb sous l'aiguille b en dessous de la planchette, & remarquez si l'à plomb s'arrête sur le petit piquet ; c'est-à-dire , si l'extrêmité b de la base sur la planchette se trouve perpendiculairement fur le petit piquet B du terrein; file contraire arrive, écartez ou resserrez les pieds de la planchette, jusqu'à ce que les points B & b soient dans la même verticale. Peu importe la position

<sup>(</sup>a) Il est inutile d'observer que l'on doit prendre avec l'échelle une partie 46 proportionnelle à AB, mesurée sur le terrein.

que prendra l'instrument, puisqu'en élevant ou abaissant les quatre vis, l'on pourra toujours la mettre dans une situation horizontale.

Cette opération de disposer la planchette au point B, ne s'exécute que par une espece de tâtonnement difficile pour un Commençant; mais un peu d'usage rend facile la maniere de disposer la planchette. Pour le faire avec plus d'aisance, il y a une maniere de prendre cet instrument; la voici. Posez le pied-droit entre les pieds de l'instrument; embrassez les trois pieds; un de ses pieds se trouvera par cette fituation appuyé fur la jambe, & la planchette sur l'épaule ; élevez l'instrument, & observez au coup d'œil le point b de la planchette, & le point B du terrein ; posez la planchette dans l'endroit où vous jugez que les points B & b sont à peu près dans la même verticale; pourvu que l'erreur ne soit pas considérable, il sera aisé de la rectifier, en rapprochant les pieds ou en les écartant, suivant qu'il sera nécessaire. Observez seulement, toutes les fois que vous dérangerez les pieds de la planchette, de remettre les aiguilles a & b dans l'alignement du piquet A.

Le point b étant verticalement sur le petit piquet B, élevez ou abaissez les vis jusqu'à ce que la boule d'ivoire placée sur la planchette, indique qu'elle est dans une situation horizontale. Cela posé, placez l'alidade contre les deux aiguilles a & b, & tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules, la soie couvre ou divisé en deux également le piquet A. Comme l'instrument peut faire de petits retours, il faudra attendre un instant, & vérisier l'opération.

La base ba exactement placée sur la base AB, dirigez l'alidade au premier objet c, en la faisant pivoter contre l'aiguille b, & vifant continuellement à travers les pinules; alors menez fur la planchette le rayon bc, il rencontrera le premier rayon AC au point e, qui fixera la position de ce point sur la planchette; les chiffres 1, 2, &c. indiquent l'ordre que vous avez suivi à l'extrêmité A de la base, & celui que vous devez observer à l'extrêmité B'; la position e étant déterminée, placez l'alidade contre les deux aiguilles a & b, & vérifiez la base; ensuite, du point b, menez le second rayon bd; il rencontrera ad, & la position du point d fera fixée fur la planchette,

LES angles cab & dab, comme nous l'avons observé dans la premiere position, font égaux à leurs correspondants CAB & DAB: par la même raison, les angles cba & dba font égaux aux angles CBA & DBA; donc les triangles ACB & acb, ABD & adb, font femblables: mais ab contient autant de parties de l'échelle que AB contient de toifes fur le terrein; donc les autres lignes fixées fur la planchette, telles que ac, ad, bc & bd, seront dans le même cas. Ainfi veut-on favoir de combien de toises, par exemple, est la distance AC? Prenez avec le compas l'intervalle ac; portez cet intervalle fur l'échelle; & le nombre de parties qu'il contiendra, sera le nombre de toises contenues dans AC.

#### PRINCIPE.

Lorsqu'il s'agit de lever les plans dans le detail avec la planchate, & en général avec tous les instruments qui fixent les angles, l'on doit disposer l'instrument dans une position horizontale.

DÉMONSTRATION.

MESURONS une ligne BC d'un nombre Planc, 11, exact de toifes, & plaçons la planchette Fig. 133.

au point B, dans une situation horizontale, en suivant les mêmes procédés que nous avons indiqués dans le Problême précédent ; des extrêmités de cette base, visons à l'objet D; la position du point D sera fixée sur la planchette. Maintenant disposons la planchette, suivant une inclination quelconque ACB; & des extrêmités de la même base, avec une inclinaifon semblable, visons au même point D: la position de ce point sera dans ce cas le point A; & il s'agit de prouver que AB dans cette derniere supposition, est plus grand que BD. Pour cela, l'on observera que la planchette étant horizontale, le rayon visuel BD fixé fur le papier, est lui-même horizontal. Dans le second cas, le même rayon visuel BA étant tracé sur la planchette, suivant fon inclinaison, est oblique à l'horizon. Ainsi l'on peut s'imaginer que ce dernier rayon BA est l'hypothénuse d'un triangle rectangle dont BD est un des côtés. BA fera donc plus grand que BD: par la même raison, CA sera plus grand que CD; donc le point A déterminé de cette maniere fera plus éloigné de BC que le point D, & l'angle CAB plus petit que l'angle CDB: ce qui est facile à prouver (fig. 134). Imaginons les deux angles ABE & ACE différemment éloignés de AE; alors le plus éloigné ABE fera plus petit que ACE: car par les fommets B & C, menons la ligne BCD, l'angle ACD étant extérieur au triangle ABC, vaut les deux intérieurs oppofés; donc ACD est plus grand que ABC: par la même raifon, DCE est plus grand que CBE; & ajoutant ces inégalités, l'on aura ACE plus grand que ABE.

Il est donc démontré qu'à mesure que l'on change l'inclinasson de la planchette, l'on a des résultats différents, soit dans les angles, soit dans les côtés; d'où il suit qu'en levant avec cet instrument, il audroit lui donner par-tout la même inclinasson, pour obtenir des figures semblables: mais il est impossible de fixer cet instrument sous une même inclinasson autre que l'horizontale; donc il faut toujours disposer la planchette horizonta-

lement.

## Remarque I.

SI l'on se trouvoit placé dans la mon-Fig. 120, tagne, & qu'il failût prendre la position de plusseurs points C & D, l'on fixeroit en travers de la pente une base AB que

l'on auroit soin de mesurer horizontalement. Suivant ce que nous avons dit dans le Chapitre premier, l'on placeroit la planchette à l'une des extrêmités, dans une situation horizontale, & l'on viseroit aux deux points C & D. Il est clair que les rayons ac & ad tracés sur la planchette, feront dans une position horizontale; ainsi les points c & d ne seroient pas réellement fixés par rapport à l'inclinaifon du terrein, mais par rapport à la projection horizontale. Cette observation nous conduit à une autre non moins essentielle. Plusieurs Arpenteurs, après avoir disposé leur planchette horizontalement, mesurent suivant la pente, & rapportent ces mesures sur les projections horizontales. Il est aisé de s'appercevoir qu'ils rapportent l'hypothénuse d'un triangle rectangle sur le côté; ainsi pour peu que l'opération soit étendue, l'on ne doit pas être surpris de voir disparoître des espaces. J'ai été témoin de cette erreur. Un Arpenteur levoit tout un petit vallon; après avoir fixé l'intervalle des deux croupes qui le formoient, il se porte au sommet d'une d'elles, & leve le plan en descendant, pour remonter fur l'autre croupe : tout le bas du vallon

de la Géométrie Pratique. 333 qui étoit un pré de cinquante à foixante

toises de largeur, ne put se déterminer

fur le plan.

Il est impossible de lever, suivant les pentes, avec la planchette; parce qu'il faudroit disposer l'instrument suivant une inclinaison parallele à la pente que l'on veut lever pour obtenir des sigures semblables; c'est donc une erreur des plus considérables que de messurer les pentes & de rapporter ces messures aux lignes menées horizontalement sur la planchette.

### REMARQUE II.

Comme il est plus aisé de prendre le rayon visuel, en opérant de droite à gauche, posez le bord gauche de l'alidade contre l'aiguille d'où doivent partir tous les rayons. Par cette position, il sera difficile qu'elle abandonne l'aiguille, puisque ce mouvement ne peut s'exècuter qu'en la pressant continuellement.

Lorsque l'objet se trouve à droite du fil, tirez l'alidade à vous, en visant toujours à travers les pinules; & outre ce mouvement, donnez-lui toujours le mouvement circulaire jusqu'à ce que le fil couvre ou divise en deux également l'objet. Si au contraire l'objet se trouve à gauche du fil, pouffez l'alidade, en la preffant toujours contre l'aiguille, & lui donnant en même temps le mouvement circulaire autour de la même aiguille. Il est inutile d'observer qu'il ne faut pas appuyer la main sur la planchette.

D'après ce Problême, il sera facile de

résoudre cette question.

Fig. 121. Le point A étant fixé à l'autre bord d'une riviere, déterminer la largeur de la riviere. Il est clair qu'en imaginant, du point A, la perpendiculaire AF abaissée sur la rive BC, cette perpendiculaire est la largeur que l'on demande.

demande

Prenez deux points B & C sur la rive; faites planter deux piquers à ces points; éloignez-vous de trente à quarante toises du point B: par exemple, au point D, placez la planchette horizontalement, & fixez sur la surface de l'instrument une aiguille d, de façon que vous ayiez en avant de ce point assez d'espace pour que l'interséction des rayons da & ae ne se trouve pas en dehors de la planchette; posez en dessous de ce point l'extrêmité du cordeau qui soutient le posids de l'à plomb; laissez mettre le corps en repos, & marquez

sur la surface de la terre le point D, que

le poids en repos indique.

Posez le bord de l'alidade contre l'aiguille D, & visez à l'extrêmité E d'une base que vous avez fait mesurer; marquez le point e sur la planchette: visez au premier piquet B, à l'objet A, & au second piquet C; vérisez la base à chacune de ces opérations. N'oubliez jamais que c'est de cette précaution que dépend toute la justesse sopérations.

Les rayons db, da & dc, tracés sur la planchette, ôtez l'instrument du point D; transportez-vous en E, & disposez à ce point la planchette, en suivant ce que nous avons observé dans le Problème

précédent.

Les points e & E étant dans la même verticale, la planchette étant orientée, & la base de dans le même plan que DE, placez l'alidade contre l'aiguille e; obfervez le même ordre que vous avez suivi à la promiere position; en menant les rayons eb, ea & ec, ils rencontreront les premiers aux points b, a & c, qui seront la position, sçavoir; bc, le bord de la riviere; & a, la position de l'objet pris à l'autre bord: menez sur la planchette la ligne bc; & du point a,

abaissez la perpendiculaire af sur bc; portez bf ou fc sur l'échelle : reconnoissez le nombre de parties qu'une de ces lignes contient : écrivez ce réfultat ; & du point B sur le terrein, mesurez un égal nombre de toises de B en F; l'extrêmité de la perpendiculaire AF sera fixée, & le nombre de parties de l'échelle que contient af, sera le nombre de toises que contient AF.

Nous ne nous fommes écartés de la rive que parce que nous avons supposé que le bord BC ne permettoit pas de placer la planchette, & d'opérer fans courir aucun danger; cependant file bord est pratiquable, l'on peut au point B établir la planchette, prendre BC pour base, fixer le point À, & l'opération s'achevera comme nous venons de l'indiquer.

L'on peut encore résoudre avec la même facilité la question suivante.

La ligne AC entiérement inaccessible FIG. 122. étant donnée, l'on propose, 1.º De lui mener par le point D une parallele DF; 2.º De fixer l'alignement d'une perpendiculaire qui divise cette ligne en deux également; 3.º Enfin, de fixer le nombre de toises qu'elle contient.

Mefurez

Mesurez une base DG; placez la planchette au point D, & un piquet à l'extrêmité G; fixez les lignes da & dc: ôtez la planchette du point D; transportezvous au point G; & après l'avoir disposée fuivant les principes que nous avons établis ci-dessus, menez les rayons ga & gc, ce qui fixera la position de la ligne AC: menez ac; par le point d & suivant les principes de la Géométrie, menez df paralleles à ac; cette parallele rencontrera cg, ou fon prolongement en f: portez gf sur l'échelle, & écrivez le nombre de parties que cette ligne contient : faites mesurer un égal nombre de toises de G en F; plantez un piquet à ce point, & la ligne DF sera parallele à l'inaccessible AC.

Sur le milieu ac, élevez la perpendiculaire be; observez le nombre de parties de l'échelle que contient fe, & mesurez un égal nombre de toises de F en E; enfin du point E, & par les principes expliqués au Chapitre des Piquets, élevez la perpendiculaire EH, dont le prolongement se terminera au milieu de la ligne inaccessible.

Enfin proposons-nous encore de di-Fig. 123, vifer l'angle inaccessible ABC en deux

également ; ce qui revient au même , fixons la capitale d'un ouvrage.

Il peut arriver que connoissant le système suivant lequel la place est fortifiée, l'on connoisse aussi la valeur de l'angle ABC: alors il suffiroit de sixer la position du côté BC; de faire avec be un angle égal à l'angle proposé, opération facile avec le rapporteur: ensuite l'on achevera, comme nous allons l'expliquer.

Dans le second cas, il peut arriver que la place étant irréguliere, l'on ne connoifie pas la valeur des angles; d'ailleurs il ser toujours plus prudent de ne se fer à aucun plan que l'on pourroit se procurer, & de faire l'opération comme si

tout étoit absolument inconnu.

Fixez le prolongement M de la face; établiflez la planchette à ce point; difpossez-la horizontalement; mesurez une
base MN; du point M, visez au sommet
B de l'angle; & menez le rayon mba.
Comme la planchette est situe sur le
prolongement du côté AB, il est clair
que la ligne indéfinie mba sur la planchette fera partie du côté de l'angle.
Le rayon mba étant tracé; visez au
point C, & menez l'alignement me.

Otez la planchette du point M, & difposez-la au point N suivant les principes que nous avons donnés; du point N, visez successivement aux points B & G; ce qui saxera sur la planchette les points correspondants b & c: menez la ligne bc; cette ligne rencontrera le prolongement mbba au point b, & l'angle cba sera fixé: divisez cet angle en deux également par la droite bl, & prolongez mn jusqu'à la rencontre de bl: observez le nombre de parties de l'échelle que contient la ligne ml; écrivez à part ce résultat, & fixez une aiguille au point L

La planchette toujours disposée au point N, appliquez l'alidade contre les trois aiguilles n, m & l, & prolongez sur le terrein l'alignement NM; mesurez, de M'en L, un nombre de toises égal aux parties de l'échelle que contient ml; & l'extrémité L de cette mesure, sera un des points de la capitale ou de la ligne qui divisé l'angle inaccessible en deux également.

Nous avons observé, dans cet Ouvrage, que la face d'un bassion, ou le prolongement du côté d'un angle inaccessible, étoit fort dissiple à sixer sur le terrein : & rependant ce n'est que sur

Y :

cette hypothese que nous établissons la regle précédente. Comme les opérations que nous avons faites jusqu'à présent avec la planchette, n'ont été exécutées qu'avec une seule base, nous avons cru que c'étoit la maniere la plus expéditive & la plus sûre; par la suite nous résoudrons la même question, dans laquelle il ne sera pas nécessaire d'avoir recours au prolongement des côtés de l'angle inaccessible. Nous rensermerons dans le Problème suivant, la maniere de continuer les opérations sur la planchette, lorsque l'on est obligé de changer de base.

### PROBLÊME DEUXIEME.

L'on propose de lever avec la Planchette la position de plusseurs points H, F, G, R, &c.; opération dans laquelle il faut changer de base.

### SOLUTION.

FIG. 124. CHOISISSEZ le terrein le plus uni & le plus horizontal, pour faire mesurer une base de trois, quatre, & même de cinq cents toises, si les positions sont considérablement éloignées.

Mesurez cette base avec l'exactitude

la plus (crupuleuse ; c'est delà d'où dépend la justesse de toutes les opérations que vous ferez par la suite.

Supposons que lès positions H, F, G, R, &c. soient au nord de la base AB; écrivez sur le bord 3, 4 de la planchette, le mot nord; considérez ensuite au coup d'œil à quelle distance & suivant quelle position la base AB se trouve située par rapport aux points F, H, G, & I, K, L, qui soit de part & d'autre de cette base; cette approximation ne peut se faire qu'en observant avec soin l'étendue de la planchette eu égard à l'échelle, & les distances qui se trouvent de la premiere base à chacun des points dont on veut avoir la position.

Comme dans cet exemple la base messurée AB se tropve à peu près dans le milieu des positions, divisez le bord 3,6 en deux également; & du point a, pris à quelque distance de 3,6, menez avec la pointe du compas la ligne indéfinie ab à peu près parallele au bord 3,6; portez sur cette ligne autant de parties de l'échelle que la base ab contient de toises sur le terrein : disposez la planetette horizontalement, & faites convenir le point a perpendiculairement sur

le point A du terrein : aux deux extrémités a & b de la bafe, fixez deux aiguilles; difpofez l'alidade contre elles, & rournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules vous apperceviez le point B; placez une troisieme aiguille sur le prolongement de la basé ab au point y, parce que l'échelle étant petite, l'intervalle ab ne feroit pas affez

grand pour affujettir l'alidade.

La base ab étant dirigée vers l'autre extrêmité B, faites face aux objets F, H, G & R; disposez l'alidade contre l'aiguille a, & visez aux différentes positions F, H, G; tracez successivement sur la planchette les rayons af, ah & ag, & écrivez sur chacun de ces rayons les chisses 1, 2, 3, &c., suivant l'ordre qu'ils ont été tirés. Vérificz la base à chacune de ces opérations; c'est-à-dire qu'avant de viser à un nouvel objet, il faut remarquer si la base n'a point changé de situation; ce que vous appercevrez, si le piquet B se trouve sur la droite ou sur la gauche de la soie de l'alidade.

Faites face aux points I, K, L; tracez fur la planchette les rayons ai, ak & al: vérifiez la base; si elle se trouve dérangée, disposez l'alidade suivant les rayons que vous venez de tracer, pour reconnoître celui qui est désectueux.

Du point A, l'on ne visera pas aux points R & M, parce que la position de ces points indique à l'observateur que l'angle R AB étant sort aigu, & la point R très-éloigné de B, il en résulteroit une interfection que l'on ne pourroit pas distinguer. Nous éclaircirons cetté observation essentielle par la suite: pour ne pas éloigner les idées, nous suivrons le Problème jusqu'à la fin de la résolution.

Les rayons étant menés aux points F, H, G, I, K & L, & n'ayant aucune autre position à déterminer de ce côté, ôtez la planchette du point A, substituez-y un grand piquet, & transportez-vous au point B; ôtez le piquet B, substituez-y un petit piquet, & placez la planchette sur ce point; disposez le point b perpendiculairement sur le point B; observez ensin tout ce qui a été prévu sur la maniere de placer la planchette dans les

Problèmes précédents.
Vifez, fuivant l'ordre que vous avez
tiuvi dans la premiere position, aux différents objets F, H, G, I, K & L;
tracez les rayons à mesure que l'alidade les fixe; & les points d'intersection donneront la position des objets observés; distinguez ces différentes positions, en dessinant sur chacun des points qui les représentent, à peu près leur configuration.

Pour ne plus confondre les rayons fa, ha, bh, bi, bl, &c., formez plusieurs

petits traits fur chacun d'eux.

Toutes les positions précédentes étant fixées, & les objets même à peu près déssinés, il s'agit de continuer l'opération, afin de déterminer sur la planchette les points R, M, S, N, &c.: envoyez un Servant planter un piquet fur un point C, où vous puissiez disposer l'instrument, & voir quelque position; faites-lui obferver de choifir ce point de maniere qu'il puisse appercevoir une des deux positions G & L, ou toutes les deux, fi cela est possible. Comme cette opération ne peut se faire qu'en établissant de grandes bases, il sera nécessaire de faire placer un piquet dans le milieu de BC, & fur cette ligne; opération très-facile avec l'alidade.

Cela posé, observez si la base ab n'a point changé de position; visez au piquet C, tracez l'alignement bc, & prenez les rayons br & bm; ôtez la planchette du point B, substituez-y un grand piquet: transportez-vous au point C; placez la planchette horizontalement, & observez que quoique l'alignement be soit tracé sur la planchette, cependant le point C n'y est point fixé; il s'agit donc de le déterminer.

Placez trois aiguilles fur bc, & difposez l'alidade contre elles; tournez la planchette jusqu'à ce que la soie couvre le piquet B; & alors disposez l'extrêmité du cordeau sous un des points quelconques de l'alignement bc; observez si le cordeau, le petit piquet C, & le grand piquet B, sont dans le même plan vertical. Si cela n'arrive pas, resserrez ou ouvrez les pieds de la planchette, & cherchez cette position, en regardant en même temps les trois aiguilles, le piquet C, & l'extrêmité B de la base. Lorsqu'au coup d'œil vous aurez jugé que l'alignement be est dans le plan vertical qui passe par la ligne BC du terrein, appliquez de nouveau l'alidade contre les trois aiguilles: tournez la planchette jufqu'à ce que la soie couvre le piquet B; appliquez l'extrêmité du cordeau au-dessous de bc, & fous un des points quelconques

de cette ligne. Observez de nouveau si le cordeau, le petit piquet C & le grand piquet B, sont dans le même plan: alors disposez la planchette horizonta-lement, & vérissez encore si be se trouve dans le plan vertical qui passe par BC du terrein.

La planchette ainfi disposée, fixez une aiguille au point l; placez l'alidade contre cette aiguille, & visez au point L correspondant du terrein : le rayon que vous menerez suivant le bord de l'alidade, rencontrera l'alignement be de la base au point c, qui sera l'extrêmité C de la base. Placez une aiguille au point c; disposez l'extrêmité du cordeau sous le point c, & marquez fur le terrein le point que l'à plomb indiquera ; ôtez le petit piquet du point C, & placez-le à l'endroit défigné par l'à plomb. Si le corps s'arrête précifément sur le petit piquet, vous le laisserez subsister; mais il ne faut jamais oublier de disposer l'à plomb sur le point trouvé, pour reconnoître & corriger la moindre erreur: portez be sur l'échelle; il contiendra autant de parties que BC contient de toifes fur le terrein.

Comme cette maniere de déterminer les bases accélere heaucoup les opéra-

tions, nous ne faurions trop confeiller aux Commençants de se la rendre familiere. Pour cela, fixez la position de deux ou de trois points, en mesurant une base; faites planter ensuite un piquet à une distance quelconque de la premiere base, & tournez autour des trois points, en fixant de nouvelles bases, suivant cette méthode.

Ce n'est que l'usage dans les opérations de Géométrie Pratique, qui donne de la facilité; & quoique nous ayons fait notre possible pour prévoir les situations les plus désavantageuses, & donner la solution de tous les Problèmes que nous avons regardé comme la base de la Géométrie sur le terrein, en nous servant des instruments dont nous parlons, cependant l'on doit être assuré que la lecture de cet Ouvrage ne remplira l'objet que nous nous proposons, qu'autant que le Lecteur répétera sur le terrein chaqua Problème.

Venons à la démonstration de l'opération précédente.

DÉMONSTRATION.

PUISQUE la base bc est disposée sur BC, & que l'angle CBL, formé à la premiere position, est égal à l'angle

correspondant cbl; il est clair que be étant dans le plan vertical qui passe par BC, le point L sera semblablement placé par rapport à BC, de même que le point l sur la planchette l'est par rapport à bc; donc en plaçant l'aiguille au point l, c'est comme si la planchette étant disposée à ce point L, l'on visoit au point C pour le déterminer; donc l'angle BLC formé sur le terrein, est égal à l'angle blc: les deux triangles bcl & BCL ayant deux angles égaux chacun à chacun, sont semblables; & comme par la première opération, BL contient autant de toises que bl contient de parties de l'échelle, il s'ensuit que bc sera dans le même cas.

La base étant déterminée, placer l'alidade contre l'aiguille c, & visez aux objets R & M; l'intersection de ces nouveaux rayons avec les premiers, donneront les points r & m. Du point G, dont la position est déjà connue sur la planchette, l'on pourroit vérisser l'opération précédente. Pour cela, placez une aiguille au point g; sixez l'alidade contre les deux aiguilles c & g; visez à travers les pinules: la soie doit partager l'objet G en deux également, si la premiere opération a été bien exécutée. L'on doit donc faire en forte que du piquet que le Servant plantera pour fervir d'extrémité à une nouvelle bafe, l'on puisse voir deux points dont les positions sont déjà connues & fixées sur la planchette.

Du point C, visez aux dissérentes positions S, N & P, & envoyez un Servant planter un piquet D, duquel l'on puisse appercevoir au moins deux positions connues sur la planchette. Le piquet D étant planté, suppossons qu'une riviere Y empêche de mesurer la base; cependant cette position accéléreroit les opérations; il faudra donc déterminer cette base, par le moyen de l'opération précédente. Pour ne laisser aucun doute sur cette maniere de fixer les bases, qui est une des plus essentiels pour lever dans le détail, nous la répéterons sur la base CD.

Transportez la planchette au point D; ôtez le grand piquet D, & substituez - y un petit; placez trois aiguilles sir l'alignement cd, & disposez l'alidade contre elles; orientez la planchette, & tournez-la jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules de l'alidade fixées contre les trois aiguilles, la soie couvre le piquet C; alors observez avec l'à plomb si un

des points de cd se trouve perpendiculairement sur le petit piquet D. Si vous vous appercevez que le piquet D se trouve ou sur la droite ou sur la gauche de cd; alors il faut lever la planchette. & la disposer de maniere qu'à vue d'œil l'alignement cd soit sur CD. Cela posé. tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules la soie couvre le piquet C; placez ensuite l'extrêmité du cordeau en-dessous de cd; & sous un point de cet alignement, attendez que le poids suspendu à l'extrêmité du cordeau soit en repos. Alors observez si le cordeau, le petit piquet D & le grand piquet C sont dans le même plan vertical: fi le contraire arrive, il ne yous restera plus qu'à rapprocher ou écarter un des pieds de l'instrument, pour achever de perfectionner la correspondance des deux alignements cd & CD.

Placez une aiguille au point r, qui fera alors semblablement disposé par rapport à RD sur le terrein, & observez qu'en plaçant l'alidade contre l'aiguille r, & viant au point r de la position. D où vous êtes, c'est la même chose que si la planchette étoit disposée au point R, & que de ce point yous visez ak piquet D;

alors l'angle CRD seroit égal à l'angle crazdonc aussi ces deux mêmes angles se
trouvent égaux. L'opération étant faite,
du point D, le rayon rd rencontrera cd au point d. Placez une aiguille
à ce point, & marquez sur le terrein
celui que le poids en repos indiquera.
Otez alors le piquet D du point où il
se trouve, & placez-le à celui qui est
sixé par l'à plomb.

Il sembleroit que le point d'déterminé sur la planchette, devroit convenir perpendiculairement sur le point D du terrein ; mais il saut observer que l'on auroit pu placer la planchette dans un point quelconque de l'alignement CD. L'on verra bientôt que ce n'est qu'un pur hazard si le point sixé d, & le point D du terrein, se répondent. Ainsi quand nous avons imaginé l'alignement RD, il ne faut pas prendre le point D pour celui qui est sixé sur le terrein, mais pour le point, qui se trouvera semblablement placé sur la planchette.

Le point d'fixé sur la planchette, s'écarte peu du point D où le piquet étoit planté; parce que le piquet D se trouve sous la planchette même, & que le point séel que l'on su fixer ne peut pas se

trouver en dehors de l'inftrument, puifque le cordeau de l'à plomb étant difposé sous la planchette, donnera un point correspondant sur le terrein qui se trouvera aussi sous la planchette.

Les points d & D étant fixés, & la base de bd vérifiée par une autre pofition M, visez aux objets N, P & S; les nouveaux rayons rencontreront les premiers dans des points qui seront leurs

positions.

Comme il reste encore les positions T, V, X & Q à fixer, l'on se déterminera une nouvelle base DE, des extrêmités de laquelle l'on puisse appercevoir les positions qui manquent; sixez cette base suivant la méthode précédente, de même que la position des points T, V, X & Q. Cette derniere opération finie, l'on aura sur un plan horizontal les positions proposées.

Nous avons supposé, dans ce Problème, que toutes les positions se trouvent sur le même papier, ce qui arrive rarement, sur-tout si l'étendue que doit avoir la carte, est considérable. Cela nous mene à donner la méthode de changer de papier, pour continuer les opérations.

Quelque grande que sois l'étendue proposée proposée, il faut que tout le plan se trouve sur une même carte, & que les positions soient semblablement placées les unes par rapport aux autres.

Lorsqu'on aura disposé sur la planchette un nouveau papier, l'on rapportera les trois points qui finissent la premiere carte. Ces trois points feront les deux extrêmités de la derniere base de la carto précédente, & la derniere position : ils fixeront la position d'un triangle aisé à rapporter sur le nouveau papier. Alors transportez la planchette à l'extrêmité de la derniere base; faites convenir une des extrêmités sur le point correspondant du terrein; placez l'alidade contre les deux aiguilles qui fixent la derniere base sur le nouveau papier; tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules la foie couvre le piquet placé à l'autre extrêmité; fixez enfuite une aiguille à la position que vous avez rapportée sur le nouveau papier; placez l'alidade contre l'aiguille qui représente l'extrêmité de la base où vous vous trouvez, & celle de la position que vous avez choisie : visez à travers les pinules; la foie doit divifer en deux également l'objet dont vous avez la position sur le nouveau papier : continuez ensuite, en allant de base en base, à fixer les positions qui restent.

Si l'on étoit obligé de changer sept à huit fois de papier, ce seroit la même chose à chacun de ces changements.

Deux points auroient suffi pour placer le papier à la même position qu'étoit le précédent; mais pour plus de sûreté, on

en prendra toujours trois.

La position de ces trois points sur le nouveau papier, doit être telle, que l'on puisse profiter du plus grand espace possible, pour continuer l'opération, & renfermer sur le même papier le plus grand nombre de positions: un coup d'œil de comparaison sur les opérations qui restent à faire, & l'espace dont on peut disposer sur le nouveau papier, suffira pour choisir la position des trois points de la derniere carte.

Lorsque l'on a rempli deux cartes, il s'agit de les joindre, opération qui devient très-facile, par la précaution que l'on a prise de rapporter trois points de la premiere carte sur la seconde; faites donc convenir les trois points de la premiere sur leurs correspondants de la seconde; collez les deux cartes dans cette situation, & continuez de même,

de la Géométrie Pratique. 355 à mesure que vous aurez de nouvelles cartes à joindre aux précédentes.

# REMAROUE.

IL arrive quelquefois que l'on est obligé de se servir d'une petite échelle, pour avoir la position d'un objet qui se trouve à une grande distance; alors la base du triangle étant petite, l'angle au sommet devient fort aigu; & les lignes qui doivent donner l'intersection, semblent se confondre dans une certaine longueur.

Supposons, par exemple, que la posi-Fig. 1251 tion C soit très-éloignée de la base DE; cette base étant peu de chose par rapport à l'éloignement du point C, l'angle DCE fera fort aigu, & les lignes EB & DB fembleront se confondre dans l'espace AB. Pour trouver le point d'intersection; observez exactement le point A où les lignes semblent se rencontrer, & le point B où elles paroissent se séparer; divisez l'intervalle AB en deux également, & le point du milieu C sera le vrai point d'intersection.

Cette méthode n'est pas absolument exacte, fur-tout si l'espace, dans lèquel les lignes qui forment l'interfection paroissent se confondre, est grand; ainsi

plus la ligne AB fera grande, plus l'erreur fera confidérable: fi l'espace AB a plus de trois ou quatre lignes, l'on doit absolument abandonner cette méthode, & se déterminer de nouvelles bases, pour avoir une intersection qu'il soit facile de découvrir.

Pour y parvenir, faites placer un piquet K à une certaine distance de la base DE; prenez la position de ce point; & par le moyen du point K, fixez la base DH: comme l'intersection que donneroir le rayon HC ne seroit pas encore exacte, continuez d'aller de base en base unsqu'à la position F; alors le rayon FC coupera l'intervalle AB au point C, qui sera réellement la position de ce point.

Il peut arriver que du point F vous n'apperceviez plus la premiere position E, soit à cause de l'éloignement, soit par quelqu'autre obstacle; mais peu importe, puisque la base FG sera semblablement placée par rapport aux points F & L, & que ces points sont eux-mêmes semblablement placés par rapport à la premiere base DB.

Telles font les deux méthodes que l'on peut suivre, lorsque l'éloignement des objets donne, dans leur position, des intersections qu'il est impossible de découvrir fûrement; nous conseillons de se fervir préférablement de la derniere, surtout si l'objet proposé est à une distance

considérable.

Lorsque l'on est en état de lever la pofition de plusieurs objets, de changer la base, soit en mesurant, soit en les fixant par des points de repairs, l'on est en état de lever dans le détail les parties de terrein qui fixent les possessions des particuliers. Aussi ne multiplierons - nous point les Problèmes ni les figures; d'ailleurs il feroit impossible de prévenir tous les cas, & de tracer les différentes configurations qui distinguent ordinairement les possessions de chaque particulier : cependant les principes que nous donnerons sur cette partie, & les remarques qui les suivront, ne laisseront aucune difficulté dans l'application qu'on en fera aux différentes configurations.

### PROBLÊME TROISIEME.

L'on propose de lever avec la Planchette une étendue de terrein ABCD.

SOLUTION.

CETTE opération peut se faire de deux Fig. 126, manieres différentes ; la premiere consiste

à rapporter sur la planchette, & d'un point pris à volonté, toutes les distances mesurées depuis le point correspondant du terrein aux dissérents angles de la figure.

La seconde consiste à fixer une base, & à déterminer les angles que forme l'étendue proposée, par le moyen des

interfections.

### PREMIERE MÉTHODE.

Disposez la planchette à peu près vers le milieu de l'espace proposé; placez-la horizontalement; jetez un coup d'œil sur la figure, & plantez l'aiguille e sur la planchette, de maniere qu'il y ait affez de papier pour pouvoir contenir le plan de l'espace proposé: alors dirigez l'alidade vers les piquets A, B, C, D, & menez les rayons indéfinis ae, eb, ec & ed; observez de vérifier le rayon précédent, avant que d'en tirer un nouveau.

Cela posé, mesurez à la chaîne leslignes AE, EB, EC & ED, & portez sur les rayons indéfinis ea, eb, &c, un égal nombre de parties de l'échelle; menez les lignes ab, bc, cd & da, & le plan de l'espace se trouvera tracé.

L'on voit que cette méthode est trèsbornée, puisqu'il faut, pour la résoudre, que l'espace proposé ne soit pas considérable, & que l'on puisse appercevoir d'un point pris dans l'intérieur, tous les angles de la figure. Nous ne conseillons de s'en servir que lorsqu'il s'agit de lever le plan d'une maison où il y auroit bassecour, grange, remise, &c.

### SECONDE MÉTHODE.

SOIT l'espace ABCDEF que l'on pro-Fig. 127. pose de lever, choisissez une base GH, des extrêmités de laquelle vous puiffiez appercevoir tous les angles de la figure; placez la planchette au point G, & difposez-la de la maniere que nous l'avons expliqué précédemment ; placez Taiguille g; visez à tous les angles, & tirez les rayons ga, gb, gc, ge, & gf; numérotez-les suivant l'ordre dans lesquels ils ont été tirés : ôtez la planchette du point G; transportez-vous au point H; disposez à ce point l'instrument comme nous l'avons déjà expliqué : alors, du point h, & suivant l'ordre observé à la premiere position, visez aux points E, A, B, C, &c.; & par les points d'intersection, menez les lignes fa, ab, bc, cd, de, &c., ce qui donnera le plan de l'espace proposé.

Il faut observer de vérisier la base toutes les fois que l'on mènera un nouveau rayon; nous ne saurions trop le répéter, cette vérisication n'exige que très-peu de temps, & l'on est sûr de l'opération.

REMARQUE.

Si des extrêmités de la même base l'on ne pouvoit pas appercevoir tous les angles de la figure, l'on seroit obligé de fixer de nouvelles bases; nous en parlerons dans la suite.

Dans le cas où l'espace est considérable, & où l'on apperçoit difficilement les piquets placés aux angles, l'on enverra un servant au piquet par-où l'on yeut commencer. Par exemple, suppofons que l'espace ABCD, &c., soit fort étendu; après avoir disposé la planchette au point G, convenez de deux signes avec le servant ; l'un pour rester à côté du piquet, & l'autre pour les fuivre les uns après les autres. Ainsi le servant étant placé derriere le piquet A, vifez à la bafe & à ce piquet, & tirez le rayon; faites alors le figne convenu, & le fervant se transportera au piquet suivant B; & dans le temps qu'il mettra à parcourir AB, vérifiez la base GH.

# PROBLÊME QUATRIEME.

L'on propose de prolonger à la dissance de trois ou quatre cents toises, la face d'un bastion, & de déterminer la capitale.

#### SOLUTION.

Supposons qu'un obstacle XY empê-Fig. 128. che de prolonger la face BC, & l'on voudroit cependant fixer deux points H & P de cet alignement, dans l'espace XY, duquel l'on ne peut appercevoir l'angle ABC.

Mesurez une base d'un nombre exast de toises; placez la planchette à l'extrêmité D de cette mesure, & visez aux deux points A & B: transportez-vous à l'autre extrêmité E; visez ensuite aux mêmes points A & B; ces derniers rayons fixeront sur la planchette le côté ab de l'angle inaccessible.

La planchette toujours disposée en E, envoyez un servant planter un autre piquet F, & tirez l'alignement ef: comme la position du point b est connue, l'on pourroit, par le moyen de ce point, fixer la base EF: du point E, visez en C; & erisin du point F, visez au même point;

menez le rayon bc, & l'angle abc sera déterminé.

Prolongez les côtés ab & bc sur la planchette; ces prolongements renconteront ceux de la base EF aux points g & h; portez les lignes fg & ch sur l'échelle, pour reconnoître le nombre de parties qu'elles contiennent; prolongez la base EF sur le terrein; & mesurez de Een H & de F en G, un nombre de toises égal au nombre de parties de l'échelle que ces mêmes lignes contiennent; alors les points H & G seront dans le prolongement des faces.

Transportez la planchette au point H; placez deux aiguilles aux points h & e; disposez l'alidade contre elles, & tournez la planchette jusqu'à ce que he soit dans le plan vertical qui passe par HE.

Cela posé, placez une aiguille au point b; disposez l'alidade contre les aiguilles h & b; visez à travers les pinules, & faites planter un piquet P suivant cet alignement : alors le prolongement de HP passera par les points B & C.

Il est inutile d'observer qu'en traçant sur la planchette des paralleles aux côtés ab & bc, & en divisant l'angle abs en deux également, il eût été fort aisé de rapporter ces opérations sur le terrein, en fixant les paralleles & la capitale à une des lignes de construction.

Par exemple, ayant mené cbh du point h, & avec la regle & le compas, menez la parallele hm; de différents points de la ligne ab, élevez des perpendiculaires qui rencontreront la parallele en des points M, N, O & Q; tracez fur la planchette une batterie; rapportez-la fur le terrein, ou bien rapportez feulement une direction perpendiculaire YQ; en formant la batterie, il fera aifé de diriger les lignes de tir parallelement à YQ.

A l'égard de la capitale fixée sur la planchette, elle rencontrera ef en quelques points l; prenez el sur l'échelle, & donnez à EL un même nombre de toises;

ce qui déterminera la capitale.

# REMARQUE.

Rien ne paroît plus aifé à beaucoup de perfonnes, que l'opération dans laquelle il s'agit de prolonger une ligne donnée, à une distance considérable; cependant, & nous l'avons déjà observé, rien n'est plus difficile à fixer précisément; il n'est même, & nous ne craignons pas de l'avancer, aucun instrument que la planchette qui puisse résoudre cette question avec exactitude; cependant l'on sait combien il est important de fixer les prolongements. Aussi le savant Auteur de l'Essai sur l'usage de l'Antillerie, dit à ce sujet, pag. 150: Comme cette direstion est extrémement importante, on ne doit ni ne négliger ce rien, ni s'épargner sur des peines plus considérables; il n'y a sorte d'expédient auquel on ne soit obligé d'avoir recours, pour trouver les alignements dont on a besoin.

D'après cette observation, qui est celle d'un Officier dont le mérite est reconnu, nous avons tout lieu de croire que lorfqu'il sera possible d'avoir une planchette, l'on préserera de se servir de cet instrument, pour prolonger les faces, sixer les capitales & les paralleles, & déterminer

les longueurs inaccessibles.



# PROBLÊME CINQUIEME.

Trois points étant déterminés sur un plan; dans la même position que trois autres points donnés sur le terrein; l'on demande de déterminer sur le plan la position d'un quatrieme point aussi donné sur le terrein.

#### SOLUTION.

Supposons que les trois points a, b & cF16. 129, repréentent la position des objets A, B & C du terrein, & que l'on veuille trouver sur la planchette la position d'un qua-

trieme point D.

Supposons que le point D soit trouvé sur la planchette; en plaçant une aiguille a ce point, & trois autres aiguilles aux points a, b & c, il est clair qu'en tournant la planchette jusqu'à ce que l'alidade, disposée contre les deux aiguilles d & a, soit dirigée vers A, les autres rayons Db & Dc seront dirigés vers B & vers C; parce que les points D & C de la planchette & du terrein, seront semblablement placés par rapport aux positions données. Cela bien entendu, placez trois aiguilles aux points a, b & c; disposez

l'alidade fucceffivement contre les deux aiguilles  $a \otimes b$ , & menez les rayons  $aD \otimes bD$ ; difpofez ensuite l'alidade contre l'aiguille c; vifez au piquet C, & menez le rayon cD. Si ce rayon passe per le point D, intersection des deux autres, il est clair que ce point D fera la position demandée; si le contraire arrive, il faut tourner la planchete à droite ou à gauche, jusqu'à ce qu'en visant successivement des points a,  $b \otimes c$  aux points A,  $B \otimes C$ , les rois rayons se rencontrent au même point D.

L'opération est sujette à moins de tâtonnement, lorsqu'on se sert de la boussole; mais alors il faut être assuré qu'elle ne varie point dans l'endroit où l'on opere. Supposons que le plan soit orienté à la bouffole; alors il y aura dans une partie de ce plan une ligne qui sera celle du nord-sud; il faudra rapporter cette ligne sur le papier de la planchette, & lui donner la même position par rapport aux points a, b, c; l'on disposera le bord de la boîte OP qui renferme l'aiguille aimantée suivant la ligne mn, & ayant fixé la planchette horizontalement, l'on tournera l'instrument jusqu'à ce que l'aiguille aimantée se trouve

précifément dans le milieu de la boîte OP. Cette position trouvée, l'on est assurée que la planchette est exactement orientée; c'est-à-drie que les lignes ab, bc & ac, sont paralleles aux lignes AB, BC & AC; & comme les lignes ab & bc sont proportionnelles à leurs correspondantes AB & BC, il est aisse de prouver que suivant cette position, les trois lignes AaD, BbD & CcD se rencontrent au même point D.

### DÉMONSTRATION.

ab étant parallele à AB, les triangles ADB & aDb font femblables; donc BD: Db:: AB: ab. Mais par l'opération les quatre lignes ab, bc, AB, BC font proportionnelles; donc AB: ab :: BC : bc. Ainsi le rapport de BC à bc sera le même que celui de BD à bd, puisque ces deux rapports sont comparés à un même rapport AB: ab; donc bc: BC:: bD: BD. Maintenant supposons que le prolongement CA rencontre une des deux autres lignes au point Q, & prouvons que le point Q & le point D se confondent; pour cela, les deux triangles QBC & Qbc font femblables, & donnent bc : BC :: bQ : BQ; & puisque nous avons trouvé bc: BC:: bD: BD; donc bq - BQ : BQ :: bD - BD : BD, Or bq - BQ = Bb, & bD - BD = Bb; mais dans la proportion ci-dessus, les antécédents sont égaux, donc les conséquents le feront aussi, donc BQ = BD; & par conséquent l'extrêmité D de la ligne BD fe confond avec l'extrêmité O de la ligne BQ; donc enfin lorfque la planchette fera dans une situation telle que les côtés ab, bc, &c. font paralleles à leurs correspondants AB & BC, &c., les trois lignes AaD, BbD & CcD fe rencontreront en un seul & même point. Ainsi le point D étant trouvé, placez-y une aiguille; disposez l'à plomb endessous de ce point : il indiquera sur la surface du terrein le point D semblablement placé par rapport aux points A, B & C, & correspondant au point D de la planchette.

# REMARQUE.

Si pour déterminer la position d'un quatrieme point, l'on est maitre de chossir parmi un grand nombre de positions déjà fixées, l'on préférera celles qui observent entr'elles le plus de distance, parce que plus les objets A, B & C feront éloignés

éloignés les uns des autres, plus les angles ADB & BDC feront grands, & plus auffi l'interfection des trois rayons AD, BD & CD fera exacte.

S'il arrivoit que le quatrieme objet, dont on veut fixer la position, se trouvât dans l'alignement de deux objets déjà connus, l'opération seroit plus aisée, & s'exécuteroit de la maniere suivante:

Supposons que le point D se trouve d'alignement avec les objets A & C; transportez la planchette au point D; placez deux aiguilles aux points a & c; appliquez l'alidade contre ces aiguilles, & tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules, la soie se trouve dans le plan qui passe par les deux objets; prolongez ac vers D, & disposez, par le moyen de l'à plomb, ac d'sur ACD; mettez la planchette horizontalement, & vérisez le rayon Dca.

Cela posé, placez une aiguille au point b; appliquez l'alidade contre elle, & vifez à l'objet B; tirez le rayon bD: il rencontrera le prolongement de ac au point D; ce point sera sur la planchette la position demandée. La démonstration revient absolument à celle que nous avons donnée pour fixer la

grandeur des bases, sans être obligé de les mesurer.

Fig. 130. Enfin il peut arriver que de la position du quatrieme point que l'on veut déterminer sur la planchette, l'on ne puisse découvrir aucun objet connu. Par exemple, supposons qu'un obstacle X empêche d'appercevoir les trois points A, B & C.

Choififfez un point D, duquel vous puissiez appercevoir les trois points & la quarrieme position que l'on veut fixer.

Déterminez fur la planchette la pofition du point D; alors envoyez un fervant planter un piquet E, & un autre K (Ce dernier piquet fervira pour fixer les autres bases, sans les mesurer.); mesurez DE, & portez sur l'alignement correspondant De de la planchette un égal nombre de parties de l'échelle: transportez la planchette au point E; fixez la position du point K.

Si des deux points E & K, vous pouvez appercevoir l'objet M que vous voulez fixer; alors du point E où vous êtes, & regardant EK comme bafe, vifez au point M; transportez-vous à l'autre extrêmité K, & fixez par le rayon dirigé vers M la position de ce point.

Fig. 131. Si des points K & E l'on ne peut ap-

percevoir la position M, il faut continuer à s'en approcher; & alors le point M sera l'extrêmité de la derniere base F M.

Si les quatre points a, b, c & m étoient Fig. 1311. fixés sur la planchette, & qu'il fallut déterminer sur le terrein la position du point M, cette question se résoudroit facilement; car choisisse un point quelconque H sur le terrein; dispose la planchette horizontalement à ce point; & par le moyen que nous avons donné précédemment, déterminez sur la planchette la position du point H, relativement aux trois objets A, B & C.

Cela posé, placez une aiguille aut point m déterminé sur la planchette; placez-en une autre au point H; appliquez l'alidade contre ces deux aiguilles; visez à travers les pinules, & faites planter plusieurs piquets suivant cet alignement; portez sur l'échelle l'ouverture Hm, & messurez un égal nombre de toises de H en M; ce qui fixera le point M.

Si le point H se trouvoit trop éloigné, ou qu'il y eût quelqu'autre obstacle qui empêchât de mesurer HM; alors il faudroit aller de base en base, qu'il seroit facile de fixer par l'une des trois positions données A, B & C.

Il est beaucoup d'autres cas où l'on ne peut se passer de ce Problème; cela dépend des positions où l'on se trouve lorsque l'on opere.

# PROBLÊME SIXIEME.

Nous avons supposé dans le Problème TROISIEME, que l'espace proposé à lever, étoit accessible dans son intérieur; nous proposons maintenant de lever le plan d'un espace inaccessible, tel que d'un marais, d'un bois, &c.

# SOLUTION.

Fig. 132. Soit le bois ABCDEF, &c., dont il faut avoir le plan; faites planter des piquets aux angles A & B, & un plus grand piquet à l'angle C; meturez une premiere base MN; placez la planchette au point M; dirigez l'alidade vers les piquets A, B & C, & menez les rayons ma, mb & mc; ôtez la planchette du point M; substituez-y un piquet, & transportezvous à l'autre extrémité N. De ce point visez aux positions A, B & C; menez sur la planchette la ligne ab, & marquez

un petit zéro autour du point qui repré-

fente la position du piquet C.

Envoyez un servant planter un piquet dans un point O, duquel vous puissiez appercevoir le piquet C; ôtez les piquets A&B, & placez-les aux angles D&E; placez enfin un grand piquet fur un point K, duquel vous puissiez découvrir le tournant EF.

La planchette toujours disposée en N, visez à l'angle C, au piquet de la base & au grand piquet K; observez seulement de vérifier la premiere base MN, avant de mener fur la planchette l'alignement no; transportez la planchette au point O; par le moyen du repair connu C, fixez la base no; visez de nouveau aux points C&K; menez fur la planchette la ligne bc; du point O visez en D, & envoyez un servant placer un piquet P de façon que l'on puisse découvrir de ce point le tournant EF du bois. Si les finuosités s'étendoient plus loin, l'on continueroit de même à les prendre en allant de base en base, & en observant de placer toujours deux nouveaux repairs pour fixer les bases, sans qu'il soit nécessaire de les mesurer, parce qu'alors quelque obstacle qui se présente dans la mesure des bases,

l'on n'est point arrêté. Reprenons l'opération.

La planchette toujours disposée au point O, visez au piquet P; ôtez l'instrument du point O, substituez-y un piquet, & transportez-vous au piquet P; fixez la base op par le moyen du repair K; placez des piquets aux angles E & F, & un grand piquet au point L ; placez un autre piquet au point Q, & visez aux piquets F & Q , & au repair L; transportez la planchette au point Q, & fixez pq par le moyen du repair K; alors vifez aux piquets E, F & au repair L, & menez fur

le plan les lignes cd, de, ef.

Il est maintenant facile de continuer l'opération; tout consiste, comme on le voit, à disposer les repairs dans les situations les plus avantageuses, à choisir les bases de maniere que l'on puisse prendre le plus de points possible ; ce qui accélere l'opération. Ainfi dans le Problême que nous venons de résoudre, l'on auroit pu choifir dans la partie MNO une feule base, au lieu des deux MN & NO, avec laquelle l'on auroit pris la position des points A, B, C & D.

Il ne faut pas cependant, dans l'idée d'accélérer l'ouvrage, se donner des bases

375

qui fournissent des intersections douteuses. Dans ce cas, il vaut mieux multiplier les bases. Ainsi quoique à vue d'œil l'on auroit pu prendre d'une seule base M P la position des points A, B, C, D, E; cependant, comme les deux intersections qu'auroient donné les points A & E, se seroient sormées sous des angles sort aigus, nous avons préféré de multiplier les bases.

Au reste ce sont les situations dans lesquelles l'on se trouve, & la disposition des espaces dont on veut former le plan, qui décident sur la position des bases; nous ne pouvons donner ici que des préceptes généraux. Ceux qui se trouveront dans le cas d'opérer, sauront tirer de ces principes les conséquences qui doivent leur être utiles.

REMARQUE.

D'APRÈS le Problème précédent, il feroit facile de résoudre cette question:

L'on propose de percer une route dans le bois ABCDS, dont l'origine soit fixée en S, & l'issue au point R.

Levez exactement le plan du bois, suivant ce que nous avons dit dans le Problème précédent, & marquez sur ce plan la position des points S & R. Cela posé, menez dans le plan la ligne sr; transportez-vous au point S; disposez-y la planchette; placez deux aiguilles aux points s & r, & une troisieme aiguille au repair l; disposez l'alidade contre les deux aiguilles s & l, & tournez la planchette jusqu'à ce que le piquet qui désigne le repair soit entièrement caché ou divisé en deux également par le fil de foie; alors disposez l'alidade contre les aiguilles s & r, & faites couper quelques arbres dans l'alignement que l'alidade fixera : il sera facile de continuer cet alignement; & l'on sera assuré d'aboutir au point donné R.

L'on voit bien qu'il n'y auroit pas plus de difficulté, si au lieu d'une seule roure l'on en eût demandé quatre ou cinq, partant d'un ou de différents points, & ayant leur issue à tel ou tel autre point; car la levée du bois étant exécutée, l'on peut faire sur le plan toutes les opérations convenables pour résoudre ces sortes de questions : & transportant ensuite la planchette à l'entrée, ou aux différentes entrées; l'alidade alignée sur un repair, & suivant les directions tracées sur le plan, donnera la solution de la question,

### PROBLÊME SEPTIEME.

L'on propose de vérisier le plan d'un espace quelconque.

SOLUTION.

RAPPORTEZ la figure sur le papier de Fig. 135, la planchette, & déterminez un point quelconque O; transportez la planchette sur un côté connu CD; faites convenir le point d de la planchette sur le point D du terrein; placez deux aiguilles aux points c&d; appliquez l'alidade contre ces deux aiguilles, & tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules vous puissiez appercevoir le piquet C.

Placez une aiguille au point O; appliquez l'alidade contre les deux aiguilles d & O, & vifez à travers les pinules; faites planter plufieurs piquets für cet alignement; prenez le nombre de parties de l'échelle que la ligne dO contient, & mesurez de D en O für le terrein un égal nombre de toises; placez un piquet au point O, & ôtez tous ceux qui ont

fixé l'alignement DO.

Transportez la planchette au point O, & faites convenir le point Q sur le point

O du terrein, & le côté dO fur le côté DO correspondant ; placez des aiguilles aux points d, e, f, g, &c.; & des piquets D, E, F, G, &c., aux angles correspondants du terrein. Placez l'alidade fuccessivement contre les aiguilles Od, Oe, Of, Og, &c.; & fi ces alignements passent par les angles correspondants D, E, F, G, &c., vous serez assuré des rayons; faites mesurer deux ou trois rayons quelconques OI, OC, OG; prenez avec l'échelle la valeur des rayons correspondants Oi, Oc, Og; & si le nombre de parties de l'échelle, équivaut au nombre de mesures trouvées sur le terrein. l'opération est exacte.

Si l'on ne pouvoit pas opérer dans l'intérieur de l'espace, il seroit inutile de rapporter sur la planchette le plan de l'espace, il suffiroit de lever à l'ordinaire, & en se servant de l'échelle du plan proposé, la position de deux ou rois côtes, tels, par exemple, que CD, DE & EF. Cette opération faite, l'on confronteroit les nouveaux résultats avec les lignes correspondantes du plan proposé. Puisque dans la nouvelle opération l'on s'est servi de la même échelle, les lignes cd, de, ef, doivent être égales

à leurs correspondantes du plan; il suffit de porter chacune de ces lignes sur leurs correspondantes du premier plan; si elles sont égales, la premiere opé-

ration est exacte.

Enfin, si le plan proposé étoit d'une grandeur confidérable, étudiez différentes positions, comme celles de quelques fontaines, des clochers, jonction de chemins, tours, maisons, &c. Si le plan renferme, par exemple, le détail de deux ou trois paroisses, il faut reconnoître au moins une douzaine de positions principales; alors notez-les fur le plan, & faites placer de grands jalons sur le terrein aux points qui représentent les positions reconnues, & que l'on a remarquées. Levez, suivant les principes du second Problème, la situation de ces points: & comme l'on pourroit foupconner avec autant de raifon la derniere opération que la premiere, affurez-vous des bases, & n'épargnez aucuns soins pour lever le plan exactement : si les positions du nouveau plan se trouvent à pareille distance les unes des autres que celle du plan proposé, l'on est assuré de son exactitude. L'on peut joindre, si l'on veut, à la position de ces points

principaux, le détail de quelques parties reconnues dans tel ou tel endroit, & les fixer sur le plan proposé.

### PROBLÉME HUITIEME.

L'on propose de diviser un espace donné, en trois ou un plus grand nombre de parties égales, par des lignes menées d'un point pris dans l'intérieur ou sur les côtés ou au sommet d'un angle de la figure.

### SOLUTION.

Fig. 136. S I la nature du terrein est la même dans toute l'étendue proposée, l'opération sera très-facile; il suffira de lever à la planchette le plan de l'espace, & de le diviser ensuite de la même maniere que nous l'avons indiqué au Chapitre des Piquets; l'on marquera les lignes de divission sur le plan; ensuite plaçant la planchette au point M, l'on mettra une aiguille au point M, & d'autres aiguilles aux extrêmités des trois lignes de division; alors l'on dirigera l'alidade successivement suivant les trois directions, & sur les lignes qui terminent la figure; & aux points

où les lignes de division les rencontrent, l'on placera des piquets qui fixeront avec le point M les lignes qui partagent l'efpace proposé en trois, ou en un plus grand nombre de parties égales.

Si dans l'espace proposé la qualité du terrein n'est pas par-tout la même, il feroit très-faux de croire qu'en divisant l'espace en trois parties égales, chaque particulier se trouveroit également partagé, parce que l'on ne doit priser les terres que dans le rapport des revenus qu'elles sont en état de porter; & pour cela il faut avoir égard non seulement aux différentes especes de terres qui composent l'espace proposé, mais encore aux tailles, rentes, &c., de quelle nature qu'elles soient.

Pour former la compensation, lorsque la nature du terrein n'est pas par-tout la même, voici la maniere dont il faut se

conduire.

Supposons que dans l'espace proposé il y air trois différentes especes de terreins, fixées par les lignes poncluées PMO & MN, l'on choisira parmi les cultivateurs de l'endroit où l'on fait l'opération, ceux qui connoissent le mieux la nature & la qualité des terres : on les

conduira sur l'endroit proposé, & on leur demandera, par exemple, combien un certain nombre de toises de l'espace PMOD, peut rapporter de plus d'une récolte, que le même nombre de toises pris dans l'espace OMN, toutes choses étant égales d'ailleurs, c'est-à-dire, les terreins étant également amendés.

L'estime des trois parties étant faite, supposons qu'une seterée (espace de neuf cents toises quarrées) de l'espace PMOD, en vaut deux de l'espace MNO, & quatre de l'espace APMN; alors les trois portions doivent être dans le rapport des nombres 1, 2 & 4. Il s'agit donc, pour partager l'espace également, eu égard au revenu, de le diviser proportionnellement aux nombres 1, 2 & 4; ajoutez ces différents nombres, leur fomme fera 7; & établissez cette proportion: L'espace total est à la somme des parties que porte l'estime, comme la premiere estime i est à celle que doit avoir le premier ; comme la seconde estime 2 est à la partie que doit avoir le fecond ; comme enfin la troisieme estime 4 est à la partie que doit avoir le troisieme. Telle est la maniere en général de se conduire dans cette opération.

Il arrive presque journellement des procès sur la position des simites; les propriétaires, & plus encore, leurs fermiers, négligent d'avoir l'œil sur les voisins; cependant si les limites qui terminent les lignes qui doivent fixer l'espace, sont folides, il est aisé de resixer les possessions; mais ordinairement l'on se contente de placer une pierre d'un pied à un pied & demi de hauteur; quelquesois c'est un arbre: mais toujours ces sortes de limites sont faciles à détruire. Nous enseignerons à la fin de cet Ouvrage la maniere de limiter les terres: auparavant revenons à des objets qui sont plus directement de notre sujet.

# PROBLÊME NEUVIEME.

Un particulier possede un espace dont le plan est abc de f; plusseurs limites A, C & E ont été arrachées. Il s'agit de retrouver leur place, pour fixer sur le terrein la possession de ce particulier.

# SOLUTION.

E TUDIEZ exactement la figure de l'espace, Fig. 137. & plantez des piquets aux angles connus B, D & F; fixez dans le plan un point quelconque; menez la ligne aG; menez aussi, par les deux points connus la ligne bf; transportez la planchette au point A; disposez le point a perpendiculairement sur le point A du terrein; placez des aiguilles aux points a, e & G; disposez l'alidade suivant ae, & tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules, vous apperceviez le point E; disposez ensuite l'alidade contre les aiguilles a & G, & faites planter deux piquets dans ce nouvel alignement; donnez à AG sur le terrein, autant de toises que aG sur la planchette contient de parties de l'échelle, & le point G sera fixé.

Cela posé, transportez la planchette au point G; plantez des aiguilles aux points a, b, d&s; plantez des aiguilles aux points a, b, d&s; placez l'alidade contre les deux aiguilles G&a, & tournez la planchette jusqu'à ce qu'en visant à travers les pinules, vous apperceviez le piquet A; alors disposez l'alidade successivement contre les aiguilles b, d&s; sixez ces trois alignements sur le terrein, & donnez-leur autant de toises qu'ils contiennent, sur le plan, des parties de l'échelle; plantez des piquets aux points B, D&F, & posez les limites.

Si l'espace proposé étoit fort étendu,

l'on rapprocheroit la position du point G des points que l'on veut fixer; & si le nombre de ces points étoit considérable, il seroit facile de déterminer plusseurs points G que l'on suivroit, & desquels l'on détermineroit les positions.

Dans ce Problème nous supposons au moins deux limites reconnues; & ayant le plan de l'espace suivant cette hypothese, l'on parviendra à fixer un

nombre de limites quelconques.

## PROBLÉME DIXIEME.

Le plan aduel de la possession d'un particulier, est la figure ABIHDG; mais comme l'on s'est emparé d'une partie de ce qu'il avoit, l'on propose de fixer à ce particulier le terrein qui doit lui revenir.

## SOLUTION.

PLACEZ des piquets à tous les angles de Fig. 138. la possession actuelle; & comme elle est terminée par des lignes courbes, placez les piquets affez près les uns des autres pour que les lignes qu'ils fixeront soient sensiblement droites.

B b

Cela posé, levez exactement le plan de l'espace ABIHD, &c.; calculez combien il contient de toises quarrées, & retranchez ce réfultat de la possession réelle : le reste sera la partie qu'il faut prendre sur les voisins : que chacun d'eux produise les titres des fonds qui entourent la possesfion actuelle; alors vous reconnoîtrez le nombre de toises que contient chaque possession voisine; levez aussi le plan des possessions voisines, & cherchez le nombre de toises quarrées qu'elles contiennent. Les nouveaux résultats & les titres feront connoître ceux qui auront pris le terrein du champ en question. Notez par les lettres Z,Z', ou d'autres caracteres, les fonds fur lesquels vous devez prendre pour compléter l'espace ABIHD, &c.; alors sur le plan général des possessions particulieres, prenez à ceux qui ont empiété: par exemple, sur le fonds Z, une partie BIC; & sur Z', une partie FGE, &c.; de maniere que cet excès forme celui que vous avez trouvé cidessus; déterminez cependant cet espace de maniere que les irrégularités ne soient pas trop marquées. L'on s'arrange ordinairement quant à la figure, & une compensation judicieuse détermine la conde la Géométrie Pratique. 387 figuration la plus réguliere qu'il est

possible.

Une fois ces opérations faites sur le plan, rien n'est plus facile de les rapporter sur le terrein : l'on suivra ce que nous avons dit à ce sujet dans le Problème précédent.

# REMARQUE.

Nous avons supposé jusqu'à présent que les surfaces sur lesquelles nous opétions, étoient planes; mais l'opération n'a pas davantage de difficulté lorsqu'elle s'exécute sur des pentes.

Si les pentes font roides, les bases seront multipliées, parce qu'il arrivera trèssouvent que l'on sera limité par la vue, sur-tout si la pente sur laquelle on opere est couverte d'arbres, qu'il y ait beaucoup de sondrieres, de ravins, & autres obstacles qui se rencontrent ordinairement dans les montagnes.

L'opération la plus longue & la plus pénible, est de déterminer le plan d'un bois traversé de plusieurs chemins. Il est vrai que lorsque l'on sera sur la lisiere du bois, des points que l'on aura fixés & qui serviront de repairs abrégeront les opérations, en déterminant les bases sans

Bb 2

les mesurer: mais lorsqu'une fois l'on sera entré dans le bois, pour suivre les chemins l'on sera obligé de mesurer ; opération scrupuleuse dans les pentes, & à laquelle il faut apporter bien de l'attention.

Supposons que l'on veuille avoir le plan d'un espace situé sur une pente roide.

Si l'étendue propofée est une terre labourée, ou un pré; faites face à la pente, & fixez une base en travers dans la direction la plus horizontale : mesurez cette base ; placez , suivant l'irrégularité de l'espace, plusieurs repairs, dont l'objet fera de fixer de nouvelles bases sans les mefurer.

Faites planter des piquets aux angles qui déterminent la figure de l'espace proposé; disposez la planchette à l'extrêmité de la base ; placez-la horizontalement, & observez les mêmes principes que nous avons donnés pour établir la planchette à l'extrêmité d'une base horizontale ; visez aux angles que vous pouvez découvrir, & aux repairs; diftinguez ces derniers rayons des premiers pour les reconnoître: ôtez la planchette du point où vous vous trouvez; transportez-la à l'autre extrêmité de la base ; établissez l'instrument sur ce nouveau point, en suivant toujours les

principes que nous avons donnés; vifez aux angles & aux repairs; menez les lignes fur la planchette pour terminer l'espace à mesure que les intersections se formeront, & figurez des zéros aux repairs.

Il est très-rare, sur-tout lorsque l'on opere sur des pentes, de finir le plan d'un espace quelconque en ne se servant que d'une seule base. Ainsi supposons qu'il reste encore plusieurs points à dé-

terminer.

Si l'espace, par exemple, est une croupe, il est clair qu'en opérant dans une partie, la pente qui se trouve à l'opposé est entièrement cachée. Lorsqu'on a à lever de pareilles positions, tout conssiste à bien disposer les repairs; c'est-à-dire, à les placer de maniere qu'en suivant deux, trois, ou un plus grand nombre de bases, l'on puisse parvenir à disposer la planchette successivement dans les endroits entièrement couverts, & desquels l'on n'apperçoit qu'un ou deux repairs.

La meilleure méthode de disposer les repairs, c'est de les placer à mesure que l'on en a besoin; il suffit seulement d'avoir deux ou trois piquets de relais, que l'on distinguera des autres par quelques marques.

Supposons que de la premiere base l'on ait fixé deux repairs; ces deux points détermineront une ou deux bases au moins. L'on doit prévoir la position que l'on sera obligé de prendre; l'on s'y transportera pour reconnoître si l'on pourra découvrir les premiers repairs. S'ils font cachés à cette position; avant de quitter la premiere extrêmité de la derniere base, on enverra placer les deux nouveaux repairs dans des points qui soient visibles de la position où l'on veut aller, & ainfi fuccessivement. En suivant cette méthode, l'on ne mesurera que la premiere base ; elle leve toutes les difficultés qui se présentent souvent dans des opérations que l'on fait sur les montagnes, à moins que l'on ne foit obligé de suivre des chemins dans un bois fourré; situation dans laquelle il faut tout mesurer.

Il peut arriver que l'on foit obligé de passer d'une croupe sur une autre, séparée de la premiere par un bois. Nous avons donné la méthode de disposer la planchette sur un point quelconque de la seconde croupe, pourvu que de cette position l'on puisse appercevoir trois points déjà connus; ce qui arrivera, si

l'on prévoit d'avance les opérations que l'on veut faire pour former le plan.

Le même Problème enseigne aussi à passer de la plaine sur le sommet d'un rocher. Par exemple, il peut arriver qu'après avoir levé le plan d'une étendue quelconque en plaine, l'on veuille joindre à ce plan celui d'un plateau & d'une gorge située sur un roc; il faudra seulement placer dans la plaine trois grands jalons; la distance qu'ils observeront entr'eux, dépendra du plus ou moins d'élévation du roc, & du plus ou moins de distance au même objet. Au reste, c'est le coup d'œil & les principes que nous avons établis jusqu'ici, qui doivent guider sur les opérations que l'on veut faire dans les montagnes.

En général, avant de commencer une opération de cette espece, l'on doit faire le tour & parcourir l'intérieur de l'espace, reconnoître jusqu'au moindre sentier, se former une idée du plan, & choisir les points où la planchette sera mieux difposée pour accélérer les opérations & diminuer les difficultés: ce sont sur-tout les repairs que l'on doit avoir attention de bien disposer. Si, par exemple, il se

trouve dans l'étendue un roc pointu & dominant le refte de la montagne, l'on pourra s'en fervir; cependant fi à meſure que l'on approche de ce repair, l'on riſque de perdre de vue le point auquel l'on avoit viſe premierement, il ſaut abandonner cette poſition, elle conduiroit à des erreurs conſſdérables. Le plus ſſūr, comme nous l'avons déjà obſervé, eſſ de placer de grands jalons à meſure

que l'on en a besoin.

Une autre observation non moins essentielle, c'est l'ordre que l'on doit suivre dans les opérations. Par exemple, si l'étendue étoit très-considérable, & coupée de quantité de ravins, fondrieres, bois, &c., il faudroit, après avoir reconnu le local, disposer tellement l'ordre de ces opérations, que l'on pût les faire par parties. Ainsi l'on commenceroit par lever un espace, terminé, par exemple, par des ravins, chemins & rocs; cet espace levé, l'on passeroit dans le suivant, fixé toujours par des limites remarquables; & il feroit aifé, suivant nos principes, de joindre les dernieres opérations du premier espace aux premieres opérations du second; tout consiste à former à vue le plan de l'étendue proposée, &

à faire fur ce croquis les opérations qu'il fera nécessaire d'exécuter pour lever avec

plus d'aisance.

C'est dans les opérations que l'on fait sur les montagnes, que la soie qui joint l'extrêmité supérieure des deux pinules, est nécessaire, soit que le rayon s'éleve ou qu'il plonge. Par exemple, supposons que l'on soit sur une pente, & que l'on veuille viser à un point élevé de quatrevingts à cent toises au-dessus du niveau de la position où l'on se trouve ; si la hauteur est très-éloignée, le rayon pourra peut-être se prendre avec les pinules; mais fi elle est près, il faudroit donner trop de hauteur aux pinules; ce qui rendroit cet instrument très - lourd & peu solide, à moins que la regle qui lui fert de base, ne fût d'une grande largeur. Pour viser donc à cet objet, il faut que le rayon visuel passe par l'extrêmité inférieure de la visiere, & par la soie qui joint l'extrêmité supérieure des deux pinules; au contraire, si le rayon plonge, l'on est obligé de disposer les deux foies, dans l'alignement qui passe par l'objet auquel l'on vise. Ainsi il faut se fixer à la foie qui joint l'extrêmité supérieure des deux pinules, & tourner l'alidade jusqu'à ce que la soie qui divise l'intervalle de la seconde pinule, paroisse dans le même plan qui passe par l'objet

auguel l'on vife.

Il y a des alidades où l'on pratique, fur la regle de cuivre qui sert de base à l'instrument, une ouverture de sept à huit lignes de largeur, fur une longueur indéterminée : cette ouverture est divisée en deux également par une soie qui doit être dans le plan vertical qui passe par celle qui joint l'extrêmité supérieure des deux pinules; lorsque les rayons plongent, le rayon doit passer par l'extrêmité supérieure de la pinule visiere, & par la foie placée dans l'ouverture pratiquée sur la regle qui fert de base aux pinules. Mais ces fortes d'alidades doivent être longues pour pouvoir déborder la planchette, afin d'appercevoir, par l'ouverture pratiquée dans la regle, les objets qui sont au-dessous du niveau de la position dans laquelle l'on se trouve.

Il restera peut-être une difficulté sur la maniere de diriger le rayon visuel; c'est que l'on vise de bas en haut & de haut en bas, & cependant l'on mesure horizontalement.

Il est vrai que le rayon se trouve obli

que; mais la ligne que l'on trace sur la planchette est horizontale, puisque l'in-strument est placé horizontalement; l'on dirige le rayon suivant l'hypothénuse du triangle rectangle, & l'on trace suivant le côté qui se trouve dans le même plan & qui est horizontal. L'intersection de deux rayons dirigés au sommet d'une montagne, ne sera pas le sommet de cette montagne, mais l'extrêmité de la verticale terminée par le plan horizontal qui passe par la position où l'on se trouve,

Puisqu'en opérant à la planchette l'on n'a jamais que des positions horizontales, attendu que l'instrument sur lequel on opere, est horizontal lui-même; ce seroit une erreur bien grande de mesurer les pentes, & de les porter sur des rayons tracés sur la planchette, à moins que l'on ne rapportat la sigure par triangles; opération que l'on peut faire avec les

piquets.

Il s'est élevé au sujet des pentes une difficulté qui n'est pas absolument terminée; les uns veulent que toutes les pentes soient rapportées au plan horizontal; les autres au contraire veulent que la pente soit levée suivant son inclination.

clination.

Les premiers fondent leur raisonnement sur ce que toutes les plantes ayant leur tige perpendiculaire à l'horizon, il ne doit pas s'en trouver plus sur l'hypothénuse d'un triangle rectangle, que sur le côté qui sert de base à ce triangle.

Les seconds accordent que la plupart des plantes gardent la direction perpendiculaire; mais que dans celles qui sont tracantes, la récolte est plus considérable sur l'hypothénuse, que sur le côté qui

fert de base au triangle.

Pour résoudre cette difficulté, l'on doit avoir égard à l'inclinaison de la pente. Si elle est très-roide, il est sûr que l'on ne récoltera pas plus sur la pente que sur le côté : l'expérience le prouve. Les arbres, par exemple, placés sur le penchant d'un côteau fort roide, font étiolés, c'est-à-dire que les branches s'élevent perpendiculairement ; delà la touffe est peu garnie, & le produit bien peu de chose. Mais si la pente est douce, elle jouit de tous les avantages; effectivement il est reconnu que si l'on place un arbre sur une pente, la touffe prend une disposition à peu près parallele au plan sur lequel l'arbre est placé. L'exposition est donc plus avantageuse, par

rapport au fruit, que si le même arbre étoit disposé sur un plan horizontal. Secondement la touffe des arbres gardant le parallélisme, aura plus d'espace à s'étendre : c'est-à-dire que deux arbres espacés de trois toifes dans une plaine, pourront être placés à deux toises & demie dans une pente, puisque la touffe de celui qui est le plus bas ne gênera nullement celle de l'arbre supérieur; & comme les racines gardent à peu près le même ordre que les branches, il en réfulte qu'elles auront aussi plus d'espace à s'étendre. Il est clair & très-reconnu dans l'agriculture, qu'un fonds situé sur une pente douce, est supérieur à un pareil fonds situé dans la plaine, toutes choses étant égales d'ailleurs.

Il paroît donc que c'est l'inclinaison de la pente, son exposition, la nature des terres qui la composent, la facilité des arrosages, &c., qui doivent décider de l'opération. Des situations aussi avantageuses, ont certainement prévalu dans le prix que l'acquéreur a dù donner. La maniere la plus sûre & la plus expéditive de mesurer suivant la pente, est de faire l'opération par le graphometre, en se fervant du principe que nous avons

donné.

Au reste ce n'est qu'avec la plus grande circonspection que l'on doit mesurer les pentes; il faut qu'elles réunissent les avantages que nous venons de décrire: il seroit même plus prudent de ramener la pente au plan horizontal, & de noter sur le plan les qualités qui doivent le faire présérer. Ensin, comme en le fixant sur le pied du plan horizontal, le propriétaire a réellement moins que ce qu'il possed, le prix doit augmenter à proportion.

# PROBLÊME ONZIEME.

L'on propose de lever dans le détail les possessions de plusieurs particuliers.

## Solution.

Supposons, comme on le voit dans la figure, qu'une riviere, des ruisseaux & plusieurs chemins, traversent les posfessions proposées.

Fig. 139. Observez si le pays est couvert de beaucoup d'arbres, & si les possessions sont pour la plus grande partie limitées par des haies. Si le pays est découvert, l'opération est plutôt faite; parce que,

des extrêmités d'une même base, vous pourrez appercevoir les limites de plufieurs possessions, & en fixer la figure sur la planchette; & il ne faudra pas un grand nombre de repairs. Si au contraire le pays est couvert d'arbres, & que les possessions soient entourées de haies, il faudra beaucoup de repairs; l'opération deviendra plus longue, mais ne rensermera pas davantage de difficultés. Supposons-le dans cette derniere hypothese.

Otez la planchette du point H; transportez-vous en I; visez aux deux repairs D & E, & aux piquets d & c. Cette premiere opération fixera la figure abcd:

du point I, visez au point de repair F. Cela posé, comme vous devez suivre un ordre dans l'opération, il faut faire planter deux autres repairs B & A, qui ferviront à fixer les bases, lorsque l'on sera près de ces positions & en des endroits où il feroit impossible d'appercevoir les repairs D, E & F. Comme il a été impossible de fixer les points e, f & h, déterminez une base I, f; en face de ces points, fixez cette base par le premier repair D. Si des points I & 5, vous appercevez le repair B, prenez-en la position fur la planchette. Par le moyen de la base I, s; terminez la position des points e, f & h, & menez les lignes pour figurer les deux premieres possesfions. Comme nous supposons toujours que les files d'arbres & les haies empêchent de voir de l'autre côté du chemin, revenez au point I; formez une trouée au buiffon, & faites planter un piquet K que vous puissiez appercevoir ; visez à ce piquet; transportez-y la planchette, & déterminez le point K par le moyen d'un repair D ou F; vérifiez les deux autres en plaçant des aiguilles aux points qui défignent leur position sur la planchette, & en appliquant l'alidade succesfivement

fivement contre les aiguilles dirigées au repair que l'on veut vérifier.

Fixez une nouvelle base HK; du point K, visez aux piquets o, n, m & i; transportez la planchette au point H'; fixez cette base par les repairs, & visez de nouveau aux points n, m & i. Je suppose que du point H', l'on ne peut appercevoir le piquet o; mesurez no sur le terrein, & avec le compas prenez un pareil nombre de parties égales de l'échelle; du point n fixé sur la planchette, & avec l'ouverture que vous venez de prendre, décrivez un arc de cercle qui rencontrera le rayon KO mené fur la planchette au point O: par les points o, n, m&i, menez des lignes. Supposons que du point H l'on apperçoive les repairs B & A; visez à ces points, & écrivez fur les rayons qui représentent leur direction par rapport à la position où vous êtes : Au premier & au second repair.

Si du point H, vous pouvez appercevoir d'autres points p, q, &c., tracez les rayons visuels ; fixez une nou-velle base HL. Enfin en répétant les bases LM, MN, NP, PQ & QR, & observant ce que nous avons déjà dit, il fera facile de distinguer les différentes

possessions des particuliers, & de les figurer, sur la planchette, telles qu'on les

voit dans la figure.

Cette partie étant achevée, il s'agit de traverfer la riviere, pour joindre le plan des autres possessions à celles qui ont déjà été levées; & cela pour former une seule carte.

Revenez à la position I, que vous reconnoîtrez aifément par le moyen d'un petit piquet qui aura été enfoncé à coups de maillet; disposez la planchette au, point I; assurez-vous de sa position, soit par les deux repairs, soit à la boussole : envoyez un fervant planter un piquet au point S; vifez à ce point, transportez-y la planchette, & fixez cette base par le moyen du repair D duquel vous vous êtes rapproché : prenez avec le compas la diffance SD fur la planchette, portez cene ouverture fur l'échelle, & vérifiez à la chaîne fi le nombre de toifes que contient SD, est égal au nombre de parties de l'échelle. Si du point S vous appercevez quelques - uns des repairs A & B, vérifiez si, l'alidade étant fixée sur les repairs D & E, &c., les alignements aux repairs B & A font exacts. Si cela arrive, vous pourrez être affuré de la justesse de vos opérations; mais il est certain qu'en vérissant les bases toutes les fois que l'on tire un nouveau rayon, les opérations seront toujours exactes.

La planchette étant fixée au point S, les bases SX, SY, YZ, &c. détermineront de même le plan des différentes possessions qui se trouvent de ce côté la.

Rien n'est plus simple, comme on le voit, que de lever dans le détail une fuite de possessions; il sustit d'avoir une attention des plus scrupuleuses, & de choisir un ordre simple dans la suite des opérations que l'on doit faire pour terminer le plan dont il est question.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur cette opération qui est une application de quelques Problèmes que nous avons donnés; nous avons tout lieu d'espérer que le lesteur doit être en état de lever & de résoudre les difficultés qu'ils pourroient rencontrer; mais, comme nous l'avons déjà observé, ce ne doit être qu'en opérant, que l'on doit suivre & étudier cet ouvrage.

### PROBLÈME DOUZIEME.

L'on propose de prolonger une ligne droite AB à travers un obstacle.

#### SOLUTION.

Fig. 140.  $\mathbf{F}_{\mathtt{AITES}}$  planter des piquets aux extrêmités A & B de la ligne AB; éloignezvous de cette ligne, & mesurez une base EF: transportez la planchette au point E; faites planter des repairs R & M; vifez aux extrêmités de la ligne AB & aux repairs; de l'autre extrêmité F fixez la position de AB & des repairs : prolongez ab fur la planchette (a), & allez de base en base FG, GH, HI, jusqu'à ce que vous reconnoissiez sur la planchette que la derniere base HI se trouve à vingt ou trente toises du prolongement de la ligne AB; ce qui sera facile, puisque les bases se tracent à mesure qu'on les détermine fur le terrein, & que le prolongement de la ligne AB est déjà fixé sur la planchette. Arrivé au point I, fixez

<sup>(</sup>a) Les lettres italiques dont nous faisons usage dans ce Problème, représenteront les points de la planchette correspondants à ceux du terrein,

un point quelconque fur le prolongement de ab; placez l'alidade contre ce point & contre l'aiguille i; visez à travers les pinules, & voyez si le rayon visuel donne dans l'obstacle. Si cela arrive, écartez l'aiguille c, & placez-la de façon que l'alidade fixée contre les deux aiguilles i & c, vous apperceviez au-delà de l'obstacle ; un coup d'œil suffit pour cela: alors faites planter un piquet dans l'alignement ic; portez cette ouverture fur l'échelle, pour reconnoître le nombre de parties qu'elle contient; faites mesurer de i en c sur le terrein un nombre égal de toises, & le piquet planté au point C fera dans l'alignement de la ligne AB.

Cette opération, comme on le voit, ne renferme en elle-même aucune difficulté; une fois que la ligne donnée eft fixée fur la planchette, on la prolonge; & il eft aifé de voir les opérations & les endroits où il faut fe porter pour approcher du prolongement, lorsque de la derniere base l'on s'apperçoit que l'on est à quarante ou cinquante toises de cette base. Si le terrein est uni, & qu'il foit facile de mesurer, l'on peut à cette distance fixer le point sur le terrein; mais si l'on ne peut mesurer exactement à cause de l'irré-

gularité du terrein, il faut encore s'approcher par une nouvelle base, jusqu'à ce que l'on soit à dix ou douze toises; alors l'on mesure & l'on sixe le point, ainsi qu'on vient de l'indiquer.

## REMARQUE.

Lorsqu'il s'agit de lever la carte d'un pays par rapport aux opérations de la guerre, il faut entrer dans beaucoup de détails; nous allons en général fixer l'ordre que l'on devroit fuivre. Nous devons le fond de cette Remarque à des Officiers recommandables par leurs talents & leur expérience.

Toutes les opérations doivent se faire avec la planchette; l'échelle dont on se fervira, doit être d'une grandeur à préfenter tous les objets, sans former une carte prodigieusement grande; l'étendue du pays doit décider sur la grandeur de

l'échelle.

Les principaux points étant déterminés, on levera avec la planchette le plan du cours des rivieres, des chemins, de toutes les communications, des forts, des plateaux qui peuvent se trouver sur les sommités ou sur le penchant des monde la Géométrie Pratique. 407 tagnes, le plan des villes, bourgs & villages, &c.

A mesure que ces disférentes opérations s'exécuteront, l'on aura soin de marquer chaque position par un signa qui renverra à une espece de tableau; ce tableau comprendra le sort & le soible de tous les passages, & des positions où

l'on peut établir des postes.

Si ces postes se trouvent sur un plan incliné, l'on aura soin de niveler la position dans tous les sens, de distinguer même les pentes, en douces, roides & inaecessibles. Dans les premieres, il faudra nécessairement plus de monde pour les garder que dans les secondes; & dans celles-ci, beaucoup plus que dans les dernieres.

Dans tous les cas, il fera nécessaire de le tableau, les endroits par-où l'ennemi peut attaquer, & les ressources que l'on peut tirer de la position, pour rendre instructueuses les attaques dans les parties les plus soibles.

Suivant la nature & l'importance des postes, l'on fait tels ou tels ouvrages; il en est où l'on a besoin de beaucoup de bois: il faudra donc encore expliquer Cc 4 fur le tableau, si l'on est à portée de s'enprocurer, & si les chemins par-où il faut les faire voiturer, sont faciles; ensin, les secours que l'on peut retirer des habitants qui se trouvent près de la position, Voilà en général ce qu'il faut

observer pour les postes.

A l'égard des chemins & communications, I'on observera s'ils sont praticables pour les gens de pied, & pour les chevaux; ce qu'il faut de temps pour se porter de tel endroit à tel ou tel poste. Ce temps ne sera point évalué en prenant les distances sur la carte; mais l'on se transportera soi-même aux différentes positions, & l'on observera le temps employé à parçourir ces espaces en marchant d'un pas ordinaire ; il fera facile de conclure qu'en tel temps, avec une marche forcée, l'on pourra arriver en tel endroit. Cette attention fur l'évaluation du temps, par rapport aux chemins, est essentielle; les sinuosités d'un chemin étant levées à la planchette, il est facile, à la vérité, de connoître la distance d'un point de chemin à l'autre, & cela, en suivant mêmeles irrégularités du chemin sur le plan; mais ces chemins peuvent être dans des

# de la Géométrie Pratique. 409

parties impraticables, ce qui ralentit la marche: ils peuvent avoir une pente douce ou roide; ce qui occasionnera une différence que surement l'on ne pour-

roit estimer sur le plan.

Delà il est aisé de voir que l'on ne doit pas négliger de marquer sur le tableau la nature de la terre qui compose les chemins : si c'est de l'argile , la moindre des pluies les rend impraticables, l'on en sent aisément la raison : si c'est terre légere & remplie de cailloux; malgré les plus fortes pluies, trois ou quatre heures de beau temps les rendent praticables : enfin, l'on désignera si les chemins sont pavés. A l'égard des pentes. elles doivent être nivelées exactement; & l'on marquera sur le tableau si l'on pourra faire passer les grosses armes, pour se porter de tel à tel autre point, & le nombre de chevaux qu'il faudra employer, eu égard au plus ou moins d'inclinaifon des pentes. Si ces chemins sont inaccessibles aux grosses armes, & qu'il faille absolument en faire passer, il faudra reconnoître la nature des terres, & les différentes pentes de la montagne, pour proposer les moyens, ou de rendre le chemin praticable aux grosses armes,

ou de former un nouveau chemin dans tel endroit, qui sera désigné par un signe différent.

Si les chemins traversent des bois, l'on donnera le plan exaêt de ces bois; s'ils sont clairs ou fourrés, si ce sont des taillis ou des arbres de haute sutaie; si plusieurs chemins, venant de tel ou tel endroit, traversent le bois, s'ils ont un ou plusieurs points de réunion; ensin, à quelle distance ils se trouvent les uns des autres.

Pour les rivieres, l'on observera leur gué, la hauteur des bermes, la qualité du terrein, la vitesse du courant, leur struation à l'égard du pays, leur volume d'eau; si les montagnes sont près ou éloignées, & à quelle distance; si les bois sont à portée: si elles sont navigables & commerçantes; c'est-à-dire, si l'on peut compter sur un certain nombre de bateaux & de radeaux du pays.

Si les chemins qui conduisent à la riviere sont praticables; enfin si les bois sont propres à former des bateaux, des radeaux faciles, ponts de

chevalets, &c.

L'on marquera exactement les gués fur le plan; & l'on développera, dans le

mémoire, leur profondeur & la vitesse du courant. Il faudra aussi distinguer dans le plan les endroits les plus convenables pour la disposition d'un pont. A cet effet, l'on détaillera exactement la hauteur des bermes dans cet endroit, ainsi que la vitesse du courant & la prosondeur de la riviere : ensin l'on remarquera si, au débouché & à l'entrée, le terrein est secon marécageux. Il faudra indiquer les moyens de dessecher le terrein, dans le cas où il ne seroit pas possible de trouver une meilleure position.

L'on marquera aussi, que, du pont situé à tel endroit, l'on peut se porter à tel ou tel poste dans tel temps, & recevoir des secours & des provisions de telle &

telle place dans tel temps.

L'on observera encore, si la riviere conserve toute l'année à peu près le même volume, ou si à la fonte des neiges elle franchit son lit & inonde la plaine. L'on ne sauroit trop s'informer de cette circonstance, & des temps où elle arrive ordinairement.

L'on faura donc de quel endroit la riviere prend fa fource, fi elle reçoit plufieurs torrents, fi les torrents ne font formés que par les fontes des neiges, &

bourgs & villages qui sont situés dans le pays. A l'égard des villes, l'on fera mention de leurs fortifications, des commandements, chemins creux, bosquets, maisons, &c., dont on pourroit profiter pour accélérer l'attaque, ou bien dans le cas de la défensive, des parties les plus foibles; les moyens de réparer les défectuosités; les secours que l'on peut retirer de ces Villes, &c.

A l'égard des bourgs, villages, hameaux & châteaux, l'on aura soin de joindre au plan de ces endroits un fecond plan dans lequel ils feront fortifiés. Le projet de la fortification sera appuyé sur la situation du poste ; & l'on indiquera les endroits où l'on pourra trouver les matériaux pour exécuter le

projet.

Au sujet des positions où l'on pourroit établir un camp, l'on s'attachera à entrer dans tous les détails les plus scrupuleux, foit fur les commandements dont il feroit nécessaire de se rendre maître, soit par rapport aux chemins, villages, bois, &c. Remarquer, par exemple, si l'on sera à portée de se procurer de l'eau, du bois, du fourrage, &c.

Enfin l'on ne doit rien omettre, & re-

garder la plus légere négligence, comme une circonftance qui pourroit occasionner des malheurs quelquesois irréparables.

### PROBLÉME TREIZIEME.

L'on propose de lever le plan des fortiscations d'une Ville, & de l'interieur de ses rues.

Solution.

CETTE opération peut se faire de deux manieres; premièrement, en parcourant intérieur des parapets; secondement, en faisant extérieurement le tour de l'enceinte.

Supposons que l'on veuille opérer sur les parapets: comme ils ont trois toises de largeur, l'on pourra par-tout avoir assez d'espace pour disposer la planchette.

Prenez une courtine pour base; placez des piquets à tous les angles des demilunes des autres ouvrages extérieurs; distinguez le piquet placé sur l'angle faillant de la demi-lune, il servira de repair : visez à tous les piquets, en faifant attention de marquer, sur chacun des rayons, le nom de l'objet auquel il est dirigé : par exemple, sur les rayons tirés aux angles de l'épaule, & à l'angle faillant de la demi-lune, écrivez: Al'ang, de l'ép. de la dem.; à l'ang. faill. de la dem., ainfi des autres. Observez le plus grand ordre possible; & comme dans ces sortes d'opérations il y a quantité de rayons, n'oubliez point de vérisier la base avant de viser à un nouvel objet.

Etant sur le parapet, il est aisé de comprendre qu'en plaçant des piquets aux angles du slanc, il seroit dissicile d'obtenir une intersection nette pour la position de ces points; aussi se contentera-t-on dy diriger des rayons, de mesurer ces rayons sur le terrein, & de les rapporter sur la planchette par le

moyen de l'échelle.

Par exemple, imaginez la planchette à l'extrêmité d'une base & près de l'angle du slanc; faites planter un pique à cet angle; visez à ce piquet: tirez le rayon sur la planchette; mesurez la distance de la planchette à ce premier angle du slanc, & rapportez cette mesure, par le moyen de l'échelle, sur la planchette; portez la planchette à l'autre extrêmité de la base; visez à tous les piquets; & pour avoir l'autre extrêmité de la courtine, c'est-à-dire l'autre angle du slanc,

opérez à cette seconde extrêmité, comme nous venons de le dire pour la

premiere.

Comme en prenant la courtine pour base, il aura été facile de prendre la position des angles de l'épaule, laissez subfister les piquets à ces angles, ils serviront de repairs pour la nouvelle base; envoyez un servant planter un piquet près du premier angle du flanc à l'autre front; traversez la gorge du bastion, & par le moyen de cette base, il sera facile d'avoir le plan du bastion. Otez tous les piquets placés aux angles des ouvrages qui formoient le front précédent; placez-les dans le même ordre sur le nouveau front; déterminez une base le long de la courtine, qu'il sera facile de fixer par l'angle flanqué du bastion, ou par l'angle de l'épaule, que l'on regardera comme deux repairs.

Les principales lignes étant fixées, rien n'est plus simple que d'achever le reste; il sussit de mesurer les distérentes largeurs de la banquette du rempart, du talut intérieur, & du chemin couvert, & de mener des paralleles aux distances qu'observent ces différentes dimentions.

Dans les opérations que nous venons

## de la Géométrie Pratique.

417

de décrire, nous avons préféré de prendre toujours les bases sur la courtine, La raison en est simple; les bases, dans cette position, étant beaucoup plus grandes, les intersections s'appercevront facilement; d'ailleurs l'on accélere l'opération, puisque pour lever le plan des fortifications d'une place, il suffira de

fuivre les courtines.

Si dans le cours des opérations l'on étoit arrêté par quelque obstacle : par exemple, supposons que l'on soit arrivé à une courtine, sur le milieu de laquelle il y a une porte ; l'on voit aisément qu'on ne peut point déterminer de base fur cette courtine, puisque l'élévation de la porte doit empêcher d'en découvrir la moitié : alors arrivé près de l'angle du flanc, envoyez planter un piquet fur un point quelconque du parapet de la demi-lune, & dans une position cependant d'où l'on puisse découvrir l'angle flanqué, ou l'angle de l'épaule du bastion, & la moitié de la courtine cachée par l'élévation de la porte. Cela posé, visez à ce piquet, transportez - y la planchette; & par le moyen de l'angle flanqué, ou de l'angle de l'épaule, fixez sur l'instrument le point

où vous vous trouvez; affurez - vous de la pofition de ce point en vérifiant l'opération; par le moyen de cette base, fixez l'angle faillant & l'angle de l'épaule du bastion suivant, & envoyez un servant planter un piquet près du second angle du slanc qui ne pouvoit se découvrir de la premiere position; transportez-y la planchette, & déterminez le point où vous vous trouvez, en vous servant, pour repair, de l'angle slanqué ou de l'angle de l'épaule du second hastion; continuez de même l'opération.

Il ne peut donc se présenter aucune difficulté pour lever les fortifications d'une place en parcourant les parapets, puisque par le moyen des repairs il est toujours possible de se transporter à tel ou tel endroit, & de choisir la possition la plus convenable pour continuer & accélérer l'opération. Il est essentielle pour éviter la consusion dans les lignes tracées fur la planchette, d'observer le plus grand ordre, & de mener les lignes de construction à mesure que les intersections les ont fixées.

Le plan des fortifications étant achevé, fi l'on veut y joindre celui de la campagne, il fuffira de laisser subsister des piquets aux angles faillants de trois demilunes, ou de trois baftions; l'on tranfportera la planchette fur un point de la campagne, d'où l'on puisse appercevoir les trois piquets dont on a la position fur la planchette; par le moyen de ces trois points, l'on fixera sur l'instrument la position où l'on se trouve, & l'on continuera l'opération suivant les principes que nous avons établis jusqu'à présent.

Comme cette opération ne peut s'exécuter dans un feul jour, il est bon d'observer qu'avant de finir la derniere opération, l'on doit planter deux petits piquets aux extrêmités de la base, & deux autres aux deux derniers points que l'on a déterminés; ces deux piquets seront enfoncés avec un maillet, & ne doivent pas excéder la surface du terrein de deux ou trois pouces; ils servent à reprendre le lendemain la même base, & à fixer la planchette dans la position où elle se trouvoit la veille, afin de pouvoir continuer l'opération.

Si l'on veut passer des fortifications dans l'intérieur de la place, l'on fixera un piquet sur le pont & vis-à-vis la porte; & par le moyen de quelque position

Dd 2

trouvée ou rapportée, si c'est sur un nouveau papier que l'on opere, l'on déterminera la position de ce point, d'où l'on entrera dans la ville, que l'on suivra de rue en rue. Cette dernière opération se fait à la chaîne, parce qu'il est assez difficile de rencontrer des rues affez larges pour avoir des interfeations. Cependant s'il est possible d'avoir quelque repair, l'on fera bien d'en profiter. Les places publiques feront les points de réunion, & serviront à vérifier le plan : pour cela, lorsque vous serez arrivé fur une place, avant de la quitter, faites planter deux piquets aux extrêmités de la base; ces piquets seront fixés solidement, pour pouvoir les retrouver après un certain temps : lorsqu'après une suite d'opérations l'on revient par une autre rue sur la même place, l'on fera planter de grands piquets à côté des petits, & il sera facile de reconnoître si l'opération est juste, soit en mesurant, soit par le moyen des rayons.

Nous ne saurions donner que des regles générales sur ces sortes d'opérations, puisque l'ordre que l'on doit suivre, dépend absolument de la configuration de l'espace que l'on propose de

lever.

Si dans le cours de l'opération, lorsqu'on leve l'intérieur de la ville, l'on peut appercevoir quelque clocher, il en faudra prendre la position : il est même nécessaire de diriger un rayon visuel, lors même que l'on verroit qu'il seroit impossible d'en déterminer la position par une seule base; parce que dans la suite l'on peut arriver dans un point d'où l'on apperçoive le même clocher; alors le rayon ayant été tiré de l'extrêmité d'une base quelconque, il sera toujours possible de fixer la position du point où l'on se trouve. Cette position prise, servira à vérifier l'opération toutes les fois que l'on apperçevra ce repair : ce que je dis pour un point, doit s'entendre pour plusieurs, s'il étoit possible de fixer leur position.

Lorsque la planchette est établie sur le parapet de l'enceinte, il est facile d'appercevoir les clochers, tours & autres objets remarquables qui se trouvent dans l'intérieur de la ville; il sera aisé de prendre la possition de ces points dans le même temps que l'on travaillera à fixer le plan des ouvrages de sortification.

L'on peut lever le plan des fortification d'une ville, en opérant extérieurement, c'est-à-dire en faisant le tour de

fon enceinte.

Si les angles de la fortification s'appercoivent facilement, il fera inutile d'y placer des piquets; cependant pour mieux fixer les angles, & avoir le plan plus exact, il fera toujours prudent de mettre des piquets. Imaginez donc un front garni de piquets placés aux angles de la fortification.

Etabliffez une base dans la campagne, des extrêmités de laquelle vous puiffiez appercevoir le plus de points possible; mesurez cette premiere base avec beaucoup d'exactitude, & prenez la position de trois repairs; placez ces repairs dans la plaine, & affez éloignés les uns des autres, ou choififfez trois clochers ou tours dans l'intérieur de la ville : prenez exactement la position des repairs; visez aux différents points, & diftinguez les rayons, en marquant fur chacun d'eux le nom abrégé de l'objet auquel ils sont dirigés : quelquefois il ne fera nécessaire que d'une seule base pour achever le plan d'un front de fortification; mais si la campagne est couverte d'arbres, ou que le nombre des ouvrages étant multiplié l'on craigne de confondre les

de la Géométrie Pratique. rayons, & de n'avoir pas des interfec-

tions nettes, il ne faut pas hésiter de prendre deux ou même trois bases, s'il

est nécessaire.

S'il se rencontre des obstacles qui empêchent absolument de faire le tour de l'enceinte, en allant de base en base : alors prenez la position de trois points dans la ville; fixez une premiere base, au moyen de laquelle vous déterminerez la position de trois repairs; visez aux angles de la fortification, & transportez la planchette dans un point duquel vous puissiez appercevoir les repairs & les angles auxquels vous vifez.

Déterminez la position du point sur lequel vous vous trouvez, par le moyen de trois repairs. L'un de ces repairs fervira à fixer la planchette; & le point que vous venez de déterminer fera l'extrêmité d'une nouvelle base, de laquelle il sera facile d'interséquer les rayons qui ont été menés de l'extrêmité de la premiere; & cela fans appercevoir l'autre extrêmité de cette base. L'on peut opérer de cette maniere, & lever le plan des ouvrages de fortification.

C'est sur-tout lorsqu'il s'agit de lever le plan des fortifications d'une place que l'on attaque, qu'il faudroit employer cette derniere méthode. En effet, à la distance de cinq cents toises de la ville, l'on peut établir une premiere base, par le moyen de laquelle il sera facile de fixer la position de trois clochers ou de trois jalons, que l'on feroit placer à foixante ou quatrevingts toises de la base; c'est-à-dire que l'opération se feroit entre les repairs & la ville. Par cette précaution l'on éviteroit de mesurer les bases, & l'on pourroit transporter la planchette dans les endroits les moins dangereux ; puisque une fois les trois repairs étant fixés, il est facile d'opérer en plaçant la planchette dans tel point que l'on juge à propos.

Les repairs étant fixés sur la planchette, étudiez la position des ouvrages que vous appercevrez, pour ne rien consondre; vous verrez toujours les angles stanqués, les angles stanqués de la demilune, Prenez la position de ces points, avec lesquels il sera facile d'achever le reste; d'ailleurs avant de mettre le siege devant une place, l'on sait ordinairement les ouvrages qui la composent; & une sois que l'on aura déterminé géométriquement quelques parties des principaux.

ouvrages, il sera aise, sur les renseignements que l'on peut avoir d'ailleurs, d'achever le plan, pourvu que l'on se soit étudié à se former le coup d'œil. Une nuit favorable peut mettre au fait de la largeur des fossés, & des ouvrages que l'ennemi peut avoir faits dans leur intérieur. Avec de la prudence, du fang froid, & de la bravoure, l'on choisit l'instant le plus favorable, pour voir de près les ouvrages qui peuvent avoir été faits dans le fossé, &c. Mais auparavant de mettre à exécution une entreprise aussi périlleuse, il est nécesfaire de former le plan des principales parties, d'étudier ce plan, de reconnoître l'endroit par lequel l'on veut approcher de la place; en un mot l'on ne doit rien négliger pour ne pas rendre infructueuse une démarche de laquelle dépend la vie des hommes, & quelquefois le sort d'une place.

Le plan de la place étant achevé, la disposition & la nature du terrein reconnues, il est facile de se déterminer pour l'attaque; elle se trace sur le plan. Alors rien n'est plus simple que de la rapporter sur le terrein; & cela sans employer beaucoup de temps. Reconnoissez sur le plan les principaux angles de l'attaque; formez

des traits à ces points. Comme dans le plan proposé l'on a eu soin de fixer la position des trois repairs pris dans l'intérieur de la ville ou ailleurs ; en comparant le plan au terrein, l'on reconnoîtra aisément l'espace que contiendra l'attaque. Portez la planchette sur un point près de l'endroit où vous jugez que commenceront les attaques; par le moyendes repairs, fixez la position du point fur lequel vous vous trouvez; disposez des aiguilles aux angles de l'attaque ; visez à travers les pinules, & faites planter des piquets à la distance de dix à vingt toises au plus : ces piquets seront numérotés, & n'excéderont pas la surface du terrein de trois pieds : la nuit il sera facile de mesurer les distances des points où la planchette étoit établie aux différents piquets; & après avoir reconnu fur le plan, & par le moyen de l'échelle, le nombre des parties que contiennent les rayons, il sera facile de leur donner sur le terrein un égal nombre de toises, & de fixer les vrais points sur lesquels l'attaque est dirigée.

Fig. 141. L'on peut encore s'y prendre de la maniere suivante. Sur le plan de la Ville, l'on formera les attaques, en menant la capitale mk; l'on remarquera exactement les points a, g & k, où les lignes de l'attaque rencontrent cette capitale. Des angles i, e, &c., l'on abaisser des perpendiculaires sur ak, & l'on remarquera les extrêmités c, f & h de ces perpendiculaires: cette opération étant faite sur le plan, il s'agit de la rapporter sur le terrein.

Disposez la planchette près de la capitale, par le moyen de quelques points dont on aura pris la position; ou bien déterminez cette capitale suivant ce que nous avons dit; mesurez la distance inaccessible MK, & vérifiez, par le moyen de l'échelle, si cette distance est plus grande ou plus petite que mk, il fera facile de la rendre égale; le point K étant fixé, placez des aiguilles aux points k & a, & transportez la planchette au point K; disposez-la sur ce point ; dirigez l'alidade contre les aiguilles k & a, & faites planter de petits piquets à vingt ou trente toifes sur la capitale, ces piquets n'excéderont pas la surface du terrein de plus de trois pieds, pour n'être point apperçus des affiègés.

La capitale étant fixée, le reste de l'opération peut se faire pendant la nuit,

ou à la plus petite pointe du jour. Pour cela, mesurez, par le moyen de l'échelle, les parties kh, hf & fc; rapportez-les sur le terrein aux points H & F; élevez des perpendiculaires, auxquelles vous donnerez autant de toises que ces mêmes lignes sur le plan contiennent de parties de l'échelle ; les points I & E feront déterminés, & par conséquent les alignements KI & IE.

Au reste, en suivant les principes que nous avons donnés jusqu'à présent, il fera facile de plier les opérations suivant les difficultés que le terrein peut préfenter.

Après avoir donné la méthode de lever les fortifications d'une place, il fera facile de rapporter le projet d'une forti-fication sur le terrein. Comme cette opération revient absolument à la manière de rapporter un plan, nous croyons qu'il ne doit rester aucune difficulté ladessus; austi n'insisterons-nous pas davantage sur ces sortes de propositions.

Il faudra remarquer seulement, que si le projet occupe un espace considérable, la grandeur des planchettes ordinaires ne permettroit pas de le contenir entiérement; d'ailleurs, pour que l'opération

de la Géométrie Pratique. 429 s'exécute avec justesse, il est essentiel de travailler sur un plan où tout soit sensible; alors l'opération se fera par parties.

# PROBLÉME QUATORZIEME.

Souvent il artive qu'en voulant déterminer une dissance considérable par le moyen de la planchette, l'interfédion semble se consondre à une certaine distance; ce qui fait que l'on n'est point assuré de la position de l'objet auquel l'on vise. Voici de quelle manière on peut obvier à cet inconvénient. Supposons que l'on veuille déterminer la situation de l'objet G par le moyen de la petite base AB.

### SOLUTION.

La planchette étant disposée successifi-fic. 1424 vement aux points A&B, extrêmités de la base, l'on visera à l'objet G, & l'on apportera l'attention la plus scrupuleuse pour fixer la position des rayons; cela posé, il peut arriver que l'intersection se saffe hors de la planchette; mais supposions, dans l'un & l'autre cas, que l'éloignement est tel que l'intersection formée

par les deux rayons BG & AG, ne petit

se découvrir.

Si l'interfection fe forme hors de la planchette, rapportez sur un plus grand papier les angles A & B, ainsi que la base AB; alors l'inclination des deux rayons étant déterminée & vérifiée plufieurs fois, prolongez-les jusqu'à ce qu'ils se rencontrent.

Prolongez la base AB indéfiniment vers C, & portez AB quatre, cinq, fix, sept fois, &c. de B en C; vérifiez cette opération; ensuite choisissez sur le papier un point D du rayon AG un peu éloigné de la base AB; par ce point, menez une parallele DF à AC; vérifiez encore exactement la position de cette ligne. Observez le point E où elle rencontre l'autre rayon BG; alors portez DE fur EF, autant de fois que BC contient AB; c'est-à-dire, faites AB: BC:: DE: EF; marquez le point F; par ce point & le point C, menez le rayon indéfini FC, il rencontrera les deux autres au point G, & fera découvrir la vraie position.

### DÉMONSTRATION.

LES deux lignes AG & BG concourent au point G, mais par construction

de la Géométrie Pratique. 431
AB: BC:: DE: EF; donc les trois lignes
AG, BG & CG concourront au même
point G.

### REMARQUE.

PLUS le point G sera éloigné de AB, plus aussi l'on doit mettre de l'éloignement entre les deux paralleles DF & AC; parce qu'alors les points F & C étant plus éloignés, l'on déterminera la position de FG avec plus de précision.

L'on remarquera encore que toutes les lignes de construction doivent se fixer avec la pointe d'un compas; & lorsque l'on se service a position des lignes, l'on aura soin de reconnoître exactement les points. L'on voit aisément que la moindre erreur que l'on commettroit en fixant la parallele ou la position du point F, conduiroit à un résultat entiérement faux.



### PROBLÊME QUINZIEME.

Trois points B, C & D sont donnés, & Fon voudroit faire passer par ces trois points une route qui allat en ligne droite de B en C, & de C en D: les distances qui séparent ces points, & les obstacles que le terrein présente, empéchent de voir les points B & D de la position C.

#### SOLUTION.

Fig. 143. Si la position du chemin est près d'un côteau ou d'une montagne, choifissez plufieurs points E & F, & G, &c., auxquels vous ferez planter plusieurs grands jalons; ils serviront de repairs pour l'opération suivante. S'il n'y a aucune élévation, alors vous placerez les repairs à mesure que vous en aurez besoin. Cela posé, faites planter de gros piquets aux points D, C & B; mesurez une premiere base IH; prenez exactement la position du point D, ainsi que celle du repair G; fixez une autre base IK; enfin par le moyen des repairs & des bases IK, KL, LM, &c., fixez la position des repairs & des points D, C & B. Arrivé à la derniere base ON, fixez exactement la position position du point B; transportez la planchette au point B, mettez le point B de la planchette fur son correspondant du terrein : assurez-vous de cette opération, par le moyen des repairs. Alors, comme BC sera déterminé sur la planchette, placez des aiguilles à ces deux points, & faites planter plusieurs piquets suivant l'alignement qu'indiquera l'alidade; mais il faut observer de vérifier plusieurs fois les rayons BO & BE que l'on apperçoit du point B, avant de faire planter les piquets. Supposons que ces observations etant faites, vous ayiez fait planter trois ou quatre piquets, suivant l'alignement fixé par l'alidade placée contre les aiguilles B & C de la planchette; alors transportez la planchette au point N; menez sur le plan des lignes quelconques NP & NR qui rencontreront la ligne BC fur le plan aux points P& R; mesurez sur l'échelle le nombre de parties que ces lignes contiennent. Cela posé, après vous être assuré de la position du point N, & après avoir vérifié l'alignement NB de la planchette & du terrein, placez des aiguilles aux points P & R fixés fur la planchette; & après avoir placé l'alidade contre les aiguilles N & P, faites planter des piquets fuivant cet alignement; mesurez alors autant de toises sur le terrein, de N en P, que vous avez trouvé de parties de l'échelle pour la ligne NP de la planchette; placez un piquet au point P; déterminez de même le point R. Alors vérissez si les piquets P & R, déterminés de cette maniere sur l'alignement de BC, sont dans le même alignement que les piquets qui ont été fixés lorsque la planchette étoit à la position B: si cela arrive, vous pouvez être assuré de la bonté de l'opération. Alors prolongez l'alignement BPR; & il passers par le point C.

Quelque attention que l'on apporte à cette opération, il ne faut pas espérer d'arriver précisement au point C, mais l'on ne s'en écartera guere. Il m'est arrivé de saire une opération de cette espece; je suivis exactement les procédés que je viens de décrire. L'intervalle des points B & C étoit de sept cents quarante-huit toises; je m'écartai de deux pieds & demi du point d'arrivée. Comme le terrein sur lequel j'opérois étoit extrêmement couvert d'arbres fruitiers & de hautins, j'apportai tous les soins possibles pour ne faire couper aucun arbre mal-à-propos; pour cela je tracai l'alignement sans saire

abattre aucun arbre ; & après m'en être assuré, je pris des ouvriers, & me tenant derriere un piquet, je faisois mettre à bas l'arbre qui couvroit le piquet fuivant ; & ainsi de suite je pratiquai de cette maniere une trouée très-étroite : alors du point B je découvris le point C, & je fis placer au point C une perche à laquelle j'avois attaché un drap étendu. Cela fait, la ligne que j'avois tracée, fut celle du milieu du chemin ; j'élevai des perpendiculaires de distance en distance par la méthode enseignée au Chapitre des Piquets; les perpendiculaires me fixerent la largeur que je voulois donner au chemin.

Il feroit à fouhaiter que ceux qui font chargés de tracer les chemins, apportassent plus de soin qu'ils ne le font pour l'ordinaire : j'ai vu des injustices criantes, causées par des opérations fausses.

### REMARQUE.

Nous joindrons ici les maximes générales qu'il faut fuivre dans la conftruction des chemins; elles seront étendues autant que les bornes de cet Ouvrage le permettront.

#### MAXIME I.re

Le plan du chemin projeté étant exactement levé, l'on observera si le chemin passe par des côteaux; alors l'on nivelera le terrein, & l'on distinguera les descentes qui auront plus d'un pied sur dix pieds de pente, afin de chercher à les adoucir. Dans tous les cas il faudra observer la nature des terres dans les montées & les descentes, les bois, les cailloux, graviers & pierres qui seront à portée des endroits où il sera nécessaire. Tout cela doit être marqué avec la derniere exactitude sur le tableau des opérations.

### MAXIME II.

Lorsque pour les grands chemins l'on ne confidérera que la néceffité, les plus grandes routes auront trente-fix pieds; les moins confidérables, trente pieds; & les chemins de traverfe, vingt pieds. Les chemins qui auront trente-fix pieds de largeur, auront trois pieds de berme, trois pieds de fossé, & vingt-quatre pieds d'empiétement, & à proportion des chemins de la seconde & troi-fieme grandeur.

Lorsqu'il s'agira de traverser une forêt, l'on donnera au moins soixante pieds d'ouverture au chemin, foit pour que le courant de l'air foit plus libre, & par conféquent le terrein plus fec, foit aussi pour la sûreté des voyageurs.

#### MAXIME III.

Lorsque le chemin fera affis fur un terrein marécageux, les foffés doivent avoir plus de profondeur; & l'on donnera un libre écoulement aux eaux, foir par des couliffes qui traverseront les chemins, foir par des foffés qui meneront les eaux dans les marais, ou dans des ruisseaux à portée.

Les fossés des chemins situés dans ces sortes de terreins, doivent être revêtus de gazon ou de murs à pierres seches; dans la construction de ces murs, les pierres doivent être posées en boutisse & non en parement; les assisées des pierres feront posées perpendiculairement au tallut que l'on donnera au fossé.

Dans des terreins marécageux, l'on emploiera avec succès des fascines de bois verd, placées immédiatement sur le gazon, & de proche en proche; l'on mettra par-dessus une couche de gros foin de marais, & ensuite les matériaux dans la proportion suivante.

Ee 3

Les plus gros matériaux se placeront sur le fond; les plus petits, sur ceux-là; & par-dessus tout, l'on placera un pied de gravier sin.

Les terres des fossés doivent être jetées fur les bermes, & non au milieu.

L'on donnera un pied de bombage fur un empiétement de vingt-quatre pieds de largeur.

Dans les commencements l'on aura foin de recharger les chemins, & de remplir les ornières; cela est de la dernière conséquence.

MAXIME IV.

SI le chemin est disposé sur une pente, les terres que l'on pourra tirer du sommet, seront portées dans le bas; ce qui diminuera la pente.

Si elle est considérable, & qu'il soit impossible de passer ailleurs, il faudra les adoucir par des contours; l'on étudiera à cet esser la disposition de la montée, pour choissir les contours dans la position la plus favorable; les montées un peu rapides doivent être pavées, de même que le fossé du côté supérieur; l'on pratiquera des écoulements de distance en distance; ces écoulements traverseront la largeur du chemin.

Dans les coudes l'on aura foin de donner plus de largeur au chemin.

Lorsque le chemin doit être établi sur un roc, l'on commence par l'égaliser, on le couvre ensuite de deux pieds d'épaisseur de gros matériaux, & l'on acheve en employant les plus petits.

Si le chemin est établi dans des pays où les neiges craignent d'estacer la route, l'on aura soin de placer des perches de distance en distance; elles serviront à guider les voyageurs.

MAXIME V.

LORSQUE les chemins côtoieront des rivieres ou des torrents, ils doivent être élevés de deux pieds au moins au-dessus des plus fortes inondations; ces chemins feront garantis par des digues, auxquelles l'on donnera beaucoup de folidité. Les chemins coûtent affez de peine aux malheureux particuliers, pour que l'on mette tous ses soins à ce qu'ils ne soient point obligés de revenir une feconde fois à un travail qui les réduit souvent à la mendicité. Qu'il feroit avantageux pour le bien public, que le Ministere daignât jeter un coup d'œil fur ces fortes de travaux, & changeât la maniere dont on emploie les habitants de la campagne!

L'on a vu souvent, lors de la construction de nos chemins, de ces malheureux implorer l'affiftance des paffants.

Les bornes de cet Ouvrage ne me permettent pas de pousser ces réflexions plus loin ; je les ai puifées dans des Auteurs recommandables.

Passons maintenant à l'usage de l'Altimetre de mon pere, & de la Planchette par le moyen de laquelle l'on peut déterminer les hauteurs.

#### USAGE DE

### L'ALTIMETRE.

# PROBLÉME PREMIER.

L'on propose de déterminer la hauteur inaccessible HI,

SOLUTION.

F16, 144. L'ON déterminera la distance horizontale EI; supposons qu'elle réponde à BC fur la planchette. Cela posé, après avoir dispose la planchette le plus horizontalement qu'il est possible, l'on avancera l'alidade mobile F, jusqu'à ce qu'elle marque sur la regle une partie BO

qui contienne autant de parties égales de l'instrument que EI contient de toises; c'est - à - dire que si FI contient trois cents quarante-quatre toises, l'on avance l'alidade mobile FO jusqu'à ce que l'index marque sur la base trois cents quarante-quatre divisions: alors l'on placera l'altimetre sur la planchette, de maniere que l'alidade fixe AB soit fur le point B, extrêmité de la base BC fur la planchette; l'on baissera le curseur oculaire A, jusqu'à ce qu'il marque sur la regle une division exacte; c'est-à-dire que AB soit de quarante, cinquante, ou foixante parties. Toutes ces choses ainsi disposées, l'on placera une aiguille C sur l'alignement BC, & l'on disposera l'altimetre contre les deux aiguilles B&C: alors regardant par l'oculaire A, lon levera ou l'on baissera le curseur objectif D, jusqu'à ce que le petit diametre rase le sommet H de la montagne; alors si l'on retranche le nombre de divisions contenues dans DO, du nombre de divifions contenues dans AB, le reste indiquera le nombre de toises contenues dans la hauteur de la montagne.

DÉMONSTRATION. LES deux triangles APD & ALH étant semblables, donnent cette proportion, APou BO: PD: AL: LH. Mais par construction, BO: PD contient autant de parties égales de l'instrument, que EI, ou AL, contient de toises; donc PD sera correspondant à HL; donc le nombre de parties contenues dans PD, sera le nombre de toises contenues dans HL: ajoutant à ce résultat la hauteur de la planchette, la somme donnera la hauteur entière de l'objet.

REMARQUE.

Si l'on proposoit de déterminer la hauteur GH d'une tour située sur le sommet d'une montagne, il faudroit, suivant ce que nous venons de dire, déterminer la hauteur entiere GI, en visant au sommet G de la tour; & cherchant ensuite la hauteur HI, la dissérence de ces deux résultats donneroit la hauteur demandée GH.

Enfin, si l'on vouloit déterminer la distance oblique AH; comme l'on connoît les deux côtés AL & HL du triangle

rectangle ALH, AP + PD donneroir AD, & par conféquent AH.

Fig. 145. Enfin, si au lieu de vouloir déterminer une hauteur, l'on proposoit de découvrir une profondeur IK, ou, ce qui revient au même, déterminer à quelle hauteur l'on fe trouve par rapport au point K, l'on réfoudroit cette question

de la maniere suivante.

L'on détermineroit la distance BE horizontale & correspondante à AC; alors disposant l'oculaire A à une division exacte, & l'altimetre suivant ce que nous avons indiqué précédemment, l'on baisseroit l'objeths D jusqu'à ce que le rayon visuel correspondit au point K; & l'on acheveroit le reste comme dans le Problème précédent.

Enfin, si l'on vouloit déterminer la hauteur IK d'une tour, l'on chercheroit la hauteur entiere CK & la partie CI, la différence de ces deux résultats don-

neroit la hauteur IK.

La démonstration de ces opérations est absolument la même que celle du

Problême premier.

Il peut arriver, dans la pratique de cet infrument, une difficulté que nous allons réfoudre. Supposons que l'extrêmité de la verticale que l'on veut déterminer , foit éloignée de la position où l'on se trouve, de deux mille cinq cents quatrevingts toises; comme le nombre de divisions que contient la base de l'instrument, est plus petit que deux mille cinq cents quatre-vingts, l'on prendra le dixieme, ou toute autre partie aliquote de cet éloignement; le dixieme donnera 258: l'on approchera l'alidade mobile à la division 258, & l'on achevera le reste comme il a été dir précédemment: il est clair qu'ayant rendu la base dix sois plus petite, la hauteur sera moindre dans cette proportion; ainsi il saudra multiplier par 10 le résultat que l'on trouvera.

En général, après avoir divisé la diftance horizontale par un nombre qui lui soit aliquote, l'on multipliera le résultat par le diviseur, & le produit sera le

résultat que l'on doit avoir.

Il est inutile d'infisser davantage sur l'usage de cet instrument; ce que nous en avons dit doit mettre en état de résoudre les autres questions, qui ne seroient qu'une répétition ou une combinaison du Problème précédent & de cette Remarque.

L'on peut être affuré de la justesse des opérations, lorsque les intersections sur la planchette pourront donner exactement les projections horizontales.

Je m'en suis toujours servi avec succès

dans des distances de 2300 toises, où il s'agissoit de déterminer des hauteurs de 540, 780 & 948 toises.

### PROBLÊME DEUXIEME.

L'on propose de déterminer par le moyen de la Planchette, dont nous avons donné la construction, la hauteur HF.

SOLUTION.

L'on déterminera, comme à l'ordinaire, Fig. 1464 la projection horizontale EF, correspondante à a C fur la planchette; du point C de la planchette, l'on élevera, par le moyen de l'équerre ou du compas, la perpendiculaire indéfinie CD; alors l'on avancera la planchette D, & on la difposera dans une situation verticale : la construction de l'instrument donne la facilité de lui donner cette position. Cela posé, l'on placera les deux regles M & A, & l'on disposera a C horizon-. talement : ce qui se fera par le moyen d'un à plomb, dont le fil étant sur la verticale DC, indiquera que la base aC est horizontale: alors fixant la regle A contre l'aiguille a, & portant la main à la coulisse N , l'on dirigera la regle AB

au fommet H, de maniere qu'elle n'abandonne point l'aiguille a ; cette regle coupera la verticale au point B; & la partie BC, portée sur l'échelle, indiquera le nombre de toises contenues dans la hauteur.

Il est inutile d'observer que le point a doit correspondre verticalement sur le point E, extrêmité de la base sur le terrein, & que la planchette doit être dans le plan vertical qui passe par le sommet H de l'objet.

La démonstration est fondée sur les propriétés des triangles semblables, ainsi qu'il est aisé de s'en appercevoir.

### REMARQUE.

L'inspection de la figure indique le procédé que l'on devra fuivre, lorfqu'il s'agira de déterminer à quelle hauteur l'on se trouve d'un point donné, Fig. 147. ainsi que la question dans laquelle il s'agiroit de déterminer la hauteur d'un objet EF, fitué au-deffous de la position dans laquelle l'on se trouve. Enfin si le rayon qui donne la projection horizontale sur la planchette, étoit dans une position telle que la perpendiculaire DC ne fût pas affez confidérable pour obtenir une intersection, l'on pourroit rapporter cette base dans un endroit plus commode sur la planchette; & si cette projection est trop considérable, l'on pourra en prendre le tiers, le quart, ou le cinquieme, & opérer sur cette projection, comme nous l'avons indiqué dans le Problème précédent; l'on aura attention seulement de multiplier le résultat par le nombre qui indique la partie aliquote que l'on a prise; c'est-à-dire, que si l'on a fait la projection horizontale cinq fois plus petite, il faut multiplier par 5 le résultat; & ainsi des autres.

Nous avons employé cet instrument avec succès, dans une opération où il s'agissoir de déterminer une hauteur de 134 toises; nous en étions éloignés de 740: dans un autre endroit, nous prîmes une hauteur de 243 toises; & nous en étions éloignés de 1243.

Nous n'infifterons pas davantage sur les propositions que l'on pourroit résoudre avec cet instrument; elles seroient comme dans l'altimetre, ou semblables au Problème précédent, ou une combinaison de ce Problème & de la Remarque.



# CHAPTIKE V.

# DU NIVELLEMENT.

Définition.

FIG. 148. LE nivellement est l'art de déterminer. à l'aide d'un instrument qu'on appelle niveau, deux ou plusieurs points également éloignés du centre de la terre. Ainsi en déterminant plusieurs points A, D&E également éloignés de la surface CF de la terre, ADE sera réellement la ligne du niveau. Comme avec le niveau, l'on vife, fuivant une ligne droite AG' tangente à la surface du globe, l'on voit qu'il est affez difficile d'avoir exactement la ligne du vrai niveau. En effet, au lieu de déterminer le point D qui appartient exactement à la ligne du vrai niveau, l'on détermine le point H qui appartient à la ligne AH, qui est la ligne de niveau apparent; il est vrai qu'à de petites distances les deux lignes AH & AD peuvent être prises l'une pour l'autre, parce que toutes les deux sont infiniment petites, par rapport à la circonférence du globe. DH

DH étant donc, comme on le voit, l'excès du niveau apparent AH fur le vrai niveau AD, l'on s'apperçoit auffi qu'à mesure que la ligne AG' de niveau apparent devient considérable, alors l'excès du niveau apparent sur le vrai niveau ADL, qui est dans cet exemple G'L, fera sensible, & deviendra d'autant plus grand que AG' augmentera.

Sur une distance considérable, il faut donc avoir égard à l'excès du niveau apparent sur le vrai. Voici comment on

le détermine.

CA étant tangente au cercle donné Fig. 1492

 $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CG} \times \overrightarrow{CF}$ , donc  $\overrightarrow{CF} = \frac{\overrightarrow{CA}}{\overrightarrow{CG}}$ ; mais  $\overrightarrow{GF}$ , qui est le diametre de la terre,

mais GF, qui eft le diametre de la terre, étant infiniment grand par rapport à CF, l'on pourra prendre GF pour CG, & l'erreur fera infenfible, comme nous le ferons voir dans un instant; donc

l'expression  $CF = \frac{CA^2}{CG}$  pourra se changer

en celle-ci,  $CF = \frac{\overline{CA}^2}{GF}$ . Nous démon-

trerons de même, que  $BE = \frac{BA}{EM}$ , mettant

les deux égalités en proportion, l'on aura

 $CF : BE :: \frac{CA}{GF} : \frac{BA}{EM} ; mais GF = EM,$ 

comme diametre du même cercle; donc en multipliant le dernier rapport par GF,

I'on aura CF: BE:: CA: BA; c'est-à-dire que les excès du niveau apparent sur le vrai niveau, sont entr'eux comme les quarrés des distances.

Cette proposition est le principe sur lequel sont sondées les valeurs que l'on trouvera calculées dans la Table qui ter-

mine ce Chapitre.

Il reste maintenant à éclaircir cette dissiculté; l'expression  $CF = \frac{CA}{CG}$ , que l'on devoit avoir rigoureusement, s'est changée en celle-ci,  $CF = \frac{CA}{GF}$ ; c'est-à-dire que nous avons substitué GF à la place de GC. Voyons où nous conduira cette erreur; pour cela, il nous faut, suivant notre hypothese, déterminer l'excès du niveau apparent sur le vrai, à la distance de mille toises, par exemple, dans la

fupposition de  $CF = \frac{CA}{GF}$ ; ensuite nous

calculerons à la même diffance le même excès dans la rigueur géométrique; & la différence des deux réfultats nous in-

diquera l'erreur.

Nous supposons premierement, d'après les observations qui ont été faites, que le diametre de la terre est de 6537166 toises 3, ou de 5648112000 lignes; l'on suppose de plus CA = 1000 toises, ou 864000 lignes;

alors 
$$CF = \frac{CA^2}{GF} = \frac{746496000000}{5648112000} = 132 \text{ li-}$$

gnes  $\frac{167}{1000}$ ; c'est-à-dire qu'à mille toises, l'excès du niveau apparent sur le vrai, est de 132 lignes &  $\frac{167}{1000}$ ; & cela en prenant dans l'expression rigoureuse  $CF = \frac{AB}{CG}$ ; en prenant, dis-je, CF à la place de CG. Voyons maintenant quel sera l'excès du niveau apparent sur le vrai, en calculant suivant l'expression rigoureuse  $CF = \frac{AB}{AB}$ . Dans le triangle restangle CAD.

$$CF = \frac{AB}{CG}$$
. Dans le triangle rectangle CAD,

from a CD = 
$$\sqrt{\frac{1}{CA} + \frac{1}{AD}}$$
; or CA =

1000 toises, & AD = le rayon de la terre; égal par conféquent à 3268583 1 toises. Substituant ces valeurs, l'on trouvera  $CD = 32686583 & \frac{4863}{10000}$ . Or l'excès de cette derniere quantité sur le rayon DF de la terre est égal à 15297 toises, qui font 132 lignes & 167; & ce dernier réfultat differe du premier de 1000 de ligne; ce qui prouve que l'on peut prendre indifféremment l'une ou l'autre expression. Il est donc vrai que les excès du niveau apparent sur le vrai, sont entr'eux comme les quarrés des distances. Maintenant, si à une distance, comme 1000 toises, l'excès du niveau apparent sur le vrai est connu de 132 lignes 167, l'on sera en état de déterminer tout autre excès à une distance donnée. Par exemple, proposons-nous de déterminer l'excès du niveau apparent sur le vrai à la distance de 400 toises, l'on aura 1000 : 400 :: 132 167 est à un quade la Géométrie Pratique. 45

trieme terme qui sera de 1 pouce 9 lignes; & ainsi des autres. C'est sur cette proposition qu'est calculée la Table que nous donnerons à la fin de ce Chapitre.

# PRATIQUE

NIVELLEMENT.

L'on se sert, comme nous l'avons ob-Fig. 1502 servé, d'un niveau pour niveler. Cet instrument est un tuyau de ser-blanc, long de 4, 5 & même 6 pieds; aux extrêmités C & H, sont soudés deux tuyaux BC & GH, de même diametre que le tuyau CH, & de 4 à 5 pouces de hauteur; dans ces deux tuyaux BC & GH entre deux cylindres de verre blanc BA & FG, massiquez aux tuyaux de fer-blanc BC & GH.

Dans le milieu de CH, & en-dessous, est soudé un pivot creux L, rensorcé par deux bras I & K, soudés aussi autri autuyau CH; le pivot sert à placer l'instrument sur un pied semblable à celui de l'équerre d'Arpenteur & du graphometre, mais beaucoup plus solide dans les parties qui le composent. Si l'on

verse de l'eau dans le tube A, elle communiquera au tube FG, par le moyen du tuyau creux CH, & l'eau remontera dans le vase FH; en sorte que lorsque le mouvement aura cessé, les deux surfaces de l'eau seront également éloignées du centre de la terre, c'est-à-dire que ces deux surfaces seront de niveau; c'est un phénomene facile à observer, & c'est sur cette propriété qu'est sondé l'usage de l'instrument que nous venons de décrire.

Fig. 151. Il est encore une autre espece de niveau dont l'usage est moins étendu; c'est le niveau de Maçon. Il est composé d'un triangle isoscele ABC divisé en deux également par la perpendiculaire BF; la base AC est creusée dans son milieu F, ainsi qu'on le voit dans la figure. Au fommet B du triangle, est fixé un petit anneau B, auquel est attaché un à plomb BF; le poids F a un mouvement libre dans l'ouverture circulaire que l'on a pratiquée dans l'instrument, & sur le milieu de la base AC. Pour se servir de cet instrument, il faut avoir une grande regle DE bien dreffée, & d'une épaisseur égale à celle du niveau de Maçon. L'on pose cette regle de champ, & le niveau sur elle.

L'autre espece de niveau de Maçon, Fic. 152, est une simple équerre ABE; elle se dispose toujours sur la regle DE, placée de champ; & l'ouvrier, tenant l'à plomb DE à la main, l'approche du côré DC de l'équerre, & s'apperçoit si le fil suit exastement le côré DC.

# USAGE DU NIVEAU DE MAÇON.

# PROBLĖME.

Un mur KLM étant construit, l'on veut déterminer si la surface supérieure KL est de niveau.

### SOLUTION.

Disposez de champ la regle KL sur Fic. 153. le mur, & placez le niveau CDE sur cette regle; observez le fil de l'à plomb, & attendez que le poids suspendu au bout de ce fil soit en repos; alors voyez si le fil suit exactement la perpendiculaire tracée sur le niveau: si cela arrive, le plan sur lequel est possée la regle, sera de niveau; si le fil ne suit pas exactement la

perpendiculaire, alors formez de petits coins de bois, & élevez la regle jufqu'à ce que le fil fuive la perpendiculaire; lorsqu'il fera dans cette derniere position, levez la regle avec précaution, pour ne pas déranger les petits coins qui ont servi à l'élever : alors vous aurez la hauteur, qu'il faudra ajouter d'un côté ou d'autre, pour que la surface supérieure soit de niveau.

A l'égard du niveau ABC, on le pose toujours sur la regle, & l'ouvrier tient l'extrèmité du cordeau de l'à plomb; il l'approche du côté AB de l'équerre; & en suivant de l'œil le côté AB & le sil de l'à plomb, il s'apperçoit si le côté de l'équerre suit la verticale; enfin, il éleve la regle d'un côté ou d'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à cette derniere position.

# REMARQUE,

L'on peut de même déterminer si un plancher est de niveau; pour cela l'on pose la regle suivant la longueur du plan, & à peu près vers le milieu, & l'on reconnoît si dans cette position le plan est de niveau; alors l'on dispose la regle perpendiculairement à la derniere position, & s'on reconnoît encore si en sui-

vant cette direction, le plan se trouve encore de niveau : enfin, pour s'assurer plus exactement de l'opération, l'on dispose la regle dans cinq à six positions différentes, & l'on réitere à chaque sois l'opération que nous venons de décrire.

L'on peut encore, par le moyen du Fio.154, niveau de Maçon, déterminer de combien le point D est élevé au-dessus du point G. Mais avant de résoudre cette question, il est essentiel d'être prévenu de la construction d'une regle qui sert

dans la pratique du nivellement.

Cette perche doit avoir 12 pieds de hauteur; l'on pratiquera dans les deux épaisseurs une rainure, dans laquelle on fera entrer une coulisse qui portera sur la surface de la regle un morceau de fer-blanc d'un pied en quarré, & sur lequel l'on aura marqué deux traits noirs perpendiculaires l'un à l'autre; cette mire sera portée à la hauteur de douze pieds, par une regle qui glissera sur la premiere, & qui lui sera fixée. Cette perche sera divisée en pieds, pouces & lignes.

Cela polé, pour déterminer de combien le point D est élevé au-dessus du point G, plantez deux piquets AD&CE, d'alignement au point G, & dont les têtes soient sciées à équerre; enfoncez les piquets, de maniere que le piquet CE foit moins élevé que le piquet AD; posez la regle AC de champ sur les deux piquets; & ayez encore un morceau de bois taillé en coin : placez le niveau fur la regle, & voyez si le fil de l'à plomb répond à la verticale ; placez le petit coin sous l'extrêmité C. & enfoncez-le jusqu'à ce que la regle AC foit de niveau : alors envoyez un fervant avec la double toise au point G; il la disposera sur ce point le plus perpendiculairement possible; visez le long de AC, & faites signe au servant de lever ou de baisser la mire, jusqu'à ce que le prolongement de AC effleure le côte de la mire ; faites - lui figne de la laisser dans cette derniere position: alors reconnoissez combien HG contient de pieds, pouces & lignes : écrivez ce réfultat fur un morceau de papier ; prenez de même la hauteur AD; & l'excès de HG sur AD, exprimera de combien le point D est élevé au-dessus du point G.

DÉMONSTRATION.
SI par le point D l'on imagine l'horizontale DF, FG exprimera de combien

le point D est élevé au-dessus du point G; mais AC étant horizontale, sera parallele à DF; donc HG – AD = HG – HF = FG; donc aussi la premiere opération nous a déterminé de combien le point D est élevé au-dessus du point G

(c. q. f. d.).

L'on voit qu'il feroit aussi facile de déterminer de combien un point est élevé au-dessus de plusieurs points donnés. Pour cela il suffira de faire planter des piquets à ces dissérents objets; & ayant placé un piquet AD, l'on disposéroit les autres CE, &c., d'alignement aux objets; alors faisant sur chaque point la même opération que nous venons de décrire, l'on trouveroit l'élévation du point D au-dessus des objets proposés.

Telles sont en général les opérations que l'on peut faire par le moyen du niveau de Maçon. L'on ne peut guere étendre son usage au-delà de 30 toises; pour peu de réslexion que l'on fasse sur la construction de cet instrument, l'on en appercevra aisément la raison.

en appercevra aisement la raison. L'on peut encore niveler à des distan-

ces de 50 à 60 toises, par le moyen de l'Altimetre de mon pere. Pour cela il

faudra établir la planchette le plus horizontalement qu'il fera possible : & ayant disposé les deux curseurs à la même hauteur, opération fort aisée, puisque les deux alidades sont divisées en parties égales, & visant par les deux curseurs, l'on fera lever ou baisser la mire jusqu'à ce que le diametre de l'objectif rase le bord supérieur ou insérieur de la mire; & retranchant de cette hauteur celle de l'instrument, l'on aura la solution de la question.

Enfin, fi le point se trouve plus élevé que la position de l'instrument, l'on pourra déterminer avec la planchette la projection horizontale, & ensuite la verticale, suivant ce que nous avons dit dans l'usage de cet instrument; cela nous conduit aux réflexions suivantes.

Lorsque l'on se sert du niveau d'eau pour niveler une montagne dont la pente est considérable, l'on est obligé de répéter ces opérations un nombre prodigieux de sois : je me suis trouvé dans le cas de changer dix sois la position du niveau dans un espace de 71 toises. L'on voit par-là quelle peine l'on auroit s'il falloit niveler sur plusieurs coupes de la montagne, pour en avoir le prossi.

rien n'est si simple que de faire cette opération, par le moyen de l'altimetre. En voici le procédé en peu de mots.

L'on fera planter fur la pente & dans le même alignement, plufieurs jalons, éloignés les uns des autres de 20 à 30 toises plus ou moins suivant la pente ; ces alignements feront répétés autant de fois que l'on voudra avoir de profils différents. Alors de la plaine il fera facile de déterminer les projections horizontales & les différentes hauteurs : l'on écrira par ordre & sur un profil à peu près semblable, toutes les dimenfions que l'on vient de déterminer. Si de la plaine l'on ne pouvoit faire cette opération, l'on se transporteroit sur la montagne; & après avoir fixé les alignements, fuivant lefquels l'on veut avoir les profils, on leveroit de proche en proche la position de ces dissérents points & leurs hauteurs respectives. En tenant un registre exact de ces différents résultats, rien ne seroit plus simple que de fixer les profils. Par exemple, supposons Fig. 155. que l'on ait suivi l'alignement AHPH'. l'on a toutes les projections horizontales AB, BC, CE, &c., ainfi que les hauteurs BX, DF, &c. Cela posé; ou le

point A est plus élevé que le point H', ou bien c'est le contrare; si c'est le point A, l'on peut toujours imaginer une horizontale AF' à laquelle se termineront les différentes hauteurs BX, DF, GH, &c.; l'on voit par-là que les lignes CF, EH, LI, &c. seront connues; car si à la premiere hauteur BX, l'on ajoute la seconde DF, la somme CD + DF donnera la verticale CF; ainsi des autres. Cela bien entendu, l'on peut rapporter le profis sur le papier, des deux manieres suivantes.

### PREMIERE MÉTHODE.

TRACEZ une ligne AF' fur le papier du point A; portez fur cette ligne les projections horizontales AB, BC, CE, &c. déterminées par la planchette; des points B, C, E, L, M, &c., abaiffez les perpendiculaires BX, CF, EH, LI, &c.; ayez le regiftre des opérations devant vous; observez la valeur de BX, c'eftà-dire de combien le point A est élevé au-destus du point X; prenez sur l'échelle une partie proportionnelle à BX, que vous porterez sur la perpendiculaire de B en X; observez la hauteur DF, c'està-dire de combien le point X est élevé

au-dessus du point F; ajoutez à cette haureur la hauteur précédente BX; ce qui donnera CF: prenez sur l'échelle une partie proportionnelle à CF, que vous porterez de C en F sur la perpendiculaire; continuez d'ajouter la hauteur précédente à celle sur laquelle vous opérez.

Lorsque le point I sera déterminé, le tableau des opérations indiquera que le point I est plus bas que le point O; alors MO = LI – IK; & comme l'on connoît LI – IK, l'on connoîtra aussi MO, que l'on portera sur la perpendi-

culaire.

## SECONDE MÉTHODE.

MENEZ une ligne AF'; du point B, abaiflez la perpendiculaire BX que vous ferez proportionnelle à BX fur le regiftre; du point X, élevez fur BX la perpendiculaire XD, fur laquelle vous porterez la projection horizontale; du point D, abaiflez la perpendiculaire DF que vous ferez proportionnelle à DF fur le regiftre; enfin fuivez de même l'opération, en rapportant les points, par le moyen des deux lignes perpendiculaires l'une sur l'autre.

Les points A, X, F, H, I, O, P, V, &c. étant déterminés par l'une ou l'autre de ces Méthodes, menez la ligne AXFHI, &c.

qui donnera le profil demandé.

L'on voit donc clairement que la planchette & l'altimetre fervent à réfoudre des difficultés qui deviendroient bien plus confidérables en se servant des autres instruments. Nous nous sommes toujours servis avec succès de cet instrument, pour résoudre des questions dans les verticales suffances horizontales & les verticales surpassionent 800 toises; il arrive rarement que l'on ait des opérations plus considérables à exécuter.

Passons maintenant à l'usage du Niveau

d'eau.

# USAGE

DU

# NIVEAU D'EAU.

Nous avons déjà donné la construction du niveau, & les principes sur lesquels l'usage de cet instrument est fondé. Plus l'on donnera de largeur à l'instrument, & plus l'on opérera avec exactitude: il feroit à souhaiter, pour fixer mieux le rayon rayon visuel, de placer une troisseme bouteille dans le milieu du niveau; ce tuyau déborderoit un peu la ligne qui rase la surface des deux tuyaux extrêmes BC & GH; alors le rayon visuel feroit sixé par trois surfaces d'eau.

Pour appercevoir avec plus d'aifance la surface de l'eau, l'on rougit communément l'eau que l'on place dans le niveau. Lorsque l'on veut transporter le niveau d'un lieu à l'autre, l'on place des bouchons de liegé pour empêcher que l'eau ne s'échappe, ce qui arriveroit sans cette précaution. Mais lorsqu'une fois l'on aura disposé le niveau dans la position où il doit être, on levera lesbouchons, & l'on attendra que l'eau soit en repos.

### PROBLÊME PREMIER.

L'on propose de déterminer de combien le point A est élevé au-dessus du point B.

### SOLUTION.

Comme l'on peut faire cette opération Fig. 156. de deux manieres différentes, nous allons les expliquer féparément.

#### PREMIERE MÉTHODE.

PLACEZ le niveau au point A, & envoyez le servant avec la perche, qu'il disposera le plus perpendiculairement possible; cela posé, reculez-vous de quelques pas; & dirigeant le rayon visuel, en rasant la surface des verres, faites figne au servant de lever ou de baisser la mire, jusqu'à ce que les deux ou trois furfaces de l'eau, placées dans le niveau, foient d'alignement avec le côté supérieur ou inférieur de la mire : alors faites signe au servant de tenir la mire à cette hauteur; voyez de combien de pieds est composé FB; retranchez en GA, hauteur de l'instrument; & le reste donnera l'élévation du point A au-dessus du point B. La démonstration est absolument la même que celle que nous avons donnée dans la Remarque précédente.

#### SECONDE MÉTHODE.

FAITES planter deux piquets aux extrêmités A & B; placez-en un autre C, à peu-près vers le milieu de AB, & dans l'alignement. Alors difposez le niveau au point C; envoyez le fervant placer la perche au point B, & déter-

minez l'élévation KB; écrivez ce résultat fur un morceau de papier; envoyez le servant au point A, & fixez l'élévation AH; en suivant les mêmes procédés que dans la premiere Methode : écrivez sur le papier le nouveau résultat, & retranchez AH de KB; le reste donnera l'élévation du point A au-dessus du point B; car si par le point B l'on imagine l'horizontale BI, elle fera parallele à HK, & AI fera la hauteur à laquelle se trouve le point A au-dessus de l'horizontale qui passe par le point B. Or AI = HI - AH = KB - AH, égal par conféquent à la différence des deux hauteurs fixées sur la perche ; donc, en suivant cette méthode, l'on aura réellement la hauteur d'un point au-dessus d'un autre.

L'opération est très-facile, comme on le voit, lorsqu'il ne faut que déterminer de combien un point est plus élevé qu'un

autre.

Supposons que l'intervalle AE soit Fig. 157. considérable, & qu'en plaçant le niveau entre A & E, au point C, par exemple, la ligne du niveau rencontre la surface du terrein au point B, ou à tout autre point; alors il saut nécessairement approcher le niveau du point A; & si la

pente est considérable, l'on sera quelquesois obligé d'approcher de très-prè de cette position; d'où il suit qu'il saudra répéter l'opération plusieurs sois, pour déterminer de combien le point A est élevé au-dessius du point B. Cette question sera l'objet du Problème suivant.

### PROBLÉME DEUXIEME.

L'on demande de déterminer de combien le point A est élevé au-dessus du point E.

# SOLUTION.

Fig. 157. FAITES planter des piquets dans l'alignement AE; observez la pente, & jugez à vue d'œil où il saudra placer le niveau, pour que la ligne de visée donne sur la perche disposée en A. Alors marquez la hauteur AF; envoyez le servant vers le piquet E; faites-lui tenir la perche le plus perpendiculairement qu'il sera possible; par ce moyen il sera aisé de le faire arrêter dans l'endroit où ligne de visée peut rencontrer la perche; & cela en visant toujours suivant les surfaces de l'eau, à mesure que le servant s'éloigne de la possition où vous êtes. Lorsque vous jugerez qu'il est affez

éloigné, & que s'il descendoit davantage. la ligne de vifée pafferoit au-deffus de la perche, faites-lui figne de s'arrêter, & déterminez la hauteur BG.

Cela posé, formez le croquis abcde, & commencez par mener les deux verticales af & gb. Supposons que l'on ait trouvé af de 3 pieds, & gb de 4 pieds; écrivez 3 pieds sur la ligne af, & 4 pieds fur gb: ces deux nombres seront disposés du côté du niveau; c'est-à-dire que, le niveau placé en O, les deux chiffres 3 & 4 seront renfermés dans les deux perpendiculaires fa & gb, & tels qu'ils

le sont dans la figure.

Cette premiere opération faite, l'on ôtera le niveau du point O, & l'on se transportera dans un point P, de maniere qu'à vue d'œil la ligne HI puisse rencontrer la perche BG; alors l'on placera le niveau au point P; & après avoir écrit sur le croquis bg la hauteur BH de deux pieds, l'on enverra le servant au-delà du point P; & visant toujours par les deux furfaces de l'eau, on le fera arrêter lorsque l'on s'appercevra que la ligne de vifée ne rencontreroit plus la perche. S'il descendoit davantage, l'on prendra de même la hauteur IC, & l'on continuera jusqu'à ce que l'on soit arrivé à l'extrêmité E de la pente où doit se terminer l'opération,

Cela posé, s'il ne s'agissoit que de fixer l'élévation du point A au-dessus du point E, il suffiroit d'ajouter les hauteurs FA, GB, IC, LD, & retrancher de la somme les hauteurs HB, KC, MD, &c.; l'excès donneroit la hauteur à laquelle se trouve le point A par rapport au point E. Mais si l'on vouloit former le profil de la coupe que l'on a nivelée, alors il est essentiel de connoître la hauteur respective de chaque point, & leur projection horizontale; l'on tracera sur le croquis une ligne fg, & ayant mesuré horizontalement les intervalles AB, BC, &c., on écrira leur yaleur sur le croquis.

L'on cherchera aufi la hauteur respective de chaque point, & l'on écrira le résultat en-dessous de la perpendiculaire. Par exemple, fa=3 pieds, gb=4 pieds; donc gb-fa, ou bi=1 pied, que l'on mettra en-dessous de la perpendiculaire : de même HB=2 pieds, & IC=5 pieds 6 pouces ; donc ek=3 pieds 6 pouces , que l'on placera en-dessous de la perpendiculaire. Cette opération faite, l'on tracera sur le papier une droite fn;

& par le moyen de l'échelle l'on fera les parties fg, gk, &c., proportionnelles aux horizontales; des points f, g, &c., l'on abaissera les perpendiculaires fa, gb, k, &c.; ensuite prenant un point a à volonté sur la perpendiculaire, l'on fera gb = fa + ib, c'est-à-dire égal à faplus à une partie de l'échelle correspondante à ib qui est égale à 1 pied ; l'on portera ensuite sur ic une partie égale à gb + ck, c'est-à-dire égale à la perpendiculaire précédente plus à une partie de l'échelle proportionnelle à 3 pieds 6 pouces valeur de ck. Enfin l'on pourroit aussi former le même profil, en suivant la seconde Méthode, détaillée dans la Remarque, où nous appliquons l'altimetre aux mêmes opérations, pag. 462 & suivantes.

Telle est la maniere de niveler, lorsque l'on doit faire l'opération sur une pente. Supposons maintenant que deux points Fig. 158. Q & P font féparés par deux côteaux R & KM, & que l'on veuille déterminer de combien le point P est plus élevé que le

point Q.

### PREMIERE MANIERE.

Tracez toujours fur le terrein un alignement QRSTP. En suivant les mêmes observations que les précédentes, prenez les deux points de vitée A & B, transportez le niveau entre R & S, & déterminez de même les deux points de visée C & D; formez le croquis de l'opération, & disposez les chiffres qui expriment les différentes hauteurs, en suivant toujours les principes que nous avons prescrits.

Cela pofé, observons que le point R est une hauteur par rapport à Q, & S une profondeur par rapport à R; or si de aq nous retranchons br; c'est-à-dire, si de 3 pieds valeur de aq, l'on retranche 2 pieds valeur de br, le reste 1 pied exprimera la hauteur dont le point rest élevé au-dessus du point q. Afin de se rappeller de cette position, l'on pose le chiffre sur le croquis au-dessus de la perpendiculaire br, & la position de ce chiffre indique que le point r est plus élevé que le point q d'un pied. Maintenant si de ds l'on retranche br, le reste donnera la prosondeur à laquelle se trouve le point s par rapport au point r. Ce reste, en suivant les valeurs du croquis, est de 1 pied 9 pouces ; & pour se rappeller que le point s est une profondeur, on pose le chiffre 1 pied 9 pouces en-dessous de la perpendiculaire. Il en est de même des

autres. Cette préparation faite, si l'on veut tracer le profil de l'opération, l'on menera une horizontale a g', fur laquelle l'on portera les parties ab', ac', ad', &c., proportionnelles aux distances horizontales que l'on a prifes entre chaque coup de niveau. Des points b', c', &c., l'on abaissera des perpendiculaires br, a'q, c's, &c.; fur la premiere a'q, l'on prendra un point q à volonté; & comme le chiffre 1 placé au-dessus de la perpendiculaire b'r, indique que le point r doit être plus élevé que le point q de 1 pied, l'on retranchera i pied de aq, & l'on aura b'r. Comme le chiffre 1 pied 9 pouces indique que le point s doit être plus bas de i pied 9 pouces que le point r, l'on ajoutera à b'r une partie de l'échelle proportionnelle à 1 pied 9 pouces; & l'on aura le point s. Continuant de faire les mêmes observations, l'on achevera aifément le tracé du profil. Enfin si l'on ajoute la somme des hauteurs & qu'on la retranche de la fomme des profondeurs, le reste indiquera de combien le point p est plus élevé que le point q. Telle est la premiere Maniere de tenir l'état des coups de niveau. Nous en joindrons une seconde, qui est saivie par

#### Les Éléments

474

plufieurs habiles Ingénieurs; nous les avons éprouvées l'une & l'autre, & elles font expéditives toutes les deux. Je préférerois cette feconde, parce qu'il est inutile de tracer à vue d'œil le profil sur le terrein même, opération toujours dificile pour les commençants, sur-tout lorfqu'on opere sur des montagnes dont les pentes sont considérables, & que le nivellement est un peu étendu; au reste l'on pourra adopter celle que l'on jugera à propos.

### SECONDE MANIERE.

L'on divifera une feuille de papier en cinq colonnes; & comme en partant du point Q l'objet est d'arriver au point P, A Q sera appellé point de dépars; & BR point d'arrivée; CR point de dépars, & DS point d'arrivée: l'on placera les colonnes de la maniere suivante.

-	COLONNE de départ.	COLONNE d'arrivée.	DISTANCE horizontale.	HAUTEUR.	PROPONDEUR,
	pi. po.	2.	toif.	pi. I.	pi. po.
	2. 6.	7.	33.	0.	4. 6.
	4.	3.	42.	ı.	0.

La premiere colonne, qui est celle de départ, contient la valeur des lignes AQ, CR, DS, FT, &c. La feconde contiencelle des lignes BR, ES, GT, &c. La troifieme indique les distances horizontales. Les deux autres se forment dans le cabinet.

Voici le procédé qu'il faut suivre pour tenir, suivant cette méthode, l'état des

coups de niveau.

Le niveau étant entre les points Q & R, l'on détermine le point A de vifée; & ayant reconnu la valeur de AQ, qui dans cet exemple est de 3 pieds, l'on écrira 3 pieds dans la colonne de départ: l'on enverra enfuire le fervant au point R; & ayant déterminé le point de visée B, & reconnu la valeur de BR, qui dans cet exemple est de 2 pieds, l'on écrira 2 pieds à la colonne d'arrivée,

Le fervant ne bougeant pas de la position R, l'on se transportera entre les points R & S; & ayant déterminé le point de visée C, l'on écrira la valeur de CR dans la colonne de départ, qui dans cet exemple est de 2 pieds 6 pouces. Enfin, ayant déterminé le point de visée D, l'on écrira la valeur 7 pieds dans la colonne d'arrivée; les deux distances horizontales AB& DC, seront mises dans la troisieme colonne ; l'on continuera de même.

Pour former les deux autres colonnes, l'on fera les réflexions fuivantes.

Lorsqu'un des chiffres de la colonne de départ surpassera son correspondant dans la colonne d'arrivée, il est bien clair que le point de la colonne d'arrivée sera plus haut que celui de la colonne de départ de celui de la colonne de départ de celui de la colonne des départ de celui de la colonne des possera le reste dans la colonne des hauteurs. C'est ainsi que 3, premier chiffre de la colonne de départ, surpassant 2, premier chiffre de la colonne des hauteurs. L'est ainsi que 3, premier chiffre de la colonne d'arrivée, son a placé le reste 1 dans la colonne des hauteurs.

Si au contraire un des chiffres de la colonne de départ est moindre que son correspondant dans la colonne d'arrivée, alors le point de la colonne d'arrivée fera plus bas que celui de la colonne de départ, & l'on placera la différence dans la colonne des prosondeurs. C'est ainsi que 2 pieds 6 pouces, second chiffre de la colonne de départ, étant moindres que 7 pieds, second chiffre de la colonne d'arrivée, s'on a placé la différence

4 pieds 6 pouces dans la colonne des profondeurs; il en est de même des autres.

Maintenant si l'on fait la somme des hauteurs & celle des profondeurs , la différence de ces deux résultats indiquera de combien le point de départ est plus bas ou plus haut que le point d'arrivée. Comme il est bien aisé de conftruire le profil de l'opération en suivant cette méthode, & d'après ce que nous avons dit précédemment, nous n'insisterons pas davantage là-dessus, nous sinirons ce Problème par les observations suivantes.

Loríque l'on a exécuté un nivellement un peu compofé, il est difficile de prendre à la chaîne seule les disfances horizontales, sur-tout lorsque l'on a à traverser des vallons ou des creux considérables. Pour prévenir cette disfliculté, l'on sera planter des piquets à tous les points où l'on a placé la double toise; ces piquets seront plantés solidement, pour que l'on puisse les retrouver après que l'opération du nivellement sera sinie. Par exemple, les deux points de visée Q & R étant pris, l'on y sera planter des piquets, & successivement aux points S, T, K,

M & P; ensuite l'on prendra la position de ces points avec la planchette; ce qui déterminera toutes les projections horizontales.

Comme ce que nous avons dit jusqu'à présent dans notre Géométrie Elémenaire & dans la Géométrie Pratique, sert de base aux procédés les plus difficiles dans la construction des reliefs, nous croyons rendre service à la plus grande partie des Militaires, en nous arrêtant un moment sur cette partie. Nous supposons que l'on veuille former le relief d'une ville fortifiée, située au-bas d'un côteau; ou dans toute autre position.

L'on commencera par lever exactement le plan de la ville & du pied de la montagne; l'on tracera le plan en grand, & l'on prendra la hauteur des édifices principaux: ces hauteurs feront mises sur le plan général dans l'espace qui détermine le plan particulier de l'édifice. Cela posé, l'on nivelera le terrein sur lequel sont affis la ville & ses environs, & l'on rapportera sur le plan les différentes lignes que l'on a suivies dans le nivellement; chacune de ces lignes sera numérotée, & aura un tableau de nivellement particulier, pour être en état de reconnoître

379

que dans telle ligne l'on a telle & telle pente, à différents points. La montagne lera nivelée sur plusseurs pentes; & ses lignes, rapportées à la projection horizontale, seront tracées sur le plan de la montagne; chacune d'elles aura son tableau particulier. Toutes ces observations faites dans le plus grand ordre, il faudra procéder à l'élévation; pour y parvenir, il est nécessaire d'avoir une échelle tracée sur le cuivre, & un grand compas.

L'on fera faire une table qui se partagera, si l'on veut, en deux, trois ou quatre parties; l'on tracera le plan sur cette table: & ayant fait avec du carton mince le prossi des pentes du terrein sur lequel est assis le ville, l'on donnera ces cartons à un Menuisser, qui les exécutera en bois; on les posera ensuite sur les lignes correspondantes du plan, & ils seront arrêtés par des pointes & de la colle-forte.

Comme l'on n'a pu déterminer que le profil des rues , places publiques , jardins , &c. , ces profils feront disposés dans tous les endroits vuides du plan : lorsqu'ils seront posés , l'on aura de petites planches de sapin d'une ligne & demie d'épaisseur , sur une longueur & sur une

montagne & les dehors. Si l'on veut exécuter un jeu d'eau dans telle ou telle partie du relief, l'on formera les réfervoirs dans la montagne; fi l'on n'a point cette commodité, l'on peut former ces réfervoirs d'eau dans les maisons du corps

de la place.

La charpente de l'ouvrage achevée, l'on aura de la toile claire; & ayant mêlé deux onces de verd-de-gris fur une livre de colle-forte, l'on trempera des morceaux de toile dans cette colle; l'on couvrira toute la charpente du relief, par le moyen de la toile imbibée de cette colle; l'on aura foin, en la pofant, de paffer fortement par-deffus, & à plusieurs reprifes, un morceau de bois ou une dent de cheval emmanchée.

Toute la charpente du relief couverte de toile collée, l'on paffera une couche de couleur uniforme, si l'on ne veut pas imiter la nature; mais dans le cas où l'on veuille la copier, voici le pro-

cédé que l'on suivra.

L'on choifira, dans le pays, du fable le plus analogue à la couleur du terrein; ce fable fera lavé exactement dans trois ou quatre eaux; l'on en cherchera auffi de différentes couleurs dans les torrents qui feront à portée de l'endroit dans lequel l'on fait le relief. Ces différents fables feront mis dans des facs féparés, & numérotés chacun fuivant la couleur des

fables qu'ils renferment.

L'on choifira de la laine verte, de cinq à fix verds différents. Ces laines feront hachées de maniere à pouvoir paffer à travers un tamis de crin. L'on fera une provifion de chacune des couleurs; & après avoir paffé au tamis chaque nuance, l'on placera les différentes laines dans des boîtes de carron féparées: ces boîtes feront auffi numérotées fuivant les couleurs des laines qu'ils contiennent: il fera bon d'en avoir de jaunes & de rouges.

S'il faut exécuter un rocher escarpé, l'on prendra de petites pierres du rocher même, plus ou moins grosses, & brisées grossierement; l'on choisira sept à huit couleurs différentes de ces pierres.

L'on aura auffi provifion du fil de fer dont les femmes montent leurs coeffes. Ces fils de fer ferviront à former les

arbres, les taillis, &c.

Pour former les arbres, l'on prend fur l'échelle une grandeur proportionnelle à la plus grande hauteur que l'on peut leur

cent cinquante par jour.

L'on formera ainfi des arbres de quatre ou cinq hauteurs différentes, & chaque espece sera mise dans des boites numérotées, suivant la grandeur des arbres

fusceptible. Cette maniere de faire les arbres, est fort expéditive, & réussit on ne peut mieux; lorsqu'une sois l'on est habitué à ce travail, l'on peut en finir

qu'elles contiennent.

S'il s'agit d'imiter un bois de charmilles ou un taillis, l'on coupera des cartons minces de la grandeur du plan de ces taillis, & l'on percera ces cartons d'une infinité de petits trous; l'on passera, dans ces trous, du fil de fer, que l'on maintiendra d'une hauteur double de celle que doit avoir le taillis. Ces cartons préparés feront fixés à la colle-forte fur le plan, dans les endroits où ils doivent être, & l'on pofera deffus un poids confidérable, pour que la colle-forte puiffe prendre. Lorsqu'elle aura fait son effer, l'on relevera les fils de fer, & les tordant deux à deux, ou trois à trois, &cc., l'on imitera facilement le toussu des bois.

Tout étant ainsi préparé, il s'agit de

donner une couleur à ces arbres.

Pour cela l'on fera un mordant, de la composition suivante. Sur deux pots d'huile de noix, l'on prendra une livre de litharge d'or; l'on mettra cette huile dans un pot vernissé, sur un feu modéré, & ayant fait un petit sachet de la litharge, on la suspendra dans le milieu du vase qui contient l'huile; lorsqu'elle sera réduite à tiers, l'on y joindra 4 onces de verd-de-gris, & l'on remuera continuellement jusqu'à ce qu'elle soit diminuée de moitié. Alors le mordant est fait.

Voici la maniere de s'en fervir. Pour imiter les prés, terres labourées & verd des arbres, par exemple, pour poser le verd du parapet; l'on posera avec un pinceau une couche de mordant; ensuite l'on passera de la compassera de

L'on suit le même procédé à l'égard des prairies & des terres labourées; toute l'attention qu'il faut avoir, c'est de marier les verds & les dissérentes couleurs de terre, en mêlant dans le tamis dissérents

verds, ou différents sables.

Pour passer le verd aux arbres, on les dresse entre deux regles, & ces regles, font liées fortement l'une à l'autre; avec le pinceau l'on passe une couche de mordant sur toutes les branches, & par le moyen du tamis l'on répand la laine sur les branches. L'on fera bien de colorer davantage en verd le mordant qui doif sixer la laine sur les arbres. L'on peut passer la couleur à cinquante ou à soixante arbres au moins, dans une seule fois.

L'on fait la même opération pour les taillis.

Une observation essentielle, c'est de commencer par poser tous les sables, soit dans le fond des sossiés, soit sur les terres labourées, &cc. Lorsqu'ils seront secs, l'on ôtera, par le moyen du soufflet, le sable qui n'a pas été retenu par le mordant, & alors l'on posera tous les verds; les arbres seront fixés sur le plan par le moyen de la colle-sorte; l'on a d'une main un de ces arbres, & de l'autre une pointe un peu grosse; l'on sorme un trou; & trempant l'extrêmité insérieure de l'arbre dans la colle-sorte, on le pose sur le champ dans le trou qui doit le recevoir.

Telle est la méthode dont je me suis servir pour construire des reliefs. Jen ai exécuté un de cette maniere que des connoisseurs ont trouvé passable : les dépenses, eu égard à ce genre de travail, sont peu de chose, & la nature est imitée singuliérement bien. L'on ne doit point craindre que les couleurs changent, ni que les insettes se mettent à l'ouvrage; le verd-de-gris que je mets dans le mordant, prévient ces accidents. Je crois qu'il est inutile d'inssister là-dessus: si l'on suit les préceptes généraux que je viens de

donner, l'on fera certainement en état d'exécuter un ouvrage de cette espece, quelque compliqué qu'il puisse ètre. Je ne parlerai pas de la méthode ordinaire de faire ces sortes d'ouvrages, ni de plusieurs autres; elles sont toutes si dispendieuses, qu'un paritculier n'est pas en état de les entreprendre. Un relief orné, & qui contenoit trois fronts de sortifications & les déhors à cinq à six cents toises, n'est rèvenu qu'à 279 livres.

#### PROBLÊME TROISIEME.

L'on propose de déterminer la hauteur ou la prosondeur de plusieurs points d'une surface par rapport à un point fixe, & de mettre de niveau le terrein propose.

### SOLUTION.

Supposons que le terrein ADVR foit Fig. 159: en pente, & qu'il s'agiffe de déterminer de combien chaque point de fa furface est élevé au-dessus du point X; supposons de plus qu'il faille mettre ce terrein de niveau au plan horizontal qui passe par le point X.

Observez les changements de pentes dans la surface ADVR, & divisez le ter-H h 4 rein en rectangles; placez des piquets aux points F, G, B, C, D, &c., qui indiquent tous les changements de pentes.

Placez le niveau au point X, & dirigez-le successivement vers tous les points F, G, B, C, D, &c.; cherchez, suivant les Méthodes précédentes, de combien ces points font abaissés ou élevés au-dessus du point X; tracez le croquis de l'opération, & ayez un tableau où se rapporteront les différentes hauteurs ou profondeurs ; par exemple, si le point F est de 3 pieds plus élevé que X, & que le point G soit de 7 pieds plus bas que X, divifez le tableau en deux colonnes, l'une fera celle des hauteurs. l'autre celle des profondeurs; marquez, dans la colonne des hauteurs, F=3 pieds; & dans celle des profondeurs, G=7 pieds; achevez le reste de la même maniere. Tous les différents changements de pentes étant rapportés dans le tableau des observations, il faut maintenant placer des piquets aux points F, G, L, P, O, K, &c., de maniere que les têtes foient dans le plan horizontal qui passera par le point X. Pour procéder à cette opération, l'on s'y prendra

Fio. 160 de la maniere suivante. Supposons que le point G soit de 5 pieds plus haut que le

point D; l'on aura un piquet AD de 7 pieds de haureur; l'on meturera, depuis le fommer, 5 pieds de A en C, & l'on fera une marque au point C. Comme la haureur de ce piquet ne permettroit pas de donner pour l'enfoncement les coups de maffe, l'on commencera par ouvrir un trou au point D, & l'on ôtera la terre provenante de l'excavation; alors l'on enfoncera le piquet de maniere que la marque C rafe la furface du terrein; alors le fommet A, ramené au point C par l'enfoncement, sera de niveau au point G.

Il peut arriver aussi que le point X soit plus bas qu'un des points de la furface proposée. Supposons, par exemple, que Fig. 161. le point F soit de 5 pieds plus bas que le point B; alors l'on ouvrira la terre jusqu'à la profondeur de 4 pieds ; & ayant tracé l'alignement AF, l'on pratiquera un fillon BCF, pour pouvoir découvrir le piquet AC, que l'on placera suivant ce que nous venons de dire. En répétant la même opération fur tous les points de changements de pentes, les têtes des piquets ainsi placées indiqueront les remblais & deblais qu'il faudra faire. A l'égard de leur toifé, il faudra premierement lever à la planchette les positions

des piquets; alors le plan de la base & les différentes hauteurs étant fixés, il sera facile, en suivant la méthode générale démontre à la fin de notre toilé, de déterminer les solides des remblais & déblais que l'on sera obligé de faire.

# PROBLÈME QUATRIEME.

La distance horizontale GO entre deux points G&O; étant connue, de même que la hauteur du point B par rapport au point G; l'on demande de dêterminer combien la pente BG a de pouces par toise; c'est-à-dire combien l'on a descendu de pouces après avoir parcouru une toise.

# SOLUTION.

Fig. 162. PAR le point B imaginons l'horizontale BA & la verticale AC. Supposons de plus que AB soit égal à une toise, & déterminons quelle est la valeur de AC, qui est la quantité dont on a descendu par rapport à l'horizontale: les deux triangles BAC & BOG, sont semblables puisqu'ils sont tous deux restangles; & que AC est parallele à BO; donc OG: BO:: AB: AC, donc AC = BO x AB;

de la Géométrie Pratique. 4

mais AB est supposé d'une toise, égal donc 1; donc AC = BOXI OG O OG; c'est-à-dire que AC est égal à la hauteur du triangle divisé par la base. Mais pour que le quotient exprime des pouces, il faut que le dividende en soit composé; donc l'on réduira en pouces la hauteur du triangle, & l'on divisera cette quantité par le nombre qui exprime combien il v a de toises dans l'horizontale.

Supposons, par exemple, que l'élévation du point B par rapport au point G, foit de 40 pieds, & l'on aura BO = 40 pieds. Supposons de plus que GO soit de 50 toises, alors l'on réduira 40 pieds en pouces; ce qui donnera 480, & AC fera égal à 450 = 9 pouces 2 lignes; c'estadire que la pente aura 9 pouces 2 lignes par toise.

# REMARQUE.

La distance horizontale DA du pied Fio. 163, du glacis à la contrescarpe, est connue, ainsi que la profondeur du sossé; l'on demande, qu'à partir du point D l'on aille aboutir au point K. Quel est le nombre de pouces par toise dont il faut s'ensoncer?

Cette question, ainsi que l'on peut s'en appercevoir, revient absolument au Problème précédent. Supposons AD de 32 toises 4 pieds, & AK de 18 pieds, ou 216 pouces ; alors 216 divisé par 32, ou 5 pouces 9 lignes, sera la quantité dont il faudra s'enfoncer par toise; ainsi ayant ouvert le glacis horizontalement dans l'espace d'une toise, l'on posera le niveau de Maçon pour être assuré de DE, l'on s'ensoncera de 9 pouces 5 lignes.

Si l'on veut suivre 2 toises, 3 toises, &c., l'on s'enfoncera, à l'extrêmité de ces différentes mesures, de 18 pouc. 10 lig. pour 2 toises, & 28 pouces 3 lignes à l'extrêmité d'une horizontale de 3 toises, &c.

# PROBLÈME CINQUIEME.

BD exprime la pente d'un terrein; mais comme elle est trop roide, l'on demande quel est le remblai ADB qu'il faudroie faire, pour que la pente n'est que trois pouces par toise.

## SOLUTION.

Fig. 164. I MAGINONS l'horizontale AQ égale à DC; AO étant d'une toise, OE sera

de 3 pouces suivant l'énoncé ; donc AO: OÉ:: AQ: QB; mais l'on connoît les trois premiers termes de la proportion, donc l'on connoîtra BQ; & comme l'on connoît BC, alors OC ou AD fera égal à BC - BQ. Une fois AD connu, le reste de l'opération est fort simple, puisqu'en divisant BD en parties égales BH, HK, KL&LD, I'on établira cette proportion BD: DA::BH: HG::BK: KF::, &c.; les hauteurs GH, FK, &c., étant déterminées, l'on enfoncera des piquets, en fuivant les précautions que

nous avons prescrites.

Si la question étoit donnée de cette maniere, BA est la pente d'un terrein; elle est de trois pouces par toise (opération que l'on peut toujours faire pour déterminer combien de pouces la pente a par toise ) : l'on voudroit lui en donner 7 pieds 6 pouces; la distance AO est de 69 toises; quelle est la profondeur AD à laquelle il faut parvenir? L'on établira cette proportion: Si fur 1 toise l'on doit descendre de 7 pouces 6 lignes, sur 69 toises l'on descendra de 69 fois 7 pouces 6 lignes, c'est-à-dire de 43 pieds 1 pouce; donc AD égal à 43 pieds 1 pouce. Maintenant fi l'on

divise BA en parties égales aux points G, F, &c., l'on aura BA: AD: BG: GH :: BF : FK , &c. Ces hauteurs étant déterminées, l'on achevera le reste, com-

me nous l'avons expliqué.

Connoissant de combien le point B est élevé au-dessus du point A, sachant de plus à quelle profondeur la ligne de projet horizontale DC doit être audessous de AQ, il seroit aussi aisé de déterminer les hauteurs EM, FN, GP, &c. pour être en état de calculer le folide des déblais qu'il seroit nécessaire de faire pour arriver à la ligne du projet DC. L'on divisera la longueur BA en parties égales, & l'on cherchera les distances horizontales IQ, IK, &c.; ensuite. comme AQ, BQ, AI, AK, &c. font des quantités connues, l'on aura AO: QB :: AI : IG :: AK : KF , &c. ; l'on connoîtra donc les perpendiculaires BQ, GI, FK, &c. 'Mais l'on fait de combien la ligne de projet est au-dessous de AO; donc en ajoutant AQ à chacune des perpendiculaires que l'on vient de déterminer, l'on aura les verticales AD, EM, FN, &c. Et comme le terrein aura été nivelé en largeur, & que l'on aura le plan & la position horizontale de tous les changements de pentes, il fera facile de déterminer le folide des terres, en fuivant les principes que nous avons

donnés jusqu'à présent.

Enfin si la ligne du projet AE devoit Fig. 165. donner un remblai AB & un déblai DE; l'on s'y prendroit de la maniere suivante pour déterminer les hauteurs KL des solides en déblai, & les prosondeurs FG, IH, &c. des solides en remblai.

Les verticales connues DE & AB, donnent toujours deux triangles femblables ACB & DCE; donc AB: DE:: AC + CE, donc AB + DE: DE:: AC + CE, donc AB + DE: DE:: AC + CE, ou AE: CE; c'eft-à-dire, la fomme des hauteurs en remblai & en déblai est à l'une d'elles comme l'horizontale est à la partie comprise entre la pente naturelle des terres & la hauteur que l'on a comparée. Connoissant CF; l'on déterminera aissement AC; & alors AC: AB:: CH: HI:: CF: FG, & CE: ED:: CL: KL. Sil'on vouloit déterminer le point C où la ligne de projet rencontre la surface du

rerrein, l'on auroit CD = DE + CE.

Supposons que l'on fasse cette question: Fig. 175.

A trois pieds au-dessous du point B, une
pente de 3 pouces par toise doit com-

mencer; elle se termine à 180 toises; & l'on fait que la pente naturelle BF est de 7 pouces par toife; dans quel point la ligne de projet rencontrera-t-elle la surface du terrein BF, & quelle fera la hauteur du remblai? L'on établira cette proportion, 1 toife : 3 pouces :: 180 : 540 pouces ; donc la hauteur DE sera de 540 pouces. Voyons si elle sera toute en remblai. Nous supposons la pente BF de 7 pouces par toife; donc 1:7::180:1260. Si de 1 260 l'on retranche 36 pouces, ou 3 pieds, valeur de BC; le reste 1 224, plus grand que 540, indiquera que toute la hauteur sera en remblai. Voyons maintenant quelle fera la hauteur de ce remblai. Nous avons trouvé la hauteur AF de 1260 pouces, & DE de 540; donc AE fera de 540 + 36, puisque BC ou AD = 36 pouces; ainsi AE = 576 pouces. Si de AF nous retranchons AE; c'est-à-dire, si de 1260 l'on retranche 576, le reste 684 sera la hauteur EF du remblai. Maintenant EF + BC : BC :: BF : BH; donc en fubstituant les valeurs, l'on aura, 720 pouces: 36 :: 288 toises valeur supposée de BF : BH = 14 toises 2 pieds 4 pouces. à très-peu de chose près.

PROBLÉME

#### PROBLÊME SIXIEME.

L'on veut construire une terrasse dont on a le projet, 1.º sur un terrein horizontal; 2.º sur une pente.

### SOLUTION.

St le terrein est horizontal, la question Fig. 1662 est toute déterminée; car le projet étant connu, l'on sait le rapport de la hauteur AC à l'horizontale BC; si ce rapport est celui de 3 à 4, l'on dira 3: 4:: AC: BC. Connoissant BC & AC, & ayant de plus le plan & le prossil de la terrasse, il sera facile de calculer le remblai.

1.º Supposons que AF foit la penteFig. 167. dire terrein, & que ECG foit le projet d'une terrasse que l'On doit exécuter. L'on demande de déterminer à quel point E de la pente le talur se terminer a, pour que la perpendiculaire CD étant fixée, le rapport de ED à CD, soit de 3 à 4?

Imaginons la perpendiculaire BF; il est clair que la question se réduit à déterminer la position de la ligne EC de maniere que l'on ait ED: DC:: 3:4. Comme le point C est fixé sur la verticale BF, l'on se reculera suivant la

pente, jusqu'à ce que l'on soit parvents à une position A supérieure au point C; opération facile avec le niveau : l'on connoîtra donc AB, BF & CF. Maintenant les deux triangles EDF & BFA étant semblables, donnent BF : BA :: DF : DE. Mais CD : DE :: 4 : 3; donc DE =  $\frac{3CD}{4}$ , & DF = CF - CD. Substituant les valeurs de DE & de DF dans la proportion, l'on aura BF: BA:: CF-CD: 3CD. Faifant le produit des extrêmes & celui des moyens, l'on aura 3BF \* CD =  $BA \times CF - BA \times CD$ ; ajoutant  $BA \times CD$ , & réduisant le tout en fractions, l'on aura 3BF x CD + 4BA x CD = BA x CF; donc  $_{3}BF \times CD + _{4}BA \times CD = _{4}BA \times CF$ ; & divifant le fecond membre par le facteur commun 3BF + 4BA, l'on aura CD = 4BA x CF 3BF + 4BA: mais les quantités qui compofent le second membre de l'égalité sont toutes connues; donc l'on aura la valeur de CD. Maintenant 4:3::CD:3CD = DE. Cela pofé, DF = CF - CD; & comme nous connoissons ces deux quantités, il sera facile de déterminer DF. Or EDF étant

rectangle, l'on aura EF = V ED + DF; l'on faura donc à quelle diffance d'une perpendiculaire quelconque BF, doit fe terminer la pente du talut. Pour l'exécuter, l'on fera planter un gros piquet au point F; & plantant un piquet d'une hauteur CF, égale à celle où l'on veut s'élever, l'on attachera une corde aux deux extrêmités E & C, & l'inclinaison de cette corde dirigera les ouvriers lorqu'il s'agira de former le remblai.

Si le talut devoit se terminer sur uneFio. 168, pente CG, & dans une situation contraire à la précédente, l'on détermineroit toujours de la même maniere les deux distances FE & EG, par le moyen des triangles semblables GEF & AEC; car l'on auroit AE: AC: EF: GF; mais GF: BF:: 3:4, ou en général:: m:n,

I'on aura  $GF = \frac{m \times BF}{n}$ , & BF = AF - AE.

Subflituant ces valeurs, & fuivant les mêmes opérations que dans le cas précédent, l'on aura la valeur de EF, celle de GF, & enfin celle de EG.

### PROBLÊME SEPTIEME.

ABCDEFG exprime la pente naturelle d'un terrein dans lequel l'on voudroit pratiquer un chemin; l'on demande de déterminer le moyen le plus commode & le moins dispendieux pour exécuter le projet.

### SOLUTION.

F16. 169. LEVEZ exactement le profil du terrein.
Si fur ce profil l'on maintient AK à peu
près dans une fituation horizontale, &
que partant du point K l'on arrive au
point G, en fuivant une pente très-douce,
la commodité fe trouveroit dans un tel
projet; mais la dépense du déblai ABCK
& du remblai KDEF, que l'on feroit
obligé de faire, seroit trop considérable.

Si l'on maintient le chemin fuivant la pente AG, ce second projet diminueroit de bien peu les dépenses tant de remblai que de déblai du premier projet.

Enfin fi l'on divise le projet en trois pentes AH, HI & IG, elles réuniront à l'avantage d'être moins dispendieuses, celui de donner le moins de déblai & de remblai qu'il est possible. Il ne s'agit donc que de bien examiner les profils du terrein naturel, la qualité des terres, les bois, pierres & graviers qui peuvent s'y trouver. Toutes ces observations sont essentieles, & doivent entrer pour beaucoup dans la construction du projet. Alors, sur le profil exact, il sera facile, en menant telle ou telle ligne, d'en déterminer l'inclinaison; il suffirade mener une horizontale au - dessus du projet, & de rapporter les différentes perpendiculaires B'H, C'K, D'I, dont on prévoit que l'on aura besoin.

Le projet mûrement réfléchi & arrêté, il fera facile de le rapporter fur le terrein; nous en avons donné la maniere: l'on aura foin feulement, à l'égard des pentes, de ne jamais en former au-deflus de 7 pouces par toise; l'on ne doit

point passer ce terme.



502 Les Éléments TABLE

## Des Haussements du Niveau apparent au-dessus du Niveau vrai.

ĸ,	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			April 1 miles record		1
Ī	Distances.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Points.
١	toif.					-
Į	50					5
ı	60					6
١	70					8
I	80					10
1	90				1	1
١	100				1	4
1	120				1	11
I	140				2	7
1	150				3	]
١	160				3	5
1	180				4	3
Ì	100				5	4
1	120				6	5
i	240				7	7
Į	250				8	4
I	260				9	
1	280	. , ,			10	5
ı	300				11	11
I	320	,		, , 1	1	6
1	340	, , .	. , ,	1	1	3
1	350		, , .	1	4	3
-	360		,	1	5	]
						,

# de la Géométrie Pratique. 503

### SUITE DE LA TABLE

### Des Haussements du Niveau apparent au-dessus du Niveau vrai.

Distances.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Points.
toif,					
380			, • I,	7	· · I
400			1	9	2
420		• • •	1	11	4
440			2	1	7
450			2	3	
460			2	4	
480			2	6	5
500			2	•.• 9	
520			2	11	0
540	. , . ,		3	2	6
550			3	3	11
560			3	5	11
.580		• • •	3	8	5
600			1 3	11	6
650.			4	7	9
700			1 5	4	8
750			6	2	3
800			7	0	6
850			7	11	4
900			8	10	11
950			9	1	1
1000			11	0	0

## 504 Les Eléments SUITE DE LA TABLE

## DES HAUSSEMENTS du Niveau apparent au-dessus du Niveau vrai.

Diftances.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Points.
toif.					-
1050		I	0	0	0
1100	]	1	1	3	8
1150		I	2	6	10
1200		I	3	10	I
1250		1	5	2	3
1300		1	6	7	1
1400		1	9	6	8
. 1500		2	0	1 9	0
1600		2	4	I	11
1700		. , 2	7	۱۰.9	5
1800		2	111	7	8
1900	ļ	1 3	3	8	6
2000		1 3	8		
2100		1 4	. , 0	1 6	I
1200		4	1 5	, . 2	10
1300		4	110	2	3
1400		1 5	12. 3	4	4
2500		1 5	1,,8	1 9	
2600	1	0		4	4
2700	, , 1	0	8	2	1 3
2800	1,,1	, , I	, , 2	2	10
1900	, , 1	. 1	8	· • I	1 6

# de la Géométrie Pratique. 505 SUITE DE LA TABLE

## Des Haussements du Niveau apparent au-dessus du Niveau vrai.

-				1	-
Distances.	Toiles.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Points.
toif.					
3000	I	2	3		0
3100	1	2	1 9	8	6
3200	I	3	4	7	8
3300	1	3	11	9	11
3400	1	4	7	3	11
3500	1	5	2	9	0
3600	1	5	10	16	8
3700	2		1,.6	7	I
3800	2	1	2	10	1
3900	2	1	11	3	8
4000	2	2	18		0
4100	2	3	4	10	11
4200	2	4	2		6
4300	2	4	11	4	8
4400	2	5	8	11	6
4500	3	2	6		9
4600	3	1	1 4	9	1
4700	1 3	2	2	11	11
4800	1 3	3	1	1 5	3
4900	3	4		i	4
5000	1 3	4	11		0
6000	1 5	3			

# CONSTRUCTION ET USAGE

## LA BOUSSOLE.

Fig. 170. LA principale piece de la boussole est une boîte rectangulaire ABCD, de 6. 7 & même 8 lignes de profondeur ; elle reçoit un cylindre de cuivre MN, dont la hauteur est la même que celle de la boîte. Le fonds du cylindre est un cercle de cuivre dont la circonférence est divisée en 360 parties égales ; le diametre MN, qui joint les deux divisions opposées 360 & 180, est distingué des autres; l'on grave ordinairement une fleur-de-lis sur l'une de ces extrêmités, & un croissant sur l'autre; fur le milieu du diametre MN est soudé un pivot de cuivre délié, & dont la pointe est légérement arrondie : ce pivot reçoit une aiguille aimantée, d'une longueur un peu moindre que le diametre de la boîte ronde MN. Tout le monde connoît la propriété finguliere de l'aiguille aimantée, elle se dirige constamment vers le même point, & revient à ce même point lorsqu'on l'en écarte. C'est sur ce phénomene qu'est fondé l'usage de cet instru-

ment. Avant d'entrer dans le détail des opérations, achevons la construction de la bouffole. Le prolongement du diametre MN, gravé sur le fond de la boîte. est exactement marqué sur les côtés A B & DC aux points É & F. A ces points, l'on dispose deux pinules dont les fentes font exactement dans le plan vertical qui passe par MN; quelquefois les deux pinules font disposées sur les bords A & D, mais alors il est absolument essentiel que AD foit parallele à la ligne MN. Endessous & au centre H de la boîte, est fixé un pivot pour disposer l'instrument sur un pied absolument semblable à celui de l'équerre ou du graphometre.

L'on peut joindre une bouffole à l'équere d'Arpenteur; il est aisé d'en concevoir la construction. Les bouffoles que l'on place au graphometre, servent à orienter les opérations de ce dernier inftrument: mais le peu d'étendue que l'on donne à ces sortes de boufsoles, ne permet pas d'en faire usage dans la levée

des plans.

L'on a reconnu que la direction de l'aiguille aimantée étoit à peu près celle de nord-fud; en forte qu'ayant la plus grande mobilité fur le pivot, elle se dirige

toujours vers le nord; & quel que soit le mouvement que l'on donne à la boite, l'aiguille reprend toujours la même direction. Cette propriété donne donc une ligne principale & invariable dans quelque endroit que l'on transporte l'instrument; donc, à divers points, les directions de l'aiguille seron paralleles, puisqu'elles tendent vers un point prodigieus sement éloigné.

### PROBLÉME.

L'on propose de lever avec la boussole le contour NOEF.

### SOLUTION.

Fig. 171. Faites planter des piquets aux angles E, F, N, & difposez la boussole sur le point O, de maniere que le centre corresponde au point O; dirigez les pinules vers le piquet E; & lorsque l'aiguille aura pris sa direction, observez la valeur de l'angle COB; tracez le croquis de l'opération, & menez sur le croquis les deux lignes CD & ME à peu près paralleles; marquez dans l'angle COB du croquis la valeur que vous venez de trouver. Dirigez les pinules vers N, & observez l'ouverture de l'angle NOC; notez de

même sur le croquis le résultat de cette opération; mesurez ensin les côtés ON & OE, & écrivez leur valeur sur les côtés ON & OE, & écrivez leur valeur sur les côtés correspondants du croquis. Cela posé, ôtez la boussole du point O; substituez-y un piquet, & transportez-vous au point E; placez le centre de la boussole verticalement au-dessus du point E; dirigez les pinules vers F, & observez la valeur de l'angle FEM que vous écrirez de même sur le croquis; mesurez ensin EF.

Pour rapporter l'opération précédente fur le papier, l'on s'y prendra de la

maniere suivante (a).

Menez une ligne oe, que vous ferez proportionnelle à OE; au point o, & par le moyen du rapporteur, faites un angle noe égal à l'angle NOE; enfin donnez à no autant de parties de l'échelle que NO contient de toifes. De l'extrêmité e, menez une droite em parallele à cd; du point e, & fur la ligne em, faites l'angle mef égal à l'angle MEF, & donnez à ef autant de parties de l'échelle que EF contient de toifes: cette derniere opération terminera le plan.

<sup>(</sup>a) Les lettres italiques dont nous nous fervons dans l'usage de la boussole, servent à représenter les mêmes figures rapportées sur le papier.

#### DÉMONSTRATION.

Puisque les lignes CD & EM font paralleles fur le terrein, & que nous avons rapporté à ces paralleles la mefure des angles NOC, COE & FEM, il s'ensuit nécessairement que menant des paralleles de, em, à des distances proportionnelles, & formant sur le papier des angles égaux aux correspondants du terrein; il s'ensuit, dis-je, que les figures rapportées de cette maniere seront semblables à celles du terrein.

### REMARQUE.

F16. 172. D'APRÈS le Problème précédent, il est aisé d'étendre l'usage de la boussole sur des configurations. plus composées. Proposons nous de lever le plan de l'espace accessible HDEFGB.

Faites planter des piquets aux angles H, D, E, G, F, & pofez la bouffole au point B. Supposons que la ligne de nord-sud soit AC, dirigez les pinules successivement aux piquets G,F,E,D & H, ce qui donnera la valeur des angles GBC, FBC, EBC, &c.; mesurez les côtés BG, BF, BE, BD & BH; notez exactement ces dissérentes valeurs sur le

croquis des opérations; pour rapporter cette opération fur le papier, menez une ligne abc; prenez un point quelconque b fur cette ligne; au point b & fur bc, formez les angles gbc, fbc, ebc, égaux à leurs correspondants, & faites les côtés bg, bf, be, &c. proportionnels à leurs homologues BG, BF, BE, &c., ce qui achevera de terminer le plan de l'espace proposé.

Si le terrein n'étoit point acceffible dans son intérieur, l'on seroit obligé d'en faire le tour, & de lever successivement les angles. L'exemple suivant levera les difficultés que l'on pourroit avoir là-dessus.

Soit l'espace BLKIGC dont on pro-Fio. 173.
pose de déterminer le plan; faites planter
des piquets aux angles L, K, I, G & C;
dispose la boussole au point B; dirigez
les pinules vers le piquet C, & observez
l'angle CBM; mesurez BC, & notez
exactement ces valeurs sur le croquis;
ôtez la boussole du point B, transportezla au point C; & après l'avoir établie à
ce point, suivant les observations précédentes, visez au piquet G; ce qui déterminera la valeur de l'angle ECG;
mesurez CG, transportez-vous au point

G, & déterminez la valeur de l'angle IGH; continuez de même à mesurer les côtés, & à prendre la valeur des angles formés par les côtés du polygone, &

la ligne du nord-sud.

Pour rapporter cette opération sur le papier, menez une ligne abm; prenez sur cette ligne un point quelconque b, & formez l'angle cbm égal à CBM; faites bc proportionnel à BC; par l'extrêmité c de bc, menez de parallele à am, & formez l'angle gce égal à l'angle GCE; continuez de même l'opération.

Fig. 174. Enfin si l'on proposoit de lever plusieurs routes H'KBAF, l'opération n'auroit pas davantage de difficultés, puisque connoissant CBA, MKB, &c., ainsi que les côtés AB, BK, &c. i ser très-aisé, d'après ce que nous avons dit, d'achever l'opération & de la rapporter sur le papier. Lorsque l'on veut lever le plan des chemins, il ne saut opérer que sur les bords, ou sur la ligne qui le diviséroit à peu-près en deux également. Au reste, il ne saut pas espèrer d'obtenir un plan rigoureusement exaêt, en se servant de cet instru-

ment. Les observations que nous allons

faire

de la Géométrie Pratique. 11

faire là-dessus, seront plus que suffisantes pour prouver combien l'on doit se mésier

de la bouffole.

Si l'on donnoit un peu trop de longueur à l'aiguille aimantée, ses variations deviendroient plus confidérables; ainfi l'on est obligé de donner peu d'étendue à cet instrument; d'où il suit que les divisions du cercle gradué seront trèspetites. Delà le peu de justesse dans la fixation des angles; joignez à cette erreur celle que l'on commet en rapportant les angles par le moyen du rapporteur. D'ailleurs, avec la bouffole; l'on est obligé de mesurer chaque côté; & plus l'on multiplie les mesures dans la levée des plans, plus l'on s'expose à faire des opérations inexactes; le peu d'intervalle qui fépare les deux pinules ne permet pas d'être assuré du rayon visuel ; enfin des mines de fer qui peuvent se trouver près des endroits où l'on opere, en dérangeant la direction de l'aiguille, peuvent conduire à des erreurs confidérables:



### MÉMOIRE

Sur la méthode que l'on devroit suivre pour former les cadastres des Communautés, & sur quelques observations au sujet des limites.

Comme la plus grande partie des terres doivent payer au Roi, proportionnellement à leur qualité & à leur étendue, une fomme que l'on appelle taille réelle, les communautés font obligées, pour être en état de faire la répartition, de connoître le contenu des possessions de chaque particulier; & l'on ne peut parvenir à cet objet, qu'en faisant arpenter les différentes possessions qui composent l'étendue de la communauté.

Chaque fonds est confiné à mesure que l'on en détermine la surface. Ces confins sont ordinairement apposés de la maniere fuivante : Terre, pré, vigne, bois, &c. (suivant l'espece) d'un tel N., confine terre, pré, &c., d'un tel N., du levant ; torrent & sentier N., du couchant ; vigne, &c., d'un tel N., du nord; & terre labourée, &c., d'un tel N., du nord; & terre labourée, &c., d'un tel N., du

midi.

Les surfaces des sonds de chaque particulier étant déterminées & réduites à la mesure principale du pays où l'on opere, l'on sorme un registre dans lequel l'on insere par ordre alphabétique, ou autrement, les différentes possessions appartenantes à un même particulier; les confins y sont exactement transcries.

La mensuration se fait, en conséquence de l'indication faite à l'Arpenteur, de chaque sonds & de se confins, par deux hommes que la communauté nomme à cet effet, & dont elle est responsable.

Le travail de la mensuration & le registre sini, l'on procede ensuite à mettre l'estime sur chaque sonds. Cette opération est faite par deux cultivateurs d'une probité reconnue, & que la communauté prend ordinairement dans les communautés voisines.

L'estime n'est autre chose qu'un prix arbitraire que les estimateurs mettent sur le meilleur terrein; & ensuite ils diminuent ce prix, à proportion de la qualité des terres. Par exemple, après avoir reconnu les différentes especes de terres, eu égard à la qualité, supposons qu'ils en aient trouvé dans toute la communauté de vingt-quatre especes différentes; alors ils

estimeront la mesure principale reque dans le pays, à 24 sous; si c'est aux environs de Grenoble, ils estimeront 24 sous la septerée du meilleur sonds, & l'estime de la plus mauvaise qualités ne sera estimée que 1 sou; les qualités de terreins intermédiaires, seront estimées proportionnellement depuis 23 sous jusqu'à 2 sous.

Il peut arriver que dans le même fonds il fe trouve deux, trois, ou un plus grand nombre d'especes différentes de terres; dans ce cas, les estimateurs ayant sous les yeux le calcul fait de la surface totale, divisent cette surface proportionnellement, & y apposent l'estime dont chaque

espece doit être chargée.

L'opération des estimes faite, l'Arpenteur doit calculer l'estime que chaque particulier doit supporter par rapport à l'étendue de ses possessions; par exemple, supposons un fonds de douze septerées, dont trois sont estimées à 15 sous, huit à 7 sous, & une à 24 sous. Pour connoître l'estime totale des douze septerées, l'on observera que les trois septerées à 15 sous feront 45 sous, ou 2 livres 5 sous; les huit septerées à 7 sous feront 55 sous, ou 1 livre 16 sous; ensin la septerée à 24 sous fera

1 liv. 4 fous: donc l'estime totale des douze septerées sera de 2 livres 5 sous + 2 liv. 16 s. + 1 liv. 4 s. ou 6 liv. 5 s.

L'on se conduit de la même maniere à l'égard de toutes les possessions. L'on dresse ensuite le coursier; c'est un gros volume qui doit renfermer par ordre alphabétique les noms des particuliers qui composent la communauté. Ainsi tous les noms qui commenceront par B seront mis de suite; & de même des autres. Pour reconnoître plus facilement la place que tiennent les vingt-quatre lettres de l'alphabet, l'on forme chaque lettre moulée à la tête des noms qui commencent par cette lettre; & pour plus d'aisance, l'on forme aussi une petite table à la fin du coursier, composée de vingt-quatre lignes; chaque ligne sera composée d'une lettre alphabétique & du chiffre qui indique le folio où elle se trouve; par exemple, pour chercher les possessions de Binelly, l'on aura recours à la petite table, & elle indiquera que le B est au folio 49 ou 107, &c. du coursier; l'on cherchera le folio, & l'on fuivra les noms qui commencent par B.

Comme chaque particulier a fon estime totale calculée, il sera facile d'avoir celle de tous les fonds de la communauté; pour cela il suffit d'ajouter les estimes particulieres de chaque possessir la somme fera l'estime totale. Voici à quoi sert cette estime totale.

Supposons que le Roi demande à une communauté 7800 liv.; cette taxe annuelle est appellée lançon: alors les Officiers de la communauté s'affemblent pour faire la répartition du lançon sur chaque particulier, & proportionnellement à l'estime que chacun supporte; & il est aisé de voir qu'il faut, pour y parvenir, déterminer combien doit supporter une livre d'estime, eu égard au lançon. Or, supposons que l'estime totale de la communauté foit de 340 livres, il est clair que si l'on divise le lançon en 340 parties égales, ou ce qui revient au même, si l'on divise le lancon 7800 par 340, le quotient 22 liv. 19 fous, à peu de chose près, indiquera combien doit supporter chaque livre d'estime, Maintenant pour charger chaque particulier, l'on regarde dans le coursier à combien il est d'estime. Supposons, par exemple, que l'estime totale des fonds d'un particulier se monte à 7 liv., puisque chaque livre d'estime doit supporter par rapport au lançon 7800, 22 liv. 19 sous; il est clair que 7 liv. d'estime supporteront 7 sois 22 liv. 19 sous, ou 155 liv. 13 sous; c'est-à-dire que ce particulier supportera une taille de 155 liv. 13 sous; il en est de même des autres. L'on voit bien qu'à mesure que le lançon change, la taille devient plus ou moins forte; il sera aussi aisé de comprendre de quelle maniere se sont les autres impositions.

Il peut arriver qu'un particulier vende une de ses possessions à un autre; alors le Greffier doit faire mention de ce changement de possesseur; & pour cela, il est nécessaire de conserver, après le feuillet qui renferme les différentes possessions d'un particulier, un ou deux feuillets de papier blanc, pour faire mention de ce changement. Le Greffier mettra à l'article de l'acquéreur : Ce jourd'hui, &c. un tel a aequis un tel fonds d'un tel, faisant tant d'estime. Mais il y a une négligence impardonnable dans la plus grande partie des Greffiers; & il n'est pas rare d'avoir vu des particuliers supporter des tailles d'un fonds qu'ils ne possedent pas : il est vrai qu'il y a autant de négligence de la part des particuliers de ne pas se faire décharger des tailles du fonds dont ils viennent de se défaire (a); Telle est en général la méthode que l'on suit dans la plus grande partie des

cadastres.

Il est étonnant de voir avec quelle négligence ces fortes d'ouvrages font faits : comme ils font donnés à ceux qui font la meilleure composition, ce ne sont ordinairement que des gens peu instruits, qui fe chargent de ce travail : qu'arrive-t-il delà? C'est que ces Arpenteurs ne fachant pas affez de théorie, & manquant de pratique pour réduire tout à une mensuration horizontale, déterminent les furfaces par des à-peu-près; au moyen de quoi ils donneront à un particulier un espace plus grand réellement que celui qu'il possede, & delà ce particulier sera chargé plus confidérablement, Par exemple, qu'un de ces gens travaille à un cadastre d'une communauté dont le terrein soit occupé par des côteaux, montagnes, rochers, bois, &c.; il est clair que n'étant pas en état d'exécuter cette opération, en levant géométriquement les possesfions, il ne pourra achever fon travail

<sup>(</sup>a) L'on peut forcer les Greffiers des communautés de faire l'enrégistrement.

que par des à-peu-près; & delà l'inconvénient que nous venons de décrire.

Pour mieux faire comprendre de quelle conféquence il est que les possessions foient levées géométriquement, suppofons que l'Arpenteur donne à une possession 9 septerées de plus sur 100 septerées qu'elle contient : ces neuf septerées estitimées à 20 sous, seront à 9 liv. d'estime. Supposons que par rapport au lançon la livre d'estime soit de 8 livres : le posfesseur donnera donc toutes les années 72 liv. qu'il ne devra pas. Combien il en est qui paient de plus fortes tailles annuellement, parce que leurs possessions ne sont pas levées géométriquement. Ce n'est pas là le seul inconvénient des cadastres levés par des gens incapables de faire ces sortes d'opérations.

Il seroit donc essentiel que le Ministere daignat jeter un coup d'œil sur cette partie, & ordonnât que ces fortes de travaux ne fussent confiés qu'à des personnes instruites, & qui pourroient l'exécuter

de la maniere suivante.

Les possessions qui composent la communauté, seront levées géométriquement, dans un ordre suivi & successif, c'està-dire que le plan formera une carte topographique détaillée. L'échelle dont on se servira, sera assez grande pour que

l'on puisse distinguer les pieds.

Le Géometre commencera la levée de la carte, par l'une des extrêmités de la communauté; il se servira de la planchette & d'une chaîne de fer de dix toises de longueur; il aura foin de ne point multiplier les mesures dans les bases. mais de les déterminer par des points de repairs, en suivant la méthode que nous avons détaillée ci-dessus, autant que cela se pourra. A mesure que la possession d'un particulier sera déterminée sur la planchette, les Indicateurs donneront les confins; & le Géometre écrira dans la figure fixée sur la planchette l'espece du terrein & ses confins. Il aura soin auffi de numéroter chaque possession fuivant l'ordre des chiffres 1, 2, 3, 4, &c.

La carte levée dans un ordre successif. le Géometre travaillera au calcul ; c'està-dire qu'il déterminera la furface de chaque fonds figuré fur la planchette ; les furfaces particulieres feront rapportées

au numéro du plan.

Le calcul de toutes les possessions fini & rapporté au numéro de leur plan géométrique sur la carte totale, le Géometre travaillera au coursier; il rassemblera tous les fonds appartenants au même particulier, & suivra l'ordre alphabétique des lettres qui commencent les noms de chaque particulier. Ces articles féparés, appartenants au même particulier, seront écrits de cette maniere : Terre ou pré (fuivant la nature du terrein) confine un tel du levant, un tel du couchant, &c. contenant quatorze septerées, &c. estimées.... L'estime sera en blanc, parce qu'elle ne doit être appofée que lorsque tout le travail est achevé; l'on aura soin de laisser deux feuillets de papier blanc, pour décharger ou charger le particulier, dans le cas où il vînt à se défaire ou acquérir une nouvelle possession. Ce coursier sera solidement relié, & l'on aura soin de mettre à tous les angles, des triangles de cuivre, pour les fortifier.

Les Estimateurs ayant posé leur estime. le Géometre calculera l'estime que doit supporter chaque fonds; la méthode est fimple, nous l'avons expliquée précédemment : & au bas de la collection des différents fonds appartenants au même particulier, il mettra l'estime générale que ce particulier doit supporter.

Comme la carte topographique feroit

trop confidérable, le Géometre la divisera en plusieurs planches d'une certaine grandeur, par exemple, de deux pieds & demi de longueur; l'on fera faire du papier de cette dimension; ce papier doit être fort. Cette dépense n'est pas considérable, eu égard à l'utilité & à l'objet. Les planches seront dans un ordre suivi ; c'est-à-dire que les fonds qui se trouvent sur le bord de la premiere planche, seront rapportés au bord opposé de la seconde; afin que les 'planches qui formeront cet atlas, foient aussi dans un ordre suivi ; de maniere que commençant par l'une des extrêmités de la communauté, les planches présentent les plans dans le détail & dans un ordre suivi & successif. Cet atlas doit être relié solidement.

Les chiffres posés dans le plan particulier de chaque possesseur, seront écrits

en rouge.

Telle est la maniere dont il faudroit former les cadastres des communautés: les avantages sont sans nombre. En voici

les principaux,

Il arrive souvent des cas où il est nécessaire de reconnoître le sonds que possédoit un particulier, il y a soixante, quatrevingts & même cent ans. Cette opération

Un second avantage non moins effentiel que celui-ci, c'est d'éviter une foule de procès au sujet des limites. Une sois que le plan géométrique des possessions particulieres est reçu par la communauté, il est facile à un particulier de reconnoître si fon voisin passe les limites. Pour cela, ce particulier prend la longueur d'un ou de deux des côtés qui terminent sa possession; & se transportant sur le terrein, il lui sera facile de voir si sa possession n'est point entamée par le voisin. L'on ne fauroit trop faire attention à ce second avantage; tout le monde sait quelle foule de procès les limites occasionnent; & ces procès, toujours dispendieux, sont souvent la ruine des particuliers.

Un troisieme avantage, qui seroit peutêtre une raison d'économie pour l'Etat, c'est qu'en forçant les communautés avoir leur cadastre formé de cette maniere, il seroit facile alors au Ministere d'avoir le plan général du royaume.

Nous n'avons point fait mention des fonds nobles, ni de la maniere de les disposer; mais cela est simple. Les possessions des nobles ne sont point distinguées dans le plan géométrique; mais l'on en forme un chapitre séparé dans le courfier. Ainsi le courfier sera divisé en deux parties: la premiere sera les fonds taillables; & la seconde contiendra les no-

bles: l'une & l'autre seront rangées suivant ce que nous avons dit. L'estime se met toujours sur les sonds nobles comme sur les taillables. Ainsi il suffit de divisser le coursier en deux chapitres, & de sormer ces chapitres suivant l'ordre que nous avons indiqué.

### OBSERVATION sur les limites.

La plus grande partie des procès viennent du peu de soin que l'on a de planter les limites. Il est inoui de voir quelle négligence les propriétaires apportent pour limiter leurs fonds; quelquefois ils posent pour limites des pierres d'un pied de hauteur. Ces pierres sont placées dans un trou; & l'on dispose sur leurs côtés d'autres pierres plates, qui étant dans la direction d'un angle à l'autre, indiquent l'alignement du côté terminé par deux limites. Ces pierres plates sont appellées gardes, dans quelques pays. Cette maniere de planter des limites, est des plus désavantageuses; comme les pierres n'excedent que de peu de chose la surface du terrein, les labours, après un certain nombre d'années, couvrent ces limites; & alors il est impossible de les distinguer. Comme les rentiers ont la négligence de ne point avertir les propriétaires, le temps s'écoule; & l'on arrive enfin à un point où il n'est plus possible de reconnoître l'endroit où les limites étoient disposées : cela arrive journellement.

Lorsque les terreins sont en pente; au bout de la seconde ou trosseme année; les limites sont couvertes. Et ce que l'avance ici, tout le monde est en état

de le reconnoître.

Dans plusieurs endroits, l'on limite les terres par des fossés; sans doute que cette maniere est préférable à la premiere: mais souvent il arrive encore des contestations sur la cure de ces sossés; d'aileurs les sossés écroulent peu à peu, & gênent le labourage. Le même inconvénient se trouve dans les sonds entourés de pierres.

Les haies, en s'étendant, occasionnent quelquesois des procès; elles gènent le labourage, & sont l'asyle des chenilles, hannetons, rats, &c. Les clos de mur

font fort dispendieux.

Lorsque l'on plante des limites composées d'une seule pierre, elles n'ont aucune autorité, si elles ne sont pas accompagnées de leurs garants, qui sont les pierres plates que l'on place à côté de la limite; limite; les garants sans limites ne servent de rien; enfin les uns & les autres servent de peu, s'ils ne sont pas renseignés par des actes, ou constatés par la possession.

Voici de quelle maniere l'on pourra procéder à la plantation des limites. Nous exigeons qu'en même temps que les limites se planteront, l'on en dresse pardevant Notaire un acte de description.

Supposons, par exemple, qu'un particulier veuille limiter une de ses possessions d'une maniere stable, peu dispendieuse, & représentée par la figure

ABCDKF.

L'on plantera des piquets aux angles de la figure, & plusieurs piquets c, b, e sur les côtés. Cela posé, l'on sera ouvrir un fossé g Ae de 6 pieds de longueur de A en e; il aura 3 pieds de prosondeur. Le sossé sin les exactement aligné aux piquets e, b, e; l'on aura du charbon de bois pilé; & l'on en répandra dans le sossé à la hauteur de 6 pouces; l'on couvrira le tout de pierres, & l'on mettra par-dessus un pied & demi de terre; ensuite l'on placera à l'angle A une limite ordinaire, garnie de ses témoins, suivant l'usage établi dans le pays; mais

dans l'acte il fera fait mention des fossés que l'on a fait pratiquer, & du charbon que l'on a répandu sur le fond.

La même opération se réitérera à tous

les angles de l'espace.

Cela posé, le propriétaire choisira un angle F au nord de son fonds, & il s'assurera de cette limite en la faifant disposer folidement; c'est par son moyen que l'on doit retrouver toutes les autres ; il aura donc attention de faire placer à l'angle F une forte pierre qui ne puisse être dérangée ; il affurera même l'extrêmité de la limite avec de la maçonnerie. Toute ces précautions prises, & l'acte dressé, le propriétaire levera ou fera lever géométriquement le fonds ABCD, &c.; & au point F, il fera tracer une méridienne FG; cette méridienne ne se tracera point à la bouffole à cause de ses variations. mais par des points d'ombre trouvés sur une surface horizontale. Rien n'est plus fimple que de fixer la méridienne suivant cette methode; on la trouvera très-bien détaillée dans la Gnomonique du Pere Bedos de Celles.

L'on peut encore déterminer la méridienne, au moyen de l'étoile polaire. Enfin, de quelque maniere qu'on la détermine, l'on aura soin de la faire passer par la limite stable F, & de la prolonger au loin sur le terrein. Cela posé, l'on transsportera la planchette au point F, & l'on fera convenir le point F du plan sur le point F correspondant du terrein; & s'assurant de la position de la planchette par le moyen du côté AF, l'on fixera sur le plan la méridienne FG; l'on tracera cette ligne, & l'on écrira sur sa longueur, méridienne qui passe par telle limite; alors l'on ôtera tous les piquets qui fixent la méridienne: l'application en est simple.

Supposons que le particulier, après un temps considérable, air perdu toutes les limites A, B, C, D, & qu'il ne reste que la limite immuable F. Pour trouver toutes les autres, l'on tracera sur le terrein une méridienne qui passera par le point F; alors rapportant la possition de la méridienne de l'ancien plan sur le nouveau papier de la planchette, l'on disposera un des points de cette méridienne sur le point F; & à ce point, faisant l'angle AFG, égal à celui de l'ancien plan, après s'être assuré la possition de la planchette par rapport à la méridienne que l'on vient de tracer, l'on

posera l'alidade sur le côté AF de la planchette, & l'on sera planter plusseurs piques sur cet alignement; prenant ensuite le nombre de parties de l'échelle que contient AF sur l'ancien plan, l'on fera mesurer sur le terrein un égal nombre de toises; & le point A sera déterminé, Faisant souiller les terres à ce point, l'on trouvera le charbon que l'on avoit disposé lors de la plantation des limites. Il sera facile d'achever le reste de l'opération, puisqu'en ayant l'ancien plan & un côté AF sixé, il ne reste plus qu'à suivre les autres côtés avec la planchette,

Si pour plus de fûreté, & dans le cas que le plan vînt à se perdre, l'on vouloit faire mention de cette méridienne dans l'acte, l'on s'y prendroit de la maniere

fuivante.

La méridienne se tracera devant les Experts, le Notaire & les Témoins; alors l'Arpenteur suivra cette méridienne avec l'équerre; & des angles A, K, &c., où sont posées les limites, il abaisser des perpendiculaires AL, KD', &c.', sur la méridienne. Cette premiere opération faire, l'on mesurera les parties FL & FD'; & il sera dit, dans l'acte, que la limite A du côté du nord, se

trouve éloignée de la méridienne, perpendiculairement de tant, & que l'extrêmité de cette perpendiculaire est éloignée de tant de la limite par-où passe la méridienne; & de même des autres.

L'acte faisant mention de toutes ces choses, il sera facile de reconnostre la position des limites A, K, &c. Pour cela, après avoir tracé la méridienne, l'on mesurera sur elle le nombre de toises porté par l'acte; de l'extrêmité L, l'on élevera une perpendiculaire LA, que l'on fera proportionnelle à LA sur l'acte; & le point A sera déterminé.

Comme cette méthode feroit longue à exécuter dans le cas où l'espace feroit grand, l'on peut prendre avec le graphometre la valeur de l'angle AFG, & celle de l'angle GFK formé par la méridienne, & les limites A & K; l'on fera mention, dans l'aête, de l'ouverture de ces angles, & de la longueur des côtés AF & FK; enfin l'on posera le graphometre au sommet de chaque angle, & l'on mesurera les côtés. Ces mesures d'angles & de côtés seront décrits dans l'aête, suivant un ordre contigu; c'est-à-gire que faisant face à la méridienne,

### 534 Eléments de Géométrie Pratique.

l'on fera mention que l'on a commencé par la droite ou par la gauche, &c.

Les limites perdues, il est facile de voir comment l'on retrouveroit leur premiere position.

L'on peut étendre ce principe géné-ral, & fe plier aux circonstances, sui-vant l'irrégularité des possessions.

FIN.










Planche 2.




To gir



## Planche 3°







Ema .


からいかか とこれのないのではなから、そのこうないったはないのはないないできょう


こうではなる 一般ははないとあるからい




- Indiana



















## Planche 8







- Crowle




## Planche 10





## Planche 11



minus Googl









Planche . 13 160. 163. 168. 171. 176.1 H.





...



